

Допопнительную информацию можно найти на сайте <a href="https://www.manualsdir.ru/manuals/247023/wacom-intuos-4.html">https://www.manualsdir.ru/manuals/247023/wacom-intuos-4.html</a>

Разные модели графических планшетов могут подразумевать разные способы передачи данных.

Планшет чаще всего нужно подключить к компьютеру кабелем USB.

Чтобы качественно пользоваться графическим планшетом, нужно установить драйвера и(или) графические пакеты для рисования.

Всё нужное можно найти на:

- диске, поставляемом вместе с графическим планшетом;
- сайте производителя в интернете;

https://www.wacom.com/ru-ru/support/product-support/drivers

Драйвера нужно устанавливать именно для той операционной системы, которая установлена на компьютере. Далее рекомендуется следовать инструкции по установке, предлагаемой производителем.



## 1 ExpressKeys:

- 1. Параметры
- 2. Круговое меню
- 3. Режим точности
- 4. Переключение экрана

### Сенсорное кольцо Touch Ring

В центре кольца – кнопка-переключатель

2

4

# 5 Ручка-перо

Беспроводной инструмент ввода без элементов питания

#### 3 ExpressKeys:

- 1. Shift
- 2. Ctrl
- 3. Alt
- 4. Панорамирование/ Прокрутка

### Рабочая область

Область планшета, чувствительная к движению пера



1 Сменный наконечник

Часть пера для взаимодействия с рабочей областью 2 Переключатель DuoSwittch

Заменяет щелчок правой кнопки мыши

3 Переключатель DuoSwittch

Заменяет двойной щелчок мыши

4 Ластик

Работает так же, как в обычном карандаше



Наконечники

5 стандартных, чёрных

1 гибкий, белый и чёрный

1 штриховой, белый

З жёстких войлочных, серых