# 高速 USB2. 0 (480Mbps) JTAG 调试器单芯片方案

## 一、前言

基于 CH32V305/CH32V307 系列 MCU 实现的 USB2. 0 (480Mbps) 转 JTAG 接口方案,可用于调试或下载 CPU、DSP、FPGA 和 CPLD 等器件。方案构成上只需一颗 CH32V305/307 芯片,无需 CPLD 和 USB PHY 辅助芯片。

当前方案中构建的 JTAG 调试编程器命名为 USB2. 0\_JTAG,使用自定义 BitBang 和 ByteShift 协议传输模式,其中 JTAG 写速度可达 36Mbit/s,上位机软件则采用 OpenOCD,通过在 OpenOCD 中添加属于 USB2. 0\_JTAG 的接口后,OpenOCD 将支持操作 USB2. 0\_JTAG 来实现 JTAG 下载调试功能,此次方案中下载采用的目标 FPGA 是 XILINX SPARTAN-6 XC6SLX9,其下载指令如下:

```
openocd.exe -f ./usb20jtag.cfg -f ../scripts/cpld/xilinx-xc6s.cfg -c "init;xc6s_program xc6s.tap; pld load 0 ./led.bit" -c exit
```

其中下载文件与下载完成图例如下(下载文件 led. bit 大小为 333KB):

led.bit	2022/4/12 18:23	BIT 文件	333 KB
Open On-Chip Debugger 0.11.0+de Licensed under GNU GPL v2	v-00631-g6c9dd1c6b-dirty (2022-04-28-20:19	ə)	
for bug reports, read http://openocd.org/doc/	dovveen/huse html		
nfo : only one transport optic			
nfo : This adapter doesn't sup nfo : JTAG tap: xc6s.tap tap/d	port configurable speed levice found: 0x24001093 (mfg: 0x049 (Xilir	hx), part: 0x4001, ver: 0x2)	
arn : gdb services need one or oaded file ./led.bit to pld de			
info : Close the USB20JTAG.			

图 1 USB2. 0\_Jtag 下载

与市面上的下载调试器进行下载对比:

Jtag 调试器	实物图片	下载文件大小	下载时间	下载速度
USB2. O_Jtag		333KB	0. 100s	3.33MB/s

方案结构框图如下所示:




图 2 CH32V305/CH32V307 构建 JTAG 调试器方案框图

本方案将提供完整的开发资料,包括参考原理图、MCU程序源码、USB2.0(480Mbps)高速设备通用驱动、USB转 JTAG/SPI函数库源码、例子程序源码、通信协议。

实现本方案所需的软硬件环境如下:

硬件: CH32V305/307 开发板

软件: OpenOCD 源码

编译工具: Cygwin(此处编译工具的安装参考 3.3 节内容)

FPGA 目标板: XILINX SPARTAN-6 XC6SLX9

## 芯片相关资料下载链接:

 ${\tt MCU IDE (MounRiver): ht} \underline{\tt tp://www.\,\underline{mounriver.\,com/download}}$ 

MCU ISP Tool: http://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool Setup exe.html

USB 驱动程序: http://www.wch.cn/downloads/CH372DRV\_EXE.html

# 二、硬件方案实现

本方案使用 CH32V305/307 开发板进行测试,CH32V305/307 系列芯片是基于青稞 32 位 RISC-V 设计的工业级通用微控制器。配备了硬件堆栈区、快速中断入口,在标准 RISC-V 基础上大大提高了中断响应速度。搭载 V4F 内核,主频支持 144MHz,独立 GPI0 供电,内置 2 个 12 位 ADC 模块、2 个 12 位 DAC 模块、多组定时器、多通道触摸按键电容检测(TKEY)等功能,还包含标准和专用通讯接口: I2C、I2S、SPI、USART、SDI0、CAN 控制器、USB2.0 全速主机/设备控制器、USB2.0 (480Mbps)高速主机/设备控制器(内置自研 PHY 收发器,无需向第三方支持 IP 费用,故成本与全速 USB 相当)、数字图像接口、千兆以太网控制器等。144MHz的系统主频,具有更高的运算能力和更快的处理速度,64 脚及以上封装芯片还支持 GPI0 独立供电(支持 1.8、2.5 和 3.3V)。另外,USB接口和 SPI接口均具有硬件 DMA,这也是本方案

速度较快的关键之处。

CH32V305/307 系列芯片相关资料可通过访问官网 <a href="http://wch.cn">http://wch.cn</a> 获取。使用引脚定义如下:

CH32V305/CH32V307 引脚	USB2. 0_JTAG 引脚
PB6	TRST (可选)
PB12	TMS
PB13	TCK
PB14	TD0
PB15	TDI

## 2.1、 固件结构

### 2.1.1、 USB 数据下传

CH32V305/307 芯片在初始化时,启用高速 USB2.0 (480Mbps)接口,端点大小设置为 512 字节,且为提高下传及处理效率,为 USB 下传分配了 4096 字节的环形缓冲区,以确保在处理前面下传数据的同时,还能继续接收后续 USB 数据。

具体下传流程为:

步骤 1: 计算机下传一包 USB 数据, MCU 产生端点 OUT 成功中断;

步骤 2: MCU 切换下传端点的下一次接收 DMA 地址(仅切换 DMA 地址,不需要进行数据拷贝),并计算相关变量;

步骤 3: MCU 判断是否还有足够缓冲区接收下一包数据,如果缓冲区足够则设置端点允许继续接收数据;如果缓冲区不足则设置端点暂停接收数据,只有前面数据处理后有足够缓冲区再次设置端点允许继续接收数据。

步骤 4:继续重复 1-3 步骤;

## 2.1.2、 命令解析处理

JTAG 接口一共有 5 条命令,如下表所示:

0xD0	JTAG 接口初始化命令(DEF_CMD_JTAG_INIT)
0xD1	JTAG 接口引脚位控制命令(DEF_CMD_JTAG_BIT_OP)
0xD2	JTAG 接口引脚位控制并读取命令(DEF_CMD_JTAG_BIT_OP_RD)
0xD3	JTAG 接口数据移位命令(DEF_CMD_JTAG_DATA_SHIFT)
0xD4	JTAG 接口数据移位并读取命令(DEF_CMD_JTAG_DATA_SHIFT_RD)

### 命令格式为:

CMD	LEN	DATA	
命令码	后续数据长度	后续数据	
1 个字节	2 个字节	N 个字节 (0<=N<=507)	

以下为命令的大致介绍:

- 1) DO 命令用于初始化 JTAG 的模式和速度。
- 2) D1 命令用于控制 TCK、TMS、TDI 和 TRST 引脚, 1 个字节的数据可以控制四个引脚输出不同的电平,主要用于 JTAG 状态机的切换。

- 3) D2 命令同样用于控制 TCK、TMS、TDI 和 TRST 引脚,并且在控制 4 个引脚输出电平的同时读取 TDO 引脚上的数据。D2 命令主要用于状态机在切换到 SHIFT-I(D) R 进行 IR或者 DR 的写操作时,同时读取目标设备从 TDO 返回的数据。
- 4) D3 命令用于传输 TDI 上需要发送的数据。在使用 D3 命令时, TMS 和 TRST 引脚无法控制, CH32V305 控制产生 8 个周期的 TCK, TDI 来自 D3 命令传输的字节数据。D3 命令主要用于在 SHIFT-I(D)R 状态时,通过 TDI 批量写 IR 或者 DR。
- 5) D4 命令与 D3 命令的功能基本相同,区别是在批量传输数据的同时读取目标设备从 TD0 引脚上返回的数据。

由于在写 IR 或者写 DR 时最后一位数据是在进入 Exit1-I(D)R 状态的那个上升沿捕获的,因此如果要向 I(D)R 写 N 位数据,在 SHIFT-I(D)R 状态时可以通过 D3(D4) 命令写 (N/8) 个字节数据,剩余 (N/8) I=1 位数据使用 I=1 I=1

为提高命令下传及处理效率,计算机可以将多条命令合并到一个 USB 包下传或者多个连续的 USB 包下传,MCU 可自动进行分包。

具体处理流程为:

步骤 1: MCU 判断是否有剩余 USB 下传数据未处理,如果没有则继续等待,如果有则取出一包数据(单包最多为 512 字节)进行处理;

步骤 2: MCU 对取出的数据包依次进行分析处理,并执行相对操作;如果有回读数据则存储在对应的 JTAG 接收缓冲区中。支持单个 USB 数据包包含多条命令,也支持单条命令跨 2个 USB 包

步骤 3: MCU 切换缓冲区处理指针并计算相关变量;

步骤 4: 继续重复 1-3 步骤;

#### 2.1.3、 USB 数据上传

执行 D2 或 D4 命令时,会从目标设备中读取返回数据,该数据存储在接收缓冲区中。接收缓冲区为 4096 字节的环形缓冲区,以便在存储数据的同时,不影响数据的上传。

具体上传流程为:

步骤 1: MCU 在执行 D2 或 D4 命令时,回读目标设备返回的数据,并存储在接收缓冲区中;步骤 2: MCU 执行完本条命令之后,判断是否有回读数据需要上传,如果没有数据需要上传,则继续执行下一条命令;如果有回读数据需要上传,则设置端点上传 DMA 地址,并启动USB 数据上传(仅需设置 DMA 地址,不需要进行数据拷贝);

步骤 3: MCU 等待数据是否上传成功,如果上传成功则计算相关变量,否则等待超时后取 消本次数据上传,以便下次继续上传剩余数据:

步骤 4:继续重复 1-3 步骤;

#### 2.2、 部分代码解析

本节主要介绍一下 DO-D4 命令的代码实现。

(1)、D1(JTAG 接口引脚位控制命令):

```
void JTAG_Port_BitShift( UINT8 dat )
{
    PIN_TDI_OUT( 0 != ( dat & DEF_TDI_BIT_OUT ) );
    PIN_TMS_OUT( 0 != ( dat & DEF_TMS_BIT_OUT ) );
    PIN_TCK_OUT( 0 != ( dat & DEF_TCK_BIT_OUT ) );
    PIN_TRST_OUT( 0 != ( dat & DEF_TRST_BIT_OUT ) );
}
```

```
#define DEF_TRST_BIT_OUT (0x20)
#define DEF_TDI_BIT_OUT (0x10)
#define DEF_NCS_BIT_OUT (0x08)
#define DEF_NCE_BIT_OUT (0x04)
#define DEF_TMS_BIT_OUT (0x02)
#define DEF_TCK_BIT_OUT (0x01)
#define DEF_TDO_BIT_IN (0)
```

- 1 字节数据可以通过设置引脚对应 bit 来控制 TDI、TMS、TCK、TRST 四个引脚的电平,两个字节可以完成一个时钟周期。例如 0x13 代表 TDI、TMS、TCK 引脚都为高, TRST 引脚设置为低。
  - (2)、D2(JTAG 接口引脚位控制并读取命令):

D2 命令同样使用 JTAG\_Port\_BitShift 函数,区别在于在判断下传数据对应的 TCK 引脚为高时,会读取 TDO 引脚电平并放入上传缓冲区内。

(3)、D3(JTAG 接口数据移位命令):

```
JTAG_Port_SwTo_SPIMode( );

if( count == DEF_HS_PACK_MAX_LEN )
{
    for( i = 0; i < 10; i++ )
    {
        SPI2->DATAR = *pTxbuf++;
        while( ( SPI2->STATR & SPI_I2S_FLAG_TXE ) == RESET );
        SPI2->DATAR = *pTxbuf++;
        while( ( SPI2->STATR & SPI_I2S_FLAG_TXE ) == RESET );
        SPI2->DATAR = *pTxbuf++;
        while( ( SPI2->STATR & SPI_I2S_FLAG_TXE ) == RESET );
        SPI2->DATAR = *pTxbuf++;
        while( ( SPI2->STATR & SPI_I2S_FLAG_TXE ) == RESET );
        SPI2->DATAR = *pTxbuf++;
        while( ( SPI2->STATR & SPI_I2S_FLAG_TXE ) == RESET );
        SPI2-STATR & SPI_I2S_TYER & SPI_I2S_TYER & SPI_I2S_TY
```

该命令用于批量传输 TDI 数据,为提高数据传输效率,因此采用 SPI 模式进行数据发送, TCK 由 SPI 产生。执行 D3 命令时,首先需要将 JTAG 引脚配置成 SPI 模式,然后使能 SPI,最 后开始发送数据。如果传输长度(在 1 包 USB 数据内)为最大长度 507 时,则采用快速处理 模式发送(以代码开销换取执行速度,执行 10 次循环,每次循环发送 50 个数据,最后再发送剩余 7 个数据)。如果一个 USB 包中 D3 指令传输数据不足 507 个,则采用常规处理模式发送(执行 while 循环发送数据)。

```
while( SPI2->STATR & SPI_I2S_FLAG_BSY );

JTAG_Port_SwTo_GPIOMode( );
```

在传输完所有数据后,判断数据传输结束标志位后再将 SPI 引脚重新设置为 JTAG 模式, 并禁用 SPI。

(4)、D4(JTAG 接口数据移位并读取命令):

D4 命令采用手动设置 TCK 的方式,将每一字节数据拆分为 8bit,然后通过拉高和拉低 TCK 引脚完成 8 个时钟周期,发送 TDI 并读取 TDO 引脚电平。

# 三、软件方案实现

## 3.1、 OpenOCD 简介

OpenOCD(Open On-Chip Debugger)开放片上调试器是一个免费开源项目,旨在为嵌入式目标设备提供调试、系统内编程和边界扫描测试。结合调试适配器将完成以上功能,调试适配器是一个小型硬件模块,为其需调试的目标硬件提供所需的电信号,此方案就是使用CH32V305/CH32V307 实现一个调试器。打开 openocd 源码目录,其主要内容集中在 src 目录下,flash 目录下是对各种芯片内置 FLASH 等读写擦除等操作的实现;helper 目录下是命令行、command 分析的实现,rtos 是 openocd 对操作系统支持的实现,server 目录是 GDB TELNET等远程连接服务的实现,target 目录是 openocd 支持的各种目标架构的实现,jtag 目录下是传输协议层的实现,此方案我们只需要在 jtag/drivers 目录下,实现一个新的调试器接口即可。




图 3 OpenOCD 结构框图

### 3. 2、 在 OpenOCD 中添加 USB2. 0\_JTAG 接口支持

## 3. 2. 1、在 OpenOCD 中新建 USB2. 0\_JTAG 接口

- 1、首先先从官网获取到 OpenOCD 源码: <u>下载链接</u>,进入到其目录下,先对工程添加接口支持;
  - 2、修改工程根目录下 configure. ac 文件,添加对 USB2. 0\_JTAG 的驱动支持,修改如下:

```
+112 [[usb20jtag], [USB20JTAG Programmer], [USB20JTAG]],
+278    AC_ARG_ENABLE([usb20jtag],
+         AS_HELP_STRING([--enable-usb20jtag], [Enable building support for
USB20JTAG]),
+         [build_usb20jtag=$enableval], [build_usb20jtag=no])
+529    AS_IF([test "x$build_usb20jtag" = "xyes"], [
+AC_DEFINE([BUILD_USB20JTAG], [1], [1 if you want USB20JTAG.])
+         ], [
+AC_DEFINE([BUILD_USB20JTAG], [0], [0 if you don't want USB20JTAG.])
+])
+722    AM_CONDITIONAL([USB20JTAG], [test "x$build_usb20jtag" = "xyes"])
```

3、修改工程目录下 src/jtag/interface.c, 添加 usb20jtag\_adapter\_driver 调试器, 修改如下:

4、修改工程根目录下 Makefile.am,添加编译支持,修改如下:

```
+188 if USB20JTAG
+ DRIVERFILES += %D%/usb20jtag.c
```

#### 3. 2. 2、 构建 USB2. 0\_JTAG 接口代码

在 jtag/drivers 目录下,添加 usb20 jtag. c 文件,要构建 USB2. 0\_JTAG 的接口代码可从如下几个方面入手

## 3. 2. 3、 USB2. 0\_JTAG 协议机制

使用 CH32V305 构建的 USB2. 0\_JTAG 在 BitBang 和 Byteshift 模式的基础上增添了包头命令码与发包长度设置,其命令码格式与协议传输格式参考 2.1.2 小节。

#### 3.2.4、 接口入口 API

在 3. 2. 1 中完成了对 usb20jtag\_adapter\_driver 调试器结构体进行了注册,其内部结构 如下:

```
struct adapter_driver usb20jtag_adapter_driver = {
    . name = "usb20jtag", // 接口驱动名称
    . transports = jtag_only, // 仅支持 JTAG 调试
    . commands = usb20jtag_command_handlers, // 命令处理函数

    . init = usb20jtag_init, // USB2. 0_JTAG 初始化函数
    . quit = usb20jtag_quit, // USB2. 0_JTAG 退出函数
    . jtag_ops = &usb20jtag_interface, // JTAG 接口的调试输入 API
};
```

其中对应的接口函数 usb20 jtag interface 如下所示:

```
static struct jtag_interface usb20jtag_interface = {
    . supported = DEBUG_CAP_TMS_SEQ,
    . execute_queue = usb20jtag_execute_queue, // 由 JTAG 驱动层调用
};
```

OpenOCD 中的驱动层通过对 usb20 jtag\_adapter\_driver 的调用使其能对设备进行初始化和退出操作,在接口函数 usb20 jtag\_interface 中则定义有被 JTAG 协议层所调用的执行命令队列 usb20 jtag\_execute\_queue,通过 JTAG 协议层下发的 CMD 数据则完成对应的操作,因此我们只需完成 usb20 jtag\_init、usb20 jtag\_quit以及 usb20 jtag\_execute\_queue 中函数即可。

```
COMMAND_HANDLER(usb20jtag_handle_vid_pid_command)
   return ERROR_OK;
COMMAND_HANDLER(usb20jtag_handle_pin_command)
   return ERROR_OK;
static const struct command_registration usb20jtag_subcommand_handlers[] = {
       .name = "vid_pid",
       .handler = usb20jtag_handle_vid_pid_command,
        .mode = COMMAND_CONFIG,
       .help = "",
.usage = "",
        .name = "pin",
        .handler = usb20jtag_handle_pin_command,
        .mode = COMMAND_ANY,
       .help = "",
.usage = "",
    COMMAND_REGISTRATION_DONE
static const struct command_registration usb20jtag_command_handlers[] = {
        .name = "usb20jtag",
        .mode = COMMAND_ANY,
        .help = "perform usb20jtag management",
       .chain = usb20jtag_subcommand_handlers,
       .usage = "",
   COMMAND REGISTRATION DONE
static struct jtag_interface usb20jtag_interface = {
    .supported = DEBUG_CAP_TMS_SEQ,
    .execute_queue = usb20jtag_execute_queue,
struct adapter_driver usb20jtag_adapter_driver = {
   .name = "usb20jtag",
    .transports = jtag_only,
   .commands = usb20jtag_command_handlers,
   .init = usb20jtag_init,
   .quit = usb20jtag_quit,
    .jtag_ops = &usb20jtag_interface,
```

## 3.2.5、 构造 API 进行调用

根据对 usb20jtag\_adapter\_driver 的分析得出,我们需要构建的 API 主要包括 static int usb20jtag init(void) // 设备初始化函数

```
static int usb20jtag_quit(void) // 设备退出函数
static intusb20jtag_execute_queue(void) // JTAG 驱动层调用函数队列
其中 usb20jtag_execute_queue 内代码所对应的函数主要为实现设备完成时序切换、数据传输等功能。
```

```
static int usb20jtag_execute_queue(void)
   struct jtag_command *cmd;
   static int first_call = 1;
   int ret = ERROR_OK;
   if (first_call) {
       first_call--;
       USB20Jtag_Reset();
   for (cmd = jtag command queue; ret == ERROR_OK && cmd;
        cmd = cmd->next) {
       switch (cmd->type) {
       case JTAG_RESET:
           USB20Jtag_Reset();
           break;
       case JTAG RUNTEST:
           USB20JTAG_RunTest(cmd->cmd.runtest->num_cycles,
                      cmd->cmd.runtest->end_state);
       case JTAG_STABLECLOCKS:
           USB20JTAG_TableClocks(cmd->cmd.stableclocks->num_cycles);
       case JTAG_TLR_RESET:
           USB20Jtag_MoveState(cmd->cmd.statemove->end_state, 0);
       case JTAG_PATHMOVE:
           USB20Jtag_MovePath(cmd->cmd.pathmove);
           break;
       case JTAG_TMS:
          USB20Jtag_TMS(cmd->cmd.tms);
           break:
       case JTAG_SLEEP:
           USB20Jtag_Sleep(cmd->cmd.sleep->us);
       case JTAG_SCAN:
           ret = USB20JTAG_Scan(cmd->cmd.scan);
           LOG_ERROR("BUG: unknown JTAG command type 0x%X",
                 cmd->type);
           ret = ERROR_FAIL;
           break;
   return ret;
```

#### 3.2.6、 部分代码解析

以初始化设备、设备读写、批量读写、状态切换函数为例,请看下列代码中的中文注释。

#### usb20jtag\_init

该函数用于初始化设备,首先 USB2.0\_JTAG 使用的为单独的 USB2.0(480Mbps)高速设备通用驱动,故先使用获取库函数地址方式对驱动中的操作函数进行初始化,其次对设备进行打开操作后进行传输频率设置,仅有当 init 函数调用成功之后才会调用 quit 函数。

```
static int usb20jtag_init(void)
    if(hModule == 0)
        hModule = LoadLibrary("CH375DLL.dll");
        if (hModule)
                                = (pCH3750penDevice) GetProcAddress(hModule, "CH3750penDevice");
            pOpenDev
                                = (pCH375CloseDevice) GetProcAddress(hModule, "CH375CloseDevice");
= (pCH375ReadData) GetProcAddress(hModule, "CH375ReadData");
            pCloseDev
            pReadData
                                = (pCH375WriteData) GetProcAddress(hModule, "CH375WriteData");
            pWriteData
                                = (pCH375ReadEndP) GetProcAddress(hModule, "CH375ReadEndP");
= (pCH375WriteEndP) GetProcAddress(hModule, "CH375WriteEndP");
            pReadDataEndP
            pWriteDataEndP
            pSetTimeout
                                = (pCH375SetTimeoutEx) GetProcAddress(hModule, "CH375SetTimeout");
            pSetBufUpload
                                 = (pCH375SetBufUploadEx) GetProcAddress(hModule, "CH375SetBufUploadEx"
                                 = (pCH375ClearBufUpload) GetProcAddress(hModule, "CH375ClearBufUpload"
            pClearBufUpload
            pQueryBufUploadEx = (pCH375QueryBufUploadEx) GetProcAddress(hModule,
"CH375QueryBufUploadEx");
                                 = (pCH375GetConfigDescr) GetProcAddress(hModule, "CH375GetConfigDescr"
            pGetConfigDescr
            if(pOpenDev == NULL || pCloseDev == NULL || pSetTimeout == NULL || pSetBufUpload == NULL ||
pClearBufUpload == NULL || pQueryBufUploadEx == NULL || pReadData == NULL || pWriteData == NULL ||
pReadDataEndP == NULL || pWriteDataEndP == NULL || pGetConfigDescr == NULL)
                LOG_ERROR("GetProcAddress error ");
                return ERROR FAIL:
        AfxDevIsOpened = pOpenDev(gIndex);
        if (AfxDevIsOpened == false)
            gOpen = false;
            LOG_ERROR("USB20JTAG Open Error.");
            return ERROR_FAIL;
        pSetTimeout(gIndex,1000,1000,1000,1000);
        USB20Jtag_ClockRateInit(0, 4);
        tap_set_state(TAP_RESET);
    return 0;
```

其中涉及到的 USB20Jtag\_ClockRateInit 函数中对所连接的接口进行了全速和高速的判断,不同接口下的组包长度将会不同,因为 USB2.0 高速设备单端点大小为 512Byte,全速则为 64Byte,其详细实现如下:

```
USB28Jtag ClockBateInit - 切除RUSB28Jtag以快速率。

@param Index USB29Jtag 设备操作与酬

@param iClockBate 设置所USB28Jtag以映影效(0-5)
static int USB20Jtag_ClockRateInit(unsigned long Index,unsigned char iClockRate)
   unsigned char mBuffer[256] = ";
unsigned long mtength ,1,DescBufSize;
bool RetVal = false;
unsigned char clearBuffer[8192] = ";
unsigned char clearBuffer[8192] = ";
unsigned long Talen = 8192;
PUSB_CROPORT_DESCRIPTOR
PUSB_COMPON_DESCRIPTOR
USbCommDesc;
   // 表定的USB達度, 款认为480Miz USB2.8高进。如果连接至全进FUB下则为12Miz USB全達。
DescBufSize = sizeof(DescBuf);
if( lpGetConfigDescr(gIndex,DescBuf,8DescBufSize))
   // 根据USB BULK順点大小來判斷。如單点大个为512B。例为48BMHz USB2.8高速
AfxUsbHighDev = false;
         UsbCommDesc = (PUSB_COMMON_DESCRIPTOR)&DescBuf[i];

if( UsbCommDesc->bDescriptorType == USB_ENDPOINT_DE
               EndpDesc = (PUSB_ENDPOINT_DESCRIPTOR)&DescBuf[i];
if( (EndpDesc->hmAttributes&0x03)==USB_ENDPOINT_TYPE_BULK )
                          BulkInEndpMaxSize = EndpDesc->wMaxPacketSize; // 原态大小
AfxUsbHighDev = (EndpDesc->wMaxPacketSize == 512); // USBIE度共同
                          BulkOutEndpMaxSize = EndpDesc->wMaxPacketSize;
DataDnEndp = EndpDesc->bEndpointAddress;
    if(AfxUsbHighDev)
         USB_PACKET = USB_PACKET_USBHS;
CMOPKT_DATA_MAX_BYTES = CMOPKT_DATA_MAX_BYTES_USBHS; //5978
         CMOPKT_DATA_MAX_BITS = CMOPKT_DATA_MAX_BYTES/16*16/2;
   // 根底硬件统冲区大小计算特殊保备代替的位数。多高多排包
MaxBitsPerBulk = HN_TDO_BUF_SIZE/CMDPKT_DATA_MAX_BYTES*CMDPKT_DATA_MAX_BITS;
    MaxBytesPerBulk = HW_TDO_BUF_SIZE - (HW_TDO_BUF_SIZE+CMOPKT_DATA_MAX_BYTES-1)/CMOPKT_DATA_MAX_BYTES*3;;
   // USB BULKIN上作業保養用限の配件上作为表。故程是上代数學更高
pSetBufUpload(gIndex, true, DataUpEndp, 4096);
pClearBufUpload(gIndex, DataUpEndp);
    if (!USB203tag_Read(clearBuffer, &TxLen))
         LOG_ERROR("USB203tag_WriteRead_read_usb_data_failure.");
   1 = 0;
mBuffer[i++] = USB20Jtag_CMO_JTAG_INIT;
mBuffer[i++] = 0;
mBuffer[i++] = 0;
mBuffer[i++] = 0;
mBuffer[i++] = iClockRate;
    goto Exit;
    mLength = 4;
if( |USB203tag_Read(mBuffer,&mLength) || (mLength!=4) )
     return (RetVal);
```

#### USB20Jtag\_Write

#### USB20Jtag Read

```
* USB20Jtag_Read - USB20Jtag 读方法

* @param oBuffer 指向一个足够大的缓冲区,用于保存读取的数据

* @param ioLength 指向长度单元,输入时为准备读取的长度,返回后为实际读取的长度
static int USB20Jtag_Read(void* oBuffer,unsigned long* ioLength)
              unsigned long rlength = *ioLength, packetNum, bufferNum, RI, RLen, WaitT = 0, timeout = 20;
              int ret = false;
               if (rlength > HW_TDO_BUF_SIZE)
                            rlength = HW_TDO_BUF_SIZE;
              RI = 0;
                             if ( !pQueryBufUploadEx(gIndex, DataUpEndp, &packetNum, &bufferNum))
                             if (!pReadDataEndP(gIndex, DataUpEndp, oBuffer+RI, &RLen))
                                             LOG_ERROR("USB20Jtag_Read read data failure.");
                                            goto Exit;
                             RI += RLen;
if (RI >= *ioLength)
                               if (WaitT++ >= timeout)
                             Sleep(1);
               \label{log_DEBUG_IO}  \mbox{LOG\_DEBUG\_IO}("(size=\%d, \ DataDnEndp=\%d, \ buf=[\%s]) \ \ -> \ \%" \ \ PRIu32, \ rlength, \ DataUpEndp, HexToString((size=\%d, \ DataUpEndp=\%d, \ buf=[\%s]) \ \ -> \ \%" \ \ PRIu32, \ rlength, \ DataUpEndp, HexToString((size=\%d, \ DataUpEndp=\%d, \ buf=[\%s]) \ \ -> \ \%" \ \ PRIu32, \ rlength, \ DataUpEndp, HexToString((size=\%d, \ DataUpEndp=\%d, \ buf=[\%s]) \ \ -> \ \%" \ \ PRIu32, \ rlength, \ DataUpEndp, HexToString((size=\%d, \ DataUpEndp=\%d, \ DataUpEndp, HexToString((size=\%d, \ DataUpEndp, HexToString
uint8_t*)oBuffer, *ioLength),*ioLength);
               *ioLength = RI;
```

### USB20Jtag\_TmsChange

该函数用于 JTAG TAP 状态的切换, 其中 TMS 控制在 TDI 和 TDO 之间的设备上放置哪个移位寄存器,下图显示了 TMS 变化伴随的状态改变。




图 6 JTAG Test Access Port(TAP)controller state transition diagram

该函数将会把从 TAP 某状态到 TAP 某状态的 TMS 值组合成 8bit 数据,通过传入参数 step 和 skip 来判断从第 skip 位 TMS 值开始到 step 值结束,这将完成状态切换,结合 CH32V305/CH32V307 构建的 USB2.0\_JTAG 协议,则可完成如下代码:

```
* USB20Jtag_TmsChange - 功能函数,通过改变TMS的值来进行状态切换
 * @param tmsValue 需要进行切换的TMS值按切换顺序组成一字节数据
 *@param step
  @param skip
static void USB20Jtag_TmsChange(const unsigned char* tmsValue, int step, int skip)
   unsigned long BI, retlen, TxLen;
   unsigned char BitBangPkt[4096] = "";
   BI = USB20Jtag_CMD_HEADER;
   retlen = USB20Jtag CMD HEADER;
   LOG_DEBUG_IO("(TMS Value: %02x..., step = %d, skip = %d)", tmsValue[0], step, skip
   for (i = skip; i < step; i++)
       retlen = USB20Jtag_ClockTms(BitBangPkt,(tmsValue[i/8] >> (i % 8)) & 0x01, BI);
       BI = retlen;
   retlen = USB20Jtag_IdleClock(BitBangPkt, BI);
   BI = retlen;
   BitBangPkt[0] = USB20Jtag_CMD_JTAG_BIT_OP;
   BitBangPkt[1] = (unsigned char)BI - USB20Jtag_CMD_HEADER;
   BitBangPkt[2] = 0;
   TxLen = BI;
   if (!USB20Jtag_Write(BitBangPkt, &TxLen) && (TxLen != BI))
       LOG ERROR("JTAG Write send usb data failure.");
       return NULL;
```

# 3.3、 编译支持 USB2.0\_JTAG 的 0pen0CD

## 3.3.1、 Cygwin 编译环境搭建

- 1、从 Cygwin 官网获取其安装程序,链接: Cygwin Installation
- 2、安装 Cygwin,可选择需要使用的工具进行安装,需要安装工具请参考如下(版本此处选择 Cygwin 支持最新)

autobuild,autoconf,autogen,automake,automoc4.bison.clang.cmake.cygwin32-libtool,dos2unix.doxygen.gcc-core.gcc-g++.gdb.git.libc++-devel.libftdi1.libftdi1-devel.libhidapi-devel.libhidapi0.libtool.libusb-devel.libusb1.0.make.meson.mingw64-i686-libusb1.0.mingw64-x86\_64-libusb.mingw64-x86\_64-libusb1.0.pkg-config.usbutils.wget.wget2

3、进入已修改好的 openocd 文件夹,运行如下命令

```
$ ./bootstrap

+ aclocal --warnings=all
+ libtoolize --automake --copy
+ autoconf --warnings=all
+ autoheader --warnings=all
+ autoheader --warnings=all
+ automake --warnings=all --gnu --add-missing --copy
Setting up submodules
Submodule path 'jintcl': checked out 'a77efla6218fad4c928ddbdc03claedc41007e70'
Generating build system...
configure ac:38: warning: The macro `AC_PROG_CC_C99' is obsolete.
configure ac:38: You should run autoupdate.
//mnt/share/cygpkgs/autoconf2.7/autoconf2.7.noarch/src/autoconf-2.71/lib/autoconf/c.m4:1659: AC_PROG_CC_C99 is expanded from...
configure ac:38: the top level
Bootstrap complete. Quick build instructions:
./configure ....
```

// 若需禁用其他调试器,可在 configure 命令后自行添加,Openocd 默认全部开启。 ./configure --enable-usb20jtag --host=i686-w64-mingw32CFLAGS='-g -00'

执行完这一步,可见 OpenOCD configuration summary 已出现对 USB2. 0\_JTAG 的支持

```
libjaylink configuration summary:
- Package version ..... 0.2.0
- Library version ...... 1:0:1
- Installation prefix ...... /usr/local
Enabled transports:
- USB ..... yes
- TCP ..... yes
OpenOCD configuration summary
MPSSE mode of FTDI based devices yes (auto)
ST-Link Programmer yes (auto)
TI ICDI JTAG Programmer
                                    yes (auto)
Keil ULINK JTAG Programmer
                                    yes (auto)
                                    yes
USB20JTAG Programmer
                                    yes (auto)
Altera USB-Blaster II Compatible
Bitbang mode of FT232R based devices
                                    yes (auto)
Versaloon-Link JTAG Programmer
                                    yes (auto)
TI XDS110 Debug Probe
                                    yes (auto)
                                 yes (auto)
yes (auto)
yes (auto)
CMSIS-DAP v2 Compliant Debugger
OSBDM (JTAG only) Programmer
eStick/opendous JTAG Programmer
                                    yes (auto)
Olimex ARM-JTAG-EW Programmer
Raisonance RLink JTAG Programmer
                                    yes (auto)
USBProg JTAG Programmer
                                     yes (auto)
                                     yes (auto)
Andes JTAG Programmer
CMSIS-DAP Compliant Debugger
                                     no
Nu-Link Programmer
                                     no
Cypress KitProg Programmer
                                     no
Altera USB-Blaster Compatible
                                     no
ASIX Presto Adapter
                                     no
OpenJTAG Adapter
                                     no
Linux GPIO bitbang through libgpiod
                                     no
SEGGER J-Link Programmer
                                     yes (auto)
Bus Pirate
                                     no
Use Capstone disassembly framework
                                     no
```

最后运行"make install"进行编译安装,编译生成的 OpenOCD. exe 文件将会出现在 openocd/src 文件夹下,若需要输出到指定目录,在./configure 可添加--prefix=xxxx(路径名称)进行指定,此时整个基于 CH32V305/CH32V307 构建的 JTAG 调试方案就已完成。

## 四、总结

本方案基于 CH32V305/CH32V307 MCU 实现的 USB2.0(480Mbps)转 JTAG 调试器 USB2.0\_JTAG,结合添加 USB2.0\_JTAG 接口的 OpenOCD 来完成 JTAG 调试下载功能,方案提供完整的资料,包括参考原理图、MCU 程序源码、USB2.0(480Mbps)高速设备通用驱动、USB 转 JTAG/SPI 函数库源码、例子程序源码、通信协议等,工程师们可根据不同需求进行修改开发,以适应更多的应用场景。