# USB 转 JTAG 和 SPI 接口通信协议


## 1、通信结构

本文主要描述采用沁恒微电子的内置 USB 高速(480Mbps)接口 MCU(CH32V305/CH32V307系列芯片)实现 USB 转高速 JTAG 接口和高速 SPI 接口的通信协议。

CH32V305/307 系列芯片是基于青稞 32 位 RISC-V 设计的工业级通用微控制器。配备了硬件堆栈区、快速中断入口,在标准 RISC-V 基础上大大提高了中断响应速度。搭载 V4F 内核,主频支持 144MHz,独立 GPI0 供电,内置 2 个 12 位 ADC 模块、2 个 12 位 DAC 模块、多组定时器、多通道触摸按键电容检测(TKEY)等功能,还包含标准和专用通讯接口: I2C、I2S、SPI、USART、SDI0、CAN 控制器、USB2. 0 全速主机/设备控制器、USB2. 0 (480Mbps) 高速主机/设备控制器、数字图像接口、千兆以太网控制器等。

以下简称 CH32V305/307 芯片为 USB 转接芯片。

其结构框图如下:



### 2、通信方式

USB 转接芯片与计算机(或其他 USB 主机)之间采用高速 USB 接口通信; USB 转接芯片与 JTAG 接口设备之间采用 JTAG 接口通信,可操作 CPU、DSP、FPGA 和 CPLD 等器件; USB 转接芯片与 SPI 接口设备之间采用 SPI 接口通信,可操作 FLASH、MCU 和传感器等器件。

#### 2.1、帧格式说明

USB 转接芯片与计算机之间的通信以帧为单位,即以数据包的形式发送,每帧数据都带有命令码、数据长度和后续数据。

以下将计算机发起的通信帧称为"命令包", USB 转接芯片返回的通信帧称为"应答包"。 注:以下所有描述的数据均为 16 进制格式。

命令包及应答包数据格式如下:

CMD	LEN	DATA
命令码	数据长度	后续数据
	2 个字节	0-507 个字节(高速模
1 个字节	(低字节在	式)
	前)	0-59 个字节(全速模式)

命令码:占1个字节,命令码有效范围为: 0xC0---0xE0。

数据长度: 占 2 个字节, 主要用于记录该包实际后续数据的长度, 仅包含后续数据部分,

### 不包括命令码和数据长度本身;

后续数据:占N个字节。

高速模式下每个 USB 包最大为 512 字节,预留 2 个字节,因此每个帧最多为 510 字节。 全速模式下每个 USB 包最大为 64 字节,预留 2 个字节,因此每个帧最多为 62 字节。

DEF\_FS\_PACK\_MAX\_LEN = 59

DEF\_HS\_PACK\_MAX\_LEN = 507

## 2.2、命令码说明

表 1-命令码表

序号	命名码	命令说明		
		SPI 接口初始化命令(DEF_CMD_SPI_INIT)		
1	0xC0	用于初始化 SPI 接口,设置 SPI 接口的数据位、时钟分频、高低字节		
		顺序等等参数。具体见后续详解。		
2	0xC1	SPI 接口控制命令(DEF_CMD_SPI_CONTROL)		
2	0.001	用于控制 SPI 接口片选引脚输出高低电平以及电平延时时间。		
		SPI 接口常规读取写入数据命令(DEF_CMD_SPI_RD_WR)		
3	0xC2	用于 SPI 接口通用读取写入操作,一般用于简短常规命令操作。		
		该命令写 N 个字节数据的同时会回读 N 个字节数据。		
		SPI 接口批量读取数据命令(DEF_CMD_SPI_BLCK_RD)		
4	0×C3	用于 SPI 接口批量读取数据,一般用于批量数据的读取操作。		
4	UXUS	启用该命令读取数据后,读取的数据会按最大包大小进行打包上传,		
		直到所有数据读取返回完毕。		
5	0×C4	SPI 接口批量写入数据命令(DEF_CMD_SPI_BLCK_WR)		
3	0x04	用于 SPI 接口批量写入数据,一般用于批量数据的写入操作。		
6	6接口参数获取 (DEF_CMD_INF0_RD)用于获取固件版本、SPI、IIC、JTAG 接口相关参数等			
U				
7	JTAG 接口初始化命令(DEF_CMD_JTAG_INIT)			
/ 用于对 JTAG 接口进行初始化,主要是设置模式及i		用于对 JTAG 接口进行初始化,主要是设置模式及速度		
8	0xD1	JTAG 接口引脚位控制命令(DEF_CMD_JTAG_BIT_OP)		
0	UXDT	用于由计算机直接控制芯片的对应引脚,输出高低电平		
0	0xD2	JTAG 接口引脚位控制并读取命令(DEF_CMD_JTAG_BIT_OP_RD)		
9 0xD2 用于由计算机直接控制芯片的对应引脚,输出高		用于由计算机直接控制芯片的对应引脚,输出高低电平,并回读数据		
10	0xD3	JTAG 接口数据移位命令(DEF_CMD_JTAG_DATA_SHIFT)		
10	UXDS	用于将数据通过 JTAG 接口移位发送出去		
11	0xD4	JTAG 接口数据移位并读取命令(DEF_CMD_JTAG_DATA_SHIFT_RD)		
		用于将数据通过 JTAG 接口移位发送出去,并进行回读		

### 2.2.1、SPI 接口初始化命令(DEF\_CMD\_SPI\_INIT)

该命令主要用于设置 SPI 接口的工作模式(固定为主机)、数据位、时钟分频、高低字节顺序等参数。具体见头文件: 附录一。

命令包:

CMD	LEN	DATA
命令码	数据 <b>长度</b>	后续数据

0xC0	2 个字节 (0x1A、0x00)	26 个字节参数
------	----------------------	----------

后续数据,占26个字节,

- (1)、18 个字节的 SPI 初始化参数,为 SPI 具体见"附录一"中的结构体 SPI\_InitTypeDef;
- (2)、2 个字节数据读写之间的延时值(仅针对 SPI 接口常规读取写入数据命令 (DEF\_CMD\_SPI\_RD\_WR)),单位为uS;
  - (3)、1 个字节 SPI 发送默认字节:
  - (4)、1个字节杂项控制;

位 7: 片选 CS1 极性控制: 0: 低电平有效; 1: 有电平有效;

位 6: 片选 CS2 极性控制: 0: 低电平有效; 1: 有电平有效;

位 5-0: 保留;

(5)、4个字节保留;

#### 应答包:

CMD	LEN	DATA
命令码	数据长度	后续数据
0×C0	2 个字节 (0x01、0x00)	1 个字节执行状态

后续数据,占 1 个字节,返回 1 个字节的执行状态,0x00 表示执行成功,0x01 表示执行 失败。

## 2.2.2、SPI 接口控制命令(DEF\_CMD\_SPI\_CONTROL)

该命令用于控制 SPI 接口片选引脚输出高低电平以及电平延时时间。 命令包:

CMD	LEN	DATA
命令码	数据长度	后续数据
0×C1	2 个字节	10 个字节参数
0.01	(0x0A, 0x00)	10   于    多奴

后续数据,占10个字节,依次为:

- (1)、1个字节片选(CS1)引脚控制及后续控制:
  - 位 7: 片选 CS1 控制位是否有效, 0: 无效(忽略位 6); 1: 有效(输出高低电平取决于位 6 的值);
  - 位 6: 片选 CS1 控制位, 0: 控制输出低电平; 1: 控制输出高电平;
  - 位 5: 片选 CS1 在执行完下一条 SPI 读写操作命令后,是否需要自动撤销片选 CS1,

0: 不自动撤销; 1: 自动撤销;

位 4-0: 保留:

(2)、2 个字节片选(CS1)引脚当前控制延时时间,单位为 uS,低字节在前;0x0000 表示不进行延时:

比如在拉低片选之后, 先延时 1000uS 再进行读写操作, 则该 2 个字节为 0xE8、0x03;

(3)、2 个字节片选(CS1)引脚后续控制延时时间,单位为 uS,低字节在前;0x0000 表示不进行延时;

比如在执行完读写操作之后,需要自动撤销片选引脚,且撤销前需要先延时 500uS,则该 2 个字节可以设置为: 0xF4、0x01;

(4)、1个字节片选(CS2)引脚控制及后续控制:

位 7: 片选 CS2 控制位是否有效, 0: 无效(忽略位 6); 1: 有效(输出高低电平取决于位 6 的值);

位 6: 片选 CS2 控制位, 0: 控制输出低电平; 1: 控制输出高电平;

位 5: 片选 CS2 在执行完下一条 SPI 读写操作命令后,是否需要自动撤销片选 CS2, 0: 不自动撤销; 1: 自动撤销;

位 4-0: 保留:

(5)、2 个字节片选(CS2) 引脚当前控制延时时间,单位为 uS,低字节在前; 0x0000 表示不进行延时:

比如在拉低片选之后, 先延时 1000uS 再进行读写操作, 则该 2 个字节为 0xE8、0x03;

(6)、2 个字节片选(CS2)引脚后续控制延时时间,单位为 uS,低字节在前;0x0000 表示不进行延时;

比如在执行完读写操作之后,需要自动撤销片选引脚,且撤销前需要先延时 500uS,则该 2 个字节可以设置为: 0xF4、0x01;

应答包:无

### 2.2.3、SPI 接口常规读取写入数据命令(DEF\_CMD\_SPI\_RD\_WR)

该命令用于 SPI 接口通用读取写入操作,一般用于简短常规命令操作。 该命令写 N 个字节数据的同时会回读 N 个字节数据。 命令包:

CMD	LEN	DATA
命令码	数据长度	后续数据
0xC2	2 个字节	N 个字节

后续数据,占N个字节,依次为:N个字节要发送的SPI数据。N有效范围:

全速模式: 0<N<= DEF\_FS\_PACK\_MAX\_LEN; 高速模式: 0<N<= DEF\_HS\_PACK\_MAX\_LEN;

应答包:

CMD	LEN	DATA
命令码	数据长度	后续数据
0xC2	2 个字节	N 个字节

后续数据,占N个字节,依次为:N个字节回读的SPI数据。

#### 2.2.4、SPI 接口批量读取数据命令(DEF CMD SPI BLCK RD)

该命令用于 SPI 接口批量读取数据,一般用于批量数据的读取操作。

启用该命令后,芯片自动根据要读取的数据长度,从 SPI 接口芯片中读取数据,再将读取的数据,按照最大包大小进行打包上传,直到所有数据读取返回完毕。

命令包:

CMD	LEN	DATA
命令码	数据长度	后续数据
0xC3	2 个字节	4 个字节要读取的数

(0x04, 0x00)	据长度(低字节在
	前)

后续数据,占4个字节,依次为:4个字节要读取的数据长度,低字节在前。比如要读取 2048个字节,则4个字节依次为:0x00、0x08、0x00。

应答包:

Ī	CMD	LEN	DATA
	命令码	数据长度	后续数据
	0×C3	2 个字节	N 个字节读取数据

全速模式: O<N<= DEF\_FS\_PACK\_MAX\_LEN;

高速模式: O<N<= DEF\_HS\_PACK\_MAX\_LEN;

比如当前要读取 2048 字节数据,则根据最大包大小,依次返回读取的数据。

### 2.2.5、SPI 接口批量写入数据命令(DEF CMD SPI BLCK WR)

该命令用于 SPI 接口批量写入数据,一般用于批量数据的写入操作。 命令包:

CMD	LEN	DATA
命令码	数据长度	后续数据
0×C4	2 个字节	N 个字节

后续数据,占N个字节,依次为:

(1)、N 个字节要写入的数据,芯片接收到该命令后,直接启动 DMA 将 N 个字节数据之间 发送到 SPI 接口芯片。发送完毕后,应答计算机。

注:由于一般 FLASH 操作都是按页(256 字节)操作的,建议一次性写入数据最大为 256 字节。

应答包:

CMD	LEN	DATA
命令码	数据长度	后续数据
0xC4	2 个字节	1 个字节执行状态

后续数据,占1个字节,返回1个字节的执行状态,0x00表示执行成功,0x01表示执行失败。

## 2.2.6、接口参数获取(DEF\_CMD\_INFO\_RD)

该命令用于获取固件版本、SPI、JTAG 接口相关参数等。 命令包:

CMD	LEN	DATA
命令码	数据长度	后续数据
0×CA	2 个字节 (0x01、0x00)	1 个字节参数

后续数据,占1个字节,表示获取的参数类型。

0x00: 表示获取芯片相关信息;

0x01: 表示获取 SPI 接口相关信息:

0x02: 表示获取 JTAG 接口相关信息;

应答包:

CMD	LEN	DATA
命令码	数据长度	后续数据
0×CA	2 个字节	N 个字节返回数据

后续数据,占N个字节,根据要获取的参数类型,返回数据不同。

- (1)、获取的参数类型为 0x00,则返回的数据占 4 个字节,依次为:
  - (a)、1 个字节的固件版本;
  - (b)、3个字节保留:
- (2)、获取的参数类型为 0x01,则返回的数据占 26 个字节,依次为:
  - (a)、18 个字节的 SPI 初始化参数,为 SPI 具体见"附录一"中的结构体 SPI\_InitTypeDef;
  - (b)、2个字节数据读写之间的延时值,单位为 uS;
  - (c)、1 个字节 SPI 发送默认字节;
  - (d)、1 个字节杂项控制;
  - (e)、4个字节保留:
- (3)、获取的参数类型为 0x02,则返回的数据占 6 个字节,依次为:
  - (a)、1 个字节的 JTAG 模式:
  - (b)、1 个字节的 JTAG 速度;
  - (c)、4个字节保留;

### 2.2.7、JTAG 接口初始化命令(DEF\_CMD\_JTAG\_INIT)

该命令用于对 JTAG 接口进行初始化,主要是设置模式及速度。命令包:

CMD	LEN	DATA
命令码	数据长度	后续数据
0×D0	2 个字节	6 个字节
UXDU	(0x06, 0x00)	0 .1. <del>1.1</del> .11

后续数据,占6个字节,依次为:

(1)、1 个字节: 工作模式;

0x00: 自定义协议的快速模式;

0x01: bit-bang 模式:

(2)、1 个字节:通信速度;有效值为 0-5,值越大通信速度越快;

速度 0: 2.25MHz;

速度 1: 4.5MHz;

速度 2: 9MHz;

速度 3: 18MHz;

速度 4: 36MHz;

速度 5: 72MHz:

(3)、4个字节:保留;

应答包:

CMD	LEN	DATA
命令码	数据长度	后续数据
0×D0	2 个字节 (0x01、0x00)	1 个字节

后续数据,占1个字节命令执行状态:0:执行成功;1:执行失败。

### 2.2.8、JTAG 接口引脚位控制命令(DEF\_CMD\_JTAG\_BIT\_OP)

该命令主要用于由计算机直接控制芯片的对应引脚,输出高低电平。 命令包:

CMD	LEN	DATA
命令码	数据长度	后续数据
0xD1	2 个字节	N 个字节数据

应答包: 无

### 2.2.9、JTAG 接口引脚位控制并读取命令(DEF\_CMD\_JTAG\_BIT\_OP\_RD)

该命令主要用于由计算机直接控制芯片的对应引脚,输出高低电平,并回读数据。 命令包:

CMD	LEN	DATA
命令码	数据长度	后续数据
0xD2	2 个字节	N 个字节数据

应答包:

CMD	LEN	DATA
命令码	数据长度	后续数据
0xD2	2 个字节	N 个字节数据

返回 N 个字节从 JTAG 接口读取到的数据。

# 2. 2. 10、JTAG 接口数据移位命令(DEF\_CMD\_JTAG\_DATA\_SHIFT)

该命令主要用于将数据通过 JTAG 接口移位发送出去。 命令包:

CMD	LEN	DATA
命令码	数据长度	后续数据
0xD3	2 个字节	N 个字节数据

应答包: 无

### 2. 2. 11、JTAG 接口数据移位并读取命令(DEF\_CMD\_JTAG\_DATA\_SHIFT\_RD)

该命令主要用于将数据通过 JTAG 接口移位发送出去,并进行回读。 命令包:

CMD	LEN	DATA
命令码	数据长度	后续数据
0xD4	2 个字节	N 个字节数据

# 应答包:

CMD	LEN	DATA
命令码	数据长度	后续数据
0xD4	2 个字节	N 个字节数据

返回 N 个字节从 JTAG 接口读取到的数据。

# 附录 1

```
/* SPI Init structure definition */
typedef struct
 uint16 t SPI Direction;
                                /* Specifies the SPI unidirectional or
bidirectional data mode.
                                This parameter can be a value of @ref
SPI data direction */
uint16 t SPI Mode;
                                /* Specifies the SPI operating mode.
                                This parameter can be a value of @ref
SPI mode */
                                /* Specifies the SPI data size.
 uint16 t SPI DataSize;
                                This parameter can be a value of @ref
SPI data size */
                                /* Specifies the serial clock steady
uint16 t SPI CPOL;
state.
                                This parameter can be a value of @ref
SPI Clock Polarity */
uint16 t SPI CPHA;
                                /* Specifies the clock active edge for
the bit capture.
                                This parameter can be a value of @ref
SPI Clock Phase */
uint16 t SPI NSS;
                               /* Specifies whether the NSS signal is
managed by
                                hardware (NSS pin) or by software using
the SSI bit.
                                This parameter can be a value of @ref
SPI Slave Select management */
uint16_t SPI_BaudRatePrescaler; /* Specifies the Baud Rate prescaler
value which will be
                                used to configure the transmit and
receive SCK clock.
                                This parameter can be a value of @ref
SPI BaudRate Prescaler.
                                @note The communication clock is derived
from the master
```

```
clock. The slave clock does not need
to be set. */
uint16 t SPI FirstBit;
                                /* Specifies whether data transfers
start from MSB or LSB bit.
                                This parameter can be a value of @ref
SPI MSB LSB transmission */
uint16 t SPI CRCPolynomial; /* Specifies the polynomial used for
the CRC calculation. */
}SPI InitTypeDef;
/* SPI_data_direction */
#define SPI Direction 2Lines FullDuplex ((uint16 t)0x0000)
#define SPI_Direction_2Lines_RxOnly ((uint16_t)0x0400)
#define SPI Direction 1Line Rx
                                   ((uint16 t)0x8000)
#define SPI Direction 1Line Tx ((uint16 t)0xC000)
/* SPI mode */
#define SPI Mode Master
                                    ((uint16_t)0x0104)
#define SPI Mode Slave
                                     ((uint16 t)0x0000)
/* SPI data size */
#define SPI DataSize 16b
                                     ((uint16 t)0x0800)
#define SPI DataSize 8b
                                     ((uint16 t)0x0000)
/* SPI Clock Polarity */
#define SPI CPOL Low
                                    ((uint16 t)0x0000)
#define SPI CPOL High
                                     ((uint16 t)0x0002)
/* SPI Clock Phase */
#define SPI CPHA 1Edge
                                    ((uint16 t)0x0000)
#define SPI CPHA 2Edge
                                    ((uint16 t)0x0001)
/* SPI Slave Select management */
#define SPI NSS Soft
                                     ((uint16_t)0x0200)
#define SPI NSS Hard
                                    ((uint16 t)0x0000)
/* SPI_BaudRate_Prescaler */
#define SPI_BaudRatePrescaler_2
                                     ((uint16_t)0x0000)
#define SPI_BaudRatePrescaler_4
                                      ((uint16_t)0x0008)
#define SPI BaudRatePrescaler 8
                                      ((uint16 t)0x0010)
#define SPI BaudRatePrescaler 16
                                      ((uint16 t)0x0018)
#define SPI BaudRatePrescaler 32
                                      ((uint16 t)0x0020)
```