

LeRobot-F686

ROBOT SETUP CARD

Quick Start - verbinden, setup en login

1. Bluetooth - snelste manier om het IP-adres te vinden

Android / Chrome of Edge op laptop: open de Bluetooth-scanner, kies LeRobot-F686 en lees het huidige IP-adres uit.

Scanner: https://koenvanwijk.github.io/teleop_lerobot/

Open daarna: `http://<IP-adres>/`

iPhone: Web Bluetooth werkt niet in Safari. Gebruik WiFi/AP hieronder.

SCAN
BLUETOOTH

2. Geen netwerk? Gebruik het Setup Access Point

WiFi netwerk (SSID)
LeRobot-AP

Setup WiFi wachtwoord
robotics123

Verbind met LeRobot-AP en open `http://192.168.4.1/`.
Ga daarna naar Advanced - Network om normale WiFi te kiezen.

3. Robot login / SSH

Login-wachtwoord
lerobot

Browser-SSH: `http://<IP-adres>/ssh`

Dit staat los van het Setup WiFi-wachtwoord.

Belangrijk: dit zijn drie verschillende dingen

Bluetooth-naam	LeRobot-F686	Robot herkennen / IP opvragen
Setup WiFi	LeRobot-AP + robotics123	Tijdelijk netwerk zonder normaal netwerk
Robot login	lerobot	Linux / SSH login
Webpoort	80	Geen :5000 meer nodig