

LeRobot-F686

ROBOT SETUP CARD

Quick Start - verbinden, setup en login

1. Bluetooth - snelste manier om het IP-adres te vinden

Android / Chrome of Edge op laptop:

Open de Bluetooth-scanner, kies LeRobot-F686 en lees het huidige IP-adres uit.

Scanner: https://koenvanwijk.github.io/teleop_lerobot/

Open daarna: <http://<IP-adres>/>



iPhone: Web Bluetooth werkt niet in Safari. Gebruik WiFi/AP hieronder.

2. Geen netwerk? Gebruik het Setup Access Point

WiFi netwerk (SSID)

LeRobot-AP

Setup WiFi wachtwoord

robotics123

Open: <http://192.168.4.1/> - daarna Advanced - Network voor normale WiFi.

3. Robot login / SSH

Loginnaam

lerobot

Browser-SSH: <http://<IP-adres>/ssh>

Linux/SSH login staat los van het Setup WiFi-wachtwoord.

Wachtwoord

lerobotlogin

4. Installatiehulp

Voor installatiehulp, stappenplan en achtergrond:

<https://sites.google.com/view/teleop-lerobot>



Belangrijk: houd deze gegevens uit elkaar

Bluetooth-naam	LeRobot-F686	Robot herkennen / IP opvragen
Setup WiFi	LeRobot-AP	Tijdelijke setup-WiFi
Setup WiFi wachtwoord	robotics123	Verbinden met het Access Point
Linux / SSH	lerobot / lerobotlogin	Loginnaam / wachtwoord