

LeRobot-F686

ROBOT SETUP CARD

Quick Start - verbinden, setup en login

1. Bluetooth - snelste manier om het IP-adres te vinden

Android / Chrome of Edge op laptop: open de Bluetooth-scanner, kies **LeRobot-F686** en lees het huidige IP-adres uit.

Scanner: https://koenvanwijk.github.io/teleop_lerobot/

Open daarna: `http://<IP-adres>/`

iPhone: Web Bluetooth werkt niet in Safari. Gebruik WiFi/AP hieronder.



2. Geen netwerk? Gebruik het Setup Access Point

WiFi netwerk (SSID)

LeRobot-AP

Setup WiFi wachtwoord

robotics123

Verbind met **LeRobot-AP** en open **`http://192.168.4.1/`**. Ga daarna naar **Advanced - Network** om de robot met het normale WiFi-netwerk te verbinden.

3. Robot login / SSH

Loginnaam

lerobot

Browser-SSH: **`http://<IP-adres>/ssh`**

Loginnaam en wachtwoord horen bij Linux/SSH en staan **los** van het Setup WiFi-wachtwoord.

Wachtwoord

lerobotlogin

Belangrijk: houd deze gegevens uit elkaar

Bluetooth-naam

LeRobot-F686

Robot herkennen / IP opvragen

Setup WiFi

LeRobot-AP

Tijdelijke setup-WiFi

Setup WiFi wachtwoord

robotics123

Verbinden met het Access Point

Linux / SSH

lerobot / lerobotlogin

Loginnaam / wachtwoord