

LeRobot Quick Start

ROBOT SETUP CARD

Verbinden, setup en login

1. Bluetooth - snelste manier om het IP-adres te vinden

Android / Chrome of Edge op laptop: open de Bluetooth-scanner, kies **LeRobot-F686** en lees het huidige IP-adres uit.

Scanner: https://koenvanwijk.github.io/teleop_lerobot/

Open daarna: <http://<IP-adres>/>

iPhone: Web Bluetooth werkt niet in Safari. Gebruik WiFi/AP hieronder.



2. Installatiehulp

Voor stap-voor-stap installatiehulp, bekabeling en troubleshooting:

<https://sites.google.com/view/teleop-lerobot>



3. Geen netwerk? Gebruik het Setup Access Point

WiFi netwerk (SSID)

LeRobot-AP

Setup WiFi wachtwoord

robotics123

Verbind met **LeRobot-AP** en open <http://192.168.4.1/>. Kies daarna **Advanced - Network** om normale WiFi in te stellen.

4. Robot login / SSH

Loginnaam

lerobot

Wachtwoord

lerobotlogin

Browser-SSH: <http://<IP-adres>/ssh>

Loginnaam en wachtwoord horen bij Linux/SSH en staan los van het Setup WiFi-wachtwoord.

Belangrijk: houd deze gegevens uit elkaar

Bluetooth-naam	LeRobot-F686	Robot herkennen / IP opvragen
Setup WiFi	LeRobot-AP	Tijdelijke setup-WiFi
Setup WiFi wachtwoord	robotics123	Verbinden met het Access Point
Linux / SSH	lerobot / lerobotlogin	Loginnaam / wachtwoord