

Číslo:

AI450SK

Strana 1 z 12

Názov:

Montáž PDRC VOITH ventilu

Pracovisko:

Ventiltechnik

Produkty

Proporcionálne tlakové redukčné ventily

Umiestnenie – Linka V09

Symbol




Obrázok 1: Hydraulický symbol PDRC_WKC ventilu

Zobrazenie




Obrázok 2: Zobrazenie Voith ventilu

Rez



Obrázok 3: Rez Voith ventilu

Rozsyp



Obrázok 4: Rozsyp PDRC_WKC ventilu

Vyhotovené dňa: 30.8.2021	Preskúšané a schválené dňa: 30.8.2021	Platí od: 07.12.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index:-

AI450SK

Číslo:

Strana 2 z 12

Názov:

Montáž PDRC VOITH ventilu

Pracovisko:

Ventiltechnik


1. Montáž ventilu




















Vyhotovené dňa: 30.8.2021	Preskúšané a schválené dňa: 30.8.2021	Platí od: 07.12.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index:-

Číslo:

AI450SK

Strana 3 z 12

Názov:

Pracovisko:

Montáž PDRC VOITH ventilu

Ventiltechnik

Pracovisko: AP30

1.01 Do vrchnej časti prípravku v lise vložiť malé ložisko ankeru, do spodnej časti vložiť pólové jadro

1.02 Pomocou ručného lisu zalisovať ložisko do pólového jadra

1.03 Skalibrovať ložisko pomocným ankerom

Pracovisko: AP30

1.04 Vložiť púzdro cievky do kontrolného prípravku – otočiť o 180°.

Kontrola OK

→ Pokračovať v procese

Kontrola NOK

→ Diel odložiť do <u>žltej KLT</u> pre nezhodné výrobky

1.05 Do vrchnej časti prípravku vložiť pólové jadro, do spodnej časti púzdro cievky

1.06 Spustiť proces zalisovania

Zalisovanie OK

→ Pokračovať v procese

Zalisovanie NOK

→ Diel odložiť do <u>žltej KLT</u> pre nezhodné výrobky

Pracovisko: AP40

1.07 Do spodnej časti prípravku v lise vložiť piest ventilu

1.08 Na piest ventilu namontovať veľkú pružinovú podložku, tlačnú pružinu a malú pružinovú podložku

1.09 Do vrchnej časti prípravku vložiť segerku

Vyhotovené dňa: 30.8.2021	Preskúšané a schválené dňa: 30.8.2021	Platí od: 07.12.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index:-



AI450SK

Číslo:

/ (14000)

Strana 4 z 12

Pracovisko:

Ventiltechnik

Názov:

Montáž PDRC VOITH ventilu


















Vyhotovené dňa: 30.8.2021	Preskúšané a schválené dňa: 30.8.2021	Platí od: 07.12.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index:-

Číslo:

AI450SK

Strana 5 z 12

Názov:

Montáž PDRC VOITH ventilu

Pracovisko:

Ventiltechnik

Pracovisko: AP40

1.10 3-násobné nalisovanie ručným lisom

1. naprázdno

2. nalisovanie segerky

3. kalibrácia segerky

Pracovisko: AP45

1.11 Do tela ventilu vložiť kolík

1.12 Do spodnej časti prípravku v lise vložiť telo ventilu

1.13 Do tela ventilu namontovať zostavu kolbenu s podložkami a pružinkou.

1.14 Do vrchnej časti prípravku v lise vložiť púzdro cievky

1.15 Pomocou ručného lisu zalisovať púzdro cievky a telo ventilu

Pracovisko: AP50

1.16 Vložiť ventil do prípravku na zatemovanie polového jadra - ! dbať na správne uloženie! → telom ventilu prekonať silu pružinového plechu v prípravku a flanch uložiť do drážky

1.17 Spustiť proces zatemovania

Temovanie OK

→ Pokračovať v procese

Temovanie NOK

→ Diel odložiť do <u>žltej KLT</u> pre nezhodné výrobky

Vyhotovené dňa: 30.8.2021	Preskúšané a schválené dňa: 30.8.2021	Platí od: 07.12.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index:-



AI450SK

Číslo:

A14303N

Strana 6 z 12

Pracovisko:

Ventiltechnik

Názov:

Montáž PDRC VOITH ventilu

! Kroky na pracovisku 50/60 sa vykonávajú iba pre 7,5 barový ventil #4327127!





Pracovisko: AP50/60

- 1.18 Ventil vložiť do prípravku a na polové jadro vnútri tela cievky osadiť prst s o-ringom
- **1.19** Pomocou zatláčacieho prípravku namontovať o-ring na pólové jadro ! dbať na rýchly, plynulý pohyb!

Poškodený príravok nepoužívajte a poškodenie hláste nadriadenému!

! Kroky na pracovisku 50/60 sa vykonávajú iba pre 7,5 barový ventil #4327127!

Vyhotovené dňa: 30.8.2021	Preskúšané a schválené dňa: 30.8.2021	Platí od: 07.12.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index:-



HYDAC ELECTRONIC

Pracovné informácie

AI450SK

Číslo:


Strana 7 z 12

Názov:

Montáž PDRC VOITH ventilu

Pracovisko:

Ventiltechnik



















Vyhotovené dňa: 30.8.2021	Preskúšané a schválené dňa: 30.8.2021	Platí od: 07.12.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index:-

Číslo:

AI450SK

Strana 8 z 12

Názov:

Pracovisko:

Montáž PDRC VOITH ventilu

Ventiltechnik

Pracovisko: AP60

1.20 Vložiť do prípravku vodiacu tyčku – ! dbať na správnu orientáciu! → zúženým koncom nahor

1.21 Vložiť do prípravku piest ankeru – ! dbať na správnu orientáciu! → zúženým koncom nadol

1.22 Spustit' proces zalisovania

<mark>Montáž OK</mark> Montáž NOK → Pokračovať v procese

→ Diel odložiť do <mark>žltej KLT</mark> pre nezhodné výrobky

1.23 Vykonať 100% kontrolu dĺžky nalisovania

Pracovisko: AP70

1.24 Púzdro ankeru namontovať do cievky

1.25 Do vrchnej časti prípravku v lise vložiť veľké ložisko ankeru, do spodnej cievku s púzdrom

1.26 Pomocou ručného lisu zalisovať ložisko do púzdra v cievke

1.27 Namontovať podložku na anker

1.28 Anker s podložkou vložiť do púzdra v cievke

Vyhotovené dňa: 30.8.2021	Preskúšané a schválené dňa: 30.8.2021	Platí od: 07.12.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index:-



HYDAC ELECTRONIC

Pracovné informácie

AI450SK Strana 9 z 12

Číslo:

Názov:

Pracovisko:

Ventiltechnik




Montáž PDRC VOITH ventilu


















Vyhotovené dňa: 30.8.2021	Preskúšané a schválené dňa: 30.8.2021	Platí od: 07.12.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index:-

Číslo:

AI450SK

Strana 10 z 12

Názov:

Pracovisko:

Montáž PDRC VOITH ventilu

Ventiltechnik

Pracovisko: AP70

1.29 Vložiť zostavu cievky s ankerom do púzdra cievky – ! dbať na správnu polohu!

Pracovisko: AP90

1.30 Namontovať vrchný o-ring ventilu

1.31 Osadiť montážny prst a namontovať stredný o-ring ventilu

1.32 Namontovať spodný o-ring ventilu

Pracovisko: AP100

1.33 Vložiť ventil do prípravku na zarolovanie

1.34 Zasunutím prípravku spustiť proces zarolovania

Zarolovanie OK

→ Pokračovať v procese

Zarolovanie NOK

→ Diel odložiť do <mark>žltej KLT</mark> pre nezhodné výrobky

Pracovisko: AP110

1.35 Vložiť ventil do fulltesteru

1.36 Spustit' proces fulltestu

Fulltest OK

→ Pokračovať v procese

Fulltest NOK

→ Diel odložiť do <mark>žltej KLT</mark> pre nezhodné výrobky

Pracovisko: AP120 + 125

1.37 Na ventil nasadiť RFID čip – ! dbať na správnu orientáciu – viď foto ! – a vložiť ho do testovacej komory

Vyhotovené dňa: 30.8.2021	Preskúšané a schválené dňa: 30.8.2021	Platí od: 07.12.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index:-



Číslo:

AI450SK

Strana 11 z 12

Názov:


Montáž PDRC VOITH ventilu

Pracovisko:

Ventiltechnik













Vyhotovené dňa: 30.8.2021	Preskúšané a schválené dňa: 30.8.2021	Platí od: 07.12.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index:-

Číslo:

AI450SK

Strana 12 z 12

Pracovné informácie

Názov:

Pracovisko:

Montáž PDRC VOITH ventilu

Ventiltechnik

Pracovisko: AP120 + 125

1.38 Spustiť testovaciu sekvenciu EOL testeru

EOL test OK → Pokračovať v procese

EOL test NOK → Diel odložiť do <mark>žltej KLT</mark> pre nezhodné výrobky

1.39 Vložiť ventil do odsávacej stanice

Pracovisko: AP130

1.40 Odsatý ventil vložiť do komory na typizovanie

1.41 Spustiť proces typizovania

Typizovanie OK → Pokračovať v procese

Typizovanie NOK \rightarrow Diel odložiť do <mark>žltej KLT</mark> pre nezhodné výrobky

1.42 Vizuálna kontrola typizovania

Pracovisko: AP140

1.43 Hotový ventil vložiť do balenia podľa baliaceho predpisu AIxxxSK

2. Kontrola a ukončenie práce

- Pri 3 po sebe idúcich nezhodných výrobkoch informovať nadriadeného!
- Po ukončení práce je nutné pracovisko upratať
- Výsledky práce zaznamenať do eFS podľa príslušného PP

3. Pokyny pre zoradenie

- Pri každej výmene skúšobnej kocky je potrebné vymeniť aj tesnenia

Vyhotovené dňa: 30.8.2021	Preskúšané a schválené dňa: 30.8.2021	Platí od: 07.12.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index:-