

AI460SK

Číslo:

Strana 1 z 11

Pracovné informácie

Pracovisko:

Ventiltechnik

Montáž PDRC\_WKC ventilu


# **Produkty**

Názov:

3/2 (3-cestné/2-polohové) elektromagnetické priamo riadené rozvádzacie ventily

**Umiestnenie** – Linka V09

## **Symbol**




Obrázok 1: Hydraulický symbol PDRC\_WKC ventilu

#### Zobrazenie



Obrázok 2: Zobrazenie PDRC\_WKC ventilu

#### Rez



Obrázok 3: Rez PDRC\_WKC ventilu

### Rozsyp



Obrázok 4: Rozsyp PDRC WKC ventilu

Vyhotovené dňa: 20.5.2021	Preskúšané a schválené dňa: 20.5.2021	Platí od: 15.6.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index: -

HYDAC ELECTRONIC

Pracovné informácie

AI460SK

Číslo:

A14003N

Strana 2 z 11


Pracovisko:

Ventiltechnik

Názov:

Montáž PDRC\_WKC ventilu

#### 1. Montáž ventilu




















Vyhotovené dňa: 20.5.2021	Preskúšané a schválené dňa: 20.5.2021	Platí od: 15.6.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index: -



Číslo:

AI460SK

Strana 3 z 11

Názov:

Montáž PDRC\_WKC ventilu

Pracovisko:

Ventiltechnik

Pracovisko: AP30

**1.01** Vložiť puzdro cievky do spodnej časti prípravku v lise

1.02 Vložiť polove jadro do vrchnej časti prípravku v lise

**1.03** Spustit' proces nalisovania

Nalisovanie OK

→ Pokračovať v procese

Nalisovanie NOK

→ Diel odložiť do <mark>žltej KLT</mark> pre nezhodné výrobky

#### Pracovisko: AP40

1.04 Vložiť telo ventilu do prípravku na montáž tlačnej pružiny

1.05 Namontovať pružinu na montážny prst

**1.06** Pomocou prípravku namontovať tlačnú pružinu na telo ventilu – ! dbať na rýchly, plynulý pohyb!

#### Pracovisko: AP45

1.07 Do spodnej časti prípravku vložiť zostavu tela ventilu s piestom a filtračnými sitkami ventilu
→ každý 5. kus vizuálne skontrolovať zvary na sitkách

1.08 Do vrchnej časti prípravku vložiť zostavu tela cievky s polovým jadrom

**1.09** Pomocou ručného lisu zalisovať zostavy

Vyhotovené dňa: 20.5.2021	Preskúšané a schválené dňa: 20.5.2021	Platí od: 15.6.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index: -



AI460SK

Číslo:

414003N

Strana 4 z 11

Pracovisko:

Ventiltechnik

Názov:

Montáž PDRC\_WKC ventilu




















Vyhotovené dňa: 20.5.2021	Preskúšané a schválené dňa: 20.5.2021	Platí od: 15.6.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index: -

VIVEOCI

AI460SK

Číslo:

Strana 5 z 11

Pracovné informácie

Názov:

Montáž PDRC\_WKC ventilu

Pracovisko:

Ventiltechnik

Pracovisko: AP50

1.10 Vložiť ventil do prípravku na zatemovanie polového jadra - ! dbať na správne uloženie! → telom ventilu prekonať silu pružinového plechu v prípravku a flanch uložiť do drážky

1.11 Spustit' proces zatemovania

Temovanie OK

→ Pokračovať v procese

Temovanie NOK

→ Diel odložiť do <u>žltej KLT</u> pre nezhodné výrobky

#### Pracovisko: AP50/60

1.12 Ventil vložiť do prípravku a na polové jadro vnútri tela cievky osadiť prst s o-ringom

**1.13** Pomocou zatláčacieho prípravku namontovať o-ring na polové jadro – ! dbať na rýchly, plynulý pohyb!

Poškodený príravok nepoužívajte a poškodenie hláste nadriadenému!

#### Pracovisko: AP60

1.14 Vložiť do prípravku vodiacu tyčku – ! dbať na správnu orientáciu! → zúženým koncom nahor

1.15 Vložiť do prípravku piest ankeru – ! dbať na správnu orientáciu! → zúženým koncom nadol

**1.16** Spustit' proces zalisovania

Montáž OK

→ Pokračovať v procese

Montáž NOK

→ Diel odložiť do <u>žltej KLT</u> pre nezhodné výrobky

#### Pracovisko: AP70

**1.17** Na anker namontovať podložku

1.18 Anker s namontovanou podložkou vložiť do púzdra

Vyhotovené dňa: 20.5.2021	Preskúšané a schválené dňa: 20.5.2021	Platí od: 15.6.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index: -



AI460SK

Číslo:

/ (1<del>1</del>0001 (

Strana 6 z 11

Názov:

Montáž PDRC\_WKC ventilu

Pracovisko:

Ventiltechnik



















Vyhotovené dňa: 20.5.2021	Preskúšané a schválené dňa: 20.5.2021	Platí od: 15.6.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index: -

Číslo:

AI460SK

Strana 7 z 11

Pracovné informácie

Názov:

Montáž PDRC\_WKC ventilu

Pracovisko:

Ventiltechnik

Pracovisko: AP70

**1.19** Zostavu puzdra s ankerom vložiť do puzdra cievky

Pracovisko: AP90

**1.20** Na cievku namontovať o-ring

- **1.21** Pomocou štetca naniesť na o-ring cievky mazivo
- 1.22 Vložiť cievku do puzdra
- 1.23 Vložiť ventil do prípravku na zatláčanie
- **1.24** Ručným lisom zatisnúť cievku do puzdra
- **1.25** Namontovať vrchný o-ring ventilu
- 1.26 Pomocou montážneho prstu namontovať stredný o-ring ventilu
- **1.27** Namontovať spodný o-ring ventilu

Vyhotovené dňa: 20.5.2021	Preskúšané a schválené dňa: 20.5.2021	Platí od: 15.6.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index: -



HYDAC ELECTRONIC

AI460SK

Strana 8 z 11

Číslo:


Pracovisko:


Ventiltechnik

Pracovné informácie

Montáž PDRC\_WKC ventilu

Názov:



















Vyhotovené dňa: 20.5.2021	Preskúšané a schválené dňa: 20.5.2021	Platí od: 15.6.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index: -

Číslo:

AI460SK

Strana 9 z 11

Pracovné informácie

Názov:

Montáž PDRC\_WKC ventilu

Ventiltechnik

Pracovisko:

Pracovisko: AP100

Vložiť ventil do prípravku na zarolovanie 1.28

Zasunutím prípravku spustiť proces zarolovania 1.29

Zarolovanie OK

→ Pokračovať v procese

Zarolovanie NOK

→ Diel odložiť do <u>žltej KLT</u> pre nezhodné výrobky

Pracovisko: AP110

Vložiť ventil do fulltesteru 1.30 1.31

Spustit' proces fulltestu

Fulltest OK

→ Pokračovať v procese

Fulltest NOK

→ Diel odložiť do <mark>žltej KLT</mark> pre nezhodné výrobky

Pracovisko: AP120

Vložiť ventil do testovacej komory 1.32

Na ventil nasadiť RFID čip – ! dbať na správnu orientáciu – viď foto! 1.33

1.34 Spustiť testovaciu sekvenciu EOL testeru

**EOL test OK** 

→ Pokračovať v procese

**EOL test NOK** 

→ Diel odložiť do <mark>žltej KLT</mark> pre nezhodné výrobky

Vizuálne skontrolovať vnútorný priestor konektora – ! v konektore sa nesmie nachádzať olej ! 1.35

Ventil odložiť do odkvapávacej medzistanice 1.36

Vyhotovené dňa: 20.5.2021	Preskúšané a schválené dňa: 20.5.2021	Platí od: 15.6.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index: -

. . . . . . . . . . . .

Číslo:

AI460SK

Strana 10 z 11

Názov:

Montáž PDRC\_WKC ventilu

Pracovisko:

Ventiltechnik











Vyhotovené dňa: 20.5.2021	Preskúšané a schválené dňa: 20.5.2021	Platí od: 15.6.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index: -

AI460SK

Číslo:

Strana 11 z 11

Názov:

Montáž PDRC\_WKC ventilu

Pracovisko:

Ventiltechnik

Pracovisko: AP120

Vložiť ventil do odsávacej stanice

Pracovisko: AP130

1.38 Odsatý ventil vložiť do komory na typizovanie

Spustit' proces typizovania 1.39

> Typizovanie OK Typizovanie NOK

→ Pokračovať v procese

→ Diel odložiť do <mark>žltej KLT</mark> pre nezhodné výrobky

Vizuálna kontrola typizovania 1.40

Pracovisko: AP140

Hotový ventil vložiť do balenia podľa baliaceho predpisu AI461SK

#### 2. Kontrola a ukončenie práce

- Pri 3 po sebe idúcich nezhodných výrobkoch informovať nadriadeného!
- Po ukončení práce je nutné pracovisko upratať
- Výsledky práce zaznamenať do eFS podľa príslušného PP

#### 3. Pokyny pre zoradenie

Pri každej výmene skúšobnej kocky je potrebné vymeniť aj tesnenia

Vyhotovené dňa: 20.5.2021	Preskúšané a schválené dňa: 20.5.2021	Platí od: 15.6.2021
Vyhotovil:	Preskúšal a schválil :	
Ing. Matúš Staroň	Ing. Samuel Staroň	Index: -