

ACRO 전동 빨래건조대 · 스마트 앱 UI + 기능 설명서

ACRO 电动升降晾衣架 · 智能 App 界面 + 功能说明书

앱 화면은 한국어 · 기능 설명서는 한국어/中文 병기 (중국 바이어용) · Bluetooth Edition



홈 화면 PNG

제어 화면 PNG

인쇄 · PDF

① 홈 · 전체 기기

② 빨래건조대 제어



기능 설명서 功能说明书 · Function Guide

앱 화면의 각 버튼이 어떤 기능인지 설명합니다. 说明 App 界面各按钮的功能。

구분 分类	기능 功能	설명 说明
① 승하강	상승·정지·하강 上升·停止·下降	전동 리프트로 빨래 대를 올리고 내림. 이동 중 상·하를 다시 누르면 즉시 정지. 电动升降晾衣架, 运行中再次按上/下键即停止。
① 승하강 추천 推荐	높이 메모리 M1·M2 高度记忆	자주 쓰는 높이를 저장해 한 번에 이동. 保存常用高度, 一键到位。
② 조명	전원·색온도·밝기 电源·色温·亮度	LED 켜기·끄기, 전구 색↔주광색 조색, 밝기 조광. LED 开关、色温调节、亮度调光。
② 조명	메모리 照明记忆	마지막 색온도·밝기를 기억해 다음에 그대로 켜짐. 记忆上次色温与亮度设置。
③ 건조·바람	열풍·자연풍 热风·自然风	열풍(가열 건조)과 자연풍(일반 송풍) 전환. 热风烘干与自然风送风切换。
③ 건조·바람	세기 1·2·3 (약·중·강) 风力 1·2·3 (弱·中·强)	열풍·송풍 각각 단계별 세기 조절. 热风与送风均可分档调节强度。
③ 건조·바람	타이머 30분~3시간 定时 30分钟~3小时	설정 시간 후 자동 정지. 미설정 시 끝 때까지 계속 작동. 到时自动停止 ; 未设置则持续运行至手动关闭。
④ 썬 추천 推荐	널기·건조·정리 晾晒·烘干·收纳	원터치로 높이·건조·타이머를 한 번에 실행. 一键联动高度、烘干与定时。
④ 썬 추천 推荐	UV 살균 UV 紫外线杀菌	자외선(UV)으로 빨래·건조대 살균, 세균·냄새 억제. 紫外线 UV 杀菌, 抑制细菌与异味。

(주)엣지컴퍼니 · ACRO Smart Home | 본 화면은 앱 UI 시안이며 실제 사양은 협의로 확정됩니다.

本界面为 App UI 设计稿, 实际规格以协商确认为准。