

## 计算机组成原理

**Principles of Computer Organization** 

# 指令系统I

机器指令如何构成? 地址码、操作数有哪些类型?

主讲教师:石侃

shikan@ict.ac.cn

2025年4月23日

# 第7章 指令系统

- 7.1 机器指令
- 7.2 操作数类型和操作类型
- 7.3 寻址方式
- 7.4 指令格式举例
- 7.5 RISC 技术

# The easy ride of software is over

- 很久很久以前,软件工程师可以不关心硬件,只关注程序功能的实现
- 就算现在的硬件跑不动,过一阵会出现更新、更强的硬件
  - Andy & Bill's Law: Andy gives, Bill takes away
  - Jensen & Sam's Law: Jensen gives, Sam takes away





## The easy ride of software is over

- 很久很久以前,软件工程师可以不关心硬件,只关注程序 功能的实现
- 就算现在的硬件跑不动,过一阵会出现更新、更强的硬件
  - Andy & Bill's Law: Andy gives, Bill takes away
  - Jensen & Sam's Law: Jensen gives, Sam takes away
- 随着摩尔定律走向终结,意味着软件工程师需要更多了解 硬件
- 因此,软件必须认真考虑如何在硬件、特别是专用硬件上 高效执行的问题
  - Talk from Hennessy & Patterson, Mar 2017



# 机器指令vs机器的指令系统

- 机器指令:每一条机器语言的语句
- 机器的指令系统
  - 所有机器指令的集合,反映了机器的性能
  - 指令系统处在软/硬件交界面,同时被硬件设计者和系统软件工程师看到
  - 指令系统的好坏, (很大程度上)决定了计算机的性能和成本
- 计算机设计师需要确定并用硬件实现机器的指令系统
- 计算机使用者(系统程序员)需要根据指令系统编写汇编程序
- 只有熟悉计算机硬件,才能写出高效的代码

# 回顾: 冯诺依曼结构机器 对指令的规定

- 指令用二进制表示,和数据一起存放在主存中
- 指令由两部分组成: 操作码+操作数(或其地址码)
  - Operation Code (Opcode): defines the operation type
  - Operand: indicates the operation source and/or destination

# 7.1 机器指令

一、指令的一般格式

操作码字段

地址码字段

1. 操作码 反映机器做什么操作 位数决定指令条数

#### (1) 长度固定

用于指令字长较长的情况 , RISC 如 IBM 370(指令字长16/32/48位) 操作码 8 位

#### (2) 长度可变


操作码分散在指令字的不同字段中 用于指令字长较短的情况,如Intel 8086(1-6字节)/X86(1-15字节)

# (3) 扩展操作码技术

## 7.1

#### 操作码的位数随地址数的减少而增加

1111



1111

# (3) 扩展操作码技术

## 7.1

#### 操作码的位数随地址数的减少而增加

**OP**  $\mathbf{A_2}$  $\mathbf{A}_1$ 0000 A<sub>2</sub> A<sub>2</sub> A<sub>3</sub> A<sub>3</sub> :  $\mathbf{A_1}$  $\mathbf{A_1}$ 0001  $A_3$ 1110  $\mathbf{A}_1$  $\mathbf{A}_{\mathbf{2}}$ 1111 0000  $A_3$   $A_3$  $\mathbf{A_2}$ 0001 1111 1110  $A_3$  $\mathbf{A_2}$ 1111 0000  $\mathbf{A_3}$ 1111 0001  $\mathbf{A_3}$ 1111 1111 1110  $\mathbf{A_3}$ 

三地址指令操作码 每减少一种可多构成 2<sup>4</sup>种二地址指令

二地址指令操作码 每减少一种可多构成 2<sup>4</sup> 种一地址指令

16 位操作码

12 位操作码

4位操作码

8位操作码

 1111
 1111
 1111
 0000

 1111
 1111
 1111
 0001

 ...
 ...
 ...
 ...

 1111
 1111
 1111
 1111

7.1

(1) 四地址

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 8 & 6 & 6 & 6 & 6 \\ \hline OP & A_1 & A_2 & A_3 & A_4 \\ \hline \end{array}$$

A<sub>1</sub>第一操作数地址

A<sub>2</sub> 第二操作数地址

A3 结果的地址

A<sub>4</sub>下一条指令地址

 $(A_1) OP(A_2) \longrightarrow A_3$ 

(2) 三地址

 $(A_1) OP(A_2) \longrightarrow A_3$ 

设指令字长为32位

操作码固定为8位

4 次访存

寻址范围 26=64

若 PC 代替 A<sub>4</sub>

4 次访存

寻址范围 28 = 256

若 A3 用 A1 或 A2 代替10

(3) 二地址

8

12 12

**OP**  $\mathbf{A}_1$  $\mathbf{A}_{2}$ 

 $(A_1) OP (A_2) \longrightarrow A_1$ 或

 $(A_1) OP(A_2) \longrightarrow A_2$ 

若结果存于ACC 3次访存 若ACC 代替  $A_1$  (或 $A_2$ )

4次访存

寻址范围 212 = 4 K

(4) 一地址

8 24

**OP**  $\mathbf{A}_{1}$ 

 $(ACC) OP (A_1) \longrightarrow ACC$ 

2次访存

寻址范围 2<sup>24</sup> = 16 M

(5) 零地址 无地址码 7.1

二、指令字长

操作码的长度

指令字长决定于〈操作数地址的长度 操作数地址的个数

地址码字段

1. 指令字长 固定

指令字长 = 存储字长

2. 指令字长 可变

按字节的倍数变化


小结 7.1

- > 当用一些硬件资源代替指令字中的地址码字段后
  - 可扩大指令操作数的寻址范围
  - 可缩短指令字长
  - 可减少访存次数
- > 当指令的地址字段为寄存器时

```
三地址 OP R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>
```

- 二地址 OP R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>
- 一地址 OP R<sub>1</sub>
- 可缩短指令字长
- 指令执行阶段不访存

#### 从指令执行周期看指令设计涉及的问题



从存储器取指令

指令地址、指令长度(定长/变长)

对指令译码,以确定要做什么操作 指令格式、操作码编码、操作数类型

计算操作数地址并取操作数

地址码、寻址方式、操作数格式和存放方式

执行计算、并得到标志位 操作类型、标志或条件码

将计算结果保存到目的地 结果数据位置(目的操作数)

计算下条指令地址 (通常和取指同时进行)

下条指令地址(顺序/转移)

# 7.2 操作数类型和操作种类

## 一、操作数类型

地址 无符号整数

数字 定点数、浮点数、十进制数

字符 ASCII

逻辑数逻辑运算

二、数据在存储器中的存放方式

32位数:

字地址

3	2	1	0	0
7	6	5	4	4

低字节在低地址 小尾端(Little Endian) 
 0
 1
 2
 3

 4
 5
 6
 7

高字节 在 低地址 大尾端 (Big Endian) 字地址

0

4



## Endianness (字节序)

- ◆ "endian"一词来源于乔纳森·斯威夫特(Jonathan Swift)的 1726年讽刺小说《格列佛游记》Gulliver's Travels
- ◆小说中,小人国为"水煮蛋"该从大的一端(Big-End)剥开还是小的一端(Little-End)剥开而争论,争论的双方分别被称为"大端派"和"小端派"
  - 格列佛发现Lilliput国家当今统治者的祖父当年按古法打鸡蛋时碰巧将一个手指弄破了,因此曾立下一法,要其所有公民吃蛋时都要从小头开剥。那些以往从大头开剥的公民理所当然地感到愤怒,内战爆发了。结果,大头开剥者被赶到了附近的一座岛上,成立了Blefuscu王国。
  - Lilliput曾经发生过6次叛乱,其中一个皇帝送了命,另一个丢了王位。这些叛乱大多都是由Blefuscu的国王大臣们煽动起来的。叛乱平息后,流亡的人总是遇到那个Blefuscu帝国去寻求避难。据估计,先后几次有11000人情愿受死也不肯去打破鸡蛋较小的一端。
  - 在那个时代,Swift是在讽刺英国和法国之间的持续冲突
- ◆1980年,Danny Cohen(一位网络协议的早期开发者),在其论文"On Holy Wars and a Plea for Peace"中,为平息一场关于字节该以什么样的顺序传送的争论,而第一次引用了该词 2025/4/30

#### **BIG Endian versus Little Endian**

Ex1: Memory layout of a number ABCDH located in 1000

In Big Endian:  $\longrightarrow$  CD 1001 AB 1000 In Little Endian:  $\longrightarrow$  AB 1001 CD 1000

Ex2: Memory layout of a number 00ABCDEFH located in 1000

In Big Endian: → AB CD EF

In Little Endian: → AB CD EF

#### **BIG Endian versus Little Endian**

Ex1: Memory layout of a number ABCDH located in 1000

In Big Endian:  $\longrightarrow$  CD 1001 AB 1000 In Little Endian:  $\longrightarrow$  AB 1001 CD 1000


Ex2: Memory layout of a number 00ABCDEFH located in 1000

In Big Endian: 

— AB 1001
CD 1002
EF 1003


In Little Endian: 
— AB 1002
CD 1001
EF 1000

## Byte Swap Problem (字节交换问题)



上述存放在0号单元的数据(字)是什么?


#### Byte Swap Problem(字节交换问题)



Big Endian Little Endian

上述存放在0号单元的数据(字)是什么? 12345678H? 78563412H?

#### Byte Swap Problem (字节交换问题)




上述存放在0号单元的数据(字)是什么? 12345678H? 78563412H?

存放方式不同的机器间程序移植或数据通信时,会发生什么问题?

- ◆每个系统内部是一致的,但在系统间通信时可能会发生问题!
- ◆ 因为顺序不同,需要进行顺序转换

#### Byte Swap Problem(字节交换问题)




上述存放在0号单元的数据(字)是什么? 12345678H? 78563412H?

存放方式不同的机器间程序移植或数据通信时,会发生什么问题?

- ◆每个系统内部是一致的,但在系统间通信时可能会发生问题!
- ◆ 因为顺序不同,需要进行顺序转换
- ◆C/C++程序中数据存储顺序与编译平台所在的CPU相关,而Java程序则唯一采用big endian方式来存储数据

#### Byte Swap Problem (字节交换问题)



上述存放在0号单元的数据(字)是什么? 12345678H? 78563412H?

存放方式不同的机器间程序移植或数据通信时,会发生什么问题?

- ◆每个系统内部是一致的,但在系统间通信时可能会发生问题!
- ◆ 因为顺序不同,需要进行顺序转换
- ◆C/C++程序中数据存储顺序与编译平台所在的CPU相关,而Java程序则唯一采用big endian方式来存储数据
- 音、视频和图像等文件格式或处理程序都涉及到字节顺序问题

ex. Little endian: GIF, PC Paintbrush, Microsoft RTF,etc

Big endian: Adobe Photoshop, JPEG, MacPaint, etc

Alignment: 要求数据的地址是相应的边界地址

- ◆ 目前机器字长(寄存器位数)一般为32位或64位,而存储器地址按字 节编址
- ◆ 指令系统支持对字节、半字、字及双字的运算, 也有位处理指令

#### Alignment: 要求数据的地址是相应的边界地址

- ◆ 目前机器字长(寄存器位数)一般为32位或64位,而存储器地址按字 节编址
- ◆ 指令系统支持对字节、半字、字及双字的运算,也有位处理指令
- ◆ 各种不同长度的数据存放时,有两种处理方式:
  - 按边界对齐 (假定存储字的宽度为32位,按字节编址)
    - 字地址: 4的倍数(地址低两位为0)

每4个字节可同时读写

- 半字地址: 2的倍数(地址低位为0)
- 字节地址: 任意

#### Alignment: 要求数据的地址是相应的边界地址

- ◆ 目前机器字长(寄存器位数)一般为32位或64位,而存储器地址按字 节编址
- ◆ 指令系统支持对字节、半字、字及双字的运算,也有位处理指令
- ◆ 各种不同长度的数据存放时,有两种处理方式:
  - · 按边界对齐 (假定<u>存储字的宽度为32位,按字节编址</u>)
    - 字地址: 4的倍数(地址低两位为0)

每4个字节可同时读写

- 半字地址: 2的倍数(地址低位为0)
- 字节地址: 任意
- 不按边界对齐


坏处:可能会增加访存次数!

(在学习完《存储器》一章后会更清楚此问题!)

#### 存储器按字节编址

每次只能读写某个字地址开始的4个字地址开始的1个、单元中连续的1个、2个、3个或4个字节(对齐规则: K字节大小的整数倍。例如, Linux下short型数据的地址需是2的倍数, int等类型是4的倍数, char类型数据是1字节的整数倍对齐)

如: int i, short k, double x, char c, short j,......



则: &i=0; &k=4; &x=8; &c=16; &j=18;......

参考1: https://en.wikipedia.org/wiki/Data\_structure\_alignment


参考2: 《深入理解计算机系统》第3.9.3小节: 数据对齐

存储器按字节编址

每次只能读写某个字地址开始的4个字地址开始的4个单元中连续的1个、2个、3个或4个字节(对齐规则:K字节大小的对象,起始地址需是2的的分别,Linux下short型数据的地址需是2的倍数,int等类型是4的倍数,char类型数据是1字节的整数倍对齐)

虽节省了空间,但 增加了访存次数!

需要权衡,目前来 看,浪费一点存储 空间没有关系! 如: int i, short k, double x, char c, short j,......



则: &i=0; &k=4; &x=8; &c=16; &j=18;......

字节0 字节1 字节2 字节3

边界不对齐 00

x: 3个周期 08

j: **2**个周期 12

则: &i=0; &k=4; &x=6; &c=14; &j=15;……

参考1: https://en.wikipedia.org/wiki/Data\_structure\_alignment

参考2: 《深入理解计算机系统》第3.9.3小节: 数据对齐

## 存储器中的数据存放(存储字长为32位) 7.2

边界对准 (aligned)

地址 (十进制)

字(地址0)			0
字 (地址 4)			4
字节(地址11) 字节(地址10)	字节(地址 9)	字节 (地址 8)	8
字节(地址15) 字节(地址14)	字节(地址13)	字节(地址12)	12
半字(地址18) 🧹	半字(	地址16) 🗸	16
半字 (地址22) ✓	半字(地址20) 🗸		20
双字(地址24)▲			24
双字			28
双字(地址32)▲			32
双字			36

#### 边界未对准(unaligned)

地址(十进制)

字(地址2)		半字(地址0)	
字节(地址7)	字节(地址6)	字(地址4)	
半字(地址10)		半字(地址8)	

0

4

**8**0

- 1. 指令与指令集
- 2. 指令的一般格式:操作码+地址码(操作数)

复习:

- 3. 指令字长
- 4. 扩展操作码:操作码的位数随地址数的减少而增加
- 5. 指令各个部分在指令执行周期内(指令的生命周期内)的作用和功能
- 6. 操作数类型
- 7. 数据在存储器中的存放
  - ① 程序中数据类型宽度
  - ② 字在存放时内部字节之间的顺序: 大端BE与小端LE
  - The representation of dates on different areas on the planet is subjected to the same endianness, but instead of being about bytes, is about days, months and years:
    - China: big-endian representation: yyyy-MM-dd, e.g. 2023-04-10
    - US: middle-endian representation: MM-dd-yyyy, e.g. 04-10-2023
    - Europe: little-endian representation: dd-MM-yyyy, e.g. 10-04-2023
    - Japan(和历): 大端, e.g. 令和5年, R050410
  - ④ 字在存放时的边界对齐
    - 规则: K字节大小的对象, 起始地址为K的整数倍

Little End (LE)

> Big End (BE)



## 计算机组成原理

**Principles of Computer Organization** 

# 指令系统Ⅱ

指令中的操作类型、机器指令的寻址方式

主讲教师: 石 侃

shikan@ict.ac.cn

2025年4月30日

## 三、操作类型: 机器有哪些动作

7.2

#### 1. 数据传送

源	寄存器	寄存器	存储器	存储器
目的	寄存器	存储器	寄存器	存储器
例如	MOVE	STORE	LOAD	MOVE
		MOVE	MOVE	
罢 "1"	连 "0"	PUSH	POP	

#### 2. 算术逻辑操作

7月

加、减、乘、除、增1、减1、求补(取负数)、浮点运算、十进制运算与、或、非、异或、位操作、位测试、位清除、位求反

如 8086 ADD SUB MUL DIV INC DEC CMP NEG(求补)
AAA (加法后的非压缩BCD码调整) AAS AAM AAD
AND OR NOT XOR TEST

7.2

# 3. 移位操作

算术移位 逻辑移位

循环移位(带进位和不带进位)

## 4. 转移

- (1) 无条件转移 JMP X
- (2)条件转移(Branch)

```
结果为零转 (Z=1) JZ
结果溢出转 (O=1) JO
结果有进位转 (C=1) JC
跳过一条指令 SKP
```



(3) 调用和返回

7.2

地址	主程序	
2000	:	
2100	CALL SUB1	
2101	:	
		<del>  \                                </del>
• 400	子程序SUB1	
2400		
2500	CALL SUB2	
2501	:	
2560	CALL SUB2	
2561	:	
	RETURN	
<b></b>	子程序SUB2	
2700	:	
	•	
	RETURN	W
	主存空间分配	程序执行流程

## (4) 陷阱(Trap)与陷阱指令 意外事故的中断

- 一般不提供给用户直接使用 在出现事故时,由 CPU 自动产生并执行(隐指令)
- 设置供用户使用的陷阱指令
  如 8086 INT TYPE 软中断
  提供给用户使用的陷阱指令,完成系统调用

#### 5. 输入输出

入 端口地址 → CPU 的寄存器
 如 IN AK, m IN AK, DX
 出 CPU 的寄存器 → 端口地址
 如 OUT n, AK OUT DX, AK

## 7.3 寻址方式

寻址方式 确定本条指令的操作数地址 下一条欲执行指令的指令地址

指令寻址

寻址方式

数据寻址

## 7.3 寻址方式

#### 一、指令寻址

指令地址 指令 LDA 1000 0 **ADD** 1001 2 DEC 1200 3 **JMP** 7 LDA 2000 5 SUB 2001 INC 6 7 STA 2500

8

9

LDA

指令地址寻址方式

顺序寻址 顺序寻址 顺序寻址

跳跃寻址 顺序寻址

1100

#### 二、数据寻址

7.3

操作码 寻址特征 形式地址 A

形式地址(A) 指令字中的地址(地址码字段) 有效地址(EA,Effective Address) 操作数的真实地址

约定 指令字长 = 存储字长 = 机器字长 1. 立即寻址 (Immediate Addressing)

形式地址A就是操作数

立即寻址特征 OP # A 立即数


- 指令执行阶段不访存
- · A 的位数限制了立即数的范围

可正可负 补码

### 2. 直接寻址

7.3


EA=A 有效地址由形式地址直接给出



- 执行阶段访问一次存储器
- · A 的位数决定了该指令操作数的寻址范围
- •操作数的地址不易修改(必须修改A)

#### 3. 隐含寻址

#### 操作数地址隐含在操作码中




MUL指令被乘数隐含在AX(16位)或AL(8位)中MOVS指令源操作数的地址隐含在SI中目的操作数的地址隐含在DI中

• 指令字中少了一个地址字段,可缩短指令字长

#### 4. 间接寻址

7.3

#### EA = (A) 有效地址由形式地址间接提供




- 可扩大寻址范围
- 便于编制程序

多次访存

#### 间接寻址编程举例


7.3



@ 间址特征

7.3

EA=R<sub>i</sub> 有效地址即为寄存器编号




- 执行阶段不访存,只访问寄存器,执行速度快
- 寄存器个数有限,可缩短指令字长

## 6. 寄存器间接寻址

7.3

 $EA = (R_i)$ 

有效地址在寄存器中




- 有效地址在寄存器中, 操作数在存储器中,执行阶段访存
- 便于编制循环程序

7.3

(1) 采用专用寄存器作基址寄存器


EA = (BR) + A

BR 为基址寄存器



- 可扩大寻址范围
- 有利于多道程序
- · BR 内容由操作系统或管理程序确定
- ·在程序的执行过程中 BR 内容不变,形式地址 A 可褒

## (2) 采用通用寄存器作基址寄存器




- 由用户指定哪个通用寄存器作为基址寄存器
- 基址寄存器的内容由操作系统确定
- 在程序的执行过程中  $R_0$  内容不变,形式地址 A 可变

8. 变址寻址

7.3

EA = (IX) + A

IX 为变址寄存器(专用) 通用寄存器也可以作为变址寄存器



- 可扩大寻址范围
- IX 的内容由用户给定
- 在程序的执行过程中 IX 内容可变,形式地址 A 不变
- 便于处理数组问题


## 例 设数据块首地址为 D,求 N 个数的平均值 7.3

#### 直接寻址 变址寻址 # 0 LDA LDA # 0 LDX X为变址寄存器 ADD D+1D为形式地址 **ADD** X, D ightarrow MADD D+2 $(X)+1 \longrightarrow X$ INX **CPX** # N (X) 和 #N 比较 D+(N-1)BNE **ADD** M 结果不为零则转 DIV # N DIV # N STA ANS ANS STA 共8条指令 共N+2条指令

7.3

EA = (PC) + A

A 是相对于当前指令的位移量(可正可负,补码)



- A 的位数决定操作数的寻址范围
- •程序浮动
- •广泛用于转移指令

(1) 相对寻址举例

7.3

```
LDA
              #0
              # 0
       LDX
       ADD
              X, D
M+1
       INX
M+2
       CPX
              # N
                            ★ 相对寻址特征
                     \longrightarrow -3
M+3
       BNE
       DIV
              # N
             ANS
       STA
```


M 随程序所在存储空间的位置不同而不同

而指令 BNE \*-3 与指令 ADD X, D 相对位移量不变 指令 BNE \*-3 操作数的有效地址为

EA = (M+3) - 3 = M

#### 7.3

#### (2) 按字节寻址的相对寻址举例




设 当前指令地址 PC = 2000H 转移后的目的地址为 2008H 因为 取出 JMP \* + 8 后 PC = 2002H 故 JMP \* + 8 指令 的第二字节为 2008H - 2002H = 06H

## 10. 堆栈寻址

7.3

(1) 堆栈(Stack,栈)的特点 多个寄存器 硬堆栈 堆栈 软堆栈 指定的存储空间 计算机中设置栈,或堆栈型指令系统 先进后出(一个入出口) 栈顶地址 由 SP 指出 进栈  $(SP) - 1 \longrightarrow SP$ 出栈 (SP) +1FFF H 2000 H SP SP 1 出栈 **」**进栈 栈顶 2000 H 2000 H 栈顶 栈底 栈底



## (3) SP 的修改与主存编址方法有关

7.3

①按字编址

② 按字节编址

存储字长 
$$16$$
 位 进栈  $(SP) - 2 \longrightarrow SP$ 

出栈 
$$(SP) + 2 \longrightarrow SP$$

存储字长 32 位 进栈 (SP) - 4 → SP

#### 基本寻址方式的算法和优缺点

假设	: A=地址 EA=有效	字段值,R=寄存 效地址, (X)=X中	OP	R	Α		
_	方式	算法	主要优点		主要缺点		
	立即#	操作数=A	指令执行速度快		操作数幅值有限		
	直接	EA=A	有效地址计算简	单	地址范围	有限	
	间接@	EA=(A)	有效地址范围大	7	多次存储	器访问	
	寄存器	操作数=(R)	指令执行快,指	令短	地址范围	有限	
	寄间接	EA=(R)	地址范围大		额外存储	器访问	
	偏移	EA=(R)+A	灵活		复杂		
_	堆栈	EA=栈顶	指令短		应用有限		

偏移方式:将直接方式和寄存器间接方式结合起来

有:基址BR/变址IX/相对(\*)PC三种

MIPS不区分基址还是变址,统一为偏移寻址方式

补充问题:以上各种寻址方式下,操作数在寄存器中还是在存储器中? 有没有可能存储在磁盘中?什么情况下,所取数据在磁盘中?

只有当操作数在存储器中时,才有可能"缺页",此时操作数在磁盘中!

## 7.4 指令格式举例

- 一、设计指令格式时应考虑的各种因素
  - 1. 指令系统的兼容性 (向上兼容)
  - 2. 其他因素

操作类型包括指令个数及操作的难易程度

数据类型 确定哪些数据类型可参与操作

指令格式 指令字长是否固定

操作码位数、是否采用扩展操作码技术,

地址码位数、地址个数、寻址方式类型

寻址方式 指令寻址、操作数寻址

寄存器个数。寄存器的多少直接影响指令的执行时间

### 二、指令格式举例

1. PDP - 8

指令字长固定 12 位 只有1个通用寄存器ACC 累加器型指令系统

访存类指令

操作	乍码	间	页		地址码	
0	2	3	4	5		11

I/O 类指令

1 1	0		设备号	操	作码
0	2	3	8	9	11

寄存器类指令

```
1 1 1 辅助操作码
0 2 3 11
```

采用扩展操作码技术,共35条指令

2. PDP - 11

7.4

指令字长有 16 位、32 位、48 位三种

**OP-CODE** 

零地址 (16位)

16

扩展操作码技术

**OP-CODE** 

目的地址D

一地址 (16位)

10

6

OP 源地址S

目的地址D

二地址 R-R (16位)

4

6

6

**OP** 

目的地址D

存储器地址

二地址 R-M (32位)

10

6

16

OP 源地址S 目的地址D 存储器地址1

存储器地址2

4

6

6

16

**16** 二地址 M-M (48位)

采用专门的寻址方式字段, S、D: 3位 指定寻址方式,3位为寄存器编号

#### 3. IBM 360

 RR<br/>格式
 OP
 R1
 R2

 8
 4
 4

**OP** 

8

二地址 R-R

D

12

Ri:寄存器 X:变址器

Bi:基址器 Di:位移量

I:立即数 L:数的长度

二地址 R-M

基址加变址寻址

7.4

RS 格式 OP R<sub>1</sub> R<sub>3</sub> B D 8 4 4 4 12

X

B

4

 $\mathbf{B}_1$ 

4

 $R_1$ 

三地址 R - M 基址寻址

 SI
 OP
 I
 B
 D

 格式
 8
 8
 4
 12

立即数-M 基址寻址

SS 格式

RX

格式

OP 8

L 8

 $\mathbf{D}_1$ 

12

 $\mathbf{B_2}$ 

4

 $\mathbf{D_2}$ 

RR:寄存器-寄存器

RX:寄存器-变址存储器

二地址 M – M

12

SI:基址存储器-立即数 SS:基址存储器-基址存储器

基址寻址 60

#### 4. Intel 8086

(1) 指令字长 1~6个字节

INC AX 1字节

MOV WORD PTR[0204], 0138H 6字节

(2) 地址格式

零地址 NOP 1字节

一地址 CALL 段间调用 5字节

CALL 段内调用 3字节

二地址 ADD AX, BX 2字节 寄存器 – 寄存器

ADD AX, 3048H 3字节 寄存器 - 立即数

ADD AX, [3048H] 4字节 寄存器 - 存储器 6

## 7.5 RISC 技术

## 三十年前的论战

"我们认为,基于RISC理念设计的处理器只有在极少数情况下慢于CISC处理器……过多的指令使得CISC处理器的控制逻辑复杂……研发成本上升……编译器也不知道该如何利用这么复杂的指令集……CISC的设计思路应当反思。"——RISC的早期倡导者之一,David Patterson

"RISC与CISC的区别缺乏明确定义,而且RISC缺乏有力实验证明其宣称的优势,仅停留在纸面的设计是不够的,我们在VAX结构的设计中发现很多与RISC理念相反的地方……实验数据证明RISC的出发点有误……"—— CISC结构的设计者代表,Douglas W. Clark和William D. Strecker.

#### 一、RISC的产生和发展

RISC (Reduced Instruction Set Computer)

CISC (Complex Instruction Set Computer)

80 — 20 规律

—— RISC技术

- ▶典型程序中 80% 的语句仅仅使用处理机中 20% 的指令
- 执行频度高的简单指令,因复杂指令的存在,执行速度无法提高
- ? 能否用 20% 的简单指令组合不常用的 80% 的指令功能

## 二、RISC的主要特征

- 选用使用频度较高的一些简单指令, 复杂指令的功能由简单指令来组合
- 指令长度固定、指令格式种类少、寻址方式少
- > 只有 LOAD / STORE 指令访存
- > CPU 中有多个 通用 寄存器
- > 采用流水技术 一个时钟周期 内完成一条指令
- > 采用组合逻辑实现控制器
- > 采用优化的编译程序

## 三、CISC 的主要特征

- 指令系统复杂庞大,各种指令使用频度相差大
- 指令长度不固定、指令格式种类多、寻址方式多
- > 访存指令不受限制
- > CPU 中设有 专用寄存器
- 大多数指令需要多个时钟周期 执行完毕
- > 采用 微程序 控制器
- 难以用优化编译生成高效的目的代码

## 四、RISC和CISC的比较

- 1. RISC更能 充分利用 VLSI 芯片的面积
- 2. RISC 更能 提高计算机运算速度 指令数、指令格式、寻址方式少, 通用 寄存器多,采用 组合逻辑, 便于实现 指令流水
- 3. RISC 便于设计,可降低成本,提高可靠性
- 4. RISC 有利于编译程序代码优化
- 5. RISC 不易 实现 指令系统兼容

# 作业

● 习题: 7.12, 7.13, 7.15, 7.16