## RAČUNARSKE MREŽE

10.2 – Strukturno kabliranje -osnovni principi-

# Strukturno kabliranje /osnovni principi/

### Zašto poseban standard?

- Telekomunikaciona infrastruktura u poslovnim objektima vremenom je postala veoma kompleksna
- Nekada se sastojala samo od telefonskih kablova
- Danas je potrebno projektovati:
  - Telefonsku instalaciju
  - Instalaciju računarske mreže
  - Instalaciju za distribuciju TV slike
  - Sistem video nadzora
  - Protivpožarni sistem
  - Protivprovalni sistem
  - Sistem kontrole ulaska/izlaska

#### Standardi

- ISO/IEC 11801 Second edition –
  Generic cabling for customer premises
- EN 50173 evropski standard
- EIA/TIA 568A, 568B američki standard

#### Polazne pretpostavke:

- Sistem kabliranja mora da podržava različite servise
- Izbor servisa samo na osnovu povezivanja na odgovarajuću aktivnu opremu

#### Standards-short overview

#### **Most Common Industry Standards**

- ISO/IEC 11801 Information Technology-Generic Cabling for Customer Premises
- TIA-568-C Series Telecommunications Cabling Standards


#### TIA-568-C series is divided into four sections:

- TIA-568-C.0 General Requirements
- TIA-568-C.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard
- TIA-568-C.2 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard
- TIA-568-C.3 Optical Fiber Cabling Components Standards


#### **Additional TIA and ISO Standards**

- TIA-569-B (ISO 18010) Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces
- TIA-606-A (ISO14763.1) Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings
- TIA-607-B Commercial Building Bonding and Grounding Requirements for Telecommunications
- ANSI/TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers
- TIA-1152 Copper Test Guidelines

### Struktura mreže



## Struktura mreže prema standardu



- Prema specifikaciji iz standarda:
  - CP (consolidation point): connection point in the horizontal cabling subsystem between a floor distributor and a telecommunications outlet
- Nije obavezno da postoji

#### Generički kablovski sistem


- Sastoji se od 3 podsistema:
  - Campus backbone kablovski sistem
  - Building backbone kablovski sistem
  - Horizontalno kabliranje
- Povezivanje tri podsistema obavlja se aktivnom opremom (u kom slučaju oprema veoma zavisi od vrste servisa) ili pasivnom opremom (u kom slučaju se mora voditi računa o slabljenju signala).

# Campus backbone i building backbone kablovski sistem

- Pošto je najčešće pri polaganju kablova potrebno kopanje, građevinski radovi ili usklađivanje sa građevinskim osnovama i vertikalnim koridorima objekta izbor kablova mora da omogući dug upotrebni vijek kablova
- Danas se, po pravilu, uzimaju optički kablovi
- Za neke specifične servise mogu da se uzmu i bakarni kablovi (npr. telefonski kablovi, signalni kablovi)
- Treba da podržavaju sve sadašnje i procijenjene buduće servise

#### Horizontalno kabliranje

- Izabrani tip kabla treba da omogućava što širi skup servisa, kako sadašnjih tako i budućih
- Životni vijek kablova treba da bude što duži da bi se smanjila cijena eksploatacije (ponovno kabliranje je skupo)
- Organizacija povezivanja čvorišta je najčešće hijerarhijska:




#### Opcione veze

- Služe za povećanje raspoloživosti cijele mreže (redundantne veze)
- Prema standardu nisu obavezne ali korisnici najčešće zahtijevaju njihovo postojanje
- Po pravilu, veze FD-FD se uvijek rade dok, veze BD-BD u zavisnosti od tehničkih mogućnosti (da li može da se izvede odgovarajuća trasa)
- U slučaju računarskih mreža vrlo često se opcione veze rade kao duple veze između čvorišta

#### Redundantne veze


- Puna redundansa je kada se do objekta dolazi sa min. dva kabla sa dvije različite strane objekta
- Postoje dva BD za objekat
- Svi FD su udvojeni sa redundantnim vezama
- Uz svakog korisnika imamo dva TO koji su vezani na različite FD



## Realizacije u praksi

- Nije obavezno da sva čvorišta (CD, BD, FD) uvijek postoje
- Njihovo postojanje zavisi od dimenzija objekata, broja i rasporeda priključaka
- U zavisnosti od korišćenih kablova moguće je u nekom od čvorišta izvršiti direktno spajanje kablova (bez aktivnih uređaja) u kom slučaju se to čvorište gubi u logičkoj topologiji mreže

## Pozicije čvorišta



## Building entrance facility

- Najčešće se spoljnji kablovi terminiraju odmah po ulasku u objekat
- Razlozi:
  - Kablovi za spoljnju ugradnju najčešće se ne mogu voditi kroz objekat:
    - zbog protiv požarnih propisa imaju PE zaštitu a treba da bude PVC
    - suviše su kruti pa ne mogu da prate trasu kabla
  - Oštećenje kabla u objektu bi zahtijevalo zamjenu cijelog kabla (od CD do BD)

## Pozicija čvorišta zgrade (BD)

- BD se najčešće smiješta u podrumu ili prizemlju
- Nema prepreka da bude bilo gdje u objektu
- Pozicija zavisi od raspoloživog prostora, mogućnosti dovođenja kablova, mogućnosti dovođenja struje, mogućnosti hlađenja i slično.
- Ako je na spratu postavlja se pitanje kako voditi spoljnji kabl kroz objekat (kablovske vertikale)
- Oprema koja se smješta u BD:
  - Aktivna oprema za povezivanje FD i CD
  - Pošto je to glavno komunikaciono čvorište, često se tu smiještaju i serveri
  - UPS-ovi za neprekidno napajanje uređaja

## Spratna čvorišta (FD)


- Često se realizuju kao jedan rek ormar (samostojeći ili nadzidni ormar)
- Mogu da imaju svoju posebnu prostoriju najčešće tehnička prostorija na spratu koja ima i ormare za strujni razvod kao i neke druge sisteme
- Broj spratnih čvorišta na jednom spratu nije ograničen; zavisi od dimenzija objekata i broja priključaka
- Jedan FD može da pokriva i dva sprata
- Prema standardu, jedan FD ide po jednom spratu ako je površina manja od 1000m2
- Za površinu sprata veću od 1000m2 stavlja se po jedan FD na svakih 1000m2
- U zavisnosti od izgleda i namjene objekta moguća su odstupanja od ovih preporuka
- Ako na jednom spratu imamo više organizacionih cjelina, možemo da stavimo po jedan FD za jednu organizacionu cjelinu

## Pojam kanala (channel)

- Kanal predstavlja kablovski sistem od jednog do drugog aktivnog uređaja
- end-to-end transmission path connecting any two pieces of application specific equipment (ISO 11801)

Kanal	Maksimalna dužina [m]
Horizontalni kanal (od korisničkog uređaja do aktivnog uređaja u FD)	100
Horizontalni kanal + building backbone + campus backbone	2000

#### Maksimalne dužine kanala



## Korisnički priključak (TO)

- Jedno radno mjesto treba da ima minimalno 2 priključka
- Jedan priključak mora da bude sa xTP kablom dok drugi može da bude i optički
- Svaki priključak mora da ima trajnu oznaku na sebi (redni broj priključka)
- Svi dodatni elementi (terminator i slično) moraju da budu eksterni
- Neophodno adekvatno obilježavanje u skladu sa standardima

primjer: RR.PP.Br


gdje je: RR – redni broj rek ormana

PP - redni broj patch panela u ormaru,

Br – redni broj priključka na patch panelu

#### Consolidation Point - CP


- CP se pojavljuje kada TO mora da bude demontažnog tipa
- CP se pozicionira na najbliži fiksni nosač (zid ili u pod) odakle se po potrebi razvodi kabl do pozicije TO
- Tipično postoji u višenamjenskim prostorijama i objektima čija se namjena često mijenja
- Na CP se vrši isključivo pasivno prespajanje
- Pozicija CP ne treba da bude na rastojanju manjem od 15m od FD




### Način povezivanja

- Ako se želi zaštita konektora na aktivnoj opremi, onda se svi priključci izvode na patch panel
- Prespajanja sa korisničkim linijama se vrši isključivo na patch panelima
- Oštećeni patch panel se relativno lako popravlja (mijenja se samo jedan modul) što nije slučaj za priključkom na aktivni uređaj
- Najčešće se smatra da permanentni link može da ima do 90 m, a preostalih 10 m se raspoređuje za patch kabl, korisnički kabl (work area cord) i eventualno kabl za opremu (equipment cord)
- Ukoliko je zbir prethodno nabrojanih kablova veći od predviđenih 10m tada se smanjuje dužina permanentnog linka da bi dužina kanala bila do 100m

## Horizontalni razvod na spratu



## Primjer blok šeme povezivanja



#### Izbor kablova strukturne mreže

- Izbor kablova prema zahtjevima koji se odnose na potpunu funkcionalnost:
  - campus backbone (optički kablovi)
  - building backbone (optički kablovi, bakarni kablovi.....)
  - horizontalni razvod (optički kablovi, bakarni kablovi.....)
- Upotreba bakarnih kablova za sisteme koji ne koriste isključivo strukturnu mrežu realizovanu optičkim i bakarnim xTP kablovima (sistemi tehničke zaštite, telefonski sistem, HVAC sistemi)
- Bežične mreže-u funkciji realizacije LAN/campus mreže

### Predmjer pasivne strukturne mreže

- Predmjer mora da sadrži detaljan spisak svih elemenata strukturnog kablovskog sistema:
  - kablovi
  - kanalice (kanalice, poklopci, nosači, krivine...)
  - utičnice (nosač utičnice, kutije, moduli...)
  - rek ormari
  - patch paneli
  - nosači kablova u ormarima
  - i drugo

# Primjeri elemenata strukturnog kablovskog sistema

