Zusatzversuch bei Firma Schnöring

Konstantin Mrozik konstantin.mrozik@udo.edu Marcel Kebekus marcel.kebekus@udo.edu

Durchführung:

Abgabe:

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Zugfedern allgemein		
		Federbauform	
	1.2	Ösenform	4
	1.3	Beanspruchungsart	4
	1.4	Vorspannung	5
2	Theorie		
3 Durchführung		chführung	7

Ziel

Es soll die Federrate einer Zugfeder im Hinblick auf die Paramter der Federdicke und der Windungszahl untersucht werden. Somit soll rückschließend ein Möglichkeit zur Materialeinsparung innerhalb eines vorgegebenen Ratentoleranzbereich gefunden werden.

1 Zugfedern allgemein

Überall wo die Krafteinwirkung nicht auf Druck, sondern auf Zug erbracht werden muss werden Zugfedern verwendet. Trotz der benötigten Größe des Einbauraumes und der sensiblen Stelle an den Ösen, werden Zugfedern vor allem aufgrund ihrer Knickfreiheit verwendet. Führungselemente wie Hülsen oder Dorn sind somit überflüssig und somit besteht die Möglichkeit einer reibungsfreien zentrischen Kraftübertragung.

IM folgenden soll kurz auf die verschiedenen Komponenten und Unterschiede zwischen ZUgfedern eingegangen werden:

- 1. Federbauform und Ösenform
- 2. Vorspannung
- 3. Relaxation, Schubspannung und Federkräften
- 4. Belastungsart
- 5. Federwerkstoff und Oberfläche

1.1 Federbauform

Die gängigen Federbauformen für Zugfedern sind zylindrischer Form mit einer linearen Federkennline, aber auch kegel- oder tonnenförmige Formen sind verbreitet, was vorallem den Vorteil einer höhren Lebensdauer hat.



Abbildung 1: Spezielle Zugfedern [KompZ]

1.2 Ösenform

Die Ösen der Zugfedern (bzw. die Ösenanbindung am Übergangsbogen) bilden eine schwierige Region, da es dort oftmal zu Ösenbrüchen kommen kann. Aufgrund dessen sind Zugfedern nicht für Dauerfest-Einsätze geeignet. Als klassisch gilt die 1/1 deutsche Öse oder der Hakenöse. Für eine erhöhte Lebensdauer verwendet man auch einen eingerollten Gewindebolzen oder einen eingeschraubte Gewindestopfen.

Die Öse bildet dabei den zentralen Angriffspunkt für drei Kräfte: Zugbelastung, Torsionsbelastung und Biegebelastung.




Abbildung 2: Verschiedene Ösenbelastungen [KompZ]




Abbildung 3: Verschiedene Ösenformen [AusM2]

1.3 Beanspruchungsart

Generell unterscheidet man zwischen einer statischen und einer dynamischen Beanspruchung. Von einer statischen Beanspruchung einer Zugfeder sricht man bei einer zeitlich konstanten Belastung, bzw. einer Belastung mit weniger als 10000 Hüben oder kleinen Hubspannungen. Hat die Feder mehr als 10000 Lastwechsel oder Hubspannungen die konstanten und veränderlichen sind, so spricht man von einer dynamischen Beanspruchung.

1.4 Vorspannung

Bei der Herstellung entsteht eine Vorspannung ufgrund eines Drilles gegen die nächste Windung. Dadurch wird die Betribslänge der Zugfeder minimiert, sie ist allerdings mit höhren Produktionskosten verbunden.




Abbildung 4: Zugfeder Weg-Kraft-Diagramm [KompZ]

2 Theorie




Abbildung 5: Theoretisches Zugfederdiagramm [AusM2]

Für zylinderische Zugfedern aus Draht mit einem Kreisquerschnitt gilt:

Die Federrate (auch Federkonstante) R:

$$R = \frac{F}{s} = \frac{Gd^4}{8D^3n} = \frac{F - F_0}{s} \tag{1}$$

Die Federkraft F:

$$F = \frac{Gd^4s}{8D^3n} + F_0 = R \cdot s + F_0 \tag{2}$$

Der Federweg s:

$$s = \frac{8D^3(F - F_0)}{GD^4} \tag{3}$$

Für den Festigkeitsnachweis der Zugfeder ist die Ermittlung der Schubspannung τ nötig, welche für die dynamischen Beanspruchungen mit einem Faktor k korrigiert werden müssen.

$$\tau = \frac{8DF}{\pi d^3} \tag{4}$$

$$\tau_k = k \cdot \tau \tag{5}$$

mit
$$k = \frac{\frac{D}{d} + 0.5}{\frac{D}{d} - 0.75}$$
 (6)

Für die zulässige Spannung ergib sich

$$\tau_{zul} = 0.45 \cdot R_m \tag{7}$$

Dabei spiegelt ${\cal R}_m$ die Z Ugfestigkeit des Federstahls wieder.

Ist dabei s_n der zu τ_{zul} Federweg, so sollte in der Praxis nur 80% dieses Federweges ausgnutzt werden um Relaxation (Kraftverlust) zu vermeiden. Also $s_{prax}=0.8\cdot s_n$

3 Durchführung

Folgendes soll untersucht werden:

- 1. Messung: Einfluss der Windungszahl n auf die Federkraft F. Dies soll dem zusätzlichen Materialverbrauch gegenübergestellt werden.
- 2. Messung: Einfluss der Federdicke d auf die Federkraft F. Dies soll dem zusätzlichen Materialverbrauch gegenübergestellt werden.
- 3. Fazit: Kompinierung der Parameter Windungszahl n und Federdicke d für ein minimum an Materialverbrauch bei vorgegebener Federkrafttoleranzbereich.

Als Basis verwende man eine zu der Zeichnung und den Größen passende Zugfeder. Diese wird zunächst gewogen (mehrere Federn und dann mitteln) und ihre Federkraft F_{Basis} geprüft.

Nun werden jeweils X Federn mit varriierender Windungszahl Δn produziert und deren Gewicht sowie Federkraft $F_{\Delta n}$ vermessen. Danach wird die Maschine auf die Basislage zurückgestellt. NUn wird der Paramter der Federdicke um Δd varrieriert und resultierende Federkraft $F_{\Delta d}$ vermessen.