### 第二章 物理层 2.2传输介质

### 2.2.1 双绞线、同轴电缆、光纤与无线传输介质

传输介质也称<mark>传输媒体</mark>,它是发送设备和接收设备之间的<mark>物理通路</mark>。 传输介质可分为<mark>导向传输介质</mark>和<mark>非导向传输介质</mark>。

导向传输介质中, 电磁波被导向沿着固体媒介(铜线或光纤)传播; 非导向传播介质可以是空气、真空或海水等。

#### 1、双绞线

双绞线是最常用的传输介质,它由<mark>两根</mark>采用一定规则<mark>并排绞合</mark>的 、<mark>相互绝缘</mark>的<mark>铜导线</mark>组成。

# 绞合可以减少对相邻导线的电磁干扰。

为了进一步提高抗电磁干扰能力,可在双绞线外面在加上一个<mark>由金属</mark> 丝编织成的屏蔽层,这就是<mark>屏蔽双绞线</mark>(<mark>STP</mark>),

无屏蔽的双绞线称为<mark>非屏蔽双绞线(UTP</mark>)。




图 2.7 双绞线的结构

双绞线价格便宜,是最常用的的传输介质之一,在局域网和传统电话 网中普遍使用。

<mark>双绞线的带宽</mark>取决于<mark>铜线的粗细</mark>和<mark>传输的距离</mark>。

模拟传输和数字传输都可使用双绞线,通信距离一般为<mark>几千米</mark>到<mark>数十</mark> 千米。

距离太远时,<mark>对于模拟传输</mark>,要用<mark>放大器放大衰减的信号</mark>。 对于数字传输,要用中继器将失真的信号整形。

#### 2、同轴电缆

同轴电缆由<mark>导体、绝缘体、网状编制屏蔽层</mark>和<mark>塑料外层</mark>构成,

按特性阻抗数值的不同,通常将同轴电缆分为两类:<mark>50Ω同轴电缆</mark>和 **70Ω同轴电缆**。

其中**50Ω同轴电缆主要用于传传统基带数字信号,**又称<mark>基带同轴电缆。在局域网中使用。</mark>

其中<mark>70Ω同轴电缆主要用于传送宽带信号</mark>,又称<mark>宽带同轴电缆</mark>,主要 用于**有线电视系统**。




图 2.8 同轴电缆的结构

同轴电缆有<mark>良好的抗干扰特性</mark>,被广泛应用于<mark>输出较高速率的数据</mark>,其 传输距离更远,但价格较双绞线更贵。

# 3、光纤

光纤通信就是利用光导纤维(<mark>光纤</mark>)传递<mark>光脉冲</mark>来进行通信。 <mark>有光脉冲代表1</mark>,<mark>无光脉冲代表0</mark>。

光纤主要由<mark>纤心</mark>和<mark>包层</mark>构成,光的通过纤心进行传导,<mark>包层较纤心有较低的折射率</mark>。当光线从高折射率和介质射向低折射率的介质时,其<mark>折射角大于入射角</mark>。因此如果入射角足够大,就会出现<mark>全反射</mark>,即光线碰到包层时会折射回纤心。




图 2.9 光波在纤心中的传播

**多模光纤**: 从<mark>不同角度入射</mark>的多束光线可在一条光纤中传输, 这种光纤称为**多模光纤**。

光脉冲在多模光纤会逐渐展宽,<mark>造成失真</mark>,因此多模光纤只适合于**近距离传输**。




图 2.10 多模光纤

**单模光纤**:光纤的直径<mark>减小到仅一个广波长度时</mark>,光纤就像一根波导那样,可是光线一直向前传播,而<mark>不会产生多次反射</mark>,这样的光纤就单模光纤。

单模光纤的衰减较小、适合远距离传输。




图 2.11 单模光纤

# 4、无线传输介质

无线传输介质分为:

- 无线电波
- 微波
- 红外线和激光

无线电波:具有<mark>较强的穿透能力</mark>,可以<mark>传输很长的距离,无方向</mark> 性。

**微波、红外线和激光**:它们都需要发送方和接收方之间存在一条<mark>视线通路</mark>,有<mark>很强的方向性</mark>,都沿直线传播,同称这三者为<mark>视线介质</mark>。

注:**红外通信**和**激光通信**把**要传输的信号分别转换为各种的信号 的格式**,即**红外信号**和**激光信号**,在直接在空间中传播。

**微波通信**: 的<mark>频率较高</mark>,频端范围也很宽,载波频率通常为2~40GHz,因而通<mark>信信道的容量很大</mark>。由于微波通信的信号是沿直线传播的,故在地面的传播距离有限,超过一定距离后就要用中继站来接力了。

### 卫星通信:

优点:通信容量大、距离远、覆盖广。

缺点:<mark>端到端传播时延长</mark>。

### 2.2.2 物理层接口的特性

物理层考虑的是<mark>如何在连接到各台计算机的传输媒体上传输数据比特流,而不指具体的传输媒体</mark>。

物理层应尽可能<mark>屏蔽各种物理设备</mark>的差异,使数据量路层只考虑本层的是协议和服务。

物理层的<mark>主要任务</mark>可以描述为<mark>确定与传输媒体的接口有关的一些特</mark>性。

- 机械特性
- 电气特性
- 功能特性
- 规程特性
- \* **机械特性**:主要定义**物理连接的边界点**,即<mark>接插装置</mark>。规定物理连接时所采用的规格、引脚的数量和排列情况等。
- \* **电气特性**: 规定传输二进制位时,线路上信号的**电压高低**、**阻抗 匹配,传输速率**和**距离**。
- \* <mark>功能特性</mark>: 指明<mark>某条线上出现的某一电平</mark>的**电压**表示<mark>何种意</mark> 义,<mark>接口部件</mark>的信号线的用途。
- \* 规程特性: 主要定义各条物理线路的工作规程和时序关系。