# StartKit PC tools 使用指南

版本	作者 作者	修改	时间	备注
V1.0	谷龙龙		2019/10/10	初始版本

## 目录

1.	概述	.3
2.	概述	.3
3.	菜单简介	
	3.1 文件菜单	. 3
	3.1.1 保存日志	.3
	3.1.2 自动保存日志	.3
	31.3 停止自动保存日志	
	3.1.4 装载 AT	3
	3.1.5 保存 AT	
	3.2 编辑菜单	. 3
	3.3 设置菜单	3
	3.3.1 日志管理	.3
	3.3.2 发送管理	
	3.4 工具菜单	4
	3.5 帮助菜单	
	StartKit 开发板交互	
4.1	开发板信息	.4
4.2	传感器	.4

#### 1. 概述

该软件是一款串口调试软件。其具备串口日志监测,串口指令交互,定时保存日志,显示 StartKit 开发板基本信息和传感器信息等功能。下面将一步一步带大家了解该软件具备的一些功能。

#### 2. 配置串口

打开该软件之后,串口一栏会自动检测出系统目前已经存在的串口号,找到你使用的 COM 就可以了。StartKit 开发板使用的波特率是 115200,软件默认使用的也是 115200。如果你使用该软件调试其他的硬件设备,请自行配置波特率。当配置号串口参数之后,点击打开串口按钮,软件便开始监听串口数据。如果开发板有串口日志发出,日志一栏便会显示相应的数据。

#### 3. 菜单简介

## 3.1 文件菜单

文件菜单主要实现保存日志,自动保存日志,停止自动保存,保存 TA,装载 AT,退出等功能。

#### 3.1.1 保存日志

点击该选项,将会把日志一栏中的日志信息保存到用户指定的文件中。

#### 3.1.2 自动保存日志

点击该选项,软件将会把日志一栏中的信息剪切到用户指定的文件中。当日志一栏中的信息超过 200k,保存功能将会被触发。

## 3..1.3 停止自动保存日志

点击该选项,软件将停止自动保存功能。

#### 3.1.4 装载 AT

点击该选项,软件将装载用户之前保存的 AT 指令文件。注意:用户需要将日志模式设为 AT 模式,才可以使用。

#### 3.1.5 保存 AT

点击该选项,软件将保存 AT 指令一栏中的信息。注意:用户需要将日志模式设为 AT 模式,才可以使用。

#### 3.2 编辑菜单

编辑菜单目前主要有两个功能,清除屏幕,清除回滚。清除屏幕是清除当前一个屏幕的日志信息。清除回滚是清除所有屏幕信息。同样用户也可以在日志一栏中点击清除按钮,也可以实现清除回滚功能。

#### 3.3 设置菜单

设置菜单主要有日志管理,指令发送功能。

## 3.3.1 日志管理

日志管理主要有模式(正常模式, AT 模式), 日志背景色, 显示模式(字符串和 HEX 串), 显示时间(在日志首行追加时间)。

## 3.3.2 发送管理

发送管理主要是实现在指令内容末尾追加结束符(\r,\r\n,\n),用户可以根据自己的目标设备设置。

## 3.4 工具菜单

工具菜单目前实现了代码错误分析,定时发送功能。

#### 3.5 帮助菜单

帮助菜单目前实现查看软件版本信息。

## 4. StartKit 开发板交互

配置好开发板(这里使用 NB 开发板),打开串口,该软件将会自动识别开发板。选项卡中将会自动显示"开发板信息"和"传感器"。如图 4-1。如果该信息没有显示出来,可以通过打开串口尝试几次。



图 4-1

## 4.1 开发板信息

开发板信息主要有网络信息,软硬件版本,ICCID,IMEI。如图 4-2。可以通过点击左边的按钮获取对应的信息。



图 4-2

#### 4.2 传感器

该软件会根据开发板具有的传感器做相应的显示。如图 4-3。




图 4-3