

二、无线射频识别技术

欧阳元新

2020年9月21日


oyyx@buaa.edu.cn



无线射频识别技术(Radio Frequency Identification)是一种非接触的自动识别技术,其基本原理是利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)传输特性,实现对被识别物体的自动识别。



无线射频识别系统的基本构成





RFID技术发展历史

- 1941~1950: 雷达的改进和应用催生RFID技术
- 1951~1960: 早期技术探索阶段
- 1961~1970: 理论得到发展, 开始应用尝试
- 1971~1980: 大发展时期,出现了最早的应用
- 1981~1990: 进入商业应用阶段
- 1991~2000: 广泛应用
- 2001年至今: RFID产品更加丰富,标准化问题 为人们所重视。



RFID的优势

- 条码很容易污、损
- 标签可以防水
- ■耐高温、可以抵御恶劣环境
- 防冲突
- 不必可见
- ■可嵌入




- 按标签的供电方式:
 - 有源系统:有源射频标签使用标签内的电池的能量,识别距离较长,可达几十米甚至上百米。寿命有限、价格高、体积较大、无法制作成薄卡。
 - 无源系统:无源射频标签不含有电池,利用 耦合的读写器发射的电磁场能量作为自己的 能量,重量轻、寿命长、体积小、很便宜、 识别距离较短,一般是几厘米到几米。



- 按标签的数据调制方式:
 - 主动式: 有源系统为主动式
 - 被动式: 无源系统是被动式
 - 半主动式:半主动标签本身内部也带有电池, 只起到对标签内部数字电路供电,但是标签 不通过自身的能量主动发射数据




- 按标签可读写性:
 - ■可读写标签
 - 一次写入多次读取标签
 - ■只读标签



RFID的分类--工作频率


- 读写器发送无线信号时所使用的频率被 称为无线射频识别系统的工作频率
 - 低频(30~300kHz)
 - 高频(3~30MHz)
 - 超高频 (300MHz~3GHz)
 - 微波(2.45G以上)

工作频率



系统工作频率与应用范围

- 射频识别系统属于无线电的应用范畴,因此 其使用不能干扰到其他系统的正常工作
- 无线电产品的生产和使用都必须符合国家许可,我国由国家无线电管理委员会进行管理
- 通常情况下,无线射频使用的频段是工业、 科学和医疗使用的频率范围(ISM),属于 局部的无线电通信频段
- 对于135kHz以下的低频频段可以自由使用射频识别系统



读写器及天线



读写器及天线







读写器及天线

















inlay


































无线射频识别系统工作原理





读写器的主要功能

- 与应答器的通信功能: 读写器的基本 功能
- 与应用系统之间的通信功能: 让应用系统能够对读写器进行控制并处理应答器的数据信息
- 在读写区内实现多应答器识别,完成 防冲突功能
- 校验读写过程中的错误



读写器与应用系统之间的接口

- ■应用系统→读写器
 - ■配置命令
 - ■其他命令
- ■读写器→应用系统
 - ■当前配置状态
 - ■命令的执行结果


发生在读写器和标签之间的射频信号的耦合类型有两种

- ■电感耦合
 - 变压器模型、电磁感应定律
 - 典型作用距离为10~20cm
 - 典型工作频率125kHz, 225kHz, 13.56MHz
 - 具有环形天线的典型低频、高频标签




发生在读写器和标签之间的射频信号的耦合类型有两种


- 电磁反向散射耦合
 - 雷达原理模型、电磁波的空间传播规律
 - 典型工作距离为3~10m
 - 典型工作频率为433MHz,915MHz,2.45GHz,5.8GHz
 - 具有双极天线的超高频和微波标签



无线射频识别系统的基本构成



被动式标签系统流程图





- ■读写器和电子标签的工作次序
 - 读写器先讲(Reader Talk First, RTF)
 - 标签先讲(Tag Talk First, TTF)
- 多标签同时识读(无冲突)




- ■读写器→标签
 - 数据写入(离线/在线)
- ■标签→读写器
 - 标签收到读写器的射频能量时,即被激活并 向读写器反射标签存储的数据信息
 - 标签被激活后,根据读写器的指令转入数据 发送状态或休眠状态


4


数据编码方法


- 反向不归零码(Non Return to Zero)
- 曼彻斯特编码 (Manchester)
- 单极性归零编码(Unipolar RZ)
- 差动双相编码(DBP)
- 米勒编码 (Miller)
- 差动编码(Differential)
- 脉冲宽度编码(Pulse Width Modulation)
- 脉冲位置编码(Pulse Position Modulation)


"高"电平表示1 方法"低"电平表示0














半个比特周期内的任意边沿跳变表示1 经过下一个比特周期不变的1电平表示0 连续的0在比特周期开始的时产生跳变






在下一脉冲前的暂停持续时间t表示1 下一脉冲前的暂停持续时间2t表示0 "开始"和"同步"也是用不同间隔t的脉冲来表示的






数据编码方法--脉冲位置编码

每个数据比特的宽度 是一致的



- 第一个时间段表示00
- 第二个时间段表示01
- 第三个时间段表示10
- 第四个时间段表示11



作业

- 将学号按位以十进制相加,得到一个两位数,将其想象成两位16进制数,画出其八种数据编码方式波形示意图
- 如33060332, 3+3+0+6+0+3+3+2 = 20, 则画出00100000的示意图
- 生成jpg或者pdf,画笔、visio绘图均可,不 建议手绘拍照
- 上传至课程中心course.buaa.edu.cn

1

- 反向不归零码(Non Return to Zero)
- 曼彻斯特编码 (Manchester)
- 单极性归零编码(Unipolar RZ)
- 差动双相编码(DBP)
- 米勒编码 (Miller)
- 差动编码(Differential)
- 脉冲宽度编码(Pulse Width Modulation)
- 脉冲位置编码(Pulse Position Modulation)



数据安全性

- 高度安全的射频识别系统对于以下单项攻击应能够予以防范
 - 为了复制或改变数据,未经授权的读取数据载体
 - 将外来的数据载体置入某个读写器的询问范围内,企图进行一些非授权的行为
 - 为了假冒真正的数据载体,窃听无线电通信并重放数据




相互对称的鉴别

■加密密钥和解密密钥一样

- 读写器: 需要防止假冒的伪造数据
- 标签: 需要防止未经认可的数据读取或 重写

相互对称的鉴别过程





- 密钥从不经过空间传输,而只是传输加密的随机数
- 总是两个随机数同时加密,排除了为了计算密钥用随机数A执行逆变换获取令牌1的可能性
- ■可以使用任意算法对令牌进行加密
- 通过严格使用来自两个独立源(标签、读写器)的随机数,使回放攻击而记录鉴别序列的方法失败
- 从产生的随机数可以算出随机的密钥,以便加密后续传输的数据




相互鉴别过程的缺点

■ 所有属于同一应用的标签都采用相同的密钥K来保护


■ 安全程度依赖于密钥的保密程度

改进后的相互对称的鉴别过程 ——利用导出密钥的鉴别



加密的数据传输

数据在传输时受到的物理影响可能是面临某种 干扰(隐藏的攻击者)





- 对称加密算法:加密密钥和解密密钥相同,或者相互间有直接的关系
- 非对称加密算法:解密过程与加密密钥的知识无关

- 序列密码:每个符号在传输前单独加密
- 分组密码: 多个符号划分为一组进行加密



数据完整性

采用非接触技术传输数据时,很容易遇上干扰,使传输数据发生改变,因而导致传输错误,通常采用数据检错与纠错 致传输错误,通常采用数据检错与纠错算法来解决

■ 常采用的方法有奇偶校验、纵向冗余校验(LRC)、循环冗余校验(CRC)




奇偶校验法

- 把一个奇偶校验位组合到每一字节中 (即每字节发送9位)
- 接收端对接收到的数据进行与发送端相同的校验方法

- 优点:简单,且广泛使用
- ■缺点: 识别错误的能力低

纵向冗余校验法 (LRC)






纵向冗余校验法 (LRC)

■ 优点: 算法简单

■缺点: 多个错误可能相互抵消

- 主要用于快速校验很小的数据块
- 对容量较小的标签(每次交互数据量不大)比较适合

循环冗余校验法 (CRC)



4

循环冗余校验法 (CRC)

- 以8位数据91H(10010001)为例
- 可把它看成是7次多项式 $M(x) = x^7 + x^4 + 1$ 的系数
- 算法规则(CRC码)为4次多项式 $G(x) = x^4 + x^2 + 1$,系数为10101
- 在信息码后面添加4个0 构成多项式x⁴·M(x)即100100010000

循环冗余校验法(CRC)

10110111	10110111
10101 / 100100010000	10101 / 100100011011
10101	10101
11100	11100
10101	10101
10011	10011
10101	10101
11000	11010
10101	10101
11010	11111
10101	10101
11110	10101
10101	10101
1011	0

常用的CRC码

• G (x) =
$$x^8+x^2+x+1$$

• G (x) = $x^{12}+x^{11}+x^3+x^2+x+1$
• G (x) = $x^{16}+x^{12}+x^5+1$ (CCITT)
• G (x) = $x^{16}+x^{12}+x^2+1$ (IBM)
• G (x) = $x^{32}+x^{26}+x^{23}+x^{22}+x^{16}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^8+x^7+x^5+x^4+x^2+x+1$

干扰与抗干扰


- ■标签
 - ■标签错误的响应读写器的命令
 - 标签工作状态的混乱
 - ■可写入标签错误的进入休眠状态
- ■读写器
 - 不能识别正常工作的标签, 误判标签故障
 - 将一个标签判别为另外一个标签,造成识别错误




- 通过标签与读写器通信约定的数据完整性方法, 检验出受到干扰出错的数据
- 通过数据编码提高数据传输过程中的抗干扰能力,使得数据传输中不容易受到干扰
- 通过数据编码与数据完整性校验,纠正数据传输中的某些差错
- 通过多次重发、比较剔除出错的数据并保留判 断为正确的数据



多目标识别与系统防冲突





谢谢!