



中国电信物联网开放平台开发指引

中国电信 2019年8月

中国电信物联网开放平台开发步骤---场景定义



产品需求: 客户拥有一台终端设备(空调),现需要通过将设备数据传送到异地的北向应用;客户想通过北向应用查看空调状态(温湿度,红外/LED灯状态、电机开关状态);客户同时需要能远程下发指令控制空调设备,从而达到智能化空调设备的应用场景。

▶ 产品设计:

场景功能设计:

客户使用电信开发板终端通过电信NB网络将设备接入到中国电信物联网开放平台,

客户在中国电信物联网开放平台构建自己的北向应用(或订阅第三方应用)

客户将设备数据通过中国电信物联网开放平台传送给北向应用,同时从北向应用通过平台下发指令控制设备

交互流程设计:




通信及数据模型:

NB网络, LwM2M协议, 温湿度, 红外/LED灯状态、电机开关状态

中国电信物联网开放平台开发步骤---概要






- 1、用户注册
- 2、实名认证
- 3、开通物联网使能服务
- 1、创建产品
- 2、创建属性、服务
- 3、添加设备
- 1、创建应用
- 2、应用开发
- 3、部署发布(平台开发环境)
- 1、应用订阅设备消息
- 2、设备对接应用调试
- 3、正式发布(如使用平台容器,则需订购容器)

中国电信物联网开放平台开发步骤---入驻平台





- 1、用户注册
- 2、实名认证
- 3、开通物联网使能服务
- 1、创建产品
- 2、创建属性、服务
- 3、添加设备
- 1、创建应用
- 2、应用开发
- 3、部署发布(平台开发环境)
- 1、应用订阅设备消息
- 2、设备对接应用调试
- 3、正式发布(如使用平台容器,则需订购容器)

开发步骤-入驻平台-用户注册



平台门户地址:

https://www.ctwing.cn/



注册				
○ 个人注册				
用户名				
登录密码				
确认登录密码				
手机号码				
输入6位短信验证码	发送验证码			
我已阅读并同意相关 中国电信物联网开放平台服务条款				
	重置			
	已有账号? 马上登录			

开发步骤-入驻平台-实名认证







开发步骤-入驻平台-开通物联网使能服务












中国电信物联网开放平台开发步骤---设备接入





- 1、用户注册
- 2、实名认证
- 3、开通物联网使能服务
- 1、创建产品
- 2、创建属性、服务
- 3、添加设备
- 1、创建应用
- 2、应用开发
- 3、部署发布(平台开发环境)
- 1、应用订阅设备消息
- 2、设备对接应用调试
- 3、正式发布(如使用平台容器,则需订购容器)

开发步骤-设备接入-创建产品







创建产品	×
4. 填写产品信	息
* 产品分类 智能生活 ~	L v
† 节点类型 设备 *接入方式	○ 网关
设备直连 网络类型	~
NB-IoT * 通信协议	~
LWM2M	~
* 认证方式 IMEI认证	~ 3
* Endpoint核式 imei	~
*是否是DTLS方式 是 *是否适传 是	○ 否
* 是否适传	
*是否抵传 ② 是 * 消息格式 家渎型二进制 * 省电模式	

开发步骤-设备接入-新增属性





〈 返回属性列表			3、填写	属性信息		
	*属性名称		*属性标识			
	传感器数据			sensor_data		
	*数据类型					
	整型	○ 定长字符串	● 定长binary	○ 无符号整型	○ 变长字符串	○ 变长binary
	○ 时间戳	○ float浮点型	O double浮点	型 ○ 枚举值		
	* 长度(字节)			*单位		
	3			无		~
			确定	取消		

Demo属性值列表

属性名称	属性标识	数据类型	字节数	数据定义
配置整形	set_int	整型	4	取值范围: 0-555555
控制整形	control_int	整型	1	取值范围: 0-1
温度数据	temperature_dat a	float浮点型	4	取值范围: 0-100.0
湿度数据	humidity_data	float浮点型	4	取值范围:0-100.0
传感器数据	sensor_data	定长binary	3	长度:3字节

注意:上述属性需全部添加!!

开发步骤-设备接入-新增服务





服务类型 * 服务类型 * 服务条件 * 服务条件 * 服务条件 * 服务标识 * 服务标识 * 影教名称 * 服务标识 * 影教名称 * 影教列表可从已定义 * 影教系和 * 「新教系和 * 「新教系和


服务名称	服务类型	服务ID	服务标识	参数列表
传感器上报	数据上报	1	sensor_report	传感器数据
湿度上报	数据上报	2	humidity_report	湿度数据
温度上报	数据上报	3	temperature_report	温度数据
电机控制	指令下发	8001	motor_control	控制整形
上报控制	指令下发	8002	report_control	控制整形
参数配置	指令下发	8003	report_period_set	配置整形
电机控制响 应	指令下发响应	9001	motor_control_ack	控制整形
上报控制响 应	指令下发响应	9002	report_control_ack	控制整形
参数配置相 应	指令下发响应	9003	report_period_set_ac k	配置整形

注意:上述服务需按从上到下依次添加!!!

开发步骤-设备接入-复用公共产品




可以直接复用公共产品,从而省略前面创建产品、新增属性和服务的步骤




开发步骤-设备接入-添加设备





中国电信物联网开放平台开发步骤---应用开发






- 1、用户注册
- 2、实名认证
- 3、开通物联网使能服务
- 1、创建产品
- 2、创建属性、服务
- 3、添加设备
- 1、创建应用
- 2、应用开发
- 3、部署发布(平台开发环境)
- 1、应用订阅设备消息
- 2、设备对接应用调试
- 3、正式发布(如使用平台容器,则需订购容器)

开发步骤-应用开发-创建应用





开发步骤-应用开发-应用开发



为简化实操流程,不进行正式的应用开发,只对"app.war"文件进行修改。修改方法如下:









开发步骤-应用开发-部署发布 (1)



进入已创 建的应用

新增版本

上传构建包

配置构建参数



部署发布



开发步骤-应用开发-部署发布 (2)









开发步骤-应用开发-部署发布 (3)



进入已创 建的应用

新增版本


上传构建包

型:

配置构建 参数

部署发布

待war上传结束后, 自动进入部署界面 ,按右图选择部署 参数,点击"构建 部署"



开发步骤-应用开发-部署发布 (4)








开发包构建过程到100%后,会显示如上图的成功界面

中国电信物联网开放平台开发步骤---设备应用集成






- 1、用户注册
- 2、实名认证
- 3、开通物联网使能服务
- 1、创建产品
- 2、创建属性、服务
- 3、添加设备
- 1、创建应用
- 2、应用开发
- 3、部署发布(平台开发环境)
- 1、应用订阅设备消息
- 2、设备对接应用调试
- 3、正式发布(如使用平台容器,则需订购容器)

开发步骤-设备应用集成-应用订阅设备消息 (1)



查看开发环境中部署的应用,获取开发环境中应用地址: http://10828.test.ctwing.cn:8138/



开发步骤-设备应用集成-应用订阅设备消息 (2)





开发步骤-设备应用集成-设备对接应用调试 (1)



一、启动模拟设备



开发步骤-设备应用集成-设备对接应用调试 (2)



二、模拟设备上线



开发步骤-设备应用集成-设备对接应用调试 (3)



三、运行应用Demo



开发步骤-设备应用集成-设备对接应用调试 (4)



四、模拟设备上报数据

模拟设备 L报温度数据 AEP平台 比向应用





开发步骤-设备应用集成-设备对接应用调试 (5)



五、模拟应用指令下发







开发步骤-设备应用集成-设备对接应用调试 (6)



4. 模拟设备上报数据让电机转动



5. 此时电机处于转动状态



6. AEP平台上可以查看上报数据和 指令下发日志



开发步骤-测试及发布-正式发布





在开发环境调试成功后,可以将应用在生成环境上进行正式发布。

具体发布方法可参考: https://help.ctwing.cn/ying-yong-kai-fa/ying-yong-chuang-jian/webying-yong-kai-fa/tuo-guan-ying-yong/tuo-guan-ying-7528-bu-shu-fa-bu.html





谢谢

天翼物联科技有限公司



