位4	CC4G: 产生捕获/比较4事件 (Capture/compare 4 generation) 参考CC1G描述。
位3	CC3G: 产生捕获/比较3事件 (Capture/compare 3 generation) 参考CC1G描述。
位2	CC2G: 产生捕获/比较2事件 (Capture/compare 2 generation) 参考CC1G描述。
位 1	CC1G: 产生捕获/比较1事件 (Capture/compare 1 generation) 该位由软件置'1',用于产生一个捕获/比较事件,由硬件自动清'0'。 0:无动作; 1:在通道CC1上产生一个捕获/比较事件:若通道CC1配置为输出: 设置CC1IF=1,若开启对应的中断和DMA,则产生相应的中断和DMA。 若通道CC1配置为输入: 当前的计数器值捕获至TIMx_CCR1寄存器;设置CC1IF=1,若开启对应的中断和DMA,则产生相应的中断和DMA。若CC1IF已经为1,则设置CC1OF=1。
位0	UG:产生更新事件 (Update generation) 该位由软件置'1',由硬件自动清'0'。 0:无动作; 1:重新初始化计数器,并产生一个更新事件。注意预分频器的计数器也被清'0'(但是预分频系数不变)。若在中心对称模式下或DIR=0(向上计数)则计数器被清'0',若DIR=1(向下计数)则计数器取TIMx_ARR的值。

14.4.7 捕获/比较模式寄存器 1(TIMx_CCMR1)

偏移地址: 0x18 复位值: 0x0000

通道可用于输入(捕获模式)或输出(比较模式),通道的方向由相应的CCxS定义。该寄存器其它位的作用在输入和输出模式下不同。OCxx描述了通道在输出模式下的功能,ICxx描述了通道在输出模式下的功能。因此必须注意,同一个位在输出模式和输入模式下的功能是不同的。

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OC2CE	0	C2M[2:0]	OC2PE	OC2FE		[1.0]	OC1CE	00	C1M[2:0]		OC1PE	OC1FE	CC1C	1.0]
	IC2F[3:0]			IC2PS0	C[1:0]	CC2S	[1:0]		IC1F	[3:0]		IC1PS0	C[1:0]	CC1S	_1:0]
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

输出比较模式:

位15	OC2CE: 输出比较2清0使能 (Output compare 2 clear enable)
位14:12	OC2M[2:0]: 输出比较2模式 (Output compare 2 mode)
位11	OC2PE: 输出比较2预装载使能 (Output compare 2 preload enable)
位10	OC2FE: 输出比较2快速使能 (Output compare 2 fast enable)
位9:8	CC2S[1:0]: 捕获/比较2选择 (Capture/Compare 2 selection) 该位定义通道的方向(输入/输出),及输入脚的选择: 00: CC2通道被配置为输出; 01: CC2通道被配置为输入,IC2映射在TI2上; 10: CC2通道被配置为输入,IC2映射在TI1上; 11: CC2通道被配置为输入,IC2映射在TRC上。此模式仅工作在内部触发器输入被选中时(由TIMx_SMCR寄存器的TS位选择)。 注: CC2S仅在通道关闭时(TIMx_CCER寄存器的CC2E='0')才是可写的。



位7	OC1CE: 输出比较1清0使能 (Output compare 1 clear enable)
1.27.	0: OC1REF 不受ETRF输入的影响;
	1: 一旦检测到ETRF输入高电平,清除OC1REF=0。
位6:4	OC1M[2:0]: 输出比较1模式 (Output compare 1 enable)
	该3位定义了输出参考信号OC1REF的动作,而OC1REF决定了OC1的值。OC1REF是高电平有效,而OC1的有效电平取决于CC1P位。
	000: 冻结。输出比较寄存器TIMx_CCR1与计数器TIMx_CNT间的比较对OC1REF不起作用;
	001: 匹配时设置通道1为有效电平。当计数器TIMx_CNT的值与捕获/比较寄存器1 (TIMx_CCR1)相同时,强制OC1REF为高。
	010: 匹配时设置通道1为无效电平。当计数器TIMx_CNT的值与捕获/比较寄存器1 (TIMx_CCR1)相同时,强制OC1REF为低。
	011: 翻转。当TIMx_CCR1=TIMx_CNT时,翻转OC1REF的电平。
	100:强制为无效电平。强制OC1REF为低。
	101: 强制为有效电平。强制OC1REF为高。
	110: PWM模式1一 在向上计数时,一旦TIMx_CNT <timx_ccr1时通道1为有效电平,否则为 无效电平;在向下计数时,一旦timx_cnt="">TIMx_CCR1时通道1为无效电平(OC1REF=0),否则为有效电平(OC1REF=1)。</timx_ccr1时通道1为有效电平,否则为>
	111: PWM模式2— 在向上计数时,一旦TIMx_CNT <timx_ccr1时通道1为无效电平,否则为有效电平;在向下计数时,一旦timx_cnt>TIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电平。</timx_ccr1时通道1为无效电平,否则为有效电平;在向下计数时,一旦timx_cnt>
	注1: 一旦LOCK级别设为3(TIMx_BDTR寄存器中的LOCK位)并且CC1S='00'(该通道配置成输出)则该位不能被修改。
	注2: 在PWM模式1或PWM模式2中,只有当比较结果改变了或在输出比较模式中从冻结模式切换到PWM模式时,OC1REF电平才改变。
位3	OC1PE: 输出比较1预装载使能 (Output compare 1 preload enable)
	0:禁止TIMx_CCR1寄存器的预装载功能,可随时写入TIMx_CCR1寄存器,并且新写入的数值立即起作用。
	1: 开启TIMx_CCR1寄存器的预装载功能,读写操作仅对预装载寄存器操作,TIMx_CCR1的 预装载值在更新事件到来时被传送至当前寄存器中。
	注1: 一旦LOCK级别设为3(TIMx_BDTR寄存器中的LOCK位)并且CC1S='00'(该通道配置成输出)则该位不能被修改。
	注2: 仅在单脉冲模式下(TIMx_CR1寄存器的OPM='1'),可以在未确认预装载寄存器情况下使用PWM模式,否则其动作不确定。
位2	OC1FE: 输出比较1 快速使能 (Output compare 1 fast enable)
	该位用于加快CC输出对触发器输入事件的响应。
	0: 根据计数器与CCR1的值,CC1正常操作,即使触发器是打开的。当触发器的输入出现一个有效沿时,激活CC1输出的最小延时为5个时钟周期。
	1:输入到触发器的有效沿的作用就象发生了一次比较匹配。因此,OC被设置为比较电平而与比较结果无关。采样触发器的有效沿和CC1输出间的延时被缩短为3个时钟周期。
	该位只在通道被配置成PWM1或PWM2模式时起作用。
位1:0	CC1S[1:0]: 捕获/比较1 选择 (Capture/Compare 1 selection)
	这2位定义通道的方向(输入/输出),及输入脚的选择:
	00: CC1通道被配置为输出;
	01: CC1通道被配置为输入,IC1映射在TI1上;
	10: CC1通道被配置为输入,IC1映射在TI2上;
	11: CC1通道被配置为输入,IC1映射在TRC上。此模式仅工作在内部触发器输入被选中时(由 TIMx_SMCR寄存器的TS位选择)。
	注: CC1S仅在通道关闭时(TIMx_CCER寄存器的CC1E='0')才是可写的。

输入捕获模式:

位15:12	IC2F[3:0]: 输入捕获2滤波器 (Input capture 2 filter)
位11:10	IC2PSC[1:0]: 输入/捕获2预分频器 (input capture 2 prescaler)



位9:8	CC2S[1:0]: 捕获/比较2选择 (Capture/compare 2 selection) 这2位定义通道的方向(输入/输出),及输入脚的选择: 00: CC2通道被配置为输出; 01: CC2通道被配置为输入,IC2映射在TI2上; 10: CC2通道被配置为输入,IC2映射在TI1上; 11: CC2通道被配置为输入,IC2映射在TRC上。此模式仅工作在内部触发器输入被选中时(由										
	TIMx_SMCR寄存器的TS位选择)。										
	注: CC2S仅在通道关闭时(TIMx_CCER寄存器的CC2E='0')才是可写的。										
位7:4	IC1F[3:0]: 输入捕获1滤波器 (Input capture 1 filter) 这几位定义了TI1输入的采样频率及数字滤波器长度。数字滤波器由一个事件计数器组成,它记录到N个事件后会产生一个输出的跳变:										
	0000: 无滤波器,以f _{DTS} 采样 1000: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{DTS} /8, N=6										
	0001: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{CK_INT} ,N=2 1001: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{DTS} /8,N=8										
	0010: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{CK_INT} ,N=4 1010: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{DTS} /16,N=5										
	0011: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{CK_INT} ,N=8 1011: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{DTS} /16,N=6										
	0100: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{DTS} /2, N=6 1100: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{DTS} /16, N=8										
	0101: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{DTS} /2,N=8 1101: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{DTS} /32,N=5										
	0110: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{DTS} /4, N=6 1110: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{DTS} /32, N=6										
	0111: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{DTS} /4,N=8 1111: 采样频率f _{SAMPLING} =f _{DTS} /32,N=8										
	注:在现在的芯片版本中,当ICxF[3:0]=1、2或3时,公式中的f _{DTS} 由CK_INT替代。										
位3:2	IC1PSC[1:0]: 输入/捕获1预分频器 (Input capture 1 prescaler)										
	这2位定义了CC1输入(IC1)的预分频系数。										
	一旦CC1E='0'(TIMx_CCER寄存器中),则预分频器复位。										
	00: 无预分频器,捕获输入口上检测到的每一个边沿都触发一次捕获;										
	01: 每2个事件触发一次捕获; 10: 每4个事件触发一次捕获;										
	11: 每8个事件触发一次捕获。										
位1:0	CC1S[1:0]: 捕获/比较1选择 (Capture/Compare 1 selection)										
12	这2位定义通道的方向(输入/输出),及输入脚的选择:										
	00: CC1通道被配置为输出;										
	01: CC1通道被配置为输入,IC1映射在TI1上;										
	10: CC1通道被配置为输入,IC1映射在TI2上;										
	11: CC1通道被配置为输入,IC1映射在TRC上。此模式仅工作在内部触发器输入被选中时(由										
	TIMx_SMCR寄存器的TS位选择)。 注: CC1S仅在通道关闭时(TIMx_CCER寄存器的CC1E='0')才是可写的。										
	在: OOTOK在想起人构的(TIMA_OOLIK) 存储的OOTE=0 /// 定引与的。										

14.4.8 捕获/比较模式寄存器 2(TIMx_CCMR2)

偏移地址: 0x1C 复位值: 0x0000

参看以上CCMR1寄存器的描述

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OC4CE	0	C4M[2:0]	OC4PE	PE OC4FE		CC4S[1:0]		OC3M[2:0]			OC3PE OC3FE		CC3S[1:0]	
	IC4F[3:0]			IC4PS0	C[1:0]	0045	_1:0]		IC3F	[3:0]		IC3PS0	C[1:0]	CC3S	_1:0]
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

输出比较模式:

位15	5	OC4CE: 输出比较4清0使能 (Output compare 4 clear enable)
位14	1:12	OC4M[2:0]:输出比较4模式 (Output compare 4 mode)

290/754