# 串口通信仿真报告

## 1. 数字按键串口通信实例

两个 mcs51 之间的串口通信,在 proteus 和 keil 联合仿真, 推荐使用串口收发中断来处理收发事件,并扩展收发控制按键,和收发显示验证模块。(比如,通过按键控制什么时候开始收发,接收端的数据可以显示出来以便和发送端比较,是否一致等)。

具体演示例程,可以参考如下:在 51 单片机 1 上扩展数字按键,按数字键之后,通过 串口传输到单片机 2,单片机 2 扩展数字显示 LED,显示通过串口传输过来的数字。

如: 在单片机 1 按下数字 5, 在单片机 2 可以显示数字 5。

设计思路: 51 单片机 1 连接数字键盘进行发送任务,由按键连接的 p0.0 口控制发送; 51 单片机 2 进行接收和 led 显示。

使用的程序与硬件连接如下图所示:

发送端代码:

```
homework7_1_trans.a51*
      1 ;TRANSMIT
      2 ORG 0000H
      3
           LJMP MAIN
      4 ORG 1000H
      5 MAIN:
      6
            CLR EA
      7
            MOV TCON, #20H
                          ;SET T1
      8
            MOV TL1, #0FAH
     9
           MOV TH1, #0FAH
     10
           SETB TR1
     11
           SETB ES
                              :SET UART
     12
           MOV PCON, #00H
           MOV SCON, #50H
     13
           MOV P1,#00H
     14
     15
            READ:
     16
           MOV P2, #0FFH
     17
                                  ; READ IN KEYBOARD
           CLR P2.3
     18
           JNB P2.2, NUM1
     19
     20
            JNB P2.1, NUM2
     21
            JNB P2.0, NUM3
     22
            SETB P2.3
     23
           CLR P2.4
     24
           JNB P2.2, NUM4
     25
           JNB P2.1, NUM5
            JNB P2.0, NUM6
     26
     27
            SETB P2.4
     28
            CLR P2.5
     29
           JNB P2.2, NUM7
            JNB P2.1, NUM8
     30
             TATE DO O MITIMO
```

```
homework7_1_trans.a51*
           JNB P2.0, NUM9
  31
  32
           SETB P2.5
  33
           CLR P2.6
  34
           JNB P2.1, NUMO
           SETB P2.6
  35
  36
           SJMP READ
  37
           NUMO:
           MOV A, #3FH
  38
  39
           SJMP SEND
  40
           NUM1:
           MOV A, #06H
  41
  42
           SJMP SEND
  43
           NUM2:
  44
           MOV A, #5BH
  45
           SJMP SEND
  46
           NUM3:
  47
           MOV A, #4FH
           SJMP SEND
  48
  49
           NUM4:
  50
           MOV A, #66H
           SJMP SEND
  51
           NUM5:
  52
           MOV A, #6DH
  53
           SJMP SEND
  54
  55
           NUM6:
           MOV A, #7DH
  56
           SJMP SEND
  57
  58
           NUM7:
  59
           MOV A, #07H
           SJMP SEND
  60
           NTTTMO .
```

```
homework7_1_trans.a51*
         SJMP SEND
  48
  49
         NUM4:
        MOV A, #66H
  50
        SJMP SEND
 51
 52
         NUM5:
  53
         MOV A, #6DH
         SJMP SEND
 54
         NUM6:
 55
 56 MOV A, #7DH
 57
         SJMP SEND
  58
         NUM7:
 59
         MOV A, #07H
         SJMP SEND
 60
         NUM8:
 61
 62
        MOV A, #7FH
         SJMP SEND
  63
 64
         NUM9:
        MOV A, #6FH
 65
        SJMP SEND
 66
 67
         SEND: ;TRANSMIT
  68
  69
        JNB PO.O, READ
 70
         MOV SBUF, A
                        ;UART TRANS
  71
        JNB TI,$
                          ;WAIT FOR TRANS
  72
  73
         CLR TI
                           ;OPEN RE-TRANS
  74
         MOV P1, #0FH
 75
         LJMP READ
  76 END
  77
```


接收端代码:

```
MOV TCON, #20H ;SET T1
9
     MOV TL1, #0FAH
10
11
     MOV TH1, #0FAH
     SETB TR1
                 ;OPEN T1
12
13
     SETB ES
     MOV PCON, #00H ;SET UART
14
     MOV SCON, #50H
15
16
17
     MOV P1,#00H
     SJMP $
18 RINT:
```

MOV P1, #OFH
JB TI, INT\_OVER ; RI INTERUPT
CLR RI
MOV A, SBUF
MOV PO, A ; LED
INT\_OVER:

26 END 27

25 RETI



## 发送端程序逻辑:

在主程序内完成定时器 T1 与 UART 的初始化,使用方式 1 进行串口通信,循环读取数字键盘的信号并转换成对应的七段数码管显示控制字符存入累加器 A 中,若 P0.0 上为高电位则表示发送控制已开启,将 A 存入 SBUF 进行发送,发送完成后清除 TI 准备下一次发送。

## 接收端程序逻辑:

在主程序内完成定时器 T1 与 UART 的初始化,使用方式 1 进行串口通信,之后在原地等待。在中断程序内先判断中断标志位 TI 与 RI,若为接收中断 RI,则读取 SBUF 中的信息并在 LED 上显示,复位后准备下一次接收。


其中两单片机的 P1.0 口连接 LED-RED 分别显示 TI 与 RI 的状态,以便于调试。


#### 硬件连接:

单片机 1 P2 口用于从数字键盘输入需要传输的信息, P0.0 口用于控制发送, RXD 与 TXD 分别与单品机 2 的 TXD 和 RXD 进行连接; 单片机 2 的 P0 后进行数码管的输出。

#### 结果:

单片机 1 P0.0 口的按键按下后,可完成在单片机 1 上按数字键之后,通过串口传输到单片机 2,单片机 2 扩展数字显示 LED,显示通过串口传输过来的数字。





具体可见附件视频

# 2. 两单片机之间串口通信实例验证

## 其程序逻辑为:

发送端:发出联络信号 E1H->接收端:接收并发出联络信号 E2H->发送端:接收验证后发出数据块(循环)->接收端:接收数据块->发送端:发送校验位->接收端:接收校验位并验证,若正确则结束,若错误则重复此过程。

为了展示通信正确的结果,当验证正确时,对发送端程序添加指令点亮 P1.0 口连接的 LED, 并使两程序均在原地等待。

使用的程序和硬件连接图为:


发送端:

```
homework7_2_trans.a51*
   1 ; TRANSMIT
   2
     ORG 0000H
   3
         LJMP START
   4 ORG 0100H
   5 START:CLR EA
                        ; INIT
                MOV TMOD, #20H
   6
                MOV TH1, #0F4H
   7
   8
                MOV TL1, #0F4H
  9
                MOV PCON, #00H
                SETB TR1
  10
  11
                MOV P1, #00H
  12
                MOV SCON, #50H
  13
      ALOOP1:MOV SBUF, #0E1H ; SEND HANDSHAKE SIGNAL
  14
                JNB TI,$
                 CLR TI
  15
                 JNB RI,$
  16
                                   ; RECEIVE
  17
                 CLR RI
  18
                MOV A, SBUF
                XRL A, #0E2H
                                   ; VERIFY HANDSHAKE
  19
                JNZ ALOOP1
  20
  21
     ALOOP2:MOV RO, #40H
  22
```

```
homework7_2_trans.a51*
                CLR RI
   17
   18
               MOV A, SBUF
                XRL A, #0E2H ; VERIFY HANDSHAKE
   19
   20
               JNZ ALOOP1
   21
   22 ALOOP2:MOV RO,#40H
        MOV R7,#10H
  23
                              ; DATA LENGTH
               MOV R6, #00H
  24
  25 ALOOP3:MOV SBUF, @RO ; SEND DATA
  26
               MOV A, R6
  27
               ADD A, @RO
   28
               MOV R6,A
   29
               INC RO
              JNB TI,$
CLR TI
DJNZ R7,ALOOP3
   30
   31
   32
  33
  34
              MOV SBUF, R6 ; SEND CHECKSUM
  35
              JNB TI,$
  36
               CLR TI
  37
              JNB RI,$
                              ; RECEIVE VERIFICATION RESULT
  38
              CLR RI
  39
  40
   41
              MOV A, SBUF
   42
               JNZ ALOOP2 ; WRONG
               MOV P1,#0FH
   43
               SJMP $
   44
   45 END
```

接收端:

```
homework7_2_recept.a51*
  1 ; RECEPT
   2 ORG 0000H
  3 LJMP START
4 ORG 1000H
5 START:CLR EA
                EA
                            ; INIT
                MOV TMOD, #20H
   6
                MOV TH1, #0F4H
   7
               MOV TL1, #0F4H
   8
                MOV PCON, #00H
  9
  10
                SETB TR1
               MOV SCON, #50H
  11
                                ; RECEIVE HANDSHAKE
  12 BLOOP1: JNB RI,$
  13
                CLR RI
                MOV A, SBUF
  14
                XRL A, #0E1H
                                  ; VERIFY HANDSHAKE
  15
                    BLOOP1
  16
                JNZ
  17
               MOV SBUF, #0E2H
                                  ; SEND HANDSHAKE SIGNAL
  18
                JNB TI,$
  19
                CLR TI
  20
                MOV RO, #40H
               MOV R7,#10H
MOV R6,#00H
  21
  22
  23 BLOOP2: JNB RI,$
                               ; RECEIVE DATA
                CLR RI
  24
               MOV A, SBUF
  25
  26
               MOV @RO, A
  27
               INC RO
               ADD A, R6
                               ; COUNT CHECKSUM
  28
  29
               MOV R6, A
  30
               DJNZ R7, BLOOP2
 30
               DJNZ R7,BLOOP2
                JNB RI,$
 31
                                    ; RECEIVE CHECKSUM
                CLR RI
 32
               MOV A, SBUF
 33
                XRL A,R6
                                    ; VERIFY
 34
                JZ
                    END1
 35
               MOV SBUF, #OFFH ; WRONG
 36
                JNB TI,$
 37
                CLR TI
 38
 39 END1:MOV SBUF, #00H
                                    ; CORRECT
                JNB TI,$
 40
                CLR TI
 41
 42 SJMP $
 43 END
```



运行结果: 传送完毕后 D1 点亮,说明信号传输无误。

