# **Aquarium 2.0**

Automatische Aquarium Steuerung

Spezifikation



#### Konstantin Karzanov Peter Rosmann Hubert Handlos



## Inhaltsverzeichnis

1		ns Kontrolle	4
2			5
		ojekt	5
3		re Aquarium 2.0	6
		ogrammauswahl	6
	3.1.1.	<u> </u>	6
	3.1.2.		7
		eues Szenario erstellen	9
		Zusammenfassung	9
	3.2.2.	<b>5</b>	9
		uarium Anlegen/Bearbeiten	9
	3.3.1.	<u> </u>	9
	3.3.2.	Layout	10
		satz Anlegen/Bearbeiten	10
	3.4.1.	Zusammenfassung	10
4		oll PC ⇔ JControl	11
_	4.1.1.	Diagramm	11
5	•		12
	5.1.1.	Zusammenfassung	12
	5.1.2.	Layout	12
		Uploadtool Fenster	14
	5.1.4.	COM Einstellungen Fenster	15
	5.1.5.	Upload	15
	5.1.6.	Synchronisation der Systemzeit	15
	5.1.7.	Fehlerbehandlung	16
	5.1.8.	Ablauf Diagramm Statusfenster	17
	5.1.9.	Schematischer Ablauf	18
6		pildschirm	19
		Zusammenfassung	19
		Layout	19
	6.1.3.	<b>5</b>	20
		Konfiguration	20
		Ablauf beim Start des Statusfensters	20
	6.1.6.	Fehlerbehandlung	21
7	. Datenb		22
		sammenfassung	23
		Art der Datenbanken	23
	7.1.2.	Datenbank Model	23
	7.1.3.	Tabellen	24
	7.1.4.	Kommunikations Einstellungen	26
	7.1.5.	Datenbankabfragen	26
	7.1.6.	Ausnahmen (Exeptions)	26
	7.1.7.	Entwurfsmuster (Design Pattern)	26
	7.1.8.	Ablauf Model	27
_	7.1.9.	Klassen Model	28
8			29
		ırzbeschreibung:	30
		nzeigen	31
		haltplan	32
	8.4. Se	guenzdiagramm Programmablauf	33



#### Konstantin Karzanov Peter Rosmann Hubert Handlos



8.5.	Sequenzdiagramm StatiScreen	34
8.6.	Klassendiagramme	35
8.7.	Zusammenfassung	39



Konstantin Karzanov Peter Rosmann Hubert Handlos



## 1. Versions Kontrolle

Version	Author, Date	Reviewed by, Date	Description of changes
0.1	Christian Hauke, 29.06.2008		First Draft
0.2	04.07.2008		Second Draft incl. Peter and Konstantin
0.3	17.08.2008		Rework Peter, Konstantin und Hubert
0.4	28.08.2008		Rework Peter, Konstantin und Hubert
		ļ	
		†	·
		1	





## 2. Überblick

## 2.1. Projekt

Die zu programmierende Software errechnet optimal definierte Szenarien für Aquarien. Es gibt zusätzlich noch ein JControl Modul (www. Jcontrol.org) welches für tatsächliche Arbeit an einem angeschlossenen Aquarium verrichtet.

Das Modul wird ausgestattet sein mit einem Thermometer, einem pH-Wert Messer, Schaltgeräten für Licht/Heizung (an/aus) . Außerdem befindet sich auf dem JControl ein Display von welchem der derzeitige Status abgelesen werden kann.

Die Software beinhaltet noch einen Statusbildschirm wenn die JControl am PC angeschlossen ist zur Statistik Sammlung.

Die jeweiligen Besatzungen werden in einer Datenbank gespeichert und administriert.





## 3. Software Aquarium 2.0

## 3.1. Programmauswahl

## 3.1.1. Zusammenfassung

Zur Auswahl stehen folgende Programme:

Szenario- und Lebewesenverwaltung

- Neues Szenario ein neues Szenario wird angelegt
- Laden Szenario ein bestehendes Szenario wird geladen
- Speicher/Speichern unter speichert ein Szenario ab/mit neuem Namen
- Anlegen/Bearbeiten Aquarium
- Anlegen/Bearbeiten Besatz

#### Statusbildschirm

• Anzeigen der aktuellen Werte

#### Uploadtool

- Einstellung der Verbindungsparameter
- Uploaden von Demo Konfigurationen
- Uhrzeit
- Konfigurationssimulator
- Futtersimulator
- Uploaden von Konfigurationen




Konstantin Karzanov Peter Rosmann Hubert Handlos



## 3.1.2. Layout

#### Szenario- und Lebewesenverwaltung





Konstantin Karzanov Peter Rosmann Hubert Handlos



Dieser Screen ermöglicht es, verschieden dimensionierte Aquarien auszuwählen und diese mit diversen Lebewesen zu besetzen und als Szenario abzuspeichern.

Die Einstellungen umfassen:

Temperatur Min- und Max- Werte PH Min- und Max- Werte Licht Ein- und Ausschaltzeiten Futterzeiten

Zusätzlich kann man die Dimensionen des Aquariums noch bearbeiten:





#### 3.2. Neues Szenario erstellen

### 3.2.1. Zusammenfassung

In diesem Bildschirm kann man ein neues Szenario erstellen. Die Größe des Aquariums wird eingeblendet (Größe ist definiert im Abschnitt Aquarium).

Einzel kann man Tiere, Pflanzen oder sonstiges aus der rechten Liste (Lebewesen Datenbank) auswählen und hinzufügen mittels Doppelklick oder Pfeil Button. Als Vorgabewerte für ein neues Szenario sind folgende Werte voreingestellt (Temperatur 22-28 ° C, PH-Wert 5 - 8, Lichteinschaltzeit 5:00 Uhr , Lichtausschaltzeit 20:00 Uhr, Futterzeit 4:00)

Es wird die optimale Temperatur und der optimale pH-Wert in die Felder geschrieben. Sollte durch weitere Selektionen die Temperatur bzw. der pH-Wert nicht mehr stimmen wird dieses mit dem Warndreieck angezeigt und die Differenz zur optimalen Einstellung. Ganz unten wird die derzeitig ausgesuchte Anzahl an Fischen und Pflanzen/sonstige angezeigt – dient nur zur Information – keine Warnungen möglich. Ist in dieser Version nicht implementiert.

#### 3.2.2. Eingabe Check

Bei allen Feldern erfolgt eine Überprüfung der eingegebenen Werte auf ihre syntaktische Richtigkeit. Bei der Szenariospeicherung wird überprüft, ob die Minimum Werte auch kleiner sind als die Maximumwerte und Futterzeit enthält mindestens eine Zeit.

### 3.3. Aquarium Anlegen/Bearbeiten

### 3.3.1. Zusammenfassung

Im Bereich Aquarium Dimension kann über Button "Neu" oder "Bearbeiten" der Dialog zur Bearbeitung der Aquarium Dimension aufgerufen werden und ausgewähltes Aquarium löschen. In diesem Dialog kann die Dimension von neuem oder vom ausgewähltem Aquarium eingestellt werden.

Eingestellte Werte können gespeichert werden und sind in der Liste nach betätigen der "Speichern" -Taste.







## 3.3.2. Layout



## 3.4. Besatz Anlegen/Bearbeiten

#### 3.4.1. Zusammenfassung

In diesem Bildschirm kann man den Besatz (Fische/Pflanzen/sonstige Tiere) verwalten. Die Namen der Besatzung werden in einem Tree aufgelistet und können dort ausgewählt werden. Danach kann man sich dieses anschauen bzw. auch bearbeiten und in der Datenbank wieder speichern.

Es kann ein Bild hochgeladen werden. Es muß ein Name (Lebewesen) vergeben werden. Die Temperatur und der pH-Wert (außer bei Pflanzen dort nur die Temperatur) müssen ebenfalls vergeben werden.


Ist in dieser Version nicht implementiert.





## 

## 4.1.1. Diagramm







## 5. Upload Tool

## 5.1.1. Zusammenfassung

Dieses Tool soll es ermöglichen ein Szenario auszuwählen und auf die JControl zu schicken. Für Administrative Zwecke wurde auch die Möglichkeit geschaffen das man manuel diverse Konfigurationseinstellungen auf die JControl übertragen kann.

## **5.1.2.** Layout



Startschirm und Szenarienauswahl



Konstantin Karzanov Peter Rosmann Hubert Handlos





Zeitkonfigurator



Konfigurationssimulator









**Futtersimulator** 

## **5.1.3.** Uploadtool Fenster

Das Uploadtool verfügt über eine Menüleiste über die verschiedene Menüpunkte erreicht werden können.

- Datei
  - o Beenden: Über diesen Menüpunkt kann das Uploadtool beendet werden.
  - o Statusanzeige: Hier kann man zum Statusschirm wechseln
- Einstellungen
  - RS232: Hier können diverse Einstellungen für die COM Schnittstellen vorgenommen werden. Für ein wirksam werden der Einstellungen ist in der aktuellen Version ein Neustart der Applikation erforderlich.
- Hilfe: Hier erhalten sie eine kurze Anleitung zum Uploadtool. Wurde in dieser Version nicht Implementiert





### **5.1.4.** COM Einstellungen Fenster

Hier können Einstellungen betreffend der COM - Schnittstelle mit der das Uploadtool mit der JC kommuniziert getroffen werden. Die Einstellungen werden alls XML – Datei abgelegt.

- COM Auswahl
- COM Speed
- Datenbits
- Stoppbits



Für die Übertragung werden vordefinierte Einstellungen verwendet diese Einstellungen kann man in diesem Fenster verändern und sichern.

Die hier getroffenen Einstellungen gelten auch für die Statusübersicht da beide Tools die gleiche Konfigurationsdatei benützen.

#### 5.1.5. **Upload**

Der Benutzer hat die Möglichkeit aus einer Liste von Szenarien eines auszuwählen und auf die JC zuladen. Nach der Auswahl eines Szenarios werden die zu benötigten Details von der DB abgefragt. Wenn alle für die Szenariendaten vorhanden sind wird die für die Übertragung benötigte Zeichenkette zusammengestellt und die aufgebaute Verbindung zur JC verwendet. Auf der JC wird die ankommende Zeichenkette für eine Konfigurations Änderung interpretiert und in den Speicher auf (Konfiguration auf Bank1 Sektor 1, Futterzeiten auf Bank1 Sektor 2) geschrieben. Danach wird die neue Konfiguration zum PC zurückgeschickt hier wird der erhalt der Konfiguration geprüft und aus der Queuehistory entfernt. Weiters werden sämtliche Aktivitäten in ein Logfile geschrieben das am lokalen Datenträger liegt und mit einem normalen Texteditor lesbar ist.

#### 5.1.6. Synchronisation der Systemzeit

Der Benutzer kann mittels Button die aktuelle Systemzeit auf die Jcontrol übertragen hierbei gilt das der PC die JControl overruled und die zur Zeit auf der Jcontrol eingestellte Zeit überschreibt. Nach betätigen des Buttons wird die aktuelle Zeit genommen und für den



Konstantin Karzanov Peter Rosmann Hubert Handlos



Transport in das Protokoll für die Kommunikation PC – JC übersetzt. Nach der Übersetzung wird eine Verbindung mit der JC aufgebaut wobei die Einstellungen aus den beim Start gelesenen Properties gewonnen werden. Kommt es zu einer Verbindung so werden die Daten zur JC geschickt. Auf der JC wird die ankommende Zeichenkette geprüft und die interne Uhr des JC danach gesetzt. Nach erfolgreichem setzen der Uhrzeit wird eine OK Protokoll erstellt und zum PC zurückgeschickt dieser wertet dann die ankommende Zeichenkette aus und wirft bei einem nichtpositiven Ergebnis eine Fehlermeldung und bei einer positiven Auswertung befindet sich der Benutzer wieder im Auswahlmenü. Das setzen der Zeit auf der JC ist in dieser Version nicht implementiert. Die zeit wird in dieser Version aus Demogründen bei der Statianzeige gesetzt (9:53)


## 5.1.7. Fehlerbehandlung

Sollte bei einer Datenübertragung bzw. einer anderen Aktion ein Fehler auftreten so bekommt der Benutzer eine Fehlermeldung mit einem möglichst verständlichen Text und einer kurzen Anleitung zur Behebung des Fehlers. Der Benutzer kann während des Auftretens einer Fehlermeldung keine anderen Aktionen durchführen sondern muss diese zuvor Bestätigen.






## 5.1.8. Ablauf Diagramm Statusfenster




\* Das Diagramm zeigt den Ablauf ohne die durch Speicherprobleme entstanden Abweichungen. Die Abweichungen sind folgende die Daten werden nur mehr in eine Richtung übertragen dh. Sobald der Statiscreen ausgewählt wird werden die Daten übertragen. Siehe folgende Grafik







## 5.1.9. Schematischer Ablauf



Der Verbindungsaufbau bzw. die Verbindungsgrafik hat sich in dem sinn geändert das die verbindung aufgebaut wird und dann IN und OUTStreams verwendet werden.





## 6. Statusbildschirm

#### 6.1.1. Zusammenfassung

Funktion:


Anzeige der durch die JC gewonnenen Daten Anzeige der Soll und Ist Daten für Temperatur pH Wert

Licht

Exportmöglichkeit der gewonnen daten in ein xls und in die Datenbank (sind in dieser Version nicht verfügbar)

Statusanzeigen für die Verbindungen

#### 6.1.2. Layout







## 6.1.3. Beschreibung

- Temperatur: Hier werden die Schwellwerte und die Istwerte angezeigt
- pH Wert: Hier werden die Schwellwerte und die Istwerte angezeigt
- Statistiken: Die von der JC übertragenen Daten werden in einer Tabelle angezeigt wobei diese nach dem Datum sortiert ist und der jüngste Wert als letzter (unterster) steht.
- Es besteht hierbei die Möglichkeit die gewonnen Daten in eine xls zu exportieren oder die gesammelten Daten in die Datenbank schreiben zu lassen. Wird keiner der beiden Möglichkeiten gewählt werden beim schließen die Daten nach /dev/null kopiert. Diese Funktion ist in der aktuellen Version nicht vorhanden.
- Events: Hier werden nebst der aktuellen Uhrzeit der jeweils nächste Event der JC angezeigt. (Licht an/aus, Füttern). Diese Funktion ist in der aktuellen Version nicht vorhanden.
- Gerätestatus: Status für Heizung und Licht wird in diesem Teil angezeigt wobei sich das Symbol und die Beschriftung je nach Zustand ändert.
- Oberste Leiste: Zeigt eine den Status der Verbindungen zur Datenbank und zu JC (COM) an. Für den Verbindungsaufbau zur JC befindet sich ein Button in der obersten Leiste. ( JC Verbindung wird im Uploadtool hergestellt und im Statustool wird diese Verbindung benutzt. DB Verbindung wird ebenfalls im Uploadtool hergestellt und wird zZt. im Statustool nicht verwendet)

## 6.1.4. Konfiguration

Für die Schnittstellenkonfiguration wird die gleiche Konfigurationsdatei wie das vom Uploadtool benutzt. Für die Datenbankschnittstelle werden die Konfigurationen aus dem Verwaltungstool verwendet.


#### 6.1.5. Ablauf beim Start des Statusfensters

Nach dem Start werden noch keine Daten von der JC gesammelt um dies zu ermöglichen muß im oberen Fensterteil der Button Connect JC gedrückt werden. Ab diesen Zeitpunkt werden die ankommenden Daten dargestellt und gesammelt. Für die schwellwerte wird der initiale Protokolstring der JC ausgewertet in dem sich diese befinden.



Konstantin Karzanov Peter Rosmann Hubert Handlos





## 6.1.6. Fehlerbehandlung

Im Falle eines Fehlers erschein ein Fenster mit einer kurzen Fehlerbeschreibung.



Konstantin Karzanov Peter Rosmann Hubert Handlos



## 7. Datenbank





## 7.1. Zusammenfassung

Dieses Modul soll eine Kommunikation zwischen Datenbank und anderen Program-Modulen ermöglichen.

#### 7.1.1. Art der Datenbanken


MySQL 5.0.51b

http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html

MySQL Connector/J 5.0.8

http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.0.html

#### 7.1.2. Datenbank Model







## 7.1.3. Tabellen

## Lebewesen

Leberreseit				
Attribut	Тур	Länge	Beschreibung	
ID	INTEGER		Primärschlüssel, eindeutig, nicht leer,	
			auto_increment	
Name	VARCHAR	50	Eindeutig, nicht leer	
Typ_ID	INTEGER		Fremdschlüssel, Nicht leer	
TempWerte_ID	INTEGER		Fremdschlüssel	
PHWerte_ID	INTEGER		Fremdschlüssel	
Info	VARCHAR	150		
Photo	VARCHAR	50		
Dim_ID	INTEGER			

TempWerte

Attribut	Тур	Länge	Beschreibung
ID	INTEGER		Primärschlüssel, eindeutig, nicht leer,
Man	NUMERIC	3 1	auto_increment
Von	NUMERIC	3,1	Nicht leer
Bis	NUMERIC	3,1	Nicht leer

## **PHWerte**

Attribut	Тур	Länge	Beschreibung
ID	INTEGER		Primärschlüssel, eindeutig, nicht leer,
			auto_increment
Von	NUMERIC	3,1	Nicht leer
Bis	NUMERIC	3,1	Nicht leer

Typen

Attribut	Тур	Länge	Beschreibung
ID	INTEGER		Primärschlüssel, eindeutig, nicht leer,
			auto_increment
Bezeichnung	VARCHAR	50	Nicht leer
BrauchtTemp	NUMERIC	3,1	
BrauchtPH	NUMERIC	3,1	
SozialVerhalten	CHAR	1	A, B, C
KantenAb	CHAR	1	L, B, H
EinheitTxt	VARCHAR	50	

#### Dimensionen

Attribut	Тур	Länge	Beschreibung
ID	INTEGER		Primärschlüssel, eindeutig, nicht leer,
			auto_increment
Н	INTEGER		
В	INTEGER		
L	INTEGER		







A / - 1	TAITECED	
Volumen	INTEGER	
VOIGITICIT	TIVILOLIX	

Dimensionen\_Typen

Attribut	Тур	Länge	Beschreibung
Dim_ID	INTEGER		Teilschlüssel, Fremdschlüssel, nicht leer
Typ_ID	INTEGER		Teilschlüssel, Fremdschlüssel, nicht leer
MaxWert	INTEGER		

## Szenarien\_Lebewesen

Attribut	Тур	Länge	Beschreibung
ID	INTEGER		Primärschlüssel, eindeutig, nicht leer,
			auto_increment
Lebew_ID	INTEGER		Fremdschlüssel, nicht leer
LebewMenge	INTEGER		Nicht leer
Szen_ID	INTEGER		Fremdschlüssel, nicht leer

#### Szenarien

Attribut	Тур	Länge	Beschreibung
ID	INTEGER		Primärschlüssel, eindeutig, nicht leer,
			auto_increment
Name	CHAR	6	Eindeutig, nicht leer
DatumErstellt	INTEGER		Nicht leer
Dim_ID	INTEGER		Fremdschlüssel, nicht leer
TemMin	NUMERIC	3,1	Nicht leer, "00,0"
TempMax	NUMERIC	3,1	Nicht leer, "99,9"
PHMin	NUMERIC	3,1	Nicht leer, "00,0"
PHMax	NUMERIC	3,1	Nicht leer, "99,9"
LichtEin	CHAR	5	Nicht leer, "HH:MM"
LichtAus	CHAR	5	Nicht leer, "HH:MM"
FutterAnzahl	NUMERIC	2,0	Nicht leer, "99"
FutterZeit_ID	INTEGER		Nicht leer

## FutterZeit Szenarien

. accoo.c_o.o. ao.	•		
Attribut	Тур	Länge	Beschreibung
FutterZeit_ID	INTEGER		Teilschlüssel, Fremdschlüssel, nicht leer
Szenarien ID	INTEGER		Teilschlüssel, Fremdschlüssel, nicht leer

## **FutterZeit**

Attribut	Тур	Länge	Beschreibung
ID	INTEGER		Primärschlüssel, eindeutig, nicht leer,
			auto_increment
UhrZeit	CHAR	5	Nicht leer, "HH:MM"

## Statistik

Attribut	Тур	Länge	Beschreibung
Zeit	VARCHAR	20	Primärschlüssel, eindeutig, nicht leer,





			auto_increment
TempIst	NUMERIC	3,1	Nicht leer
PHIst	NUMERIC	3,1	Nicht leer
MotoEin	BOOL		Nicht leer

#### 7.1.4. Kommunikations Einstellungen

Kommunikationseinstellungen mit der Datenbank werden aus Properties-Datei gelesen. Kommunikationseinstellungen bestehen aus folgenden Strings:

- Typ (MySQL, Oracle)
- Host (localhost, 192.168.0.1)
- Port (3306, 1521)
- DBname (aqua)
- DBuser (aqua)
- DBpass (wifi)

#### 7.1.5. Datenbankabfragen

Datenbankabfragen werden von GUI- und Upload-Modulen durch Methodenaufruf initiiert. Bei jeder Abfrage wird eine Connection aufgebaut, vorbereitete Abfragungen (Prepared Statements) werden ausgeführt, Daten aus ResultSet in benötigte Objekte (Strings, Arrays, ArrayLists, Vectors) umgewandelt und zum Aufrufsmodul zurück gegeben.

### 7.1.6. Ausnahmen (Exeptions)

Beim Aufbauen der Verbindung und den Abfragungen werden SQL- und andere Ausnahmen (Exceptions) abgefangen, protokoliert(Log) und zum Aufrufsmodul als DAO-Exceptions wieder geworfen.

#### 7.1.7. Entwurfsmuster (Design Pattern)


Data Access Object (DAO, deutsch: "Datenzugriffsobjekt") ist ein Entwurfsmuster, das den Zugriff auf unterschiedliche Arten von Datenquellen (z. B. Datenbanken, Dateisystem, etc.) so kapselt, dass die angesprochene Datenquelle ausgetauscht werden kann, ohne den aufrufenden Code zu ändern. Dadurch soll die eigentliche Programmlogik von technischen Details der Datenspeicherung befreit werden und flexibler einsetzbar sein. Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Data\_Access\_Object



Konstantin Karzanov Peter Rosmann Hubert Handlos



#### 7.1.8. Ablauf Model










#### 7.1.9. Klassen Model





Konstantin Karzanov Peter Rosmann Hubert Handlos



## 8. JControl

JControl ist eine extrem kompakte JAVA - Lösung für eingebettete Systeme mit niedriger Prozessorleistung und kleinem Hauptspeicher. JControl bietet spezielle Eigenschaften, die die Entwicklung von Anwendungen zur Systemüberwachung, -kontrolle und Automatisierung erleichtern, wie unterschiedliche Typen von Ein-




/Ausgabeschnittstellen oder Feldbusunterstützung. JControl erschließt die Vorteile der JAVA - Programmentwicklung für kleine eingebettete Systeme.





## 8.1. Kurzbeschreibung:



Grafikfähiges LC-Display (128x64px) - der Anzeigebereich ist 46 x 23 mm, mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung, einstellbarem Kontrast, beides über die Software festzulegen.

Als serielles Interface dient die RS232 Schnittstelle mit 9 Pins auf einem SUB-D Stecker – wir benutzen einen Serial-USB Adapter.

Ein Keyboard mit 4 Richtungstasten und einer "Select"—Taste.

Power LED.

Reset Key – Wird in Kombination mit dem Select Key zur Aktivierung des Download Mode verwendet. (Select Taste gedrückt halten und die Reset Taste kurz drücken)

<u>Betriebsart</u>	<u>Datenrichtung</u>	<u>Beschreibung</u>
FLOATING	Eingang	Digitaler (ggf. analoger) Eingang
PULLUP	Eingang	Digitaler (ggf. analoger) Eingang mit internem Pullup Widerstand
PUSHPULL	Ausgang	Digitaler Ausgang
OPENDRAIN	Ausgang	Digitaler Ausgang, HIGH schaltet Ausgang hochohmig

Außerdem ist noch ein akustisches Warngerät (Buzzer) integriert.





## 8.2. Anzeigen

In der Anzeige "Stati" zeigt die aktuellen Betriebszustände an:

- Wassertemperatur
- pH Wert
- aktuelle Uhrzeit.



In der Anzeige "RS232" können wir die Steuerung mit einer Konfiguration beschicken. Anschließend muss das Gerät neu gestartet werden.




In der Config – Anzeige kann man die Parameterwerte anzeigen.

Temp Min: 26.5 Temp Max: 28.0 PH Min: 7.5 PH Max: 8.0 Licht Aus: 21:45 Licht Ein: 7:30 Futteranz. 1






## 8.3. Schaltplan








## 8.4. Sequenzdiagramm Programmablauf







## 8.5. Sequenzdiagramm StatiScreen






Konstantin Karzanov Peter Rosmann Hubert Handlos



## 8.6. Klassendiagramme





Konstantin Karzanov Peter Rosmann **Hubert Handlos** 



#### class gui

# Gui ConfigScreen: configscreen = null Rs232Screen: rs232Screen = null StatiScreen: statiscreen = null MainView(): void + onActionEvent(): void

#### StatiScreen

- clock: AnalogClock
- inputs: Inputs
- Im75: LM75
- ph: SevenSegmentMeter phWert: int = 0
- schalt: Schaltung st\_maincontainer: Container
- t: Time
- term: Thermometer
- clearStatiScreen(): void getStatusScreen(): st\_maincontainer
- run(): void
- ShowStatus(): void

#### Rs232Screen

- lbl\_rs232\_1: Label
- lbl\_rs232\_2: Label

- | Ibl\_rs232\_3: Label | Ibl\_rs232\_4: Label | rs232: RS232 = null
- rs232\_maincontainer: Container speicher: Flash = null
- clearRs232Screen(): void getRs232Screen(): rs232\_container
- run(): void
- startReading(): void

#### ConfigScreen


- clearConfigScreen(): void
- getConfigScreen(): cf\_maincontainer



#### Konstantin Karzanov Peter Rosmann Hubert Handlos




#### class IOs Schaltung Outputs Inputs futterZeitMin\_1: int Futter: int = 5 PH: int = 6 futterZeitMin\_2: int Heizung: int = 7 Light1: int = 2 value: int = 0 futterZeitStd\_1: int futterZeitStd\_2: int getADCValue(): in Light2: int = 3lichtOffTimeMin: int Light3: int = 4 lichtOffTimeStd: int lichtOnTimeMin: int getHeizungState(): boolean getLicht1State(): boolean getLicht2State(): boolean lichtOnTimeStd: int tempMax: int tempMin: int + getLicht3State(): boolean - setMode(): void setMode(): void FutterSchaltung(): void + tumOffFutter(): void + tumOffHeizung(): void getHeizungsStatus(): int getLicht1Status(): int + tumOffLight1(): void + tumOffLight2(): void getLicht2Status(): int getLicht3Status(): int + tumOffLight3(): void HeizungSchaltung(): void + turnOnFutter(): void IOs(): void tumOnHeizung(): void LichtAusSchaltung(): void turnOnLight1(): void LichtEinSchaltung(): void tumOnLight2(): void tumOnLight3(): void setSchaltWerte(): void






Konstantin Karzanov Peter Rosmann Hubert Handlos









Konstantin Karzanov Peter Rosmann Hubert Handlos



## 8.7. Zusammenfassung

Um ein Aquarium zu simulieren, soll die JCONTROL mit Anzeigelampen und Schalter arbeiten. Diese werden von der JCONTROL über digitale und analoge Ein- und Ausgänge verarbeitet oder angesteuert. Die Steuerung des JCONTROL versteht JAVA. Zur Programmierung kann Eclipse mit speziellen Plugins verwendet werden.

#### Downloadmodus:

Über die serielle Schnittstelle wird das vollständige Programm hochgeladen.

#### RunModus:

Zeigt MenüBar in der 3 Screens zur Auswahl stehen:

RS232: Beschicken der Steuerung mit Zeitsynchronisation und/oder KonfigurationsStrings

Config: Anzeigen der Parameter der Konfiguation

Stati: Anzeigen der aktuellen Werte wie Wassertemperatur, PH Wert und Uhrzeit

Wenn das Programm im "Stati" Screen ist, werden über die serielle Schnittstelle in einem bestimmten Takt die Zustandswerte an den verbunden PC übertragen und im Uploadtool Statusfenster angezeigt.

#### Zeitsynchronisation:

Hier wird die Uhrzeit eingestellt. Dies soll sicherstellen, dass die Ein- und Ausschaltzeiten korrekt sind. Lampensteuerung:

Das Licht wird um z.B. 08:00 Uhr eingeschaltet und um z.B. 19.00 Uhr ausgeschaltet. Die Beleuchtung besteht aus mehreren Lampen die verzögert ein- und ausgeschaltet werden um einen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zu simulieren.

#### Wassertemperatur:

Bei z.B. 26°C wird der Heizstab aktiviert und erst bei z.B. 28°C wieder abgeschaltet. pH-Wert:

Wenn der eingestellte pH Wert z.B. 7 um mehr als 1 abweicht wird ein Alarm (optisch und/oder akustisch) ausgegeben.

#### **Futterautomat:**

Es muss ein Futterzeit festgelegt werden. Dann läuft zur festgelegten Zeit der Fütterungsautomat einen Futterzyklus ab.

Diese Werte sind eine Annahme, die genauen Werte werden in der PC Anwendung ermittelt und danach über die serielle Schnittstelle gesetzt.