Автоматика

Лекция 2: Функциональная схема САУ

Повторение пройденного

- Система автоматики позволяет организовать технологический процесс без участия человека
- Система автоматики позволяет управлять процессом, для которого недостаточно возможностей человека
- Системы автоматики делятся на разомкнутые и замкнутые, с управлением по отклонению и с управлением по возмущению
- Функциональная схема системы позволяет отвлечься от конкретной реализации отдельных узлов

О чем эта лекция?

- Как поэтапно происходит процесс перехода управления от оператора к системе автоматического управления
- Какие роли играют звенья системы автоматического управления в поддержании заданных значений параметров
- Как структурная схема обобщает конкретные реализации систем автоматического управления
- Какие бывают звенья в системе автоматического управления
- Почему статические звенья это только мысленная абстракция


Схема сушки

• Оператор измеряет температуру и регулирует заслонку

горячий воздух


холодный

воздух




Улучшенная схема сушки

• Оператор в диспетчерской измеряет температуру и регулирует заслонку




камера сушки



Автоматическая

система


- Сигнал отклонения поступает прямо на механизм
- Оператор наблюдает за работой системы




Преобразование в функциональную

схему

• Обобщает узлы на основе их функций



Функциональная схема сушилки



- Логика работы системы на основе функций отдельных узлов
- Разные по устройству узлы могут выполнять одинаковые функции


Типы звеньев САУ

- Статические звенья мгновенно передают входной сигнал на выход, преобразуя его величину
- Линейные звенья
- Нелинейные звенья
- Дискретные звенья (функции которых имеют разрывы и чаще всего представлены горизонтальными линиями)
- Динамические звенья передают входной сигнал на выход с запаздыванием, преобразуя его величину

Учет инерционности звеньев

- Всякое звено обладает инерцией, вопрос лишь в том, играет ли она существенную роль в технологическом процессе
- Звенья, инерция которых во много раз меньше инерции объекта управления чаще всего принимаются статическими

Линейные звенья




- Самые простые для расчетов
- Характеризуются усилением k и смещением b

$$y(x) = kx + b$$

$$y(x) = kx$$


Нелинейные звенья



• Более сложные для расчетов

$$y = f(x)$$


Дискретные звенья



- Относительно просты
- Характеризуются конечным количеством выходных состояний

$$y = \begin{cases} y_1 & x < x_1 \\ y_2 & x_1 < x < x_2 \\ y_3 & x > x_2 \end{cases}$$

Неоднозначные звенья



- Требуют большего количества операций в расчетах
- Обладают внутренними «переменными состояния»
- Положение на графике зависит от того, «с какой стороны» к нему подошли

Итоги

- Системы автоматики являются естественным развитием инженерной мысли
- Функциональные схемы позволяют изучать системы автоматики без учета конкретных деталей реализации
- Системы автоматики состоят из звеньев различных типов: как по форме функции передачи, так и по запаздывают в передаче сигнала от входа к выходу