Автоматика

Лекция 4: Частотные характеристики динамических звеньев

В предыдущей лекции

- Почему динамические звенья нельзя описать традиционными функциями
- Какие входные воздействия бывают и какие из них типичные
- Переходная, весовая и передаточная функции системы
- Функции элемента подвески
- Типовые передаточные функции астатических звеньев


О чем эта лекция?


- Какие бывают параметры периодических воздействий
- Какими параметрами характеризуются отклики (выходные функции) систем на входные воздействия
- Расчеты основных частотных откликов систем: АЧХ, ФЧХ, АФЧХ
- Преобразования параллельных и последовательных фрагментов схем автоматики

Виды периодических воздействий

Полностью повторяющееся во времени воздействие с постоянным периодом

$$x(t) = x(t+nT)$$
$$T \neq 0, n \in \mathbb{Z}$$





Характеристики воздействий

Период

$$T = const$$


• Частота


$$f = \frac{1}{T}$$


Скважность $S = \frac{T}{T_1} = \frac{1}{D} \quad S \in [1, \infty]$

• Коэффициент заполнения

$$D = \frac{T_1}{T} = \frac{1}{S} \quad D \in [0, 1]$$








Нагрев

- Чем больше частота следования импульсов, тем меньше амплитуда температуры
- При постоянном заполнении среднее значение выходного сигнала постоянно независимо от частоты



Получение характеристик

• АЧХ, ФЧХ и АФЧХ получаются с помощью подстановки частоты в передаточную функцию


$$p = j \omega$$
 $j^2 = -2$

- Полученное значение передаточной функции представляет собой комплексное число $w = W(i\omega)$
- в прямоугольной системе координат $w(\mathfrak{R}(W);\mathfrak{T}(W))$
- в полярной системе координат

$$w(A;\varphi)$$

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{\Im(W)}{\Re(W)}$$

$$A = \sqrt{\Re^2(W) + \Im^2(W)}$$



Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) [1/2]


• Связывает амплитуду выходного сигнала с частотой входного сигнала гармонического типа

$$x = A\cos(\omega t + \varphi_0)$$

 Вычисляется как зависимость модуля комплексной передаточной функции от частоты

$$A = \sqrt{\Re^2 \{W(p)\} + \Im^2 \{W(p)\}}$$

$$p = j \omega \qquad j = \sqrt{-1}$$




Амплитудно-частотная характеристика (AЧX) [2/2]

• Звенья первого порядка обладают затухающей кривой амплитудно-частотной характеристики

$$A(\omega) = \sqrt{\Re^2 \{W(j\omega)\} + \Im^2 \{W(j\omega)\}}$$

Фазо-частотная характеристика (ФЧХ)




 Связывает фазу выходного сигнала с частотой входного сигнала


$$\varphi(\omega) = \operatorname{arctg} \frac{\Im(W(j\omega))}{\Re(W(j\omega))}$$

Амплитудно-фазо-частотная характеристика (АФЧХ, годограф): преобразование

- Связывает амплитуду и фазу выходного сигнала с частотой входного
- Комплексная характеристика системы
- Анализ систем на устойчивость
- Множество программных продуктов позволяют проводить исследования на устойчивость частотными методами



Преобразование схем: последовательное соединение




 Последовательное соединение представляет собой произведение передаточных функций отдельных элементов цепи

Преобразование схем: последовательное соединение (доказательство)


$$W(p) = \frac{Y(p)}{X(p)} = W_3(p)W_2(p)W_1(p)$$

Преобразование схем: параллельное соединение



- Входной сигнал поступает на входы всех блоков в неизменном виде (не разделяется)
- Передаточная функция параллельного соединения представляет собой сумму передаточных функций отдельных звеньев

Преобразование схем: параллельное соединение (доказательство)



Заключение

- Периодические воздействия характеризуются частотой и рабочим циклом
- Отклики систем на периодические воздействия характеризуются амплитудой установившегося сигнала и его фазой (их частоты совпадают)
- Последовательные звенья преобразуются в произведение отображений их передаточных функций; параллельные в сумму