ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ
ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО БЕЛОГОРСК

ПРИКАЗ

_____г. г. Белогорск № _____

Об усилении контроля за действиями автотормозов поезда в пути следования в зимних условиях 2026 – 2027 г.

На основании приказа начальника Забайкальской дирекции тяги Ерофеева А.М. от 20 октября 2026 г. №ЗАБДТ – 409 , в связи с понижением температуры наружного воздуха, в целях предупреждения случаев обрывов автосцепных устройств, надёжности действия тормозов, предупреждения заклинивания колёсных пар вагонов и локомотивов и обеспечения бесперебойного движения поездов с 5 ноября 2026 г. по 1 марта 2027 г. п р и к а з ы в а ю:

Заместителю начальника депо по эксплуатации Виницкому В.В, Улусову Е.А, начальнику ТЧП Шимановская Лакизе И.И, организовать ежедекадные комиссионные проверки качества расшифровки скоростемерных лент и электронных носителей информации, контроль за соблюдением установленной технологии управления автотормозами по расшифровке файлов регистрации КЛУБ-У, КПД-3, РПДА, РПС САУТ (скоростимерных лент локомотивов оборудованных 3СЛ2М) под председательством, с оформлением актов и разбором выявленных замечаний на технических занятиях с локомотивными бригадами и техниками по расшифровке параметров движения локомотива.

1. Порядок приемке и сдаче локомотива:

1.1. При приемке и сдаче локомотива локомотивным бригадам выполнять следующие требования:

- выполнять продувку резервуаров, 3-х разовую продувку питательной и тормозной магистралей с концевых брусьев перед постановкой и выездом локомотивов из депо;

- при приемке локомотива на промежуточной станции, в том числе при смене локомотивной бригады выполнять продувку резервуаров, выполнять

Электронная подпись.
Подписал: Манцевич М.Н.
№ЗАБ ТЧЭ-11-1201 от
02.11.2026

3-х разовую продувку тормозной магистрали с концевого бруса между локомотивом и первым вагоном;

- проверять подачу песка на оба хода с записью результатов проверки в журнал технического состояния локомотива формы ТУ-152;

- выполнять продувку главных резервуаров, масловлагоотделителей и пневматических резервуаров локомотивов при каждом проведении ТО-1 и на стоянках в строгом соответствии с требованиями охраны труда;

2. Порядок обслуживания локомотива в пути следования:

2.1. В пути следования локомотивным бригадам выполнять следующие требования:

- удалять конденсат из масловлагоотделителей и главных резервуаров с обходом машинного отделения: на электровозах через каждые 30 минут, на тепловозах при стоянках более 15 минут с записью на обратной стороне бланка ДУ-61;

2.2. При стоянках локомотива локомотивным бригадам выполнять следующие требования:

- удалять конденсат из масловлагоотделителей и главных резервуаров, пневматических резервуаров, а при отстое локомотива не реже 1 часа с регистрацией времени продувки в журнале технического состояния локомотива формы ТУ-152.

- своевременно удалять лед с деталей тормозной рычажной передачи.

3. Порядок управления автоматическими тормозами:

- осуществлять управление автотормозами поезда в соответствии с требованиями пункта 10.7 «Управление тормозами грузовых поездов в зимних условиях», пункта 10.11 «Управления тормозами пассажирских поездов в зимних условиях» главы 10 «Правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава», приложения № 65, утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от «25-26» ноября 2025 г. № 83);

3.1. Требования и порядок выполнения проверки действия тормозов в пути следования:

- при наличии снежного покрова, снегопадах отсчет расстояния, проходимого поездом в процессе снижения скорости на 10 км/ч (4-6 км/ч), производить с момента начала снижения скорости, но не позже проследования поездом расстояния 200-250 м после ступени торможения;

Электронная подпись.
Подписал: Манцевич М.Н.
№ЗАБ ТЧЭ-11-1201 от 02.11.2026

- проверку действия автоматических тормозов в пути следования выполнять снижением давления в уравнительном резервуаре на;

- грузового груженого поезда - 0,08 - 0,10 МПа (0,8 - 1,0 кгс/см2);

- грузового порожнего, грузового груженого при преобладании в составе более 50% порожних вагонов - 0,06 - 0,07 МПа (0,6 - 0,7 кгс/см2);

- пассажирского поезда - 0,05 - 0,06 МПа (0,5 - 0,6 кгс/см2),

- пассажирского поезда с композиционными тормозными колодками - 0,06 - 0,07 МПа (0,6 - 0,7 кгс/см2).

- проверку действия электропневматических тормозов в пути следования выполнять ступень торможения до давления в тормозных цилиндрах локомотива 0,15 - 0,20 МПа (1,5 - 2,0 кгс/см2), при наличии композиционных тормозных колодок 0,15 - 0,25 МПа (1,5 - 2,5 кгс/см2).

Если при подъезде к установленному месту проверки действия тормозов машинист не смог обеспечить необходимую скорость, либо набранная скорость выше указанной в приказе начальника железной дороги по какой-либо причине (следование на уклоне, на желтый сигнал, ограничение скорости, пониженное напряжение в контактной сети, нехватка мощности тяговой установки локомотива, боксование колесных пар, и т.д.), и фактическая скорость движения составила не менее 40 км/ч, машинист обязан снизить скорость на 10 км/ч (в грузовом порожнем поезде на 4-6 км/ч) в режиме торможения, после чего отпустить тормоза.

В случае, когда проверка действия тормозов в установленном месте с установленной скорости невозможна из-за наличия постоянного или временного ограничения скорости 25 км/ч и менее, выполнить проверку действия тормозов до остановки поезда. Проверку действия тормозов считать выполненной при получении начального тормозного эффекта (начала снижения скорости) в пассажирских – 10 секунд, грузовых порожних до 400 осей – 20 секунд, остальных поездах – 30 секунд.

Запрещается производить проверку действия тормозов во всех поездах и одиночном локомотиве (сплотках) при следовании к светофору с запрещающим показанием.

3.2. Требования и порядок выполнения дополнительных проверок автоматических тормозов в пути следования:

- время следования с пассажирскими, грузовыми, сборными и хозяйственными поездами без применения автотормозов не должно превышать 200 км;

- пассажирским поездам проверку автоматических тормозов в пути следования выполнять при скорости движения от 40 км/час до 120 км/час снижением давления в уравнительном резервуаре 0,5-0,6 кгс/см^2, при отключенном тумблере «ЭПТ».

- при следовании с грузовыми, сборными и хозяйственными поездами дополнительную проверку автоматических тормозов в пути следования

Электронная подпись.
Подписал: Манцевич М.Н.
№ЗАБ ТЧЭ-11-1201 от
02.11.2026

выполнять при скорости движения от 40 км/час до 80 км/час снижением давления в уравнительном резервуаре на 0,8-1,0 кгс/см^2 для грузовых груженых поездов, на 0,6-0,7 кгс/см^2 для грузовых порожних поездов.

Выполнение дополнительной проверки тормозов в пути следования выполнять со снижением скорости не менее 5 км/ч.

Четное направление Магдагачи – Облучье для пассажирских, грузовых, сборных и хозяйственных поездов:

Берея-Шимановская	7702км	Не менее 40 км/ч
Домикан-Архара	8068км	Не менее 40 км/ч

Нечетное направление Облучье – Магдагачи для пассажирских, грузовых, сборных и хозяйственных поездов:

Архара-Домикан	8065км	Не менее 40 км/ч
Берея -Мухинская	7683км	Не менее 40 км/ч

Если на вышеуказанных перегонах, до указанного километра дополнительной проверки автотормозов, выполнялось регулировочное торможение с применением автоматических автотормозов и скорость снижалась в режиме торможения не менее чем на 5 км/час, то дополнительную проверку тормозов в пути следования не выполнять.

При невозможности выполнить дополнительную проверку автоматических тормозов на выше указанных километрах, проверку выполнять согласно установленных мест для опробования тормозов в пути следования для каждого перегона.

В зимний период дополнительные проверки тормозов локомотивов, следующих одиночным порядком, соединенных поездов не выполнять.

3.3. Управление автоматическими тормозами грузовых поездов:

Запрещается производить отпуск автоматических тормозов:

- в поездах повышенного веса и длины, соединенных при скорости менее 30 км/ч до полной остановки поезда;

- в поездах повышенной длины (350 и более осей) при скорости менее 20 км/ч до полной остановки поезда;

- в поездах с составом длиной более 300 осей при скорости менее 20 км/ч до полной остановки поезда.

Электронная подпись.
Подписал: Манцевич М.Н.
№ЗАБ ТЧЭ-11-1201 от
02.11.2026

- с грузовыми поездами при температуре воздуха ниже минус 40°С, а также в условиях снегопадов, снежных заносов первую ступень торможения выполнять снижением давления в уравнительном резервуаре порожних поездах и груженых поездах при преобладании в составе более 50% порожних вагонов на 0,06 - 0,08 МПа (0,6 - 0,8 кгс/см2), а в остальных груженых - 0,08 - 0,10 МПа (0,8 - 1,0 кгс/см2).

Вторую и последующие ступени торможения выполнять ступенью снижением давления в уравнительном резервуаре на 0,05 - 0,10 МПа (0,5 - 1,0 кгс/см2).

- на затяжных и крутых затяжных спусках при наличии снежного покрова на рельсах первую ступень торможения в начале спуска выполнять снижением давления в тормозной магистрали на 0,08 - 0,12 МПа (0,8 - 1,2 кгс/см2), а в случае необходимости дополнительной ступенью увеличивать разрядку тормозной магистрали до полного служебного торможения.

- чаще проверять работу автоматических тормозов в пути следования, выполняя ступень торможения.

- при снегопаде, свежевыпавшем снеге, уровень которого превышает уровень головок рельсов, пурге, снежных заносах до торможения грузового поезда перед входом на станцию, имеющей сигнал уменьшения скорости или остановки; имеющей остановку, предусмотренную графиком движения или перед следованием по затяжному спуску, выполнять торможение для проверки и подготовки работы автоматических тормозов, если время следования поезда без торможения до этого превышает 1200 секунд (20 минут).

- при ступени торможения со снижением давления в уравнительном резервуаре более 0,10 МПа (1,0 кгс/см2) при инее, гололеде необходимо предварительно за 50-100 м до начала торможения приводить в действие приборы пескоподачи и подавать на рельсы песок до остановки поезда или окончания торможения после отпуска автоматических тормозов.

На равнинном профиле пути со спусками до 0,008 при следовании на зелёный огонь светофора или по свободному перегону разрешается первая ступень торможения (кроме проверки действия автотормозов): в груженых поездах, поездах повышенной длины и поездах повышенного веса и длины не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2); порожних не менее 0,04 МПа (0,4 кгс/см2), вторую ступень при необходимости, или отпуск тормозов выполнять по истечении не менее 6 секунд (с поездами повышенной длины, повышенного веса и длины не менее 10 секунд) после использования положения, при котором происходит поддержание заданного давления сжатого воздуха в тормозной магистрали после торможения, вторая ступень от 0,03 до 0,08 МПа (от 0,3 до 0,8 кгс/см2). С поезда повышенной длины, повышенного веса и длины служебные торможения при снижении давления в уравнительном резервуаре

Электронная подпись.
Подписал: Манцевич М.Н.
№ЗАБ ТЧЭ-11-1201 от
02.11.2026

более 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) вплоть до полного служебного торможения в один прием с головного локомотива выполнять постановкой ручки крана машиниста в положение служебного торможения с выдержкой в этом положении до снижения давления в уравнительном резервуаре на 0,05 - 0,06 МПа (0,5 - 0,6 кгс/см2) и последующим переводом в положение "Замедленное торможение"(5А) на время не менее 5 секунд, после получения необходимой разрядки ручку крана машиниста перевести в положение "Перекрыша с питанием" не менее 10 секунд, после выполнить отпуск тормозов.

Отпуск тормозов в пути следования производить I положением ручки крана машиниста усл. № 395 с завышением давления в уравнительном резервуаре до зарядного давления при длине поезда до 100 осей (включительно) и на 0,02 - 0,06 МПа (0,2 - 0,6 кгс/см2) выше зарядного, при максимальном давлении воздуха в главных резервуарах, после чего перевести ручку крана машиниста в поездное положение, с поездами повышенной длины или повышенного веса и длинны отпуск автоматических тормозов в пути следования выполнять положением ручки крана машиниста "Зарядка и отпуск" в зависимости от длины состава и плотности тормозной сети поезда на 0,05 - 0,10 МПа (0,5 - 1,0 кгс/см2) выше зарядного.

Одновременно с отпуском тормозов при длине состава груженого поезда более 100 до 350 осей перед началом отпуска автоматических тормозов затормаживать локомотив краном вспомогательного тормоза с давлением в тормозных цилиндрах 0,10 - 0,22 МПа (1,0 - 2,2 кгс/см2) и выдерживать в заторможенном состоянии в течение 30 - 40 секунд, при длине 350 осей и более 40-60 сек после чего плавно отпустить его после отпуска автоматических тормозов состава поезда.

Во всех случаях применения крана вспомогательного тормоза локомотива допускается с созданием давления в тормозных цилиндрах не более 0,22 МПа (2,2 кгс/см2) в течении 150 секунд (2,5 минуты), кроме случаев остановочных торможений и следовании на запрещающий сигнал.

- при подходе к станциям и запрещающим сигналам, если после первой ступени торможения не получен достаточный тормозной эффект в поезде, выполнить экстренное торможение.

- сообщать об остановках поездов на лимитирующих подъемах, не зависимо от причины остановки, ближайшему дежурному по станции, ограничивающей перегон, с записью на сопроводительных документах (обратная сторона бланка ДУ-61) времени остановки и фамилии ДСП, принявшего информацию;

После остановки грузового (грузопассажирского) поезда с применением автоматических тормозов необходимо выждать время с момента перевода

Электронная подпись.
Подписал: Манцевич М.Н.
№ЗАБ ТЧЭ-11-1201 от
02.11.2026

ручки крана машиниста в положение "Зарядка и отпуск" до включения тяги не менее:

- после ступени торможения - не менее 135 секунд (2минуты 15сек);
- после полного служебного торможения - не менее 180 секунд (3 минуты);
- после экстренного торможения в поездах длиной до 100 осей - не менее 360 секунд (6 минут), более 100 осей - не менее 540 секунд (9 минут).

После остановки грузового поезда повышенной длины (350 и более осей), повышенного веса и длины (более 6000 т. и 350 и более осей), соединенные, а также в поездах условная длина более 100 (фитинговые – контейнерные) с применением автоматических тормозов, необходимо выждать время с момента перевода ручки крана машиниста в положение "Зарядка и отпуск" до включения тяги не менее:

- после служебного торможения 270 секунд (4 минуты 30 секунд),
- после полного служебного торможения 360 секунд (6 минуты),
- после экстренного - 720 секунд (12 минут).

После остановки поезда с применением автостопного или экстренного торможения во избежание обрывов автосцепных устройств после отпуска автотормозов в грузовом груженном поезде более 100 осей на подъеме, рекомендуется отпуск автотормозов выполнять II положением ручки крана машиниста, после завершения всех реакций в поезде завысить давление I положением ручки крана машиниста до давления в УР на величину 1,0-1,2 кгс/см^2 выше зарядного.

При отправлении поезда выполнять растягивание состава (выбор зазоров в автосцепках из расчета 1 м на 4-5 вагонов) следовать на минимальной скорости (3-4 км/ч), контролируя темп нарастания тягового усилия. При многократной тяге взятие поезда производить одним головным локомотивом. Силу тяги на втором локомотиве включать только после полного выбора зазора автосцепок.

При подъезде с грузовым поездом к светофору с запрещающим показанием, необходимо выбирать глубину разрядки тормозной магистрали, исходя из оценки веса и количества осей состава поезда, наличия неблагоприятных погодных условий и фактической эффективности автоматических тормозов.

Машинистам грузовых поездов при выявлении в пути следования значительных продольно-динамических реакций, неполучения достаточного тормозного эффекта, обязан заявить контрольную пробу автотормозов, с проведением ее на станции.

3.4. Управление автоматическими тормозами пассажирских поездов:

- чаще проверять работу тормозов в пути следования и на станциях, выполняя ступень торможения. Интервал времени и/или места, где должна

Электронная подпись.
Подписал: Манцевич М.Н.
№ЗАБ ТЧЭ-11-1201 от
02.11.2026

выполняться проверка тормозов, указываются технико-распорядительных документах владельца инфраструктуры.

- при снегопаде, свежевыпавшем снеге, уровень которого превышает уровень головок рельсов, пурге, снежных заносах до торможения пассажирского поезда перед входом на станцию, имеющей сигнал уменьшения скорости или остановки; имеющий остановку, предусмотренную графиком движения или перед следованием по затяжному спуску, выполнять торможение для проверки и подготовки работы автоматических и электропневматических тормозов в пути следования, если время следования поезда без торможения до этого превышает 1200 секунд (20 минут).

- при ступени торможения более 0,10 МПа (1,0 кгс/см2) при инее, гололеде, когда сила сцепления колес с рельсами снижается, необходимо предварительно за 50 - 100 м до начала торможения приводить в действие приборы пескоподачи и подавать на рельсы песок. Прекратить подачу песка при снижении скорости менее 10 км/ч (до остановки поезда или окончания торможения).

- при подходе к станциям и запрещающим сигналам, если после первой ступени торможения не получен достаточный тормозной эффект в поезде, выполнить экстренное торможение.

Для предупреждения образования ползунов в пассажирских поездах локомотивная бригада обязана: при приемке локомотива, не допускать превышения показания усредненной (фактической) скорости при автоведении к установленным скоростям. При боксовании колесных пар локомотива немедленно принять меры к снижению тяги (вплоть до отключения БВ или ГВ). При температуре наружного воздуха – 20^0С и ниже приведение поезда в движение осуществлять с двумя поднятыми токоприемниками; при достижении скорости 10-15 км/час – передний по ходу движения токоприемник опустить.

Машинистам при управлении автотормозами и ЭПТ в пассажирских поездах. Во избежание образования ползунов и наваров на поверхностях колесных пар пассажирских поездов при следовании на ЭПТ при регулировочных торможениях подавать песок под колесные пары при давления в тормозных цилиндрах вагонов свыше 2,0 кгс/см^2. При регулировочных и остановочных торможениях применять ступенчатый отпуск ЭПТ, при этом каждая ступень отпуска тормозов, контролируемая по манометру давления в тормозных цилиндрах локомотива, должна быть не менее 0,2 - 0,3 кгс/см2, последнюю ступень отпуска выполнять с завышением давления в уравнительном резервуаре на 0,2 кгс/см2 выше зарядного.

4. Порядок управления электрическим тормозом локомотива:

Рекомендовано в грузовых груженых поездах применять комбинированное торможение: РЕКУПЕРАТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ с током 250-450А +

Электронная подпись.
Подписал: Манцевич М.Н.
№ЗАБ ТЧЭ-11-1201 от
02.11.2026

пневматическое торможение ступенью торможения 0,5 - 0,6 кгс/см2 или 0,4 кгс/см2 с последующим переводом ручки крана машиниста 395 в положение 5а на 5-8сек (до 0,6кгс/см2). При этом после отпуска пневматических тормозов не уменьшать ток возбуждения ТЭД в течении времени отпуска хвостовых вагонов указанных в справке по обеспечению поезда тормозами. Для исключения срабатывания тормозов в пути следования перед сбором схемы рекуперации (реостат) машинист должен ступенями создать давление в тормозных цилиндрах краном вспомогательного тормоза локомотива не более 1,0 кгс/см2 (для приведения поезда в сжатое состояние). Перед разбором схемы рекуперации (реостат) машинист должен создать давление в тормозных цилиндрах не менее 1,0 кгс/см2 и разобрать схему рекуперации (реостат) с последующим ступенчатым отпуском вспомогательного тормоза локомотива. Во избежание больших продольно-динамических реакций в составе поезда, переходить на электрическое торможение после того как локомотив с головной частью поезда (не менее 25 %) начнет движение по спуску. При повторном появлении признаков возможного нарушения целостности тормозной магистрали электрическое торможение не применять.

5. Требования для вождения соединенных поездов с объединенной тормозной магистралью:

Пропуск поездов ПМД массой до 7,1 тыс. т (включительно) и СП массой до 14,2 тыс. т (включительно) допускается на однопутных, двухпутных и многопутных участках в любое время суток при температуре воздуха не ниже минус 40 °С.

Пропуск поездов ПМД массой более 7,1 тыс. т допускается на однопутных, двухпутных и многопутных участках в любое время суток при температуре воздуха не ниже минус 30 °С, а соединенных поездов массой более 14,2 тыс. т - не ниже минус 25 °С.

Вождение СП массой до 14,2 тыс. т (включительно) при температурах воздуха ниже минус 25 °С должно осуществляться только с использованием автоматизированных систем вождения поездов с распределенной тягой и торможением (ИСАВП-РТ или аналогичных им по функциональным возможностям), в том числе на участках проведения технологических "окон".

Не допускается обращение поездов ПМД и СП при гололеде на контактных проводах толщиной слоя более 3,0 мм.

Электронная подпись.
Подписал: Манцевич М.Н.
№ЗАБ ТЧЭ-11-1201 от 02.11.2026

6. Установить места проверки плотности тормозной магистрали грузового поезда с отметкой в «Справке об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии»:

Нечетное направление:
Кундур-Хабаровский – Тоннельный
Урил – Рачи
Архара – Домикан
Бурея – Тюкан
Тур – Екатеринославка
Серышево – Арга
Усть – Пера – Ледяная
Мухинская – Ту
Ушумун – Чалганы
Тыгда – Дактуй

Четное направление:
Дактуй – Тыгда
Сиваки – Ту
Мухинская – Берея
Селеткан – Ледяная
Арга – Серышево
Поздеевка – Екатеринославка
Завитая – Тюкан
Домикан – Архара
К.Карьер – Богучан
Урил – Тарманчукан

Участок Белогорск – Благовещенск :
Среднебелая – Березовский – Восточный
Призейская – Белогорье
Участок Благовещенск – Белогорск :
Белогорье – Призейская
Среднебелая –Томичи

Участок Завитая – Поярково :
Завитая – Воскресеновка
Воскресеновка – Поярково
Участок Поярково – Завитая :
Поярково – Воскресеновка
Воскресеновка – Завитая

Электронная подпись.
Подписал: Манцевич М.Н.
№ЗАБ ТЧЭ-11-1201 от
02.11.2026

Участок Бурея – Райчихинск :
Прогресс – Холодный Ключ
Холодный Ключ – Прогресс

Участок Райчихинск – Бурея :
Прогресс – Холодный Ключ
Холодный Ключ – Прогресс.

7. Контроль за выполнением данного приказа, возложить на заместителей начальника депо по эксплуатации Улусова Е.А, Виницкого В.В, начальника ТЧП Шимановская Лакизу И.И, на машинистов-инструкторов по автотормозам Денесенко Е.А. и Горбанева А.Н.

8. На время отсутствие ответственных лиц, ответственность возложить на лиц исполняющих их обязанности по приказу.

Начальник депо М.Н.Манцевич

Исп. Горбанев Александр Николаевич, ТЧЭ
(994) 533-17-94

Электронная подпись.
Подписал: Манцевич М.Н.
№ЗАБ ТЧЭ-11-1201 от 02.11.2026