KURZANLEITUNG

Laminat

Bitte vor dem Verlegen lesen

Vorbereiten, verlegen, pflegen – das Wichtigste kurz und einfach erklärt.

1 Bevor Sie anfangen

Dielen prüfen
Bei Tageslicht ansehen. Beschädigte Dielen nicht verlegen, sondern bei uns melden.

Akklimatisieren
Pakete geschlossen und flach im Raum lagern, meist 48 Stunden – siehe Verpackung.

Untergrund
Eben, trocken, fest. Alte Teppichböden vorher entfernen.

Folie & Dämmung
Auf Estrich eine Dampfbremse einlegen, dazu Trittschalldämmung – außer, sie ist schon integriert.

Das brauchen Sie: Säge, Winkel, Zollstock, Bleistift, Abstandskeile, Schlagklotz, Zugeisen, Hammer.

2 Verlegen – Schritt für Schritt

1. **Planen**
   Dielen längs zum Lichteinfall legen. Wird die letzte Reihe sehr schmal, die erste Reihe kürzen.
2. **Folie & Dämmung**
   Dampfbremse an den Stößen überlappen und an der Wand etwas hochziehen, Dämmung stumpf stoßen.
3. **Fuge lassen**
   Rundum Abstandskeile setzen – Fugenbreite laut Anleitung, auch an Rohren und Türzargen.
4. **Versetzt legen**
   Mit dem Reststück die nächste Reihe beginnen. Kopfenden deutlich versetzen, Mindestmaß laut Anleitung.
5. **Einklicken**
   Längsseite schräg einsetzen und absenken, Kopfseite mit Schlagklotz schließen. Keine Spalten.
6. **Abschließen**
   Keile entfernen, Sockelleisten an der Wand befestigen, Übergänge mit Profil.

Gut zu wissen

Laminat mag kein Wasser: Nässe lässt die Kanten aufquellen. Bad und Sauna nur mit Laminat, das ausdrücklich dafür freigegeben ist.

Schwimmend heißt beweglich: Einbauküche oder schwere Schränke nicht durch den Boden festschrauben.

Fußbodenheizung: nur mit dafür freigegebenem Laminat und passender Dämmung.

3 Pflege im Alltag

So bleibt es schön

- Kehren oder saugen (Hartbodendüse).
- Nebelfeucht wischen – Tuch sehr gut auswringen.
- Sauberlaufmatte am Eingang: Sand wirkt wie Schleifpapier.
- Filzgleiter unter Stühle; Bürostuhl mit weichen Rollen (Typ W) oder Schutzmatte.
- Verschüttetes sofort aufnehmen.

Bitte vermeiden

- Nass wischen oder Wasser stehen lassen.
- Dampfreiniger, Scheuermittel, Wachs oder Öl.
- Möbel über den Boden schieben – lieber anheben.

4 Wenn mal was passiert

Ein paar Dielen aufheben

Bleiben Dielen übrig, legen Sie zwei, drei zur Seite – für spätere Reparaturen in genau Ihrer Farbe.

Kleine Kratzer

Mit einem Reparaturstift in passender Farbe ausbessern.

Kanten quellen auf

Das ist fast immer Nässe. Ursache abstellen; aufgequollene Dielen werden getauscht.

Fugen gehen auf

Oft fehlt die Randfuge oder etwas klemmt den Boden ein. Prüfen Sie Leisten, Profile und Möbel.

5 Wir sind für Sie da

Lieber verlegen lassen?

Aufmaß und Verlegung durch unser eigenes Team – in Oranienburg und rund 50 km Umkreis.

Boden verlegen lassen →

Fragen? Rufen Sie uns an.

03301 573 37 20
Mo–Fr 8:30–18:00 · Sa 8:30–14:30 Uhr
kontakt@teppich-paradies.net
Saarlandstraße 73–81, 16515 Oranienburg

Alle Ratgeber online

Für Ihre Unterlagen – hilft uns bei Nachbestellung und Rückfragen

BESTELLNUMMER	BODEN UND FARBE	VERLEGT AM	RESTSTÜCKE LIEGEN IN

Diese Kurzanleitung fasst allgemeine Hinweise zusammen. Die Verlege- und Pflegeanleitung des Herstellers auf der Verpackung oder im Produktdatenblatt geht immer vor. Teppich Paradies Oranienburg GmbH · Saarlandstraße 73–81, 16515 Oranienburg