KURZANLEITUNG

Teppichboden

Bitte vor dem Verlegen lesen

Vorbereiten, verlegen, pflegen – das Wichtigste kurz und einfach erklärt.

1 Bevor Sie anfangen

Ware prüfen
Farbe, Maß und Kanten prüfen, bevor Sie zuschneiden. Fällt etwas auf: erst anrufen, dann schneiden.

Akklimatisieren
Die Bahn 24 bis 48 Stunden grob im Raum auslegen.

Raumklima
Raum mind. 18 °C, Boden mind. 15 °C, Luftfeuchte 40 bis 65 %.

Untergrund
Eben, trocken, fest, rissfrei und sauber. Saugende Flächen grundieren.

Das brauchen Sie: Teppichmesser mit Ersatzklingen, Anreiber oder Andrückwalze, Maßband, Verlegeband oder Teppichfixierung, Staubsauger.

2 Fixiert verlegen – Schritt für Schritt

1 Grob zuschneiden
Bahn mit Zugabe an den Wänden hochstehen lassen. Prüfen, ob die Türen frei schwingen.

2 Ausrichten
An der längsten geraden Wand anlegen und glatt streichen. Mehrere Bahnen: Florrichtung gleich.

3 Zurückschlagen
Eine Hälfte bis zur Raummitte umklappen, ohne die Bahn zu verschieben.

4 Fixieren
Verlegeband kleben oder Fixierung mit der Rolle auftragen und ablüften lassen – Zeit steht auf dem Produkt.

5 Einlegen & anreiben
Von der Mitte aus einlegen und kräftig andrücken. Die zweite Hälfte genauso.

6 Ränder schneiden
Im Wandwinkel mit scharfer Klinge schneiden, Sockelleisten montieren, an der Tür ein Übergangsprofil setzen.

Gut zu wissen

Lose, fixiert oder geklebt? Lose nur, wenn eine Bahn ohne Naht reicht – Ränder und Tür dann mit Band sichern. Bei Nähten, Bürostuhlrollen und starker Nutzung vollflächig kleben.

Fußbodenheizung: Belag, Kleber und Fixierung müssen ausdrücklich dafür freigegeben sein.

3 Pflege im Alltag

So bleibt er schön

- Regelmäßig saugen – Flur und Laufwege öfter als das Schlafzimmer.
- Sauberlaufmatte am Eingang hält Sand und Nässe ab.
- Unter Bürostühlen eine Bodenschutzmatte verwenden.
- Neuer Teppichboden flust anfangs etwas – das ist normal und lässt nach.

Bitte vermeiden

- Flecken reiben oder den Belag durchnässen.
- Bleiche und scharfe Haushaltsreiniger.
- Bügeleisen direkt auf den Flor.

4 Fleck-Notfallkarte

Die goldenen Regeln

1. Sofort handeln – frische Flecken lösen sich leichter.
2. Festes mit dem Löffel abheben, Flüssiges mit weißem Tuch aufsaugen.
3. Tupfen, nie reiben – von außen nach innen.
4. Erst nur Wasser, den Flor nicht durchnässen.
5. Reiniger vorher an einer verdeckten Stelle testen.

FLECK	SO GEHT'S	BITTE NIE
Kaugummi	Kühlakku im Beutel auflegen, hart abbrechen, absaugen	ziehen
Kerzenwachs	erkalten lassen, abheben; Reste mit Löschpapier und lauwarmem Bügeleisen	Eisen direkt auf den Flor
Erde, Schlamm	trocknen lassen, absaugen, feucht nachtupfen	nass verreiben
Rotwein, Kaffee, Saft	mit Tuch aufnehmen, mit Wasser nachtupfen	reiben
Fett, Tinte, Urin	aufnehmen, Fleckentferner für Teppich – vorher testen	Bleiche, scharfe Reiniger

Wolle: wenig Nässe und nur Mittel, die für Wolle freigegeben sind. Gut trocknen lassen.

5 Wir sind für Sie da

Lieber verlegen lassen?

Aufmaß, Lieferung und Verlegung durch unser eigenes Team – in Oranienburg, Oberhavel und im Norden Berlins.

Zum Liefer- & Verlegeservice →

Fragen? Rufen Sie uns an.

03301 573 37 20
Mo–Fr 8:30–18:00 · Sa 8:30–14:30 Uhr
kontakt@teppich-paradies.net
Saarlandstraße 73–81, 16515 Oranienburg

Alle Teppichboden-Ratgeber online

Für Ihre Unterlagen – hilft uns bei Nachbestellung und Rückfragen

BESTELLNUMMER	BODEN UND FARBE	VERLEGT AM	RESTSTÜCKE LIEGEN IN

Diese Kurzanleitung fasst allgemeine Hinweise zusammen. Die Verlege- und Pflegeanleitung des Herstellers auf der Verpackung oder im Produktdatenblatt geht immer vor. Teppich Paradies Oranienburg GmbH · Saarlandstraße 73–81, 16515 Oranienburg