KURZANLEITUNG

Vinyl von der Rolle

Bitte vor dem Verlegen lesen

Vorbereiten, verlegen, pflegen – das Wichtigste kurz und einfach erklärt.

1 Bevor Sie anfangen

Ware prüfen
Farbe, Maß und Oberfläche vor dem Zuschnitt prüfen. Fällt etwas auf: erst anrufen, dann schneiden.

Akklimatisieren
Die Rolle 24 bis 48 Stunden im Raum lagern – nie knicken, nicht hochkant.

Warm verlegen
Raum mind. 18 °C. Kaltes Vinyl ist steif und lässt sich schlecht anpassen.

Untergrund
Eben, trocken, fest und sauber. Fugen und Dellen zeichnen sich sonst durch.

Das brauchen Sie: Cuttermesser mit Hakenklinge, Stahllineal, Maßband, Bleistift, doppelseitiges Verlegeband, Andrückwalze.

2 Verlegen – Schritt für Schritt

1. **Ausrollen**
   Bahn mit Zugabe ausrollen, sodass sie an allen Wänden etwas hochsteht.
2. **Glatt legen**
   Von der Raummitte nach außen glatt streichen und Luft herausdrücken.
3. **Ecken entlasten**
   An Ecken und Türzargen das Material senkrecht einschneiden, bis es flach liegt.
4. **Ränder schneiden**
   Belag in den Wandwinkel drücken und mit Lineal und Hakenklinge schneiden. Lieber etwas Luft zur Wand lassen.
5. **Sichern**
   Ränder, Türbereich und Nähte mit Verlegeband fixieren. Große Räume oder Stuhlrollen: vollflächig fixieren oder kleben.
6. **Abschließen**
   Sockelleisten an der Wand befestigen, an der Tür ein Übergangsprofil setzen.

Gut zu wissen

Zwei Bahnen? Muster ausrichten, die Bahnen überlappen lassen und beide Lagen in einem Schnitt trennen. Die Naht danach gut fixieren.

Fußbodenheizung: nur mit dafür freigegebenem Belag. Die Oberfläche darf laut Herstellern meist höchstens 27 °C warm werden.

3 Pflege im Alltag

So bleibt er schön

- Kehren oder saugen, dann nebelfeucht wischen – mit pH-neutralem Reiniger.
- Sauberlaufmatte am Eingang: Sand wirkt wie Schleifpapier.
- Filzgleiter unter Stühle und Möbel kleben.
- Bürostuhl: weiche Rollen (Typ W) oder eine Schutzmatte.
- Verschüttetes gleich aufnehmen.

Bitte vermeiden

- Gummifüße, Gummirollen und Matten mit Gummirücken – Gummi kann den Belag dauerhaft verfärben.
- Scheuermittel, Lösungsmittel und Dampfreiniger.
- Möbel über den Boden schieben – lieber anheben.
- Heiße Töpfe oder Glut direkt auf dem Boden.

4 Wenn mal was passiert

Druckstellen

Schwere Möbel mit breiten Untersetzern stellen – das verteilt das Gewicht.

Verfärbung unter Gummi

Gummi entfernen und Filz oder Kunststoff verwenden. Schon entstandene Verfärbungen bleiben meist.

Wellen nach dem Verlegen

Oft fehlte Zeit zum Akklimatisieren. Belag an den Rändern lösen, ruhen lassen, neu fixieren.

Reststück aufheben

Ein Stück vom Zuschnitt ist ideal, um später Farbe oder Reiniger zu testen.

5 Wir sind für Sie da

Lieber verlegen lassen?

Aufmaß, Lieferung und Verlegung durch unser eigenes Team – in Oranienburg, Oberhavel und im Norden Berlins.

Zum Liefer- & Verlegeservice →

Fragen? Rufen Sie uns an.

03301 573 37 20

Mo–Fr 8:30–18:00 · Sa 8:30–14:30 Uhr

kontakt@teppich-paradies.net

Saarlandstraße 73–81, 16515 Oranienburg

Vinyl-Ratgeber online

Für Ihre Unterlagen – hilft uns bei Nachbestellung und Rückfragen

BESTELLNUMMER	BODEN UND FARBE	VERLEGT AM	RESTSTÜCKE LIEGEN IN

Diese Kurzanleitung fasst allgemeine Hinweise zusammen. Die Verlege- und Pflegeanleitung des Herstellers auf der Verpackung oder im Produktdatenblatt geht immer vor. Teppich Paradies Oranienburg GmbH · Saarlandstraße 73–81, 16515 Oranienburg