KURZANLEITUNG

Klebevinyl

Bitte vor dem Verlegen lesen

Vorbereiten, verlegen, pflegen – das Wichtigste kurz und einfach erklärt.

1 Bevor Sie anfangen

Dielen prüfen
Bei Tageslicht ansehen. Beschädigte Dielen nicht verlegen, sondern bei uns melden.

Akklimatisieren
Pakete flach im Raum lagern, 24 bis 48 Stunden – Angabe auf der Verpackung beachten.

Raumklima
Raum mind. 18 °C, Boden mind. 15 °C, Luftfeuchte 40 bis 65 % – auch noch nach dem Kleben.

Sehr ebener Untergrund
Jede Mulde zeichnet sich ab, deshalb meist vollflächig spachteln. Restfeuchte misst der Fachbetrieb.

Das brauchen Sie: Grundierung, Spachtelmasse, Kleber für Designbeläge, Zahnspachtel, Cuttermesser, Winkel, Anreiber, Walze.

2 Verkleben – Schritt für Schritt

1. **Untergrund vorbereiten**
   Reinigen, grundieren, spachteln. Trocknungszeiten laut Merkblatt einhalten.
2. **Aufteilen**
   Mittellinie anzeichnen und Reihen so planen, dass an den Wänden keine schmalen Streifen bleiben.
3. **Kleber auftragen**
   Mit der Zahnung, die der Kleber vorgibt – nur so viel, wie Sie in der Einlegezeit schaffen.
4. **Einlegen**
   Dielen spannungsfrei aneinanderstoßen, nicht schieben. Kleberreste sofort entfernen.
5. **Anreiben & anwalzen**
   Kräftig anreiben, dann mit einer schweren Walze anwalzen – nach Angabe des Klebers nochmals.
6. **Ruhe geben**
   Erst nach der Abbindezeit voll belasten und Möbel stellen. Das kann einige Tage dauern.

Gut zu wissen

Ein Fall für Profis: Klebevinyl verzeiht keine Fehler im Untergrund. Wir verlegen das gern für Sie.

Mietwohnung: Verkleben nur mit Zustimmung des Vermieters – der Kleber bleibt beim Rückbau am Boden.

Fußbodenheizung: nur mit freigegebenem Belag und Kleber, Oberfläche meist höchstens 27 °C.

3 Pflege im Alltag

So bleibt er schön

- Kehren oder saugen, dann nebelfeucht wischen – mit pH-neutralem Reiniger.
- Sauberlaufmatte am Eingang: Sand wirkt wie Schleifpapier.
- Filzgleiter unter Stühle und Möbel kleben.
- Bürostuhl: weiche Rollen (Typ W) oder eine Schutzmatte.
- Verschüttetes gleich aufnehmen.

Bitte vermeiden

- Gummifüße, Gummirollen und Matten mit Gummirücken – Gummi kann den Belag dauerhaft verfärben.
- Scheuermittel, Lösungsmittel und Dampfreiniger.
- Möbel über den Boden schieben – lieber anheben.
- Heiße Töpfe oder Glut direkt auf dem Boden.

4 Wenn mal was passiert

Ein paar Dielen aufheben

Bleiben Dielen übrig, legen Sie zwei, drei zur Seite – für spätere Reparaturen in genau Ihrer Farbe.

Diele beschädigt

Die einzelne Diele wird herausgelöst und eine neue eingeklebt – ohne die Fläche zu öffnen.

Kanten heben sich

Meist Feuchte oder zu wenig Anwalzen. Bitte nicht selbst nachkleben, sondern melden.

Mulden sichtbar

Der Untergrund zeichnet sich ab. Das lässt sich nur vor dem Verlegen beheben.

5 Wir sind für Sie da

Lieber verlegen lassen?

Wir prüfen den Untergrund und verlegen fachgerecht – in Oranienburg und rund 50 km Umkreis.

Vinylboden verlegen lassen →

Fragen? Rufen Sie uns an.

03301 573 37 20

Mo–Fr 8:30–18:00 · Sa 8:30–14:30 Uhr

kontakt@teppich-paradies.net

Saarlandstraße 73–81, 16515 Oranienburg

Untergrund prüfen und vorbereiten – online

Für Ihre Unterlagen – hilft uns bei Nachbestellung und Rückfragen

BESTELLNUMMER	BODEN UND FARBE	VERLEGT AM	RESTSTÜCKE LIEGEN IN

Diese Kurzanleitung fasst allgemeine Hinweise zusammen. Die Verlege- und Pflegeanleitung des Herstellers auf der Verpackung oder im Produktdatenblatt geht immer vor. Teppich Paradies Oranienburg GmbH · Saarlandstraße 73–81, 16515 Oranienburg