KURZANLEITUNG

Parkett

Bitte vor dem Verlegen lesen

Vorbereiten, verlegen, pflegen – das Wichtigste kurz und einfach erklärt.

1 Bevor Sie anfangen

Holz ist Natur
Farb- und Strukturunterschiede sind gewollt. Dielen aus mehreren Paketen gemischt verlegen.

Akklimatisieren
Pakete geschlossen und flach im Raum lagern, meist 48 Stunden – siehe Verpackung.

Raumklima
Ideal sind rund 20 °C und 40 bis 60 % Luftfeuchte – beim Verlegen und danach.

Untergrund
Eben, trocken, fest. Die Restfeuchte im Estrich misst der Fachbetrieb.

Das brauchen Sie: Säge, Winkel, Zollstock, Bleistift, Abstandskeile, Schlagklotz, Zugeisen, Hammer.

2 Schwimmend verlegen – Schritt für Schritt

1. **Planen**
   Dielen längs zum Lichteinfall legen. Wird die letzte Reihe sehr schmal, die erste Reihe kürzen.
2. **Folie & Dämmung**
   Auf Estrich eine Dampfbremse einlegen (Stöße überlappen), darauf die Trittschalldämmung.
3. **Fuge lassen**
   Rundum Abstandskeile setzen – Holz braucht Platz. Fugenbreite laut Anleitung.
4. **Versetzt legen**
   Mit dem Reststück die nächste Reihe beginnen. Kopfenden deutlich versetzen.
5. **Einklicken**
   Längsseite schräg einsetzen und absenken, Kopfseite mit Schlagklotz schließen.
6. **Abschließen**
   Keile entfernen, Sockelleisten an der Wand befestigen, Übergänge mit Profil.

Gut zu wissen

Holz arbeitet: Bei trockener Heizungsluft können im Winter feine Fugen entstehen, die sich im Sommer wieder schließen. Ein Luftbefeuchter hilft.

Verklebtes Parkett nur mit dem Kleber, den der Hersteller vorgibt – am besten durch den Fachbetrieb.

Fußbodenheizung: nur mit dafür freigegebenem Parkett.

3 Pflege im Alltag

So bleibt es schön

- Kehren oder saugen (Hartbodendüse), dann nebelfeucht wischen.
- Pflegemittel passend zur Oberfläche: geölt oder lackiert – siehe Verpackung.
- Geölte Böden je nach Beanspruchung nachölen, wie der Hersteller es angibt.
- Filzgleiter unter Stühle; Bürostuhl mit weichen Rollen (Typ W) oder Schutzmatte.
- Sauberlaufmatte am Eingang: Sand wirkt wie Schleifpapier.

Bitte vermeiden

- Nass wischen oder Wasser stehen lassen.
- Dampfreiniger, Scheuermittel, Allzweckreiniger.
- Blumentöpfe ohne Untersetzer direkt auf das Holz.

4 Wenn mal was passiert

Ein paar Dielen aufheben
Bleiben Dielen übrig, legen Sie zwei, drei zur Seite – für spätere Reparaturen in genau Ihrer Farbe.

Kratzer
Geölt lässt sich oft örtlich nachbehandeln, lackiert eher nicht. Fragen Sie uns vorher.

Fugen im Winter
Normal bei trockener Luft. Luftfeuchte anheben, im Sommer schließen sie sich.

Dielen wölben sich
Fast immer Feuchte. Ursache suchen und uns anrufen – nicht selbst nachbessern.

5 Wir sind für Sie da

Lieber verlegen lassen?
Aufmaß und Verlegung durch unser eigenes Team – in Oranienburg und rund 50 km Umkreis.

Boden verlegen lassen →

Fragen? Rufen Sie uns an.

03301 573 37 20

Mo–Fr 8:30–18:00 · Sa 8:30–14:30 Uhr
kontakt@teppich-paradies.net
Saarlandstraße 73–81, 16515 Oranienburg

Alle Ratgeber online

Für Ihre Unterlagen – hilft uns bei Nachbestellung und Rückfragen

BESTELLNUMMER	BODEN UND FARBE	VERLEGT AM	RESTSTÜCKE LIEGEN IN

Diese Kurzanleitung fasst allgemeine Hinweise zusammen. Die Verlege- und Pflegeanleitung des Herstellers auf der Verpackung oder im Produktdatenblatt geht immer vor. Teppich Paradies Oranienburg GmbH · Saarlandstraße 73–81, 16515 Oranienburg