KURZANLEITUNG

Klickvinyl

Bitte vor dem Verlegen lesen

Vorbereiten, verlegen, pflegen – das Wichtigste kurz und einfach erklärt.

1 Bevor Sie anfangen

Dielen prüfen
Bei Tageslicht ansehen. Beschädigte Dielen nicht verlegen, sondern bei uns melden.

Akklimatisieren
Pakete flach im Raum lagern, meist 48 Stunden – Angabe auf der Verpackung beachten.

Untergrund
Eben, trocken, fest. Richtwert: höchstens 2 bis 3 mm Unebenheit auf 2 m.

Unterlage
Trittschall und Dampfbremse nur nach Anleitung – manche Dielen haben die Dämmung schon dran.

Das brauchen Sie: Cuttermesser, Winkel, Zollstock, Bleistift, Abstandskeile, Gummihammer, Schlagklotz, Zugeisen, Säge für Türzargen.

2 Verlegen – Schritt für Schritt

1 Planen
Dielen längs zum Lichteinfall legen. Wird die letzte Reihe sehr schmal, die erste Reihe kürzen.

2 Fuge lassen
Rundum Abstandskeile setzen – Fugenbreite laut Anleitung, auch an Rohren und Türzargen.

3 Erste Reihe
Sorgfältig gerade ausrichten – sie bestimmt den ganzen Boden.

4 Versetzt legen
Mit dem Reststück die nächste Reihe beginnen. Kopfenden deutlich versetzen, Mindestmaß laut Anleitung.

5 Einklicken
Längsseite schräg einsetzen und absenken, Kopfseite schließen. Keine Spalten, keine Kanten.

6 Abschließen
Keile entfernen, Sockelleisten an der Wand befestigen, Übergänge mit Profil.

Gut zu wissen

Schwimmend heißt beweglich: Einbauküche, Kücheninsel oder schwere Schränke nicht durch den Boden festschrauben.

Bad und Küche: Vinyl ist wasserfest, aber Wasser kann über Fugen und Ränder darunter laufen. Für Nassbereiche raten Hersteller oft zu Klebevinyl.

Fußbodenheizung: nur mit freigegebenem Belag, Oberfläche meist höchstens 27 °C.

3 Pflege im Alltag

So bleibt er schön

- Kehren oder saugen, dann nebelfeucht wischen – mit pH-neutralem Reiniger.
- Sauberlaufmatte am Eingang: Sand wirkt wie Schleifpapier.
- Filzgleiter unter Stühle und Möbel kleben.
- Bürostuhl: weiche Rollen (Typ W) oder eine Schutzmatte.
- Verschüttetes gleich aufnehmen.

Bitte vermeiden

- Gummifüße, Gummirollen und Matten mit Gummirücken – Gummi kann den Belag dauerhaft verfärben.
- Scheuermittel, Lösungsmittel und Dampfreiniger.
- Möbel über den Boden schieben – lieber anheben.
- Heiße Töpfe oder Glut direkt auf dem Boden.

4 Wenn mal was passiert

Ein paar Dielen aufheben

Bleiben Dielen übrig, legen Sie zwei, drei zur Seite – für spätere Reparaturen in genau Ihrer Farbe.

Diele beschädigt

Die Fläche wird meist von der Wand her bis zur Schadstelle geöffnet und die Diele getauscht.

Fugen gehen auf

Oft fehlt die Randfuge oder etwas klemmt den Boden ein. Prüfen Sie Leisten, Profile und Möbel.

Knarzen oder Federn

Meist ist der Untergrund uneben. Melden Sie sich – wir sehen es uns an.

5 Wir sind für Sie da

Lieber verlegen lassen?

Wir prüfen den Untergrund und verlegen fachgerecht – in Oranienburg und rund 50 km Umkreis.

Vinylboden verlegen lassen →

Fragen? Rufen Sie uns an.

03301 573 37 20

Mo–Fr 8:30–18:00 · Sa 8:30–14:30 Uhr

kontakt@teppich-paradies.net

Saarlandstraße 73–81, 16515 Oranienburg

Klickvinyl oder Klebevinyl? Mehr online

Für Ihre Unterlagen – hilft uns bei Nachbestellung und Rückfragen

BESTELLNUMMER	BODEN UND FARBE	VERLEGT AM	RESTSTÜCKE LIEGEN IN

Diese Kurzanleitung fasst allgemeine Hinweise zusammen. Die Verlege- und Pflegeanleitung des Herstellers auf der Verpackung oder im Produktdatenblatt geht immer vor. Teppich Paradies Oranienburg GmbH · Saarlandstraße 73–81, 16515 Oranienburg