KURZANLEITUNG

Korkboden

Bitte vor dem Verlegen lesen

Vorbereiten, verlegen, pflegen – das Wichtigste kurz und einfach erklärt.

1 Bevor Sie anfangen

Kork ist Natur
Farbe und Struktur schwanken. Platten aus mehreren Paketen gemischt verlegen.

Akklimatisieren
Pakete geschlossen und flach im Raum lagern, meist 48 Stunden – siehe Verpackung.

Raumklima
Raum mind. 18 °C, Luftfeuchte 40 bis 65 % – beim Verlegen und danach.

Untergrund
Eben, trocken, fest. Für Klebekork zusätzlich glatt gespachtelt.

Das brauchen Sie: Klick: Säge, Winkel, Abstandskeile, Schlagklotz, Zugeisen. Klebekork: Cuttermesser, Kontaktkleber, Gummihammer.

2 Klickkork verlegen – Schritt für Schritt

1. **Planen**
   Platten längs zum Lichteinfall legen. Wird die letzte Reihe sehr schmal, die erste kürzen.
2. **Folie & Dämmung**
   Auf Estrich eine Dampfbremse einlegen, Dämmung nur, wenn die Anleitung sie verlangt.
3. **Fuge lassen**
   Rundum Abstandskeile setzen – Kork braucht Platz. Fugenbreite laut Anleitung.
4. **Versetzt legen**
   Mit dem Reststück die nächste Reihe beginnen, Kopfenden deutlich versetzen.
5. **Einklicken**
   Längsseite schräg einsetzen und absenken, Kopfseite mit Schlagklotz schließen.
6. **Abschließen**
   Keile entfernen, Sockelleisten an der Wand befestigen, Übergänge mit Profil.

Gut zu wissen

Klebekork wird vollflächig mit Kontaktkleber verklebt und danach endlackiert – am besten durch den Fachbetrieb.

Warm und leise: Kork fühlt sich warm an und dämpft Schritte. Fußbodenheizung (Warmwasser) ist möglich.

Licht: Kork dunkelt unter Sonne etwas nach. Teppiche ab und zu verschieben.

3 Pflege im Alltag

So bleibt er schön

- Kehren oder saugen (Hartbodendüse), dann nebelfeucht wischen.
- Pflegemittel passend zur Lackoberfläche – siehe Verpackung.
- Filzgleiter unter Stühle; Bürostuhl mit weichen Rollen (Typ W) oder Schutzmatte.
- Sauberlaufmatte am Eingang: Sand wirkt wie Schleifpapier.

Bitte vermeiden

- Nass wischen oder Wasser stehen lassen.
- Dampfreiniger, Scheuermittel, Allzweckreiniger.
- Möbel über den Boden schieben – lieber anheben.

4 Wenn mal was passiert

Ein paar Platten aufheben

Zwei, drei Platten zur Seite legen – für spätere Reparaturen in genau Ihrer Farbe.

Druckstellen

Kork federt meist zurück. Schwere Möbel mit breiten Untersetzern stellen.

Matte Laufwege

Klebekork lässt sich vom Fachbetrieb nachlackieren. Fragen Sie uns.

Fugen gehen auf

Oft fehlt die Randfuge oder etwas klemmt den Boden ein. Leisten und Möbel prüfen.

5 Wir sind für Sie da

Lieber verlegen lassen?

Aufmaß und Verlegung durch unser eigenes Team – in Oranienburg und rund 50 km Umkreis.

Boden verlegen lassen →

Fragen? Rufen Sie uns an.

03301 573 37 20

Mo–Fr 8:30–18:00 · Sa 8:30–14:30 Uhr

kontakt@teppich-paradies.net

Saarlandstraße 73–81, 16515 Oranienburg

Korkboden im Shop

Für Ihre Unterlagen – hilft uns bei Nachbestellung und Rückfragen

BESTELLNUMMER	BODEN UND FARBE	VERLEGT AM	RESTSTÜCKE LIEGEN IN

Diese Kurzanleitung fasst allgemeine Hinweise zusammen. Die Verlege- und Pflegeanleitung des Herstellers auf der Verpackung oder im Produktdatenblatt geht immer vor. Teppich Paradies Oranienburg GmbH · Saarlandstraße 73–81, 16515 Oranienburg