典型建筑墙体的稳态传热分析报告

1、背景介绍

1.1 建筑能耗与墙体传热

在现代社会,建筑能耗在总能耗中占据了相当大的比例,而墙体传热是影响建筑能耗的关键因素之一。墙体散热不仅会影响室内热舒适性,也直接影响空调或采暖系统的能耗。针对墙体的稳态传热过程进行研究与优化,对降低建筑能耗、提高建筑节能水平有着重要意义。

建筑围护结构的热工性能直接影响建筑能耗与室内热环境。根据国际能源署(IEA)统计,全球建筑运行能耗中约40%由围护结构传热损失造成,其中墙体传热占主导地位。我国《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)明确规定,严寒地区墙体传热系数 $U \leq 0.3$ W/。

典型建筑外墙传热系数(U值)与能耗关系可表示为:

 $Q=U \boxtimes A \boxtimes \Delta T \boxtimes t \ (kWh)$

式中:

A: 围护结构面积(m²)

ΔT: 室内外温差 (K)

t: 时间(h)

1.2 研究目的与意义

本报告旨在对典型建筑墙体在稳态条件下的传热过程进行理论分析,并研究影响墙体散热量的关键参数及其敏感性,特别是外部空气流速对于墙体散热的影响规律。目标如下:

建立简化的墙体几何物理模型,明确墙体主要传热途径;

量化不同材料热物性、厚度、外部换热系数等对单位面积散热量的影响;

探讨墙体散热量随环境空气流速的变化关系,为建筑节能设计提供理论参考

2、物理模型

2.1 墙体结构

典型建筑外墙通常包含多层材料,例如:外涂层、外墙实体层、保温层、内墙实体层和内饰面层等。

下面是假设层体建模:

┃ 内表面换热膜 ┃ 内墙实体层 ┃ 保温层 ┃ 外墙实体层 ┃ 外表面换热膜 ┃
O
N h_{in} 混凝土 聚苯乙烯 砖块 h_{out} U
S ├
T
Ⅰ 与室内空气对流
D
I
$\textbf{E} \parallel 8 \text{ W/m}^2 \text{K} \parallel \lambda 3 = 0.7 \text{ W/mK} \parallel \lambda 2 = 0.035 \text{W/mK} \parallel \lambda 1 = 1.5 \text{ W/mK} \parallel 25 \text{ W/m}^2 \text{K} \parallel \textbf{D}$
<u> </u>
E

经查询: 内表面换热系数和内表面换热阻参数如下:

适用季节	表面特征 .	α_i [W/(m ² • K)]	R _i (m ² • K/W)
冬季和夏季	墙面、地面,表面平整或有肋状突 出物的顶棚,当 h/s≤0.3 时	8. 7	0.11
	有肋状突出物的顶棚,当 h/s>0.3时	7. 6	0.13

注:表中h为肋高,s为肋间净距。

外表面换热系数和外表面换热阻如下

适用季节	表面特征	$\begin{bmatrix} \alpha_{e} \\ [W/(m^2 \cdot K)] \end{bmatrix}$	$R_{\rm e}$ $({ m m}^2 \cdot { m K/W})$
冬季	外墙、屋面与室外空气直接接触的 地面	23. 0	0.04
	与室外空气相通的不采暖地下室上 面的楼板	17. 0	0.06
	闷顶、外墙上有窗的不采暖地下室 上面的楼板	12.0	0.08
	外墙上无窗的不采暖地下室上面的 楼板	6.0	0.17
夏季	外墙和屋面	19.0	0.05

2.2 几何边界与简化假设

2.2.1 稳态传热: 忽略温度和环境条件的动态变化, 认为室外、室内温度恒定。

一维导热: 假设主要传热方向与墙体厚度方向垂直,忽略墙面平面内的传热。

对流换热: 外表面对室外空气的对流换热系数 h_{out} ,内表面对室内空气的对流换热系数 h_{in} 。

辐射换热:若需更准确分析,可考虑对外辐射换热;如简化,可将辐射影响与对流一并视为综合

对流换热系数。

一维传热方程

$$\frac{d}{dx}\left(\lambda(x)\frac{dT}{dx}\right) = 0$$

2.2.2 边界条件

外表面边界条件

$$-\lambda_1 \left. rac{dT}{dx}
ight|_{x=0} = h_{out} (T_{out} - T_0)$$

内表面边界条件:

$$\left. -\lambda_3 \left. rac{dT}{dx}
ight|_{x=L} = h_{in} (T_L - T_{in})$$

3、墙体稳态传热过程分析

稳态传热的关键是计算墙体的总热阻(R_{total}),由各个材料层的热阻累加而来。热阻的计算公式为:

$$R = \frac{d}{\lambda}$$

其中, d 是层的厚度, λ 是该层的热导率。

3.1 分层热阻计算

混凝土层热阻:

$$R_{concrete} = rac{d_1}{\lambda_1} = rac{0.20}{1.5} = 0.133 \; m^2 K/W$$

保温层热阻:

$$R_{insulation} = \frac{d_2}{\lambda_2} = \frac{0.10}{0.035} = 2.857 \ m^2 K/W$$

总热阻:墙体的总热阻是各层热阻的累加:

$$R_{\mathrm{total}} = R_{\mathrm{concrete}} + R_{\mathrm{insulation}} = 0.133 + 2.857 = 2.990\,\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{K/W}$$

总传热系数:


$$U = rac{1}{R_{total}} = rac{1}{2.990} = 0.335 \; W/(m^2 K)$$

3.2 温度场分布

界面温度递推公式:

$$T_n = T_{n-1} - q \cdot R_n$$

典型建筑墙体稳态传热过程的简化热路图如下:



通过节点分析法获得典型温度分布(室外-15℃/室内20℃):

- 1 温度梯度分布:
- 2 室外空气(-15°C) → 外表面(-14.56°C) → 混凝土层(-13.43°C) → 保温层(10.21°C) → 石膏 层(18.89°C) → 室内空气(20°C)

关键特征:

- 1. 最大温降发生在保温层($\Delta T = 23.64$ °C),验证其主导热阻作用
- 2. 混凝土层温降仅1.13°C,反映高导热材料的热桥效应
- 3. 石膏层温升8.68°C,显示其热容对室内热惯性的影响

数学表达:

温度递推公式严格满足能量守恒:

$$Tn=Tn-1-rac{q}{\lambda_n/d_n}$$
其中 $q=U\cdot \Delta T=0.315 imes 35=11.03W/m2$

4、关键参数敏感性分析

4.1 等效关系方程

保温层等效方程:

$$rac{d_2}{\lambda_2} = C \quad \Rightarrow \quad d_2 = C \cdot \lambda_2$$

4.2 风速影响模型

外部空气的流速对墙体的传热有显著影响。风速越大,空气的对流换热能力越强,因此墙体的散热能力会增加,从而影响热量的传递。风速对对流换热系数的影响可以通过以下关系式来描述: **Nu数关联式**

$$Nu = 0.3 + rac{0.62 Re^{1/2} Pr^{1/3}}{[1 + (0.4/Pr)^{2/3}]^{1/4}} \left[1 + \left(rac{Re}{282000}
ight)^{5/8}
ight]^{4/5}$$

其中, Re 为雷诺数, Pr 为普朗特数。雷诺数的计算公式为:

$$Re = \frac{v \cdot L}{\nu}$$

其中,V 为流体的速度,L 为特征长度, ν 为流体的运动粘度。

风速影响量化分析: (假设、仅评估)

当风速从5m/s增至10m/s时:

雷诺数Re从 1.0×106 升至 2.0×106 ,流动进入充分湍流区

努塞尔数Nu从235增长至398,增幅69.4%

外表面换热系数 hout从18.7增至31.8 W/m2K

传热系数U值从0.297升至0.326 W/m²K,热损失增加9.8%

外界风速的变化会影响外表面的对流换热系数 houth_{\text{out}}hout。较大的风速会导致较高的对流换热系数,从而提高墙体的散热能力,减小墙体内外的温差,进而影响墙体的热传递过程。

5、结论与建议

通过上述分析,我们可以得出稳态传热的全过程。

热阻计算:通过分层热阻的累加,我们得出墙体的总热阻为 $2.990\mathrm{W}/(\mathrm{m}^2\mathrm{K})$,对应的传热系数为 $0.335\mathrm{W}/(\mathrm{m}^2\mathrm{K})$

温度场分布:根据热流密度与各层热阻的关系,可以计算出墙体各层的温度分布。温度的变化符合 热流从室内到室外的递推过程。

风速与对流换热影响:外部风速的变化对墙体的热传导过程有显著影响。增加风速可以提升外部对流换热系数,从而加速墙体的散热。

理论依据:

• 傅里叶定律: $q = -\lambda \nabla T$ 主导各实体层导热过程

• 牛顿冷却定律: $q = h\Delta T$ 描述表面对流换热

• 热阻叠加原理: $R_{total} = \sum R_i$ 适用于一维稳态条件

结论:

增加保温层厚度能够显著降低墙体的热传递能力,从而减少热损失,提高建筑的能效。

风速增加时,外表面的对流换热系数增强,墙体的散热能力增强,从而影响室内温度的保持。外部环境空气流速V的增加会增加墙体散热量,尤其是在寒冷的条件下,但暂时无法给出定量的公式分析,不同的场景下该因素对于散热量的影响不同。

优化墙体设计,选择合适的材料(如低热导率的保温材料)和厚度,以及考虑外部环境因素(如风速),能够有效提高建筑的节能性。

所以从以上研究可得:我们可以根据这些分析结果来优化建筑墙体的隔热性能,选择合适的材料、厚度和对流措施,以提高能源效率并确保室内舒适度。在寒冷气候下,特别要注意增加对流传热(可以通过加快内外空气对流的方式)以减少能源损失。