Tiny^2Joypad 作り方、使い方



工作魂 (https://github.com/kosaku-damashii)

2021年10月2日

概要

本機は、Daniel C氏.が開発した Attiny85 で動作する携帯ゲーム機「Tinyjoypad」の互換機です。

回路図、ソフトウェアなど詳細は、下記の Web ページを参照ください。

Tinyjoypad.com

https://www.tinyjoypad.com/

特徴

- 約50x50mmの小型サイズ。
- 手持ちの余った部品で作れるように、形状が異なるスイッチやブザーに対応しています。(v1.0 では、ピン間距離が異なるブザーに対応していません)

注意

OLED 液晶モジュールは、必ず最後に取り付けて下さい!

裏面にある部品が取り付けられなくなります。


組立順序を確認するために、ハンダ付けする前に仮組みすることをお薦めします。

部品一覧


Reference	Value	Description
R1	33k Ω 橙橙橙金	抵抗
R2	22k Ω 赤赤橙金	抵抗
R3	82k Ω 灰赤橙金	抵抗 (88kあるいは82k~91kΩの抵抗が使用可能)
R4	33k Ω 橙橙橙金	抵抗
R5	22k Ω 赤赤橙金	抵抗
R6	82k Ω 灰赤橙金	抵抗 (88kあるいは82k~91kΩの抵抗が使用可能)
R7	10k Ω 茶黒橙金	抵抗
SW1	SW_Push	タクトスイッチ(4本足でも2本足でも可)
SW2	SW_Push	タクトスイッチ(4本足でも2本足でも可)
SW3	SW_Push	タクトスイッチ(4本足でも2本足でも可)
SW4	SW_Push	タクトスイッチ(4本足でも2本足でも可)
SW5	SW_Push	タクトスイッチ(4本足でも2本足でも可)
SW6	SW_Push	タクトスイッチ(4本足でも2本足でも可)
SW7	SW_SPDT	スライドスイッチ
LS1	Speaker	ブザー (発振回路無し。2種類のピン間距離に対応 ※1)
BT1	Battery (CR2032)	電池ホルダー(CR2032)
U1	IC Socket (8pin)	ICソケット (8ピン)
	ATtiny85-20PU	マイコン
J1	OLED (SSD1306)	OLED液晶モジュール
		ピンヘッダーが予めハンダ付けされているものは、ピンヘ
		ッダーを外す必要があります。
	Pin Header (4pin)	

※1:Ver.1.0 は非対応

パターン図



Ver.1.0





Ver.1.1

作り方

<準備>

OLED 液晶モジュールに予めピンヘッダー (4pin) がハンダ付けされている場合は、外しておいて下さい。ピンヘッダーは OLED 液晶モジュールを取り付ける際に、また必要になりますので新しいものを用意しておいてください。






裏面のハンダ付けの突起を取り除きたい場合は、刃先がまっすぐな、ストレートタイプの 爪切りを使うとほぼ平らにすることができます。 写真は、キャンドゥで購入したものです。








あまり深く切り過ぎず、少しハンダを残すくらいにしてすると良いと思います。





<手順>

まず、OLED 液晶モジュール、ピンヘッダー(4pin)、電池ホルダー以外をハンダ付けします。高さが低い部品からハンダ付けすると作り易いと思います。




ピンヘッダー(4pin)をハンダ付けします。

(ここで絶対に、OLED 液晶モジュールはハンダ付けしないでください!)

その際、ピンヘッダーをおさえるために、OLED 液晶モジュールをピンヘッダーに載せ、液晶モジュールの下の端が本体基板と並行になるようにテープで位置決めし、ハンダ付けすると良いと思います。なお、テープを剥がす際に、液晶モジュールの保護シートが剥がれてしまうので残したい場合は剥がれないように気を付けて下さい。

一旦、OLED 液晶モジュールは外します。





ハンダ付けしない!

電池ホルダーをハンダ付けします。

これも、テープで仮止めしてからハンダ付けするとやり易いと思います。




OLED 液晶モジュールを取り付けてしまうと裏面の部品のハンダ付けの状態が確認出来なくなってしまうため、OLED 液晶モジュールを取り付ける前に、ハンダ不良がないか、目視とテスターで確認してください。配線は、前述のパターン図を参照ください。

特に、ハンダ付けの突起を短く切った場合、スルーホール内までハンダが十分に入っていないと導通しないことがあります。その場合は、ハンダごてをもう一度当てて導通していることを確認してください。

ゲームにもよりますが、この時点で、電池を取り付け電源をONにすると、音だけは出せますので、それで液晶表示以外の動作を確認することが出来ます。動作確認した後は、電池を取り外してください。

最後に、OLED 液晶モジュールをハンダ付けします。


ピンヘッダーをハンダ付けした時と同様に、液晶モジュールの下の端が本体基板と並行に なるようにテープで位置決めして、ハンダ付けすると良いと思います。






使い方

ゲームによって、画面が横長か縦長か異なるので、基板自体を回転させて使います。 下記の赤丸のキー(Action Switch)は同じ動作をします。





4 隅に M3 (直径 3mm)のナットが取り付けられる穴が開いています。 裏面などにアクリル板を取り付けることもできますし、キーホルダーを取り付けることもできます。