#### ГЛОБАЛЬНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ


Глобальная сеть (WAN — Wide Area Network) — любая сеть связи, которая охватывает всю Землю. Она представляет собой систему связанных между собой локальных сетей и ПК пользователей, расположенных на удаленных расстояниях, для общего использования мировых информационных ресурсов. В качестве среды распространения сигналов в глобальной сети используется первичная сеть связи.

**Первичная сеть** состоит из **многоканальных систем связи (МСС),** построенной на основе типовых физических линий и каналов, сетевых узлов распределения и коммутации сигналов. Предназначена для доставки сообщений между любыми абонентами сети. Обобщенная схема многоканальной системы связи имеет вид:



#### ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ СВЯЗИРФ

Глобальные сети используются преимущественно как транзитная транспортная система. Структура глобальной сети Российской Федерации изображена на рисунке.



**Магистральные линии** связывают области, крупные города и стыкуются с международными линиями.

**Зоновый уровень** обеспечивает внутриобластную связь и имеет выход на магистральные линии.

**Местные сети -** проводные и оптические линии, городская телефонная сеть.

# ПРОВАЙДЕРЫ ИНТЕРНЕТ-сети

Пользователи подключаются к сети благодаря провайдерам — организациям, оказывающим услуги доступа в Интернет и другие услуги, связанные с Интернетом, например выделение дискового пространства для хранения и обеспечения работы сайтов (хостинг); поддержка работы почтовых ящиков или виртуального почтового сервера; содержание линий связи, то есть поддержание их в рабочем состоянии, и другие.


Существует несколько типов провайдеров доступа: локальные, региональные, магистральные.

**Локальные** провайдеры имеют постоянное подключение к Интернету через региональных провайдеров и работают, как правило, в пределах одного города.

**Региональный провайдер** подключается к магистральному провайдеру, который, в свою очередь, охватывает крупные регионы, например, **страну, континент**.

**Магистральные** имеют магистральные **каналы связи в собственности**, а региональные арендуют у них каналы связи. Взаимоотношения между провайдерами осуществляются на основе соглашений об обмене трафиком.

#### Структура сети ИНТЕРНЕТ



Предприятие, которое владеет сетью и поддерживает ее работу, называется **оператором связи.** 


Сети операторов связи (поставщиков услуг) оказывают общедоступные услуги, а корпоративные сети — услуги сотрудникам только того предприятия, которое владеет сетью.

Для подключения оборудования клиентов операторы связи организуют точки присутствия РОР (Point Of Presents) - это здания или помещения, в которых размещается оборудование доступа


NAP - Network Access Point (Центр обмена сообщениями с другими операторами — помещение с коммутационным оборудованием); ILEC - Incumbent Local-Exchange Carrier (Традиционный местный оператор телефонной связи)

#### Точка присутствия РОР

Отдельные компьютеры и локальные сети подключаются к интернет-провайдеру в точке присутствия. **POP** — это точка соединения между сетью интернет-провайдера и конкретным географическим регионом, который обслуживает POP.




### ИНТЕРНЕТ-провайдеры Крыма и Севастополя




Компанию «Миранда-Медиа» создал в 2014 году «Ростелеком» для развития сети связи в Крыму. Ей принадлежат магистральные каналы связи в Крыму.


### Объединение региональных сетей ИНТЕРНЕТ в глобальную



### Схема глобальных кабельных связей




### Подводный кабель



Первый трансатлантический телеграфный кабель начал функционировать с августа 1852 года. Волоконно-оптический кабель был проложен в 1988 году. Современные кабели для глубоководных участков (которые составляют большую часть линии) обычно имеют диаметр около 25 мм и весят около 1.4 тонны на км.


### ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

**Глобальные цифровые сети -** совокупность узлов коммутации и высокоскоростных цифровых каналов связи, расположенных на территории региона (области, страны, континента или всего земного шара). Обеспечивают услуги связи большому количеству абонентов, расположенных в пределах региона. **Выделенные цифровые каналы** первичной сети связи, созданы на основе плезиохронной цифровой иерархии каналов **PDH** и новых коммуникационных технологий - цифровая синхронная иерархия **SDH** (Synchronous Digital Hierarchy).



Уровень	Модуль	Скорость передачи		
1	STM-1	155.52 Мбит/с		
4	STM-4	622 Мбит/с		
16	STM-16	2,5 Гбит/с		
64	STM-64	10 Гбит/с		
256	STM-256	40 Гбит/с		

# **Каналообразующая аппаратура с временным разделением каналов. Временное мультиплексирование.**



б)

 $\mathsf{T}_\mathsf{\Pi}$ 

Tп = Тд= 125 мкс

### Каналообразующая аппаратура с временным разделением каналов. Структура сигналов потоков Т1 и Е1

### Структура кадра при скорости 1,544 Мбит/с

$$1$$
 кадр =  $193$  бит =  $125$  мкс

Тайм-слот 1	Тайм-слот 2	Тайм-слот 3	Тайм-слот 24
В	В	В	D
F12345678	12345678	12345678	 12345678

### Структура кадра при скорости 2,048 Мбит/с

1 кадр = 256 бит = 125 мкс

Taŭw-cπom 1	Тайм-слот 2	Taŭm-c nor 3	Тайм-слот 31
В	B	В	D D
1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	12345678	12345678

Synch

Среда передачи – оптическое волокно. Передача фрагментами по 2430 байт.


Для работы SDH требуется строгая синхронизация приемников и передатчиков. Цезиевые или рубидиевые генераторы. Нестабильность **10**<sup>-13</sup>

Первоначально технология называлась «Синхронные оптические сети» SONET в США.

Международная – SDH. Цель создания – обеспечить возможность передачи потоков всех


цифровых систем; американских Т1-Т4 и европейских Е1-Е4.

ровень	Модуль	Скорость передачи		
1	STM-1	155.52 Мбит/с		
4	STM-4	622 Мбит/с		
16	STM-16	2,5 Гбит/с		
64	STM-64	10 Гбит/с		
256	STM-256	40 Гбит/с		



Обозначение контейнера	Скорость передачи, Мбит/с	Соответствующа я скорость PDH, Мбит/с
C1.1	1,648	1,544
C1.2	2,224	2,048 и 1,544
C2	6,832	6,312
С3	48,384	44,734 и 34,368
C4	149,760	139,264

VC-Virtual Container; TU-Tributary Unit; AU-Administrative Unit; AUG-групповой административный блок.





Мультисервисный мини-SDH мультиплексор **OME 6110** 

8 портов E1, STM-1 под оптический или коаксиальный кабель

Электрический интерфейс STM-1 имеет параметры:

Скорость передачи: 155,52 Мбит/с


Код: CMI (Coded Mark Inversion)

Уровни: **1,0** VSS ± 0,1 В


Оптический интерфейс STM-1 и STM-N:

Скорость передачи: N×155,52 Мбит/с

Код: Скремблированный NRZ



### Схема включения мультиплексоров




**Двойное кольцо** (две пары – основное и резервное. Позволяет сети самовосстанавливаться при обрывах линии или отказе узла.

Используется на первых двух уровнях иерархии: 155 и 622 Мбит/с.

**Мультиплексор** — основное звено сети SDH. Порты мультиплексора SDH делятся на **агрегатные** и **трибутарные**. **Tributary** дословно означает «приток».

**Трибутарные** порты часто называют также портами ввода/вывода, а агрегатные — линейными.

#### КАСКАДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ КОЛЕЦ



Кроме мультиплексоров в состав сети SDH могут входить регенераторы, они необходимы для преодоления ограничений по расстоянию между мультиплексорами, зависящих от мощности оптических передатчиков, чувствительности приемников и затухания волоконно-оптического кабеля. Регенератор преобразует оптический сигнал в электрический и обратно, восстанавливая при этом форму сигнала и его временные параметры.

# Сети спектрального мультиплексирования


WDM (Wave Division Multiplexing) 4 до 16 каналов, скорость до 2,5 Гбит/с


- DWDM ( $Dense\ WDM$ ) > 100 каналов на одном оптоволокне.
- Стандартный частотный интервал 100 ГГц (0,8 нм длина волны).
- Созданы системы с 50 и 25 ГГц частотным интервалом.
- Скорости передача 2,5; 10 Гбит/с.
- Расстояние между регенераторами 80-150 км.



#### ГЛОБАЛЬНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ на основе DWDM

Технология плотного волнового мультиплексирования DWDM (Dense Wave Division Multiplexing).






Количество каналов: 16, 32 и более (до 102 каналов).

Стандартное расстояние между соседними каналами 100 ГГц.

Скорость передачи на канал — 2,4 Гбит/с (STM-16) или 10 Гбит/с (STM-64).

### Сети спектрального мультиплексирования

WDM (Wave Division Multiplexing) – от 4 до 16 каналов, скорость передачи до 2,5 Гбит/с




# Преимущества сетей спектрального мультиплексирования в ПОН

Обеспечение независимости канала абонента - персональная длина волны оптического канала связи - Wave Division Multiplexing (WDM).

### Ключевые преимущества технологии WDM PON:

 Выделение персональной длины волны на абонента (обеспечивает безопасность передачи информации), требует использования AWG вместо пассивных сплиттеров,




- Доступность абоненту всей ширины полосы канала,
- Возможность использования на разных длинах волн разных протоколов передачи данных и разных скоростей передачи информации.

#### Недостатки «чистого» WDM PON:

 Невозможность использовать длину волны абонента в случае, когда абонент не пользуется услугой связи.

Frame relay (FR) — это усовершенствованная технология быстрой коммутации пакетов переменной длины. Кадры при передаче через коммутатор не подвергаются преобразованию, из-за чего собственно технология и получила такое название.




На канальном уровне сети Frame relay передача данных между двумя соседними коммутаторами регламентируется протоколом LAP-F (Link Access Procedure for Frame mode), обозначаемый по рекомендации ITU-T номером Q.922.

**Адрес Frame Relay** - идентификатор подключения канального уровня (Data Link Connection Identifier — **DLCI**).

### Frame relay - это:

- ❖ Осуществляется только ретрансляция кадров. Скорость передачи > 1,544 Мбит/с.
- Статистическое мультиплексирование кадров.
- ❖ Устанавливается двухточечные соединение с использованием постоянного виртуального канала
- ❖ Усовершенствованная технология быстрой коммутации пакетов переменной длины.



DLCI (data link connection identifier - идентификат ор канального уровня)

#### Установлен ряд параметров качества:

- ❖ согласованная скорость, с которой будут передаваться данные;
- ❖ согласованный объем пульсаций скорости;
- ❖ дополнительный объем пульсаций.

Управление доступом к сети Frame relay возлагается на интерфейс локального управления LMI (Local Management Interface). Доступ в сеть FR обеспечивают **порты FR** и FR-адаптеры - сборщики/разборщики кадров FR.

Добиться высокой эффективности использования пропускной способности физических линий и каналов связи, а также исключения перегрузок узлов связи и всей сети FR позволяет метод статистического мультиплексирования кадров, в соответствии с которым выполняется следующее:

- постоянное "наблюдение" аппаратурой канала данных (АКД) за потоком заявок от пользователей на передачу сообщений и за текущей загрузкой сети (линий, каналов и узлов связи);
- перераспределение свободного (и высвобождающегося) ресурса пропускной способности в соответствии с реальными потребностями абонентов;
- предоставление пользователям каналов информационного обмена, удовлетворяющих их требованиям.

Управление обменом информацией по LMI регламентируется стандартом ANSI (American National Standards Institute) либо стандартом ITU-T.

LMI (Local Management Interface) - специальный протокол LMI, который в сетях Frame Relay регламентирует взаимодействие между DTE и DCE.

Пример. Настроить маршрутизатор, обладающий последовательным интерфейсом Serial 1, для подключения его к сети коммутации пакетов Frame Relay, если интерфейс LMI имеет тип ansi.

```
Router(config)# interface serial1
Router(config-if)# ip address 192.168.38.40 255.255.255.0
Router(config-if)# encapsulation frame-relay
Router(config-if)# frame-relay lmi-type ansi
Router (config-if)# bandwidth скорость передачи // указание скорости передачи
Router(config-if)# frame-relay inverse-arp // Преобразование IP-в-DLCI
```

# Асинхронная сеть передачи сообщений АТМ

Технология ATM разрабатывалась как для построения высокоскоростных локальных сетей, так и магистралей, объединяющих традиционные локальные сети. Одно из главных преимуществ ATM - возможность задавать для различных потоков трафика тот или иной уровень обслуживания QoS (Quality of Service), определяющий, по существу, степень приоритетности трафика при передаче его по сети.




Схема мультиплексирования информационных потоков в сети АТМ

# Асинхронная сеть передачи сообщений АТМ

В АТМ-сетях для создания информационных магистралей между передающим и принимающим узлами используются виртуальные пути и виртуальные каналы.

**Виртуальный путь VP** (*Virtual Path*)— это путь между двумя коммутаторами, который существует постоянно, независимо от того, установлено ли соединение.

**Виртуальный канал VC** представляет собой некоторый тракт (путь) передачи между двумя узлами коммутируемой сети, представляет собой выделенное двухточечное соединение, "прозрачное" для пользователя.

В ATM-сетях существуют три типа виртуальных каналов: **постоянные**, коммутируемые и интеллектуальные постоянные виртуальные каналы.


# Уровни асинхронной сети передачи АТМ

Модель АТМ состоит из трех уровней:

Физического (SDH/SONET); устанавливает способ передачи битов через среду, типы линий связи и скорости передачи.

Уровня ATM (VP, VC, PVC,SVC); регламентирует способ передачи сигналов, установление соединения и управление передачей.

**Уровня адаптации ATM (ATM Adaptation Layer,** *AAL***)** - **SoQ.** Формирование ячеек, предотвращение перегрузки. **AAL-5** — для передачи IP-пакетов.



# Формат ячейки сети АТМ


**53 байта**, из которых **48** информационные, а **5** — заголовок.

Бит 8	Бит 7	Бит б	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Байты
Управление потоком (GFC)			Идентификатор виртуального пути (VPI)			1		
Идентиф икатор виртуального Идентиф икатор виртуаль: пути VPI (продолжение) канала (VCI)				ильного	2			
	Идентиф икатор виртуального канала VCI (продолжение)					3		
-	Идентиф икатор виртуального канала VCI (продолжение)			Тип да (Р	анных ГГ)	Приоритет потери ячейки (CLP)		4
Контроль ошибок в заголовке (НЕС)					5			
Помума можете				6				
Данные пакета (Playload)								
<u> </u>				52				
					53			

Тип данных **PTI** (*Playload Type Indicator*) занимает 3 бита после поля VCI. Цифровые значения индикатора от 0 до 3 указывают на то, что в ячейке передаются данные пользователя, значения 4 и 5 — управляющая информация, а 6 и 7 — зарезервированы.

### ГЛОБАЛЬНАЯ АСИНХРОННАЯ ЦИФРОВАЯ СЕТЬ (АТМ)

Asynchronous Transfer Mode — асинхронный способ передачи данных) — высокопроизводительная технология коммутации и мультиплексирования пакетов (ячеек). Размер ячейки (cell) фиксированный 53 байта. Скорость от 1,5 Мбит/С до 40 Гбит/с. Применение преимущественно в глобальных сетях.




### Установление соединения в сети АТМ

Для передачи пакетов по сетям ATM от источника к получателю информации отправитель должен сначала установить соединение с получателем информации. Сначала посылается запрос с нулевым номером виртуального пути VPI=0 и пятым номером виртуального канала VCI=5. Если процедура завершилась успешно, то можно начинать формирование виртуального канала. При создании канала возможно использование 6 разновидностей сообщений:

setup (адрес места назначения) — запрос формирования канала; call proceeding — запрос в процессе исполнения; connect — соединение установлено; connect ACK — подтверждение получения connect; release — сообщение о завершении; release compleate — подтверждение получения сообщения release.

Преимуществом наличия процедуры установления соединений является гарантированность для данного соединения определенной пропускной способности и запрошенного качества сервиса (допустимое количество потерянных пакетов, допустимое изменение интервалов между ячейками и т.д.).

### Установление соединения в сети АТМ



При установлении соединения коммутаторы определяют оптимальный маршрут. После установления соединения коммутаторы начинают функционировать как мосты, просто пересылая пакеты. Отличие состоит лишь в том, что если мосты отправляют пакеты по всем достижимым адресам, то коммутаторы пересылают ячейки только следующему узлу заранее выбранного маршрута.

### Адресация в сетях АТМ

Для открытых сетей ATM стандарт ITU-Т основан на использовании адресов типа **E.164** (аналогичных телефонным номерам). Применяется формат **NSAP** (Network Service Access Point), который определяет **20-байтовые ATM-адреса**, предназначенные для использования в частных сетях ATM. Первые **13 байтов адреса** NSAP — номер коммутатора. Следующие **6 байтов**, называемые идентификатором конечной станции (End Station Identifier — **ESI**), определяют элемент сети ATM, подключенный к коммутатору.

Последний байт, называемый **байтом селектора** (**SEL**), определяет процесс в устройстве, с которым осуществляется соединение.

**Пример**. Сконфигурировать порт реализации постоянного виртуального канала с номером 1 (PVC1) сети АТМ для соединений уровня **AAL5** со значениями идентификаторов виртуального пути **VPI 0** и виртуального канала **VCI 100**. Метод адресации - **NSAP**:

```
Router(config) #int atm 2/0
Router(config-if) #atm pvc 1 0 100 aal5 nsap
Router(config-if) #exit
```

### Коммутатор АТМ операторского класса

#### **Alcatel-Lucent 7470**



#### **ATM UNI/NNI**

8-портовая плата E1/T1 ATM с поддержкой инверсного мультиплексир-я (разделение потока на несколько низкоскоростных); 8-портовая плата T3;

4-портовая плата OC3/STM-1;

3-портовая плата Е3/Т3 АТМ, электрический интерфейс;

1-портовая плата STM-1/OC-3 ATM, электрический интерфейс, MMF, SMF, IR/LR/ELR.

#### **Frame Relay**

1-портовая плата STM-4/OC-12 SMF;

16-портовая плата E1/T1 с 1 потоком FR на порт;

16-портовая плата E1/T1 до 31 потока FR на порт;

8-портовая плата E1/T1 с 1 потоком FR на порт;


4-портовая плата E1/T1 до 31 потоков FR, HDLC или PPP на каждом порту. В каждом потоке FR поддерживается до 991 виртуального соединения;

1-портовая плата E3/T3 Frame Relay

### **ІР-технологии в глобальных сетях**


**«Чистые"** IP-сети — с использованием каналов PDH/SDH/DWDM. Соединение IP-маршрутизаторов осуществляется посредством выделенных линий или каналов первичных цифровых глобальных сетей (PDH/SDH/DWDM).

Для управления передачей применяются преимущественно два типа канальных протоколов: HDLC и PPP.



# ІР-СЕТИ, РАБОТАЮЩИЕ ПОВЕРХ АТМ


Между сетевым и канальным уровнями функционирует сеть ATM. Протокол IP целесообразно поддерживать "поверх" ATM только в том случае, когда большинство компьютеров в организации не подключены напрямую к сети ATM. Для управления передачей применяются канальные протоколы: HDLC и PPP.



Наложенная ІР-сеть поверх АТМ

#### **MPLS-технология**

MPLS-сеть состоит из множества соединенных между собой узлов, поддерживающих технологию MPLS. Узлы такой сети называются **LSR-маршрутизаторы** (*Label Switching Router*). Эти узлы обладают свойством коммутировать пакеты **различных протоколов** на основании специальных идентификаторов – *меток*, добавленных в заголовок к каждому пакету.



Кроме LSR-маршрутизаторов в сети установлены пограничные коммутирующие по меткам маршрутизаторы LER (Label switch Edge Routers).

## Достоинства MPLS-технологии

Основным преимуществом MPLS являются:


- независимость от особенностей технологий канального уровня, таких как ATM, Frame Relay, SONET/SDH или Ethernet;
- отсутствие необходимости **поддержания** нескольких сетей второго уровня, необходимых для передачи различного рода трафика. По виду коммутации MPLS относится к сетям с коммутацией пакетов.

Для решения идентичных задач ранее были разработаны такие технологии, как **Frame Relay и ATM**. Предполагается, что технология ATM будет заменена другими протоколами с меньшими накладными расходами на передачу данных, в частности, в будущем **MPLS** полностью **вытеснит данные технологии**, как более простая и более дешевая.

Каждый **путь** в сети представляет собой **однонаправленный виртуальный канал**. Поэтому для передачи сообщений между двумя **LER**-узлами **устанавливаются два пути** коммутации по меткам, т.е. по одному в каждом направлении. Если результирующий путь по MPLS-сети состоит из нескольких участков, относящихся к соответствующим уровням иерархии, то **для каждого участка задается своя метка**. Группа меток составного пути объединяется в **стек меток**.

## **MPLS-технология.** Формат кадра.

Для определения путей доставки пакетов LSP и установления параметров качества обслуживания вдоль этих путей применяется либо типовой протокол маршрутизации (OSPF), используемый для обмена сведениями между узлами о достижимости и маршрутах, либо сетевой администратор явно указывает маршруты и назначает им соответствующие значения меток.



### Особенности MPLS-технологии

- ❖ В MPLS-сети пакеты объединяются в группы (классы), перемещаемые по одному и тому же маршруту и с одним и тем же качеством обслуживания.
- ❖ Группы пакетов получили название "класс эквивалентности продвижения данных" FEC (Forwarding Equivalence Class). Для каждого класса эквивалентности продвижения данных FEC определяется маршрут через сеть узлов LSR-маршрутизаторов (Label Switching Router).
- ❖ В MPLS-сети установлены пограничные коммутирующие по меткам маршрутизаторы LER (Label switch Edge Routers).
- ❖ В **MPLS-маршрутизаторе** пакет с MPLS-меткой коммутируется на следующий порт после поиска метки в **таблице коммутации** вместо поиска по **таблице маршрутизации**. При разработке MPLS поиск меток и коммутация по меткам выполнялись **быстрее**, чем поиск по таблице маршрутизации.

# Протокол PPP (Point-To-Point Protocol)

**РРР** (протокол «точка-точка») является наиболее широко используемым методом транспортировки IP-пакетов по последовательной связи между пользователем и поставщиком интернет-услуг (ISP). Первоначально протокол PPP используется для передачи данных по коммутируемым телефонным линиям. В настоящее время протокол используется для передачи IP-трафика по последовательным каналам передачи данных. Разработаны также варианты **PPoE** (PPP over Ethernet ) и **PPoA** (PPP over ATM), которые расширяют область применения PPP.

В его состав входят три основных компонента:

- 1) метод инкапсуляции дейтаграмм в последовательных каналах;
- 2) протокол *LCP* (*Link Control Protocol*), который используется для **установления** канала, конфигурирования и тестирования связи;
- 3) семейство протоколов *NCP* (*Network Control Protocols*) для установки и конфигурирования различных протоколов сетевого уровня.

## Функционирование протокола РРР

Процедура работы РРР состоит их нескольких этапов, каждый из которых обрабатывается отдельным протокольным модулем.

- 1 этап соединение на физическом уровне.
- **2 этап** после получения сигнала, что соединение на физическом уровне установлено, запускается протокольный модуль LCP (Link Control Protocol). С его помощью согласовываются последующие процедуры, например, будет ли выполняться аутентификация и какой из встроенных протоколов (РАР, СНАР и т.п.) будет использоваться для этой цели. В начале отправляются кадры LCP для создания, настройки и тестирования канала данных.
  - 3 этап состоит из нескольких процедур.
- **3.1** аутентификация. Каждая из сторон может потребовать от другой стороны аутентифицировать себя с помощью имени и пароля. Используются протоколы РАР, CHAP, MS-CHAP или MS-CHAPv2.

## Функционирование протокола РРР

Процедура 3.2 — согласование параметров IP. Обе стороны должны иметь для работы PPP какие-либо IP-адреса. Каждая из сторон может иметь заранее установленные (статические) IP-адреса для себя и для удаленной станции, или одна сторона может запрашивать их у другой.

**Процедура 3.3** — **согласование параметров сжатия.** По умолчанию, все алгоритмы сжатия являются **опциональными**, поэтому процедура может считаться успешно завершенной, если стороны договорились работать без сжатия.

После установления связи на канальном уровне и согласования дополнительных параметров с использованием LCP, отправляются кадры **NCP** для выбора и настройки одного или нескольких протоколов сетевого уровня, который должен быть инкапсулирован и передан по линии PPP (IP, Novell IPX, IDP Xerox NS и др.).


## Формат кадра протокола РРР

Флаг Адрес Управление Протокол Информация		
7E FF 03 до 1500 байт	CRC	Флаг 7Е
Протокол IP-дейтограмма 0021		
СО21 Управляющая информация канала		
8021 Сетевая управляющая информация		

Поле *адрес* всегда содержит байт **0xff**. Это указывает на то, что все станции должны принять этот кадр, и исключает необходимость выделения каких-то специальных адресов. Байт управления всегда равен **0x03**, что указывает на ненумерованный тип кадра. Значение **0x0021** этого поля говорит о том, что последующее информационное поле содержит в себе **IP-дейтограмму**.


## DSL- МОДЕМ В КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ

#### DSL (Digital Subscibe Line – цифровая абонентская линия)



## ADSL- МОДЕМ В КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ

(Asymmetric Digital Subscriber Line)




Используется OFDM - доступная полоса пропускания (25-2200 кГц) разделена на подканалы (25 на передачу и 224 на прием). По каждому из подканалов передается сигналы с квадратурной амплитудной модуляцией QAM;


- ✓ Скорость передачи: 48 Мбит/с вниз и 7 Мбит/с вверх.
- ✓ ADSL-модем для аналоговых линий.
- √Доступ к Интернету до 4-х PC.
- √ 10/100 Мбит/с интерфейс.
- **√** Защитный экран.
- ✓Трансляция адресов/
- **√**Дальность связи 5,5 км.

# SDSL- MOДЕМ. Дифференциальная система.

(Single-line Digital Subscriber Line)

Симметричная цифровая *абонентская линия*, работающая *по* одной паре. Вариант DSL для работы со скоростью **1,544 Мбит/с** или **2,048 Мбит/с** (потоки **T1/E1**) по одной паре медных проводов.





#### SDSL- MOДЕМ. Эхокомпенсация.

Эхокомпенсатор представляет собой цифровой адаптивный фильтр, на вход которого поступает сигнал передатчика, а выходной сигнал которого вычитается из входного сигнала приемника, представляющего собой смесь полезного сигнала (сигнала дальнего передатчика) и помехи (сигнала собственного передатчика).

Эхокомпенсатор настраивается по критерию минимума энергии сигнала передатчика на входе собственного приемника.

