ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЗРУШЕННЫХ ЗНАНИЯХ

Рубрика: ОРГАНИЗАЦИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Автор: Артемьев А.И. Специалист в области ГО и ЧС (г. Екатеринбург)

Поисково-спасательные работы (ПСР) в разрушенных зданиях и сооружениях направлены на поиск и спасение людей, материальных и культурных ценностей, устранение или доведение до минимально возможного уровня воздействия последствий чрезвычайных ситуаций. Общие положения к организации и проведению таких работ установлены ГОСТом Р 22.8.17–2025 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательные работы в условиях разрушенных зданий. Общие положения». Стандарт утвержден и введен в действие с 1 февраля 2026 года приказом Росстандарта от 01.10.2025 N 1146-ст.[19] и предназначен для органов управления ГОЧС всех уровней, организаций, должностных лиц и исполнителей, ответственных за планирование и проведение поисково-спасательных работ.

Общие положения

Поисково-спасательные работы (ПСР) в разрушенных зданиях проводят с целью спасения людей путем установления их текущего местонахождения, оказания первой или иной помощи и доставки в безопасное место.

ПСР начинают сразу после принятия решения на их проведение и ведутся до получения обозначенного результата. При невозможности проведения всего объема ПСР может быть принято решение об их приостановке в целом или частично. До приостановки работ должны быть предприняты все возможные меры по спасению людей, находящихся в разрушенных зданиях.

ПСР ведутся непрерывно днем и ночью с учетом погодных условий, метеорологических ограничений, планируемой к применению техники и квалификации операторов специализированной техники, а также с соблюдением соответствующего обстановке режима деятельности спасателей. Непрерывность ведения ПСР в разрушенных зданиях обеспечивается ведением работ посменно.

ПСР при необходимости ведутся с использованием специальной защитной одежды (СЗО) и снаряжения, средств индивидуальной защиты (СИЗ), соответствующих характеру чрезвычайной ситуации (ЧС) мирного или военного времени.

Продолжительность рабочих смен определяют в соответствии со временем допустимого пребывания в СЗО и (или) СИЗ, погодными условиями и тяжестью работ.

Обратите внимание, что ПСР в разрушенных зданиях проводятся только аттестованными аварийно-спасательными службами (формированиями), создаваемыми федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациям и общественными объединениями.

Организация ПСР в разрушенных зданиях

Для организации проведения ПСР применяют территориально-производственное деление зоны ЧС на сектора, которые в свою очередь делят на участки, на которых располагаются объекты проведения ПСР. На объектах проведения ПСР организуют рабочие места или производственные площадки.

Все виды ПСР должны быть четко организованы. Спасатели должны действовать по заранее установленным и отработанным алгоритмам с учетом местных условий и меняющейся обстановки. Начальный этап ПСР – проведение разведки с целью обнаружения источников опасностей, определения масштаба и границ зоны разрушений. Далее – оперативный анализ данных разведки. В соответствии с ГОСТом Р 22.8.01-2021 разведка должна быть непрерывной, активной, целеустремленной и предоставлять руководителям ПСР полную, своевременную и достоверную информацию.

После анализа данных разведки без задержки принимается решение о порядке проведения ПСР.

Поиск пострадавших проводят путем:

- сплошного визуального обследования территории, зданий, сооружений, транспортных средств и других мест, где могли находиться люди в момент ЧС;

- поиска «на отклик»;

- опроса очевидцев;

- использования кинологических расчетов;

- использования специальных поисковых приборов.

Во время проведения ПСР необходимо объявлять час тишины. Под часом тишины понимается условный временной период, в течение которого не проводят работы, направленные на обеспечение доступа и деблокирование пострадавших с применением технических средств. Цель – устранение шумовых помех работающих людей, инструментов и механизмов для выявления сигналов от пострадавших.

Тактика действий спасателей

При проведении поисковых работ необходимо:

- распределять объекты по очередности ведения работ с присвоением каждому персонального номера и нанесением их местоположения на карту (план) местности;

- развернуть и направить группы поиска для оценки состояния объектов, в которых могут находиться живые люди.

В состав группы поиска входят специалисты по строительным конструкциям и опасным веществам.

При проведении ПСР в разрушенных зданиях и сооружениях применяют следующую тактику по оказанию помощи пострадавшим:

- в первую очередь находящимся в легкодоступных местах, не получившим тяжелые травмы или ранения;

- в дальнейшем находящимся в труднодоступных местах, во внутренних пустотах и доступных пространствах, образовавшихся в результате разрушения зданий, имеющим тяжелые ранения и степени поражения.

Извлечение пострадавших из-под завалов осуществляют специально обученные спасатели. При извлечении пострадавших проводят частичное удаление обломков с использованием специальных инструментов и технологических приемов, обеспечивающих доступ к пострадавшим.

Особое внимание необходимо уделить организации первой, первичной медико-санитарной и скорой помощи пострадавшим. Соответствующая помощь и эвакуация пострадавших осуществляются в установленном порядке в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в этой сфере.

Определение приоритетов при организации ПСР

В приоритетном порядке ПСР в разрушенных зданиях проводят на следующих объектах:

- где может находиться наибольшее количество пострадавших;

- которые в наименьшей степени подвержены воздействию отягощающих факторов обстановки.

При этом необходимо учитывать следующие факторы:

- предполагаемое наличие или отсутствие пострадавших;

- количество возможных пострадавших;

- состояние пустот в завале;

- время доступа к первому пострадавшему;

- вероятность повторных обрушений;

- ограничения по времени;

- объемы и сложность работ.

Обеспечение безопасности населения и сил ликвидации ЧС

Мероприятия по обеспечению безопасности населения и сил ликвидации ЧС осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.8.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Общие требования»[20].

В целях обеспечения безопасности спасателей и пострадавших назначают ответственного за охрану труда и технику безопасности и проводят следующие мероприятия:

- проверку и отключение коммуникаций электро-, газо-, тепло-, водоснабжения;

- установку и обозначение границ опасной зоны вокруг разрушенного здания и зоны проведения ПСР;

- удаление из зоны ПСР всех посторонних:

- оценку опасностей и действий, влияющих на ее увеличение: удаление свободно лежащих обломков, нависающих элементов конструкции;

- обозначение площадки для монтажа оборудования и места для складирования инструмента внутри или рядом с обозначенной зоной проведения ПСР;

- инструктаж по мерам безопасности при проведении ПСР.

Для оценки текущей опасности (возможное повторное обрушение) всегда должен быть выставлен наблюдатель.

Для контроля доступа к непосредственным разрушениям, участкам, где возможен дальнейший обвал здания, падение обломков должна быть установлена опасная зона. Опасную зону отмечают маркировочной лентой или веревкой крест-накрест. В опасную зону допускают только спасателей, непосредственно осуществляющих поиск и извлечение пострадавших.

Зона проведения ПСР должна быть установлена для контроля за доступом на участок ведения работ. Такую зону обозначают маркировочной лентой или веревкой в один горизонтальный ряд. В зону проведения работ допускают только спасателей и сотрудников, обеспечивающих проведение ПСР. При определении зоны проведения ПСР создают и обозначают следующие площадки:

- оперативный пост – место размещения руководителя работ для управления и координации ПСР;

- пункт оказания медицинской помощи – специально оборудованные места для проведения операций и лечения извлеченных пострадавших и спасателей;

- площадку пребывания персонала – специально оборудованные места для отдыха и питания во время пересмены;

- площадку для хранения аварийно-спасательного оборудования – площадка для его обслуживания и выдачи;

- рабочую зону для крепей – специально оборудованная площадка для хранения и обработки строительных материалов для укрепления конструкций зданий при проведении ПСР;

- специально оборудованную площадку для размещения тел погибших.

Пути доступа на объекты проведения ПСР и рабочие места (площадки) должны быть четко обозначены. Перемещение спасателей, перевозку аварийно-спасательного инструмента и оборудования в целях обеспечения безопасности осуществляют только по этим путям.

Примечания

19. ГОСТ Р 22.8.17–2025, как и все упоминаемые в нашем журнале нормативно-правовые и методические документы, можно найти в информационной системе «Нормативно-правовые акты и методические материалы по ГО и защите от ЧС». Подписчикам нашего журнала система предоставляется бесплатно. Для этого необходимо выслать по E-mail zdrav1@mail.ru копию документа, подтверждающего подписку. С он-лайн версией информационной системы можно ознакомиться в открытом доступе по ссылке https://gochs-expert.ru/base.

20. Утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 23.12.2021 N 1852-ст.