Funnel 簡易マニュアル

1 動作環境

- OS
 - Windows XP SP2
 - Windows Vista
 - Mac OS X Tiger 10.4
 - Mac OS X Leopard 10.5
- ソフトウェア
 - Java 実行環境(1.4.2 以上)
 - Flash Professional CS3*1 Flex Builder 2^{*2} Flex 2 SDK^{*3}
 - Processing (0135 BETA 以上)*4
 - Ruby (1.8.6 以上)*5+ OSC ライブラリ*6
- ハードウェア
 - Gainer I/O モジュール v1.0*7または v1.3*8
 - Arduino USB/NG/Diecimila*9
 - XBee Series 1 (XBS1)*10
 - Funnel I/O $4\times4^{*11}$

2 配布パッケージのディレクトリ構成

- documents/: 仕様書など
- hardware/:ハードウェア及びファームウェア
- libraries/:各ソフトウェアライブラリ
 - actionscript3/:AS3 用ライブラリ・サンプル・ソースコード
 - processing/: Processing 用ライブラリ・サンプル・ソースコード
 - ruby/:Ruby 用ライブラリ・サンプル・ソースコード
- LICENSE.txt:ライセンス条項
- README_en.txt:概要説明(英語版)
- README_ja.txt:概要説明(日本語版)
- server/: Funnel Server
 - funnel_server.jar: Funnel Server 本体
 - settings.yaml:Funnel Server の設定ファイル
- sketchbook/:その他のファイル
 - xbee_*.pro:ベース用 (base) とリモート用 (remote) XBee の設定ファイル (X-CTU*¹²用)

^{*1} http://www.adobe.com/jp/products/flash/

^{*2} http://www.adobe.com/jp/products/flex/

^{*3} http://www.adobe.com/jp/products/flex/sdk/

 $^{^{*4}\ \}mathrm{http://processing.org/download/index.html}$

 $^{^{*5}\ \}mathrm{http://www.ruby-lang.org/ja/downloads/}$

^{*6} http://raa.ruby-lang.org/project/osc/

 $^{^{*7}}$ http://www.triggerdevice.com/items/

^{*8} http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8480

 $^{^{*9}\ \}mathrm{http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=666}$

 $^{^{*10}\ \}mathrm{http://www.digi\text{-}intl.co.jp/maxstream/products/XBeeZigBeeModule.html}$

^{*&}lt;sup>11</sup> Funnel の配布パッケージの一部として回路図及び基板レイアウトデータを公開

 $^{^{*12}\ \}mathrm{http://ftp1.digi.com/support/utilities/setup_xctu_5100.exe}$

3 Funnel Server の設定と起動

3.1 設定

使用するハードウェアに合わせて Funnel Server の設定ファイルを変更して下さい。Funnel Server では 2 つのネットワークポートを利用し、デフォルト値は 9000 番と 9001 番です。他のアプリケーションがこれらのポートを使用している場合には、他の番号に変更して下さい。com ポートを指定しない場合には、自動検出を試みます。

リスト 1 settings.yaml の設定例

```
server:
   command port: 9000
   notification port: 9001

io:
   type: Gainer
   com:
```

3.2 起動

設定が終わったら、funnel_server.jar をダブルクリックして Funnel Server を起動してください。正常に起動した場合には次のような画面が表示されます。何らかのエラーメッセージが表示される場合には、メッセージを参考に設定ファイルやハードウェアを確認してください。



図 1 Gainer I/O モジュールに接続した Funnel Server が正常に起動した時の画面例

4 各ライブラリごとの準備と使用方法

4.1 ActionScript 3

libraries/actionscript3/src/funnel/がライブラリのフォルダになりますので、それぞれの環境に合わせて設定して下さい。libraries/actionscript3/src/に Gainer と Arduino 用のサンプルがあります。

4.2 Processing

libraries/processing/library/を Processing/libraries/funnel/library/としてコピーしてください。 libraries/processing/sketch_samples/に Gainer と Arduino 用のサンプルがあります。

4.3 Ruby

libraries/ruby/に Gainer、Arduino、XBee、Funnel I/O 用のサンプルがあります。