

HyperX Alloy Origins 65 Mechanical Gaming Keyboard

Find the language and latest documentation for your HyperX Alloy Origins 65 Mechanical Gaming Keyboard here.

HyperX Alloy Origins 65 Mechanical Gaming Keyboard User Manual

	 For instructions in English
	 Para instrucciones en Español
	 Für Anleitungen in Deutsch
	 Pour des instructions en Français
	 Per le istruzioni in Italiano
	 Por as instruções em Português
	 Instrukcje w języku Polskim
	 Для инструкции на Русском
	 Turkce talimatlar icin
	 日本語マニュアル用
	 한국어 안내
	 คำแนะนำภาษาไทย
	 Để xem hướng dẫn bằng tiếng Việt
Simplified Chinese	简体中文说明书
Traditional Chinese....	繁體中文說明
Arabic.....	للتعليمات باللغة العربية



HyperX Alloy Origins 65



Part Numbers

4P5D6AA#ABA – US Red
 4P5D6AN#UUW – NO Red
 4P5D6AX#ACB – RU Red
 56R64AA#ABA – US Aqua



CONTENTS

Overview..... 3

Specifications 6

Installation..... 7


Function Keys..... 8

HyperX NGENUITY Software 9

Factory Reset..... 9




Overview



What's Included

- HyperX Alloy Origins 65 Mechanical Gaming Keyboard
- Braided USB-C Cable
- Keycap Puller
- Accessory Keycaps (ABS)





A. Onboard memory profile selection




B. Media control keys



C. Volume control keys



D. Game Mode key



E. FN + Up & Down = LED brightness control keys



F. Keyboard feet with three adjustable angles

G. Keyboard USB-C port



Specifications

Keyboard Specifications

Switch	HyperX Switch
Type	Mechanical
Backlight	RGB (16,777,216 colors)
Light Effects	Per key RGB lighting* and 5 brightness levels
Onboard Memory	3 profiles
Anti-ghosting	100% anti-ghosting
Rollover	N-key
Media Control	Yes
Game Mode	Yes
OS Compatibility	Windows® 10, 8.1, 8, 7
Console Compatibility	PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S

Switch Specifications

Switch	HyperX Red, HyperX Aqua
Operation Style	Linear, Tactile
Operating Force	45g
Actuation Point	1.8mm
Total Travel Distance	3.8 mm
Life Span (Keystrokes)	80 million

Keycap Specifications

Material	PBT**
----------	-------

Physical Specifications

Width	315.06mm
Depth	105.5mm
Height	36.94mm
Weight (with cable)	827.7g
Cable Type	Detachable USB-C, Braided
Cable Length	1.8m

*Per key RGB lighting customizable with HyperX NGENUITY Software


**Accessory keycaps are ABS material



Installation


These instructions apply to both Computers and Game Consoles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)


1. Connect the USB-C connector to the keyboard.
2. Connect the USB-A connector to the computer / game console.












Function Keys



Press  and a function key at the same time to activate its secondary feature as indicated on the keycap side-print.

Function Keys	Secondary Feature
 +   	Switch between the profiles saved on the onboard memory.
 +   	Skip Back, Play/Pause, or Skip Forward through your media.
 +   	Mute, Decrease, or Increase computer audio.
 + 	Enable Game Mode to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming. The Windows key will illuminate when Game Mode is enabled.
 +  	Increase or decrease the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.




HyperX NGENUITY Software

To customize Lighting, Game Mode, and Macro Settings, download the HyperX NGENUITY Software at: hyperxgaming.com/ngenuity.

Factory Reset

If you are experiencing any issue with the keyboard, you can perform a factory reset. Onboard memory will be cleared, and all settings will revert back to default.

Press and hold **LEFT ALT + SPACE + FN** for 5 seconds to perform a factory reset of the keyboard.



Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at: hyperxgaming.com/support/



HyperX Alloy Origins 65



Números de referencia

4P5D6AA#ABA – US Red
 4P5D6AN#UUW – NO Red
 4P5D6AX#ACB – RU Red
 56R64AA#ABA – US Aqua





ÍNDICE

Visión general	3
Especificaciones	6
Instalación.....	7
Teclas de función	8
Software HyperX NGENUITY	9
Restablecimiento a condiciones de fábrica	9




Visión general



Elementos incluidos

- Teclado mecánico para juegos HyperX Alloy Origins 65
- Cable USB-C trenzado
- Extractor de teclas
- Teclas accesorias (ABS)





A. Selección de perfiles de memoria integrada



B. Teclas de control de los medios



C. Teclas de control de volumen



D. Tecla de modo de juego



E. FN + Arriba y Abajo = Teclas de control de brillo



F. Pies de teclado con tres ángulos ajustables

G. Teclado con puerto USB-C



Especificaciones

Especificaciones del teclado

Tecla	Tecla HyperX
Tipo	Mecánico
Retroiluminación	RGB (16 777 216 colores)
Efectos de luz	Iluminación RGB de las teclas* y cinco niveles de brillo
Memoria integrada	3 perfiles
Anti-ghosting	100 % anti-ghosting
Imagen interactiva	N-key
Control de los medios	Sí
Modo de juego	Sí
Compatibilidad con el sistema operativo	Windows® 10, 8.1, 8, 7
Compatibilidad con consolas	PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S

Especificaciones de las teclas

Tecla	HyperX Red, HyperX Aqua
Estilo de funcionamiento	Lineal, Táctil
Fuerza de funcionamiento	45 g
Punto aplicado	1,8 mm
Distancia total de recorrido	3,8 mm
Vida útil (pulsaciones)	80 millones

Especificaciones de las teclas

Material	PBT**
----------	-------

Especificaciones físicas

Anchura	315,06 mm
Profundidad	105,5 mm
Altura	36,94 mm
Peso (con cable)	827,7 g
Tipo de cable	Cable USB-C extraíble, trenzado
Longitud del cable	1,8 m


*Iluminación RGB por tecla personalizable con el software HyperX NGENUITY

**El material de las teclas accesorias es ABS


Instalación


Estas instrucciones se aplican tanto a los ordenadores como a las consolas de juegos (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)






1. Conecta el conector USB-C al teclado
2. Conecta el conector USB al ordenador / consola de juegos.



Tecclas de función



Pulsa  y una tecla de función de manera simultánea para activar la función secundaria como se indica en la impresión lateral de la tecla.

Tecclas de función	Función secundaria
 +   	Cambiar entre los perfiles de la memoria incorporada.
 +   	Saltar hacia atrás, reproducir/poner en pausa o saltar hacia adelante los archivos multimedia.
 +   	Silenciar, bajar o subir el audio del ordenador.
 + 	Activa el modo de juego para desactivar la tecla de Windows y evitar interrupciones accidentales durante el juego. La tecla de Windows se iluminará cuando el modo Juego esté activado.
 +  	Aumentar o disminuir el brillo de la retroiluminación LED. Existen cinco niveles de brillo.




Software HyperX NGENUITY

Para personalizar la iluminación, el modo Juego y la configuración de la macro, descarga el software HyperX NGENUITY en hyperxgaming.com/ngenuity.

Restablecimiento a condiciones de fábrica

Si tienes algún problema con el teclado, puedes realizar un restablecimiento de fábrica. Se borrará la memoria integrada y todos los ajustes volverán a los valores predeterminados.

Mantén pulsado **ALT IZQUIERDO + ESPACIO + FN** durante 5 segundos para realizar un restablecimiento de fábrica del teclado.



¿Alguna pregunta o problema de configuración?

Ponte en contacto con el equipo de soporte de HyperX en: hyperxgaming.com/support/



HyperX Alloy Origins 65



Artikelnummern

4P5D6AA#ABA – USA Rot
 4P5D6AN#UUW – NO Rot
 4P5D6AX#ACB – RU Rot
 56R64AA#ABA – USA Aqua





INHALT

Übersicht	3
Technische Daten	6
Installation.....	7
Funktionstasten.....	8
HyperX NGENUITY Software	9
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	9




Übersicht



Im Lieferumfang enthalten

- HyperX Alloy Origins 65 Mechanische Gaming-Tastatur
- Geflochtenes USB-C-Kabel
- Werkzeug zum Entfernen der Keycaps
- Zubehör Keycaps (ABS)





A. Interne Speicherprofilauswahl	 +   
B. Mediensteuertasten	 +   
C. Lautstärkeregler	 +   
D. Gaming-Mode-Taste	 + 
E. FN + Pfeil nach oben und unten = Tasten für LED-Helligkeit	 +  
F. Tastaturfüße mit drei einstellbaren Winkeln	
G. Tastatur USB-C-Anschluss	



Technische Daten

Tastaturspezifikationen

Switch	HyperX Switch
Typ	Mechanisch
Hintergrundbeleuchtung	RGB (16.777.216 Farben)
Beleuchtungseffekte	Individuell anpassbare RGB-Beleuchtung für jede Taste* und 5 Helligkeitsstufen
Interner Speicher	3 Profile
Anti-Ghosting	100 % Anti-Ghosting
Rollover	N-Key
Mediensteuerung	Ja
Gaming-Mode	Ja
OS-Kompatibilität	Windows® 10, 8.1, 8, 7
Konsolenkompatibilität	PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S

Switch-Spezifikationen

Switch	HyperX Red, HyperX Aqua
Bedienungsart	Linear, taktil
Betätigungskraft	45g
Betätigungspunkt	1,8mm
Gesamtweg	3,8mm
Lebensdauer (Tastenanschläge)	80 Millionen

Keycap-Spezifikationen

Material	PBT**
----------	-------

Technische Daten

Breite	315,06mm
Tiefe	105,5mm
Höhe	36,94mm
Gewicht (mit Kabel)	827,7g
Kabeltyp	Abnehmbar, USB-C, geflochten
Kabellänge	1,8m


*RGB-Beleuchtung für jede Taste, mit HyperX NGENUITY Software anpassbar

**Zubehör-Keycaps sind aus ABS-Material

Installation

Diese Anweisungen gelten sowohl für Computer als auch für Spielkonsolen (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)





1. Verbinde den USB-Stecker mit der Tastatur.
2. Verbinde den USB-Stecker mit dem Computer bzw. der Spielkonsole.



Funktionstasten



Drücke gleichzeitig auf  und eine Funktionstaste, um deren Zweitfunktion zu aktivieren, wie seitlich auf der Keycap angegeben.

Funktionstasten	Zweitfunktion
 +   	Wechsle zwischen den im internen Speicher gespeicherten Profilen.
 +   	Zurück, Wiedergabe/Pause oder Vorwärts durch die Medien wechseln.
 +   	Computerlautstärke stummschalten, leiser oder lauter stellen.
 + 	Gaming-Mode aktivieren, um die Windows-Taste zu deaktivieren und eine versehentliche Unterbrechung während des Spielens zu verhindern. Die Windows-Taste leuchtet auf, wenn der Spielmodus aktiviert ist.
 +  	Die LED-Hintergrundbeleuchtung erhöhen oder dimmen. Es gibt 5 Helligkeitsstufen.




HyperX NGENUITY Software

Zum Bearbeiten von Beleuchtung, Gaming-Mode, und Macro-Einstellungen kannst du die HyperX NGENUITY Software herunterladen unter: hyperxgaming.com/ngenuity.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wenn du Probleme mit deiner Tastatur bekommst, kannst du sie auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Der interne Speicher wird gelöscht und alle Einstellungen werden zurückgesetzt.

Halte zum Zurücksetzen der Tastatur auf die Werkseinstellungen **LINKS ALT + LEERTASTE + FN** 5 Sekunden lang gedrückt.



Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wende dich an das HyperX Support-Team unter hyperxgaming.com/support/



HyperX Alloy Origins 65



Références

4P5D6AA#ABA – US Red
 4P5D6AN#UUW – NO Red
 4P5D6AX#ACB – RU Red
 56R64AA#ABA – US Aqua





SOMMAIRE

Présentation	3
Spécifications	6
Installation.....	7
Touche de fonction.....	8
Logiciel HyperX NGENUITY	9
Réinitialisation aux valeurs d'usine	9




Présentation



Contenu

- Clavier de jeu mécanique HyperX Alloy Origins 65
- Câble USB-C tressé
- Extracteur de capuchon de touche
- Capuchons de touche en accessoire (ABS)





A. Sélection du profil dans la mémoire embarquée



B. Touches de commande multimédia



C. Touches de commande du volume



D. Touche de mode Jeu



E. FN + Haut et Bas = Touches de commande de la luminosité des LED



F. Pieds de clavier avec trois angles réglables

G. Port USB-C du clavier



Spécifications

Spécifications du clavier

Commutateur	Commutateur HyperX
Type	Mécanique
Rétroéclairage	RGB (16 777 216 couleurs)
Effets lumineux	Illumination RGB par touche* et 5 niveaux de luminosité
Mémoire embarquée	3 profils
Anti-ghosting	100 % anti-ghosting
Déploiement	Touche N
Commande multimédia	Oui
Mode Jeu	Oui
Compatibilité avec le système d'exploitation	Windows® 10, 8.1, 8, 7
Compatibilité avec les consoles	PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S

Spécifications du commutateur

Commutateur	HyperX Red, HyperX Aqua
Style de fonctionnement	Linéaire, Tactile
Force de fonctionnement	45 g
Point d'action	1,8 mm
Distance totale du trajet	3,8 mm
Durée de vie (frappes)	80 millions

Spécifications des capuchons de touche

Matériel	PBT**
----------	-------

Spécifications physiques

Largeur	315,06 mm
Profondeur	105,5 mm
Hauteur	36,94 mm
Poids (avec câble)	827,7 g
Type de câble	Câble USB-C amovible, tressé
Longueur du câble	1,8 m

*Illumination RGB par touche personnalisable avec le logiciel HyperX NGENUITY


** Les capuchons de touche en accessoire sont en plastique ABS




Installation


Ces instructions s'appliquent à la fois aux ordinateurs et aux consoles de jeu (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)






1. Connecter le connecteur USB-C au clavier.
2. Connecter le connecteur USB-A à l'ordinateur/ la console de jeu



Touche de fonction



Appuyer sur  et sur une touche de fonction en même temps pour activer sa fonction secondaire, comme indiqué sur l'impression latérale du capuchon de la touche.

Touches de fonction	Fonctionnalité secondaire
 +   	Basculer entre les profils enregistrés dans la mémoire embarquée.
 +   	Retour, Lecture/Pause, ou Avance dans votre média.
 +   	Couper, Diminuer ou Augmenter le son de l'ordinateur.
 + 	Activer le mode Jeu pour désactiver la touche Windows et empêcher toute interruption accidentelle pendant le jeu. La touche Windows s'allume lorsque le mode Jeu est activé.
 +  	Augmenter ou diminuer la luminosité du rétroéclairage LED. Il existe 5 niveaux de luminosité.




Logiciel HyperX NGENUITY

Pour personnaliser l'illumination, le mode Jeu et les paramètres macro, télécharger le logiciel HyperX NGENUITY à l'adresse suivante : hyperxgaming.com/ngenuity

Réinitialisation aux valeurs d'usine

En cas de problème avec le clavier, il est possible d'effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine. La mémoire embarquée sera effacée, et tous les paramètres reviendront à leurs valeurs par défaut.

Maintenir enfoncées les touches *ALT GAUCHE* + *ESPACE* + *FN* pendant 5 secondes pour réinitialiser le clavier sur ses paramètres d'usine.



Des questions ou des problèmes de configuration ?

Contacter l'équipe d'assistance HyperX via : hyperxgaming.com/support/



HyperX Alloy Origins 65



Numeri di parte

4P5D6AA#ABA – US Rosso
 4P5D6AN#UUW – NO Rosso
 4P5D6AX#ACB – RU Rosso
 56R64AA#ABA – US Aqua




CONTENUTI

Descrizione generale del prodotto	3
Specifiche tecniche	6
Installazione	7
Tasti funzione	8
Software HyperX NGENUITY	9
Ripristino impostazioni di fabbrica.....	9




Descrizione generale del prodotto



Contenuto della confezione

- Tastiera meccanica per il gaming HyperX Alloy Origins 65
- Cavo intrecciato USB-C
- Estrattore copritasti
- Copritasti accessori (ABS)





A. Selezione del profilo della memoria integrata	 +   
B. Tasti di controllo multimediali	 +   
C. Tasti di regolazione del volume	 +   
D. Tasto Modalità Game	 + 
E. FN + Su / Giù = Tasti di regolazione luminosità LED	 +  
F. Piedini della tastiera con tre angoli di regolazione	
G. Ingresso per USB-C tastiera	



Specifiche tecniche

Specifiche tecniche tastiere

Switch	HyperX Switch
Tipo	meccanico
Retroilluminazione	RGB (16.777.216 colori)
Effetti luminosi	Illuminazione RGB dei singoli tasti* e 5 livelli di luminosità
Memoria integrata	3 profili
Anti-ghosting	100% Anti-ghosting
Rollover	N-key
Controlli multimediali	Sì
Modalità Game	Sì
Compatibilità OS	Windows® 10, 8.1, 8, 7
Console compatibili	PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S

Specifiche switch

Switch	HyperX Red, HyperX Aqua
Stile di funzionamento	Lineare, Tattile
Forza di attuazione	45g
Punto di attivazione	1,8mm
Distanza totale di escursione	3,8 mm
Vita operativa (battute)	80 milioni

Specifiche copritasti

Materiale	PBT**
-----------	-------

Caratteristiche tecniche

Larghezza	315,06 mm
Profondità	105,5 mm
Altezza	36,94 mm
Peso (con cavo)	827,7g
Tipo di cavo	Scollegabile USB-C, intrecciato
Lunghezza cavo	1,8m


*Illuminazione RGB personalizzabile per singolo tasto tramite software NGENUITY di HyperX

**I copritasti accessori sono in materiali ABS

Installazione


Le seguenti istruzioni si riferiscono sia ai computer che alle console (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)


1. Inserire il connettore USB-C nella tastiera.
2. Inserire il connettore USB-A nel computer o nella console.













Tasti funzione



Premere simultaneamente  e uno dei tasti funzione per attivare la funzionalità secondaria associata a tale tasto e indicata sulla sua parte laterale.

Tasti funzione	Funzionalità secondaria
 +   	Alterna i profili salvati nella memoria integrata.
 +   	Funzioni play/pause, avanti o indietro relative all'ascolto di musica o riproduzione di video.
 +   	Silenzia, riduce o aumenta l'audio del computer.
 + 	Attiva la modalità Game per disattivare il tasto Windows ed evitare interruzioni involontarie del gioco. Il tasto Windows si illumina quando la modalità Game è attivata.
 +  	Aumenta o riduce la luminosità della retroilluminazione LED. Sono previsti 5 livelli di luminosità.




Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare illuminazione, modalità Game e impostazioni macro scaricare il software NGENUITY di HyperX al seguente indirizzo: hyperxgaming.com/ngenuity

Ripristino impostazioni di fabbrica

Nel caso si verificano problemi nell'utilizzo della tastiera, è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica. Questa operazione svuota completamente la memoria integrata e riporta tutte le impostazioni alla configurazione predefinita.

Tenere premuta la combinazione di tasti **ALT SINISTRA + SPAZIO + FN** per 5 secondi se si desidera ripristinare le impostazioni di fabbrica nella tastiera.



Domande o dubbi sulla configurazione?

Contattare il team di supporto HyperX all'indirizzo: hyperxgaming.com/support/



HyperX Alloy Origins 65



Códigos do produto

4P5D6AA#ABA – EUA Vermelho
 4P5D6AN#UW – NO Vermelho
 4P5D6AX#ACB – RU Vermelho
 56R64AA#ABA – EUA Água




ÍNDICE

Visão geral	3
Especificações	6
Instalação	7
Teclas de função	8
Software HyperX NGENUITY	9
Redefinição às configurações de fábrica.....	9




Visão geral



O que está incluso

- Teclado mecânico para jogos HyperX Alloy Origins 65
- Braided USB-C Cable
- Extrator de capas de teclas
- Capas de teclas acessórias (ABS)






A. Seleção de perfil da memória integrada




B. Teclas de controle de mídia



C. Teclas de controle de volume



D. Tecla de Modo Jogo



E. FN + Seta para cima e para baixo = teclas de controle de brilho do LED



F. Pés do teclado com três ângulos ajustáveis

G. Porta USB-C do teclado



Especificações

Especificações do teclado

Switch	HyperX Switch
Tipo	Mecânico
Luz de fundo	RGB (16.777.216 cores)
Efeitos de iluminação	Iluminação RGB por tecla* e 5 níveis de brilho
Memória integrada	3 perfis
Anti-ghosting	100% anti-ghosting
Rollover	Tecla N
Controle de mídia	Sim
Modo Jogo	Sim
Compatibilidade com SistOper	Windows® 10, 8.1, 8, 7
Compatibilidade do console	PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S

Especificações do Switch

Switch	HyperX Vermelho, HyperX Água
Estilo de operação	Linear, Tátil
Força operacional	45 g
Ponto de atuação	1,8mm
Distância total do percurso	3,8 mm
Vida útil (Toques)	80 milhões

Especificações da capa de tecla

Material	PBT**
----------	-------

Especificações físicas

Largura	315,06 mm
Profundidade	105,5 mm
Altura	36,94mm
Peso (com cabo)	827,7 g
Tipo de cabo	USB-C removível, trançado
Comprimento do cabo	1,8m

* Iluminação RGB customizável por tecla com o software HyperX NGENUITY


**Capas de teclas acessórias de material ABS




Instalação


Essas instruções se aplicam a computadores e consoles de jogos (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)




1. Conecte o conector USB-C ao teclado.
2. Conecte o conector USB-A ao computador / console de jogos.



Teclas de função



Pressione  e uma tecla de função ao mesmo tempo para ativar seu recurso secundário como indicado no lado impresso da capa de tecla.

Teclas de função	Recurso secundário
 +   	Alterne entre os perfis salvos na memória integrada.
 +   	Retroceda, dê Play/Pause ou Avance através de sua mídia.
 +   	Desligue, Aumente ou Diminua o áudio do computador.
 + 	Ative o Modo Jogo para desativar a tecla Windows e evitar interrupção acidental durante o jogo. A tecla Windows ficará iluminada quando o Modo Jogo estiver ativado.
 +  	Aumentar ou diminuir o brilho da luz de fundo do LED. Há 5 níveis de brilho.




Software HyperX NGENUITY

Para personalizar as configurações de iluminação, Modo Jogo e macro, faça o download do software HyperX NGENUITY em: hyperxgaming.com/ngenuity.

Redefinição às configurações de fábrica

Se está tendo algum problema com o teclado, você pode retornar às configurações de fábrica. A memória integrada será apagada e todas as configurações voltarão ao padrão de fábrica.

Pressione e mantenha **LEFT ALT + SPACE + FN** por 5 segundos para executar uma redefinição de fábrica do teclado.



Dúvidas ou problemas na Instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte HyperX em: hyperxgaming.com/support/



HyperX Alloy Origins 65



Numery katalogowe

4P5D6AA#ABA – Red, angielski (USA)
 4P5D6AN#UUW – Red, skandynawski
 4P5D6AX#ACB – Red, rosyjski
 56R64AA#ABA – Aqua, angielski (USA)




SPIS TREŚCI

Charakterystyka.....	3
Dane techniczne	6
Instalacja	7
Klawisze funkcyjne.....	8
Oprogramowanie HyperX NGENUITY	9
Przywracanie ustawień fabrycznych	9




Charakterystyka



Zawartość zestawu

- Klawiatura mechaniczna dla graczy HyperX Alloy Origins 65
- Przewód USB-C w oplocie
- Narzędzie do demontażu nakładek
- Dodatkowe nakładki (ABS)






A. Klawisze wyboru profili z wbudowanej pamięci



B. Klawisze sterowania multimediami




C. Klawisze regulacji głośności



D. Klawisz trybu gry



E. FN + Strzałka w górę lub w dół = sterowanie jasnością podświetlenia LED



F. Nóżki klawiatury z możliwością ustawienia w trzech pozycjach

G. Port USB-C klawiatury



Dane techniczne

Specyfikacja klawiatury

Przełączniki	HyperX Switch
Type	Mechanical
Podświetlenie	RGB (16 777 216 kolorów)
Efekty świetlne	Podświetlenie RGB poszczególnych klawiszy* i 5 poziomów jasności
Wbudowana pamięć	3 profile
Anti-ghosting	Pełny anti-ghosting
Rollover	N-key
Sterowanie multimediami	Tak
Tryb gry	Tak
Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows® 10, 8.1, 8, 7
Zgodność z konsolami	PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S

Specyfikacja przełączników

Przełączniki	HyperX Red, HyperX Aqua
Sposób działania	Liniowy z wyczuwalnym przeskokiem
Siła nacisku	45 g
Punkt aktywacji	1,8 mm
Całkowity skok	3,8 mm
Trwałość (liczba kliknięć)	80 milionów

Specyfikacja nakładek

Materiał	PBT**
----------	-------

Cechy fizyczne

Szerokość	315,06 mm
Głębokość	105,5 mm
Wysokość	36,94 mm
Masa (z przewodem)	827,7 g
Typ przewodu	Odłączany USB-C, w oplocie
Długość przewodu	1,8 m

* Możliwość indywidualnej konfiguracji podświetlenia RGB poszczególnych klawiszy za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY


** Dodatkowe nakładki na klawisze są wykonane z materiału ABS



Instalacja


Poniższe instrukcje dotyczą zarówno komputerów, jak i konsoli do gier (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)


1. Podłącz wtyk USB-C do klawiatury.
2. Podłącz złącze USB-A do komputera lub konsoli do gier.









Klawisze funkcyjne



Naciśnij jednocześnie klawisz  i klawisz funkcyjny, aby aktywować jego dodatkową funkcję, wskazywaną przez nadruk z boku nakładki klawisza.

Klawisze funkcyjne	Dodatkowa funkcja
 +   	Przełączanie między profilami zapisanymi we wbudowanej pamięci.
 +   	Poprzedni utwór, odtwarzanie/wstrzymanie lub następny utwór podczas odtwarzania multimedialnych.
 +   	Wyciszenie, zmniejszenie lub zwiększenie głośności dźwięku komputera.
 + 	Włączenie trybu gry – powoduje dezaktywację klawisza Windows, aby zapobiec przypadkowemu przerwaniu gry. Włączenie trybu gry sygnalizuje świecący się klawisz Windows.
 +  	Zwiększenie lub zmniejszenie jasności podświetlenia LED. Dostępnych jest 5 poziomów jasności.




Oprogramowanie HyperX NGENUITY

Aby dostosować podświetlenie, tryb gry i ustawienia makr, pobierz oprogramowanie HyperX NGENUITY ze strony hyperxgaming.com/ngenuity.

Przywracanie ustawień fabrycznych

W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów z klawiaturą można ją zresetować do ustawień fabrycznych. Spowoduje to wyczyszczenie wbudowanej pamięci i przywrócenie fabrycznych ustawień wszystkich opcji.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne klawiatury, naciśnij i przytrzymaj klawisze **LEWY ALT + SPACJA + FN** przez 5 sekund.



Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX na stronie: hyperxgaming.com/support/



HyperX Alloy Origins 65



Номера по каталогу

4P5D6AA#ABA – US Red
4P5D6AN#UUW – NO Red
4P5D6AX#ACB – RU Red
56R64AA#ABA – US Aqua





Содержание

Обзор	3
Технические характеристики	6
Установка	7
Функциональные клавиши.....	8
Программное обеспечение HyperX NGENUITY	9
Восстановление заводских настроек	9




Обзор



Комплект поставки

- Механическая игровая клавиатура HyperX Alloy Origins 65
- Кабель USB-C в оплетке
- Съёмник для колпачков клавиш
- Колпачки клавиш со вставками (ABS)






A. Выбор профиля во встроенной памяти



B. Клавиши управления мультимедиа




C. Клавиши управления звуком



D. Клавиша игрового режима



E. FN + клавиши со стрелками «Вверх» и «Вниз» — клавиши управления яркостью светодиодов



F. Ножки клавиатуры с тремя регулируемыми углами наклона

G. Порт с разъемом USB-C для клавиатуры



Технические характеристики

Технические характеристики клавиатуры

Переключатель	Переключатель HyperX
Тип	Механическая
Подсветка	RGB (16 777 216 цветов)
Световые эффекты	RGB-подсветка с индивидуальной настройкой отдельных клавиш* и 5 уровней яркости
Встроенная память	3 профиля
Anti-ghosting (устойчивость к регистрации нажатий посторонних клавиш)	100% anti-ghosting
Функция Rollover	N-key
Управление мультимедиа	Есть
Игровой режим	Есть
Совместимость с операционными системами	Windows® 10, 8.1, 8, 7
Совместимость с консолями	PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S

Технические характеристики переключателей

Переключатель	HyperX Red, HyperX Aqua
Стиль работы	Линейный, тактильный
Усилие срабатывания	45 г
Точка срабатывания	1,8 мм
Общая длина хода	3,8 мм
Срок службы (число нажатий)	80 миллионов

Технические характеристики клавишных колпачков

Материал	ПБТ**
----------	-------

Физические характеристики

Ширина	315,06 мм
Глубина	105,5 мм
Высота	36,94 мм
Масса (с кабелем)	827,7 г
Тип кабеля	Съемный кабель USB-C, в оплетке
Длина кабеля	1,8 м

* RGB-подсветка отдельных клавиш, настраиваемая с помощью ПО HyperX NGENUITY


**Колпачки клавиш со вставками изготовлены из ABS материала




Установка


Эти инструкции относятся и к компьютерам, и к игровым консолям (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)









1. Подсоедините разъем USB-C к клавиатуре.
2. Подсоедините разъем USB-A к компьютеру или игровой консоли.



Функциональные клавиши



Нажмите одновременно клавишу  и функциональную клавишу, чтобы активировать ее дополнительную функцию, указанную на боковой поверхности клавишного колпачка.

Функциональные клавиши	Дополнительная функция
 +   	Переключение между профилями, сохраненными во встроенной памяти.
 +   	Перемотка назад, воспроизведение/пауза или перемотка вперед для мультимедиа.
 +   	Выключение звука, уменьшение громкости или увеличение громкости звука компьютера.
 + 	Включение игрового режима для отключения клавиши Windows и предотвращения случайного прерывания игры. Если включен игровой режим, клавиша Windows будет подсвечена.
 +  	Увеличение или уменьшение яркости светодиодной подсветки. Имеется 5 уровней яркости.




Программное обеспечение HyperX NGENUITY

Для персонализированной настройки подсветки, игрового режима и макросов скачайте ПО HyperX NGENUITY по адресу: hyperxgaming.com/ngenuity.

Восстановление заводских настроек

При возникновении каких-либо проблем с клавиатурой вы можете восстановить заводские настройки. Встроенная память будет очищена, и всем настройкам будут возвращены значения по умолчанию.

Нажмите и удерживайте нажатыми клавиши **ЛЕВЫЙ ALT + ПРОБЕЛ + FN** в течение 5 секунд, чтобы выполнить восстановление заводских настроек клавиатуры.



Вопросы или проблемы с настройкой?

Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX по адресу: hyperxgaming.com/support/



HyperX Alloy Origins 65



Parça Numaraları

4P5D6AA#ABA – US Red
4P5D6AN#UUW – NO Red
4P5D6AX#ACB – RU Red
56R64AA#ABA – US Aqua




İÇİNDEKİLER

Genel görünüm	3
Teknik özellikler	6
Kurulum	7
Fonksiyon Tuşları	8
HyperX NGENUITY Yazılımı	9
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama	9




Genel görünüm



Kutunun İçindekiler

- HyperX Alloy Origins 65 Mekanik Oyun Klavyesi
- Örgü USB-C Kablo
- Tuş Kapağı Çıkarma Aparatı
- Aksesuar Tuş Kapakları (ABS)





A. Yerleşik bellek profil seçimi



B. Medya kontrol düğmeleri



C. Ses kontrol düğmeleri



D. Oyun Modu tuşu



E. FN + Yukarı ve Aşağı Tuşları = LED parlaklığı kontrol tuşları



F. Ayarlanabilir 3 açılı klavye ayağı

G. Klavye USB-C bağlantı noktası

Teknik özellikler

Klavyenin Teknik Özellikleri

Anahtar	HyperX Switch
Tip	Mekanik
Arka ışık	RGB (16.777,216 renk)
Işık Efektleri	Her tuşa özel RGB aydınlatma* ve 5 parlaklık seviyesi
Yerleşik Bellek	3 profil
Yanlış tuş algılamayı önleme	%100 Yanlış tuş algılamayı önleme
Rollover	N-key
Medya Kontrolü	Var
Oyun Modu	Var
OS Uyumluluğu	Windows® 10, 8.1, 8, 7
Konsol Uyumluluğu	PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S

Anahtarın Teknik Özellikleri

Anahtar	HyperX Red, HyperX Aqua
Çalışma Biçimi	Lineer, Dokunsal
Çalışma Kuvveti	45g
Etkinleştirme Noktası	1,8 mm
Toplam Hareket Mesafesi	3,8 mm
Kullanım Ömrü (Tuş Vuruşları)	80 milyon

Tuş Kapaklarının Teknik Özellikleri

Malzeme	PBT**
---------	-------

Fiziksel Özellikler

Genişlik	315.06 mm
Derinlik	105.5 mm
Yükseklik	36,94 mm
Ağırlık (kablo ile)	827,7 g
Kablo Türü	Çıkarılabilir USB-C, Örgü
Kablo Uzunluğu	1,8 m


*Tuşa göre RGB aydınlatma özelliği, HyperX NGENUITY yazılımı ile kişiselleştirilebilir

**Aksesuar tuş kapakları ABS malzemedir

Kurulum

Bu talimatlar hem bilgisayarlar hem de oyun konsolları için geçerlidir (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

1. USB-C konektörünü klavyeye bağlayın.
2. USB-A konektörünü bilgisayara / oyun konsoluna bağlayın.













Fonksiyon Tuşları

Bir fonksiyon tuşunun, tuş kapağında yazılı olarak bulunan ikincil özelliğini etkinleştirmek

çin  tuşu ile aynı anda bir fonksiyon tuşuna basın.

Fonksiyon Tuşları	İkincil Özellik
 +   	Yerleşik bellekte kayıtlı profiller arasında geçiş yapın.
 +   	Medya öğelerinizde Geri Al, Oynat/Duraklat veya İleri Al fonksiyonlarını kullanın.
 +   	Bilgisayar sesini Kapatın, Kısın veya Yükseltin.
 + 	Windows tuşunu devre dışı bırakmak ve oyun sırasında yanlışıklıkla kesintiye uğramayı önlemek için Oyun Modunu etkinleştirin. Oyun Modu etkinleştirildiğinde Windows tuşu yanar.
 +  	LED arka aydınlatma parlaklığını artırın veya azaltın. 5 parlaklık seviyesi bulunur.


HyperX NGENUITY Yazılımı

Aydınlatma özelliklerini, Oyun Modunu ve Makro Ayarlarını kişiselleştirmenizi sağlayan HyperX NGENUITY yazılımını buradan indirebilirsiniz: hyperxgaming.com/ngenuity.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Klavye ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumda yerleşik bellek silinir ve tüm ayarlar varsayılamaya döner.

Klavyeyi fabrika ayarlarına sıfırlamak için **SOL ALT + SPACE + FN** tuşlarını 5 saniye basılı tutun.



Sorular ve Kurulum Sorunları

HyperX destek ekibi ile iletişime geçin: hyperxgaming.com/support/



HyperX Alloy Origins 65



製品番号

4P5D6AA#ABA – US レッド
4P5D6AN#UUW – NO レッド
4P5D6AX#ACB – RU レッド
56R64AA#ABA – US アクア





目次

概要	3
仕様	6
インストール方法	7
ファンクションキー	8
HyperX NGENUITY ソフトウェア	9
工場出荷時の状態にリセット	9




概要



製品内容

- HyperX Alloy Origins 65 メカニカルゲーミングキーボード
- 編組み USB-C ケーブル
- キートップ引き抜き工具
- アクセサリキートップ (ABS)





A. オンボードメモリプロファイル選択	 +   
B. メディアコントロールキー	 +   
C. 音量コントロールキー	 +   
D. ゲームモードキー	 + 
E. FN + 上と下 = LED 明度コントロールキー	 +  
F. キーボードの脚は 3 つの角度に調節できます	
G. キーボードの USB-C ポート	



仕様

キーボードの仕様

スイッチ	HyperX スイッチ
タイプ	機械式
バックライト	RGB(16,777,216 色)
ライティングエフェクト	キーごとの RGB ライティング*および 5 つの明度レベル
オンボードメモリ	3 プロファイル
アンチゴースト	100%アンチゴースト
ロールオーバー	N キー
メディアコントロール	可
メディアコントロール	可
ゲームモード	Windows® 10、8.1、8、7
対応ゲーム機	PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X S

スイッチの仕様

スイッチ	HyperX レッド、HyperX アクア
操作スタイル	リニア、タクタイル
作動力	45g
キーの移動距離	1.8mm
合計移動距離	3.8mm
動作寿命(キーストローク) 80 万回	

キートップの仕様

材質	PBT**
----	-------

物理仕様

幅	315.06mm
深さ	105.5mm
高さ	36.94mm
重量 (ケーブルを除く)	827.7g
ケーブルのタイプ	着脱式 USB-C、布巻き
ケーブルの長さ	1.8m

*HyperX NGENUITY ソフトウェアを使用して各キーの RGB ライティングをカスタマイズできます。


**アクセサリキートップは ABS 素材



インストール方法


この説明はパソコンとゲーム機 (PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S) の両方に適用されます

1. USB-C コネクターをキーボードに接続します。
2. USB-A コネクターをパソコンまたはゲーム機に接続します。










ファンクションキー



キーとファンクションキーを同時に押すと、キートップの側部に印刷されているセカンダリ機能が有効になります。

ファンクションキー	セカンダリ機能
 +   	オンボードメモリ上のプロファイルを切り替えます。
 +   	メディアの再生/一時停止や、前後へのスキップを行います。
 +   	パソコンのオーディオのミュートや音量の増減をします。
 + 	ゲームモードを有効にします。 Windows キーを無効にし、ゲームが誤って中断されないようにします。 ゲームモードが有効になると、Windows キーが光ります。
 +  	LED バックライトの明るさを調整します。5 段階の明るさに調整できます。




HyperX NGENUITY ソフトウェア

発光、ゲームモード、マクロ設定をカスタマイズするには、HyperX NGenuity ソフトウェアを hyperxgaming.com/ngenuity からダウンロードしてください。

工場出荷時の状態にリセット

キーボードに問題が生じた場合、工場出荷状態に戻すことができます。オンボードメモリがクリアされ、すべての設定がデフォルトに戻ります。

左の ALT + SPACE + FN を 5 秒間長押しすると、キーボードを工場出荷時の状態に戻せます。



ご質問、またはセットアップの問題がある場合

HyperX サポートチームにお問い合わせください: (hyperxgaming.com/support)。/



HyperX Alloy Origins 65



부품 번호

4P5D6AA#ABA – US Red
 4P5D6AN#UUW – NO Red
 4P5D6AX#ACB – RU Red
 56R64AA#ABA – US Aqua




목차

개요	3
사양	6
설치	7
기능 키.....	8
HyperX NGENUITY 소프트웨어.....	9
공장 초기화.....	9




개요



구성품

- HyperX Alloy Origins 65 기계식 게이밍 키보드
- 편조 USB-C 케이블
- 키 캡 풀러
- 보조 키 캡(ABS)





A. 내장 메모리 프로필 선택




B. 미디어 제어 키



C. 볼륨 제어 키



D. 게임 모드 키



E. FN + 위 및 아래 = LED 밝기 제어 키



F. 세 가지 각도로 조절 가능한 키보드 받침

G. 키보드 USB-C 포트



사양

키보드 사양

스위치	HyperX 스위치
유형	기계식
백라이트	RGB(16,777,216 가지 색상)
조명 효과	키별 RGB 조명* 및 5 가지의 밝기 단계
내장 메모리	3 개의 프로필
고스팅 방지	100% 고스팅 방지
롤오버	N 키
미디어 제어	예
게임 모드	예
OS 호환성	Windows® 10, 8.1, 8, 7
콘솔 호환성	PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S

스위치 규격

스위치	HyperX Red, HyperX Aqua
작동 유형	선형, 촉각형
작동력	45g
발동 지점	1.8mm
총 동작 간격	3.8 mm
수명(키 입력 횟수)	8 천만

키캡 규격

소재	PBT**
----	-------

물리적 사양

너비	315.06mm
깊이	105.5mm
높이	36.94mm
무게(케이블 포함)	827.7g
케이블 유형	분리형 USB-C, 편조
케이블 길이	1.8m

* HyperX NGENUITY 소프트웨어로 키별 RGB 조명 사용자 정의 가능


**보조 키캡은 ABS 소재로 제작되었습니다



설치

이 지침은 컴퓨터와 게임 콘솔(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) 모두에 적용됩니다







1. USB-C 커넥터를 키보드에 연결합니다.
2. USB-A 커넥터를 컴퓨터 / 게임 콘솔에 연결합니다.





기능 키

키 캡 측면에 표시된 기능을 활성화하려면  과 해당 키를 동시에 누르십시오

기능 키	보조 기능
 +   	내장 메모리에 저장된 프로필 간의 전환
 +   	미디어를 통해 뒤로 건너뛰기, 재생/일시 중지 또는 앞으로 건너뛰기.
 +   	컴퓨터 오디오 음소거, 음량 줄이기 또는 키우기.
 + 	게임 모드를 활성화하면 게임하는 동안 Windows 키가 비활성화되어 실수로 게임이 중단되는 것을 방지합니다. 게임 모드 활성화 시 Windows 키가 켜집니다.
 +  	LED 백라이트 밝기를 높이거나 낮추십시오. 5 단계의 밝기 조절이 가능합니다.




HyperX NGENUITY 소프트웨어

조명, 게임 모드 및 매크로 설정을 사용자 정의하려면 다음에서 HyperX NGENUITY 소프트웨어를 다운로드하십시오. hyperxgaming.com/ngenuity.

공장 초기화

키보드에 문제가 있는 경우, 공장 기본값 재설정을 실행할 수 있습니다. 내장 메모리의 내용이 삭제되고 모든 설정이 기본값으로 복구됩니다.

키보드의 공장 초기화를 수행하려면 왼쪽 **ALT** + 스페이스 + **FN** 을 5 초 동안 길게 누르십시오.



질문 또는 설치 시 문제가 있으십니까?

다음 링크를 통해 HyperX 지원 팀에 문의하십시오. hyperxgaming.com/support/



HyperX Alloy Origins 65



หมายเลขชิ้นส่วน

4P5D6AA#ABA – US Red
 4P5D6AN#UW – NO Red
 4P5D6AX#ACB – RU Red
 56R64AA#ABA – US Aqua




สารบัญ

ภาพรวม	3
รายละเอียดทางเทคนิค	6
การติดตั้ง	7
ปุ่มฟังก์ชัน	8
ซอฟต์แวร์ HyperX NGENUITY	9
รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน	9




ภาพรวม



สิ่งที่จัดมาให้

- คีย์บอร์ดเกมมิ่งแบบแมคคานิคอล HyperX Alloy Origins 65
- สาย USB-C ถัก
- ตัวตั้งฝาครอบปุ่ม
- ฝาครอบปุ่มเสริม (ABS)





A. ส่วนเลือกการโพรไฟล์หน่วยความจำในตัว



B. ปุ่มควบคุมมีเดีย



C. ปุ่มปรับระดับเสียง



D. ปุ่มโหมดเกม



E. FN + ขึ้นลง = ปุ่มปรับความสว่าง LED



F. ขาแป้นพิมพ์พร้อมปรับองศาได้สามระดับ

G. คีย์บอร์ดพอร์ต USB-C



รายละเอียดทางเทคนิค

รายละเอียดทางเทคนิคคีย์บอร์ด

สวิตช์ควบคุม	สวิตช์ควบคุม HyperX
ประเภท	ชั้นส่วนกลไก
ไฟพื้นหลัง	RGB (16,777,216 สี)
เอฟเฟกต์ไฟส่องสว่าง	ไฟ RGB ทุกปุ่ม* ปรับความสว่างได้ 5 ระดับ
หน่วยความจำในตัว	3 โพรไฟล์การทำงาน
Anti-ghosting	100% anti-ghosting
Rollover	N-key
ระบบควบคุมมีเดีย	มี
โหมดเกม	มี
OS ที่รองรับ	Windows® 10, 8.1, 8, 7
อุปกรณ์ที่รองรับ	PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S

รายละเอียดทางเทคนิคของสวิตช์ควบคุม

สวิตช์ควบคุม	HyperX Red, HyperX Aqua
รูปแบบการทำงาน	Linear, Tactile
แรงกดสั่งการ	45 ก
จุดสั่งการ	1.8 มม.
ระยะเคลื่อนรวม	3.8 มม.
อายุการใช้งาน (กดใช้งาน)	80 ล้านครั้ง

รายละเอียดทางเทคนิคฝาครอบปุ่มกด

วัสดุ	PBT**
-------	-------

ส่วนประกอบทางกายภาพ

ความกว้าง	315.06 มม.
ความหนา	105.5 มม.
ความสูง	36.94 มม.
น้ำหนัก (พร้อมสาย)	827.7 ก.
ประเภทสายต่อ	สาย USB-C ถักแบบถอดแยกได้
ความยาวสาย	1.8 ม.

*ไฟ RGB ทุกปุ่มกดที่ปรับแต่งได้ด้วยซอฟต์แวร์ HyperX NGenuity


**ฝาครอบปุ่มกดเสริมทำจาก ABS



การติดตั้ง


คำแนะนำต่อไปนี้อาจใช้ได้ทั้งกับคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่นเกม (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)


1. ต่อหัวต่อ USB เข้ากับคีย์บอร์ด
2. ต่อหัวต่อ USB-A เข้ากับคอมพิวเตอร์ / เครื่องเล่นเกม









ปุ่มฟังก์ชัน



กด  ร่วมกับปุ่มฟังก์ชันพร้อม ๆ กันเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการทำงานเสริมตามที่ระบุในตัวพิมพ์ด้านล่าง ปุ่มกด

ปุ่มฟังก์ชัน	คุณสมบัติเด่นเพิ่มเติม
 +   	สลับระหว่างโปรไฟล์-ใช้งานที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำออนบอร์ด
 +   	กรอกลับ เล่น/หยุดชั่วคราวหรือกรอเดินหน้า มีเดียตามที่ต้องการ
 +   	ปิดเสียง ลดเสียงหรือเพิ่มเสียงคอมพิวเตอร์
 + 	เปิดใช้ Game Mode เพื่อปิดใช้งานปุ่ม Windows และป้องกันการแทรกแซงการเล่นเกมโดยไม่ได้ตั้งใจ ปุ่ม Windows จะติดสว่างเมื่อเปิดใช้งาน Game Mode
 +  	เพิ่มหรือลดความสว่างไฟพื้นหลัง LED ปรับความสว่างได้ 5 ระดับ




ซอฟต์แวร์ HyperX NGENUITY

ปรับไฟส่องสว่าง โหมดเกมและคามาโครโดยดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ HyperX NGenuity ที่:
hyperxgaming.com/ngenuity.

รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน

หากคุณพบปัญหากับแป้นพิมพ์ คุณสามารถรีเซ็ตคืนค่าจากโรงงานได้ หน่วยความจำในตัวจะถูกล้างข้อมูลค่าทั้งหมดจะย้อนกลับเป็นค่าเริ่มต้น

กดค้างที่ **LEFT ALT + SPACE + FN** เป็นเวลา 5 วินาทีเพื่อรีเซ็ตแป้นพิมพ์เป็นค่าจากโรงงาน



มีข้อสงสัยหรือปัญหาในการติดตั้งหรือไม่

ติดต่อฝ่ายบริการของ HyperX ได้ที่ hyperxgaming.com/support/



HyperX Alloy Origins 65



Mã sản phẩm

4P5D6AA#ABA – US Red
 4P5D6AN#UUW – NO Red
 4P5D6AX#ACB – RU Red
 56R64AA#ABA – US Aqua




MỤC LỤC

Tổng quát	3
Thông số kỹ thuật.....	6
Lắp đặt.....	7
Các phím chức năng	8
Phần mềm HyperX NGENUITY	9
Đặt lại mặc định	9




Tổng quát



Bộ sản phẩm gồm có

- Bàn phím chơi game cơ học HyperX Alloy Origins 65
- Cáp USB-C bên
- Dụng cụ tháo mũ phím
- Mũ phím phụ kiện (ABS)





A. Chọn cấu hình trên bộ nhớ riêng




B. Phím điều khiển đa phương tiện



C. Phím điều khiển âm lượng



D. Phím Chế độ game



E. FN + Up & Down = Phím điều khiển độ sáng đèn LED



F. Chân bàn phím với ba góc điều chỉnh được

G. Cổng USB-C của bàn phím



Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật bàn phím

Công tắc	Công tắc HyperX
Loại	Cơ học
Đèn nền	RGB (16.777.216 màu)
Hiệu ứng ánh sáng	Chiếu sáng RGB theo từng phím* và 5 mức độ sáng
Bộ nhớ riêng	3 cấu hình
Anti-ghosting	100% anti-ghosting
Rollover	N-key
Nút điều khiển đa phương tiện	Có
Chế độ game	Có
Hệ điều hành tương thích	Windows® 10, 8.1, 8, 7
Máy console tương thích	PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S

Thông số công tắc phím

Công tắc	HyperX Red, HyperX Aqua
Kiểu vận hành	Tuyến tính, Xúc giác
Lực kích thích	45g
Điểm kích động	1,8mm
Tổng hành trình phím	3,8 mm
Tuổi thọ (số lần nhấn phím)	80 triệu

Thông số mũ phím

Vật liệu	PBT**
----------	-------

Thông số vật lý

Chiều rộng	315,06mm
Chiều sâu	105,5mm
Chiều cao	36,94mm
Trọng lượng (có dây cáp)	827,7g
Loại cáp	USB-C tháo rời, Bện
Chiều dài dây cáp	1,8m

*Ánh sáng RGB tùy chỉnh cho từng phím bằng phần mềm HyperX NGENUITY


**Mũ phím phụ kiện sử dụng vật liệu ABS



Lắp đặt

Hướng dẫn này áp dụng cho cả máy tính và máy chơi game (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)










1. Cắm đầu USB-C vào bàn phím.
2. Cắm đầu USB-A vào máy tính / máy chơi game.



Các phím chức năng



Nhấn  và một phím chức năng cùng lúc để kích hoạt tính năng phụ của phím chức năng đó được thể hiện ở cạnh bên của mũ phím.

Các phím chức năng	Tính năng phụ
 +   	Chuyển giữa các cấu hình đã lưu trên bộ nhớ tích hợp sẵn.
 +   	Tua lại, Phát/Tạm dừng hoặc Tua đi nội dung đa phương tiện.
 +   	Tắt tiếng, Giảm hoặc Tăng âm thanh trên máy tính.
 + 	Bật Chế độ game để tắt phím Windows và tránh vô tình chạm phải khi chơi game. Phím Windows sẽ phát sáng khi bật Chế độ game.
 +  	Tăng hoặc giảm độ sáng đèn nền LED. Có 5 cấp độ sáng.




Phần mềm HyperX NGENUITY

Để tùy biến ánh sáng, Chế độ game và cài đặt macro, hãy tải xuống phần mềm HyperX NGENUITY tại: hyperxgaming.com/ngenuity.

Đặt lại mặc định

Nếu gặp bất kỳ sự cố nào với bàn phím, bạn có thể đặt về thiết lập ban đầu. Bộ nhớ riêng sẽ bị xóa và tất cả các cài đặt sẽ khôi phục về mặc định.

Nhấn và giữ **LEFT ALT + SPACE + FN** trong 5 giây để đặt lại bàn phím về mặc định.



Có câu hỏi hay gặp vấn đề về cài đặt?

Liên hệ nhóm hỗ trợ HyperX tại: hyperxgaming.com/support/



HyperX Alloy Origins 65



部件号

4P5D6AA#ABA – US Red
 4P5D6AN#UUW – NO Red
 4P5D6AX#ACB – RU Red
 56R64AA#ABA – US Aqua




目录

概览	3
规格	6
安装	7
功能键.....	8
HyperX NGENUITY 软件	9
出厂重置	9




概览



包装内容物

- HyperX Alloy Origins 65 机械游戏键盘
- 编织 USB-C 线缆
- 键帽拉拔器
- 配件键帽 (ABS)






A. 板载内存配置文件选择



B. 媒体控制键



C. 音量控制键



D. 游戏模式键



E. FN + Up & Down = LED 亮度控制键



F. 具有三个可调节角度的键盘脚

G. 键盘 USB-C 端口



规格

键盘规格

键轴	HyperX 键轴
类型	机械
背光	RGB (16,777,216 色)
灯效	每按键 RGB 灯光* 和 5 个亮度级别
板载内存	3 个配置文件
防冲突	100% 防冲突
无冲突	全键
媒体控件	是
游戏模式	是
操作系统兼容性	Windows® 10、8.1、8、7
控制台兼容性	PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X S

键轴规格

键轴	HyperX 红轴、HyperX 水轴
操作风格	线性轴、段落轴
操作力	45g
启动点	1.8mm
总键程距离	3.8 mm
使用寿命（按键次数）	8000 万次

键帽规格

材料	PBT**
----	-------

物理规格

宽度	315.06mm
深度	105.5mm
高度	36.94mm
重量（含线缆）	827.7g
线缆类型	可拆卸的 USB-C，编织
线缆长度	1.8m

*可利用 HyperX NGENUITY 软件定制每个按键的 RGB 灯光


**配件键帽采用 ABS 材质



安装

这些说明适用于电脑和游戏控制台（PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S）

1. 将 USB-C 连接器连接到键盘。
2. 将 USB-A 连接器连接到电脑/游戏控制台。











功能键



同时按住  和功能键，即可按照键帽侧印所示激活其辅助功能。

功能键	辅助功能
 +   	在板载内存上保存的配置文件之间切换。
 +   	播放媒体内容时快退、播放/暂停或快进。
 +   	静音、调低或调高电脑音频
 + 	启用游戏模式以禁用 Windows 键，防止在游戏过程中发生意外中断。启用游戏模式之后，Windows 键将会亮起
 +  	调高或调低 LED 背光亮度。共有 5 个亮度级别。



HyperX NGENUITY 软件


要定制灯光、游戏模式和宏设置，请访问以下网站下载 HyperX NGENUITY 软件：

hyperxgaming.com/ngenuity

出厂重置

如果您在使用键盘时遇到问题，可以执行出厂重置操作。板载内存将被清除，所有设置都将恢复成默认设置。

同时按住 **LEFT ALT + SPACE + FN** 5 秒钟，即可对键盘执行出厂重置



有疑问或遇到设置问题？

请访问以下网站联系 HyperX 支持团队：hyperxgaming.com/support/



HyperX Alloy Origins 65



產品型號

4P5D6AA#ABA – 英文（美規）紅軸
 4P5D6AN#UUV – NO 紅軸
 4P5D6AX#ACB – RU 紅軸
 56R64AA#ABA – 英文（美規）青綠軸




內容

概觀	3
規格 w.....	6
安裝方式	7
功能鍵.....	8
HyperX NGENUITY 軟體	9
還原原廠設定	9




概觀



內容物：

- HyperX Alloy Origins 65 機械式電競鍵盤
- USB-C 編織連接線
- 拔鍵器
- 可替換鍵帽 (ABS)






A. 內建記憶體設定檔選擇



B. 媒體控制鍵




C. 音量控制鍵



D. 遊戲模式鍵



E. FN + 上 / 下鍵 = LED 亮度控制



F. 可調三段斜度鍵盤腳架

G. 鍵盤 USB-C 連接埠



規格

鍵盤規格

鍵軸	HyperX 鍵軸
類型	機械式
背光	RGB (16,777,216 色)
燈光效果	個別按鍵 RGB 燈效*和 5 個亮度等級
內建記憶體	3 組設定檔
防鬼鍵功能	100% 防鬼鍵
防按鍵衝突功能	全鍵不衝突
媒體控制	可
遊戲模式	可
作業系統相容性	Windows® 10, 8.1, 8, 7
遊戲主機相容性	PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S

鍵軸規格

鍵軸	HyperX 紅軸、HyperX 青綠軸
按鍵回饋感	線性、段落（對應 Cherry 茶軸）
觸發力道	45g
觸發行程	1.8mm
總行程	3.8 mm
鍵軸壽命（鍵擊次數）	8 千萬次

鍵帽規格

材質	PBT**
----	-------

實物規格

寬度	315.06mm
深度	105.5mm
高度	36.94mm
重量（含連接線）	827.7g
連接線類型	USB-C 可拆式編織線
線長	1.8m

*可透過 HyperX NGENUITY 軟體自訂個別按鍵 RGB 燈效


**配件鍵帽為 ABS 材質



安裝方式


這些說明適用於 PC 和遊戲主機 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

1. 將 USB-C 接頭連接至鍵盤。
2. 將 USB-A 接頭連接至 PC 或遊戲主機















功能鍵



同時按下 和個別功能鍵，即可啟用其對應功能（側刻於鍵帽上）。

功能鍵	對應功能
 +   	切換儲存於內建記憶體中的設定檔。
 +   	倒轉、 播放/暫停，或快轉。
 +   	靜音、降低或提高電腦音量。
 + 	啟用遊戲模式以停用 Windows 鍵，並預防遊戲中發生誤觸干擾。遊戲模式啟用時，Windows 按鍵將會亮起。
 +  	提高或降低 LED 背光亮度。共有 5 個亮度等級。




HyperX NGENUITY 軟體

如果您要自訂燈光效果、遊戲模式、指派巨集，可以在此下載 HyperX NGENUITY 軟體：
hyperxgaming.com/ngenuity.

還原原廠設定

如果您在使用鍵盤時遇到任何問題，可以嘗試將鍵盤還原為原廠設定。裝置的內建記憶資料將會被清除，所有設定會還原至原廠設定。

長按 左 ALT + 空白鍵 + FN 5 秒鐘即可將鍵盤還原至原廠設定。



有任何安裝或使用問題？

請聯絡 HyperX 技術支援，網址為：hyperxgaming.com/support/



HyperX Alloy Origins 65



أرقام الأجزاء

4P5D6AA#ABA – US Red
4P5D6AN#UW – NO Red
4P5D6AX#ACB – RU Red
56R64AA#ABA – US Aqua





المحتويات

3	 نظرة عامة
6	 المواصفات
7	 التركيب
8	 مفاتيح الوظائف
9	 برنامج HyperX NGENUITY
9	 إعادة تعيين إعدادات المصنع




نظرة عامة



العناصر المضمنة

- لوحة المفاتيح الميكانيكية للألعاب HyperX Alloy Origins 65
- كابل USB-C مُضفر
- أداة نزع أغطية المفاتيح
- أغطية مفاتيح إضافية (ABS)





- A. مجموعة ملفات تعريف على الذاكرة المدمجة
- B. مفاتيح للتحكم في الوسائط
- C. مفاتيح التحكم في مستوى الصوت
- D. مفتاح "وضع الألعاب"
- E. FN + أعلى وأسفل = مفاتيح التحكم في سطوع LED
- F. أقسام لوحة مفاتيح مع ثلاث زوايا قابلة للتعديل
- G. منفذ USB-C الخاص بلوحة المفاتيح



المواصفات

مواصفات لوحة المفاتيح

المفتاح	مفتاح HyperX
النوع	ميكانيكية
الإضاءة الخلفية	RGB (النموذج اللوني أحمر أخضر أزرق) (1677716 لونًا)
مؤثرات الإضاءة	إضاءة RGB لكل مفتاح* و5 مستويات سطوع
الذاكرة المدمجة	3 ملفات تعريفية
مقاومة تداخل الأوامر	مقاومة لتداخل الأوامر بنسبة 100%
التمرير	N-key
وحدة التحكم بالوسائط	نعم
وضع الألعاب	نعم
توافق نظام التشغيل	Windows® 10 و8.1 و8 و7
توافق وحدة التحكم	PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S

أ مواصفات المفتاح

المفتاح	HyperX Red, HyperX Aqua
نمط التشغيل	خطي, لمسي
قوة التشغيل	45 جرام
نقطة التشغيل	1.8 مم
مسافة التنقل الإجمالية	3.8 مم
العمر الافتراضي (ضربات المفاتيح)	80 مليون

مواصفات أغطية المفاتيح

الخامة	PBT (تيريفثاللات البولي بيوتيلين)**
--------	-------------------------------------

المواصفات الخارجية

العرض	315.06 مم
العمق	105.5 مم
الارتفاع	36.94 مم
الوزن (مع الكابل)	827.7 جرام
نوع الكابل	قابل للفصل، مجدول
طول الكابل	1.8 متر


*إضاءة RGB لكل مفتاح قابلة للتخصيص من RGB باستخدام برنامج HyperX NGENUITY
**أغطية المفاتيح الملحقة مصنوعة من مادة ABS



التركيب

تنطبق هذه التعليمات على كل من أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم في الألعاب (PS4 و PS5 و Xbox One و Xbox Series X | S)

1. قم بتوصيل موصل USB-C بلوحة المفاتيح.
2. قم بتوصيل موصل USB-A بالكمبيوتر / وحدة التحكم في الألعاب.





مفاتيح الوظائف



اضغط والمفتاح الوظيفي في نفس الوقت لتنشيط الميزات الثانوية كما هو موضح في الملصق الجانبي لغطاء المفتاح.

مفاتيح الوظائف	مفاتيح الوظائف
قم بالتبديل بين ملفات التعريف الموجودة على الذاكرة المدمجة.	+
قم بالتراجع للخلف، أو التشغيل/الإيقاف أو التقدم إلى الأمام في الوسائط الخاصة بك.	+
قم بكم، أو تقليل، أو زيادة صوت الكمبيوتر.	+
مكّن وضع الألعاب لتعطيل مفتاح Windows ولمنع الانقطاع العرضي أثناء اللعب. سيُضيء مفتاح Windows عند تمكين وضع الألعاب.	+
قم بزيادة سطوع الإضاءة الخلفية من LED أو تقليلها. توجد 5 مستويات من السطوع.	+




برنامج HyperX NGENUITY

لتخصيص الإضاءة ووضع الألعاب وإعدادات الماكرو، قم بتنزيل برنامج HyperX NGENUITY على:
hyperxgaming.com/ngenuity

إعادة تعيين إعدادات المصنع

إذا كنت تواجه أي مشكلة في لوحة المفاتيح، فيمكنك إجراء إعادة ضبط المصنع. سيتم مسح الذاكرة الملحقة، وستعود جميع الإعدادات إلى الوضع الافتراضي.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح ALT الأيسر + المسافة + FN لمدة 5 ثوانٍ لإجراء تعيين ضبط المصنع للوحة المفاتيح.



هل لديك أسئلة أو تواجه مشكلات في الإعدادات؟

تصل بفريق دعم HyperX على: hyperxgaming.com/support/