基石禁電子工学 2009

真性半導体は、半導体結晶の結合を、光や熱などのエネルギーを 10 与えることでもり、電子と正孔を生成する。 n型半導体は、n型不純物加ザープはれることで、個電子加来る。

この価電子に光や熱などのエネルキーを与え、結合をものることで 電子を生成する。

p型半導体は、p型不純物がドープすれることで、共有結合でまない 個電子か出てくる。この個電子に光や熱などのエネルギーを与え 結合を切ることで、正孔を生成する。

日卫 n型半導体のP,n たつ117

$$N = \frac{1}{2} \int_{N_D} N_D + \int_$$

Ph = hi t') $p = \frac{n^2}{n} \qquad \text{if } k p = \frac{n^2}{n}$ (No >> NT 087

p型半導体a P, n Rou7

$$P = \frac{1}{2} \left\{ N_A + \left[N_A^2 + 4n_i^2 \right] \right\} \qquad \text{If } A + \left[N_A^2 + 4n_i^2 \right] \qquad P = N_A$$

 $N = \frac{hi}{P}$ IFIX $H = \frac{hi}{A}$

NA = 1×1018

(1) 水中東(3個) εドーフ。→ P型半導体

$$P = \frac{1}{2} \int |x| 0^{17} + \sqrt{(|x| 0^{18})^2 + 4(|x| 0^{16})^2}$$

$$= \frac{1}{2} (1 \times 10^{17} + 1 \times 10^{17})$$

$$N = \frac{(1 \times 10^{17})^2}{1 \times 10^{17}} = 1 \times 10^{17}$$



THE UNIVERSITY OF ELECTRO-COMMUNICATIONS

No. 2

(2) 9 > (5個) E | -70 - n型半導体

$$N = \frac{1}{2} \left\{ N_0 + \sqrt{N_0^2 + 4n_i^2} \right\}$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ (\times 10^{5} + \sqrt{(\times 10^{5})^{2} + 4((\times 10^{16})^{2})^{2}} \right\}$$

$$= \frac{1}{2} \left([x 10^{5} + 2x 10^{16}) \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left([x 10^{5} + 2x 10^{16}) \right)$$

$$P = \frac{h_{i}^{2}}{h} = \frac{(1 \times 10^{16})^{2}}{1 \times 10^{16}} = 1 \times 10^{16}$$

$$\text{PA} 3, \quad \text{(I)} \quad h = \int_{E=E_0}^{E=\infty} g_n(E) \cdot f_n(F) dF.$$

(2) n = Nofn(Ec) = Neexpl-(Ec-Ef)/RT3

gn: 状態密度

fn: 電子a 占有確率

Et: 7=11=準/立

Ec: 在尊带の最低Iネルギー

Nc:石草带n实効状態密度

k:ボルツマン定数

25

30

THE UNIVERSITY OF ELECTRO-COMMUNICATIONS.

No. 3

BB 4,

(1) n= µE

ハンドリフト速度 ルンドリフト移動度 E:半導体試料になれる電影

トリフトE起こしている電子の平均速度。

(2) $M_{\text{H}} = \sqrt{\frac{3kT}{Me}}$

ル:ボルツマン定数 丁:絶対温度 Me:電子A質量 Mh:熱速度

電子の平均速度。

(3) /- {ni(µn+µp) (c) 電荷 ni: ++1)? 密度

() 電荷 () : 丰山) P 密度 () : 平山) P 密度 () : 華電率

真性半導体の電気の通しやすさ、抵抗率の逆数

(4) $J_{Dn} = -g D_n \left(-\frac{dn}{dx} \right) = g D_n \frac{dn}{dx}$

Dn:電子の拡散定数 dn:電子電影度 g = 5 配 dz Jon: 拡散電流

キリア濃度に分布があるとまた。それ濃度差を生し、あるように流れる電流。

25

30

	030		No
FE 5	(接合前)		
,	Ec /////	/////E	
	En	E	
	Em ////	Etp	
	(接合後)	/////	
	Etn	- Fle	
		1.1.1	
		4	

理由: p型半導体の中の正式は一電極側に, n型半導体の中の 電子は十重極側に引っ張られる。

> p 一的内方向下電流下流才場合大成,正孔と電子於pna 接合面《方向后衡生,接合面で正孔と電子か、ぶっかって 消滅するようにけ電気が流れる。

遊に、ハーンPの方向に関流を流す場合には、正子しと電子が pnの接合面とは遂の方向に動き、正孔と電子が離れた場所 (タイナードのなるときる)に存在するようになる。

こうすると、電流は流れない。