# Okostelefonnal, WiFi-n keresztül vezérelt modellvasút

Kovács Tamás okl. villamos üzemmérnök, ERICSSON Hungary

Az itt bemutatni kívánt alkalmazás játéknak is tűnhet első látásra, azonban a valódi cél egy korszerű demó alkalmazás bemutatása volt, amely modern vezérléstechnikai és informatikai eszközöket alkalmaz és rámutat azok hatékony kihasználására, akár hobby célokra is.

Lássuk mit is kínál ez az alkalmazás. Célunk egy modellvasút mozdonyainak irányítása mobil eszközről (tablet, mobiltelefon) WiFi kapcsolaton keresztül, mobilapplikáció felhasználásával. A mobilapplikációtól elvárjuk, hogy az irányítandó mozdonyok koppintással egy listából kiválaszthatók legyenek, minden paraméterük adminisztrálható legyen. A mobilapplikációból a mozdonyok haladási iránya, sebessége változtatható legyen, a modell valósághűen fékezzen le, ill. induljon el, de vészmegállásra is legyen lehetőség. A mozdonyon levő menetfények a haladási iránynak megfelelően automatikusan működjenek, előre fehér fény, hátrafele piros zárfény világítással. Mivel a mozdony vezérlése teljes egészében rádiós úton történik, a sín csak a tápfeszültséget szolgáltatja, azon keresztüli vezérlőjelek nem befolyásolják, így meglévő digitális pl. DCC, Locopilot rendszer kiegészítője is lehet.

Az egész rendszer úgy lett kialakítva, hogy minden hardver és szoftver komponense más célokra is felhasználási mintaként szolgáljon.

A vasútmodellezéssel kapcsolatban elmondható, hogy a régebbi, analóg modellek digitalizálása igen költséges, és munkaigényes feladat. Ezzel a megoldással, a gyári rendszerek költségének töredékéért, azzal megegyező, némely vonatkozásban még azt meg is haladó színvonalú rendszert alakíthatunk ki.

Előnyök és hátrányok a hagyományos digitális modellvasút pl. DCC rendszerrel összehasonlítva:

## Előnyök:


- Nincs szükség külön vezérlőközpontra.
- Nincs szükség a sínen keresztül, forgó kerekeken áthaladó, bizonytalan adatátvitelre.
- A sín csak tápfeszültség forrás.
- Olcsó megvalósíthatóság. (Az ESP8266-03-as vezérlőpanel ára kb. 3 USD, H bridge IC kb. 1 USD, RW Duo LED 0,5 USD)

## Hátrányok:

Viszonylag nagy áramfelvétel és hődisszipáció.

## Rendszerjellemzők:

A modell vezérlése, a mozdonyban elhelyezett WiFi integrált vezérlőmodul, ESP8266, segítségével történik. A mozdonyban található, 3 vagy 5 pólusú, egyenáramú, állandómágneses szénkefés motor fordulatszám szabályozása impulzusszélesség modulációval PWM, forgásirány váltása pedig polaritás fordítás révén valósul meg. A motorvezérlő áramkör szintén integrált MOSFET H-hidat tartalmazó IC, Típusa: 19110. Az egész mozdonyvezérlő kapcsolási rajza az 1. számú ábrán látható.



### 1.ábra


Mint az előbbiekből is látható a vezérlés kulcs eleme az ESP8266 integrált WiFi chipet tartalmazó panel. Vizsgáljuk meg közelebbről ezt, a tényleg jól használható eszközt. Ez gyakorlatilag nem más, mint egy ultra miniatűr SBC (Single Board Computer), amelyen egy ún. lightweight RTOS operációs rendszer fut, azon felül pedig egy olyan szoftver csomag, amely egyszerű hozzáférési lehetőséget biztosít számunkra magasszintű szkript nyelven programozni az eszközt. Az itt bemutatott alkalmazásunkban a Nodemcu fejlesztésű lua szkript nyelvet fogjuk használni, annak okán, hogy ez talán a legegyszerűbb és a legkönnyebben használható, illetve interneten nagyon jól dokumentált, nyílt forráskódú és ingyenes.



Az ESP8266-os chipet tartalmazó modulok, különféle kivitelben állnak rendelkezésre mind méretben, mint pedig a szerint, hogy hány lábat vezettek ki róla felhasználás igényeinek megfelelően. A mi

esetünkben a választás a ESP-03 típusra esett, mivel az alkalmazásunk a kötelező perifériák mellett összesen 4db GPIO (General Purpose Input Output / Általános felhasználású kimenet vagy bemenet) kimenetet igényel. A panel mérete mindössze 17x12 mm, 2. ábra. Kicsi a bors, de erős. Kis méretéhez képest tartalmazza az ESP8266 chip-et, amely magában foglal egy 32 bites CPU-t 160 MHz órajellel, 128 Mbyte RAM-ot, komplett Wifi 802.11 b/g/n rádiós frontend-et, periféria interfészeket. 2 Mbyte SPI FLASH-t a programok tárolására. A panelen integrált WiFi antenna is helyet kapott. A ESP8266 CPU számos, szabványos periféria interfészt támogat, pl. A/D átalakító számára dedikált port-ot, I2C, SPI, 1-Wire busz csatlakozási pontokat, és két USART (RS-232) port-ot is. A mi alkalmazásunk ezekből csak az elsődleges USART port-ot és 4 digitális GPIO lábat használ. A USART port-ot is csak, a CPU szoftver feltöltéséhez használjuk.


A mozdonyvezérlő áramkör működése röviden: A mozdony villanymotorját egy ún. H-híd áramkör segítségével vezéreljük. A H-híd működését a 3. ábra szemlélteti. A H-híd áramköri elemeit az l9110 IC kompletten tartalmazza. Itt csak a működés alapelvét mutatjuk be. Ammennyiben a Q1 és Q4 FET van nyitva, (Az l9110 'IA' bemenete van logikai H szinten) a motor az óramutató járásával megegyező irányba forog, ha pedig a Q3 és Q2 FET van nyitva, (Az l9110 'IB' bemenete van logikai H szinten) a motor az óramutató járásával ellenkező irányba forog. Ezzel a mozdony menetirányának változtatása megoldható,




3. ábra 4. ábra

azonban, hogy a sebességét, azaz a motor fordulatszámát is szabályozni tudjuk, a párokban működő MOSFET-ek vezérlése impulzus szélesség modulált (PWM Pulse Width Modulation) jellel történik. A motor fordulatszáma, a PWM jel kitöltési tényezőjével együtt változik. A megfelelő kitöltési tényezőjű négyszög jelet a CPU-val szoftveres úton állítjuk elő a hídáramkör számára. A menetfényt egy speciálisan erre tervezett kétszínű fehér/piros LED-el oldjuk meg. 4.ábra. A menetirányban a mozdony fehér fénnyel világít előre, hátul az ún. zárfény pedig piros. A menetirány megváltozásával ez automatikusan felcserélődik. A LED fényváltása polaritás felcserélésével realizálható. Azonban biztosítani kell, hogy a kétféle színhez tartozó anti paralel kapcsolt dióda különböző áramot is igényel a működéséhez, ezért nem elég csak megfordítani a feszültség polaritását, a LED-en, hanem az 1. ábrán látható diódás söntáramkörrel is ki kell egészíteni. Mivel itt is polaritásfordítást kell alkalmazni, itt is H-hidat használunk, de itt nincs szükség PWM vezérlésre.

A mozdony, a tápfeszültséget a sínről, csúszó érintkezők által szedi le, ez analóg üzem esetén közvetlenül a meghajtómotorhoz van odavezetve. Ezt a kötést az átalakítás során bontani kell, és a sínből érkező tápfeszt a vezérlőpanel Graetz dióda hídjára kell csatlakoztatni, így biztosítva a polaritásfüggetlen tápellátás lehetőségét. Az ESP-03-as vezérlő panel 3.3 V-os tápfeszültségét, kapcsolóüzemű DC-DC Step Down konverterrel állítjuk elő típusa: DSN-mini-360, előnye, hogy nagyon kis méretű, mindössze 17x11 mm, hatásfoka 95%, olcsó, ára kb. 1 USD. 5.ábra. Az IN+ bemenetére kerül a Graetz egyenirányítóról lejövő szűrt, kb. 12V-os egyenfeszültség. Az IN- és az OUT- egyaránt testre kerül. Az OUT+ -on kapjuk a lekonvertált feszültséget, melyet a miniatűr pótméterrel 3.3 V-ra kell beállítani a mozdonyban.





5.ábra 6.a ábra


A mozdony hardver kialakításához természetesen alkalmazkodni kell az adott modell típusához, az adódó méretekhez stb. Az itt bemutatott mintapéldányban gyakorlatilag minden légszerelten van összekötve. Az eredeti alaplapot leszámítva, egyetlen maratott NYÁK-ot tartalmaz, ami a két H híd IC-t tartalmazza. A bemutatott mozdony modell N méretarányú (1:160), tehát extrém kis méretekről van szó. Egy H0-as, vagy TT-s mozdonynál jóval könnyebb dolgunk lehet. A mozdony egy HobbyTrain MÁV Taurus, áramköri kialakításáról néhány képet szeretnék bemutatni, ötletadónak 6.ábra. A panelek szerelésénél vegyük figyelembe, hogy azok, amennyire lehetséges jól átszellőző helyre kerüljenek, hogy kerüljük a túlmelegedést.



6.b ábra

A mozdony szoftverének feltöltéséhez szükség lesz egy ún. USB-TTL átalakítóra és némi segéd vezetékezésre is. Az ehhez szükséges USB-TTL átalakítót és az ideiglenes kapcsolást a 7.ábra mutatja.

Fontos! Az ESP8266EX chippel szerelt WiFi modul 3.3V tápfeszültséget igényel, és az 5V tápfeszültség azonnal károsítja! GPIO bemenetei azonban 5V toleránsak, de azért célszerű betartani ezeknél is 3.3V-os logikai H szintet. Az USB-TTL konverter is legyen 3.3V-os, általában ezek rendelkeznek 3.3V-os táp kimenettel is az 5V-os mellett. Javasolt azonban a segédkapcsoláson is bemutatott módon az 5V-os kimenetre egy 3.3V-os regulátort tenni és arról táplálni a modult a programozás alatt. Az itt bemutatott USB-TTL konverter CH340G chip alapú. Ez a célnak megfelelő, olcsó, megbízható típus. Csatlakoztassuk a konvertert a számítógép USB csatlakozójára, Windows 10 esetén a driver automatikusan letöltődik és települ, más esetben kézzel is telepíthetjük. Amikor az eszköz használatra kész, az eszközkezelő menüjében megtaláljuk, melyik virtuális soros port lesz az USB eszközhöz rendelve. Pl. COM10.



### 7.ábra

A szoftver feltöltése két fázisra bontható. Elsőként a ún. firmware-t kell feltölteni a modulra, amely nagyon leegyszerűsítve a magasszintű programozási környezetet fogja biztosítani számunkra. Az ESP8266-ra többféle ilyen firmware környezet is létezik, mi ebben a projektben a NodeMCU firmware-t használjuk. Ez biztosítja a legegyszerűbb programozási lehetőséget a modul számára, így a mozdonyt működtető szkript viszonylag rövid, jól áttekinthető, tovább fejleszthető, más feledatokra is mintaként felhasználható. Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy a projekthez felhasznált összes szoftver komponens, beleértve forráskódokat letölthető projekt GitHub oldaláról: is, а https://github.com/kovtam/Locontrol, ahonnan további információk képek, videók, internetes weboldalak is elérhetőek a cikkel kapcsolatban. A NodeMCU firmware file feltöltéséhez először a fw-filet kell letölteni a számítógépre. Ennek egy aktuális, felhasználásra kész, lefordított verziója megtalálható a fent említett projekt NodeMCU FW könyvtárában, verziósszáma 0.9.6, e cikkhez kapcsolódóan ennek a használata javasolt, ill. tesztelt. A legfrissebb verzió letölthető a www.nodemcu.com oldalról is, megfelelő procedúra végrehajtása után. Ezen az oldalon a firmware teljes, igényes, példaprogramokkal is kiegészített online dokumentációja is elérhető. Szükség lesz még egy fw feltöltő segédprogramra 'ESP8266Flasher.exe', amelyet NodeMCU\_Flasher könyvtárban találunk meg. A 7. ábrának megfelelő összeállítás után, a számítógépre csatlakoztatott USB-TTL konverterrel indítsuk el programot, válasszuk ki a megfelelő COM portot. Nyomjuk meg a nyomógombot, vagyis testeljük a GPIO 0 lábat. Ha minden stimmel, a program felismeri az ESP8266-ot és kiírja az adott IC-hez tartozó két, egyedi MAC címet és egy QR kódot. A 'Config' menüben az első sorba tallózzuk be a feltöltendő firmware file-t (nodemcu\_integer\_0.9.6-dev\_20150704.bin elnevezésű file). Lépjünk vissza az 'Operation' menübe és nyomjuk meg a Flash gombot. Várjuk meg amíg a feltöltés befejeződik, a gombot ezt követően engedjük fel. A 8. ábra képsorozata szemlélteti a folyamatot. Amennyiben nincs hibaüzenet a feltöltés sikeres volt, a programot bezárhatjuk és táp reset után a panel készen áll a felhasználói programok futtatására.



8.ábra


A következő fázis a működtető szkript file-ok feltöltése. Itt azonban nézzük át mit is tudnak ezek a szkriptek illetve milyen szoftver elemeket használunk fel a mozdony vezérléséhez. Mint a címből is kitűnik a vezérlés WiFi -n keresztül történik. A WiFi-t valójában mindenki ismeri, használja nap mint nap, de mégis érdemes összefoglalni mi is az valójában és miért alkalmazzuk ebben projektben, holott például egyszerű rádiótávirányítást is alkamazhattunk volna helyette stb. A Wifi, egy fejlett rádiós adatátviteli protokoll ún. fizikai rétege, amely internetes applikációkra van optimalizálva, így kiszolgálja a hozzá kapcsolódó magasabb szintű, felhasználói hálózati rétegeket, mint TCP/IP illetve az a felett elhelyezkedő HTTP protokollt használó alkalmazásokat. Az igazi előnye azonban abban mutatkozik meg, hogy ezeket a protokollokat a WiFi rádiós egységgel együtt minden mobil eszközben megtalálhatjuk. Az ESP8266 szintén implementálja mindezeket, ezért a kommunikáció a mobil eszköz és az ESP8266 modul között magas szinten, rendkívül egyszerűen megoldható, minden kiegészítő hardver elem nélkül is. Továbbá az általunk használt NodeMCU firmware tartalmaz egy komplett web szervert megvalósító szoftver blokkot is, amely segítségével, a mobil eszköz web böngészőjével, HTTP protokoll-on keresztül létesíthetünk két irányú adatkapcsolatot, célszerűen egy erre tervezett weboldal révén. Az adatok küldésére szerverre ill. fogadására a szervertől (a szerver esetünkben az ESP8266 modul) a HTTP protokoll GET parancsát fogjuk használni. A webböngészők szintén a GET parancsot alkalmazzák a weboldalak letöltésére a webszerverekről. A fentiek alapján most nézzünk egy példát, hogyan tudunk egy webszervert indítani az ESP8266 modulunkon, amely automatikusan felkapcsolódik egy WiFi routerre, és DHCP-n keresztül kap a router-től egy IP címet pl.: 192.168.0.1, majd szolgáltat egy egyszerű weboldalt, ami jelen estetben csak egy üdvözlő szöveg: Hello, NodeMCU! Ennek kipróbálásához a 9.abrán látható lua szkriptet kell feltöltenünk a modulba és futtatni. A kód két fő részre bontható. Az első részben a WiFi, rádiós kapcsolatot hozzuk létre, a másodikban pedig a web szervert, amely már a weboldalunk tartalmát is magába foglalja, mindezt összesen 50 sor kóddal! A program kód elemzése

```
--ESP8266 WiFi+WEB server basic connection demo by Tamas Kovacs 2017-07-17
3
    print("ESP8266 RT Demo")
 4
    local str=wifi.ap.getmac();
 5
    local ssidTemp=string.format("%s%s%s",string.sub(str,10,11),string.sub(str,13,14),string.sub(str,16,17));
    wifi.setmode(wifi.STATIONAP)
    local cfg={}
    cfg.ssid="ESP8266_"..ssidTemp; -- ESP modul SSID, ESP8266_ + MAC cim utolso 6 karaktere, igy egyedi lesz
    cfg.pwd="12345678"
                                     -- ESP modul jelszo, minimum 8 karakter!
10
    wifi.ap.config(cfg)
11
12
    cfg={}
    cfg.ip="192.168.2.1";
                                     -- FSP modul, TP cime.
13
    cfg.netmask="255.255.255.0";
14
15
    cfg.gateway="192.168.2.1";
    wifi.ap.setip(cfg);
16
17
    wifi.sta.config("TP-LINK-LOCO", "ABCD1234") -- Wifi router SSID, jelszo minimum 8 karakter!
19
    wifi.sta.connect()
20
21
    local cnt = 0
    tmr.alarm(0, 1000, 1, function()
22
23
    if (wifi.sta.getip() == nil) and (cnt < 20) then</pre>
24
         print("Trying Connect to Router, Waiting...")
25
         cnt = cnt + 1
26
    else
27
         tmr.stop(0);
         print("Soft AP started")
28
29
         print("MAC:"...wifi.ap.getmac().."\r\nIP:"...wifi.ap.getip());
30
         if (cnt < 20) then print("Conected to Router\r\nMAC:"..wifi.sta.getmac().."\r\nIP:"..wifi.sta.getip())</pre>
31
             else print("Conected to Router Timeout")
32
33
         cnt = nil:cfg=nil:str=nil:ssidTemp=nil:
34
         collectgarbage()
35
         end
36
     end)
37
    -- Web HTTP server part
38
39
40
    srv=net.createServer(net.TCP)
41
    srv:listen(80,function(conn)
42
        conn:on("receive", function(client,request)
43
            buf = buf.."HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<h3> Hello, NodeMCU!</h3>";
45
            client:send(buf);
46
            client:close():
47
            collectgarbage();
         end)
48
49
    end)
50
```

#### 9.ábra

röviden a következő. A lua ún. objektum orientált programnyelv. Ez nagyon leegyszerűsítve az jelenti, hogy benne, logikailag összetartozó elemeket, olyan halmazként definiálunk, amelyek tartalmaznak adatokat, és műveleteket is képesek végezni az adataikkal. Ezen felül kommunikációs lehetőséget és adat cserét is tudnak biztosítani másik ilyen halmazokkal. Ezeket a halmazokat nevezzük objektumoknak. Az előbbi példa kódjában a "wifi" objektum már létezik, amin egy művelet elvégzését kérjük, szaknyelven meghívjuk a wifi objektum egy metódusát, amivel beállítunk vele egy adatot, szaknyelven változót, ami a wifi objektumot most arra állítja be, hogy STATIONAP, azaz router közbeiktatott hálózati STATION, illetve un. direkt, Access Point AP, hibrid módban működjön. A hibrid mód itt azt jelenti, hogy mindkét mód egyszerre aktív, tehát az ESP modulhoz routeren keresztül, illetve router közbeiktatása nélkül, direkt módban is tudunk kapcsolódni a mobil eszközzel. Az objektum neve után ponttal elválasztva adjuk meg a metódus nevét, a zárójelben pedig a beállítani kívánt változó értéke van megadva: wifi.setmode(wifi.STATIONAP). A (8-16) sorokban az AP, direkt módhoz tartozó beállításokat adjuk, meg egy cfg nevű adatstruktúra változó segítségével. A következő két sorban (18-19) annak a WiFi router-nek az SSID-ját, illetve jelszavát állítjuk be, amelyhez az ESP8266-os modullal csatlakozni szeretnénk. Úgy is mondhatjuk, a wifi objektum, az ESP8266-modul WiFi áramkörének

szoftveres leképezése, szakszóval reprezentációja. A wifi objektumból egy darab lehet, és azt a rendszer automatikusan létrehozza, mi csak a tulajdonságait, paramétereit állíthatjuk be metódusokon keresztül. A második részben (38-50) sorok, arra látunk példát, mikor egy objektumból mi hozunk létre egy új objektumot, amely révén a webszervert valósítjuk meg. A net objektum, hasonlóan a wifi objektumhoz automatikusan létrejön. A net objektum createServer nevű metódusával hozhatunk létre egy Server objektumot. Ilyen szervert, elvileg többet is létrehozhatunk, ezért ezt, a most létrehozni kívánt szervert egyedi névvel kell ellátni, neve ebben az esetben srv. Úgy mondjuk, hogy az srv, a Server objektum egy példánya. Létrehozásához szükséges kód: srv = net.createServer(net.TCP). A zárójelben levő paraméter utal arra, hogy TCP/IP szerver-t szeretnénk létrehozni, a weboldal kiszolgáló részére. A további kódsorok a létrehozott, új szerver példány-t aktiválják, a srv:listen(... ún. csoportos paraméter beállítások alkalmazásával, aminek lényege több metódushívás és paraméter beállítás összevonása a kódban. Eredmény képen egy olyan TCP/IP szervert indítottunk a rendszerben, (ESP8266 modulban), amely a 80-as TCP-porton (alpértelmezett HTTP port) figyeli (szószerinti fordítás szerint: listen/hallgatja) a bejövő kéréseket, és ha van ilyen, akkor egy un. TCP/IP socket-et /sck/ (csatornát) épít fel a kliens felé és elküldi (client:send) neki a weboldal tartalmát HTTP protokoll szerint, amit a kliens, a mi esetünkben egy mobil eszköz, mobiltelefon vagy tablet, a webböngészőjében megjelenít a felhasználónak. server, indítása után a háttérben futó, ún. programszálként (thread) viselkedik, ami azt jelenti számunkra, hogy a programunk további részében számíthatunk annak szolgáltatásaira, amig az srv.close() paranccsal le nem állítjuk. Nézzük most meg, hogyan tölthetjük fel, és próbálhatjuk ki ennek a lua szkriptnek a működését a gyakorlatban. A lua programok feltöltéséhez, illetve a teszteléséhez az ESPlorer nevű ún. integrált fejlesztői környezetre (IDE Integrated Development Environment) lesz szűkségünk. Ez egy Java-ban irt program, a zip file-t kicsomagolva, az esplorer.jar file-t futtatva elindul, külön installálni nem kell. Az IDE futási képe a 10. ábrán látható. Csatlakoztassuk a modul USB-TTL konverterrel a számítógéphez, Nyomógomb legyen kiengedett állapotban, GPIOO láb H szinten.



10.ábra

Az ESPlorer IDE bal oldali ablakában egy text editor található, amiben a lua szkripteket lehet megnyitni, editálni, a jobb oldali ablak gyakorlatilag egy soros terminál, ami az ESP8266-modullal való kommunikációra szolgál. A COM port és adatsebesség 9600 b/s beállítás után az OPEN gombra nyomva lépjünk kapcsolatba az ESP8266 modullal. A text editorban nyissuk meg az *init.lua* file-t, ami a 9. ábrán is látható lua kódot tartalmazza. Írjuk át a kódban (18.sor) a WiFi router-ünk SSID-jét ill. jelszavát és mentsük el. **Fontos!**: Az ESP modul alapértelmezetten WPA2 titkosítást használ a WiFi rádiós hálózaton, tehát a router-en is ezt kapcsoljuk be és minimum 8 karakter legyen a jelszó hossza! Ezután a SAVEtoESP gombbal töltsük fel az ESP modulra. Az ESP modul mindig az *init.lua* nevű file-t fogja először futtatni reset után. A IDE-n a Reset gomb megnyomása után, a szkript futni kezd, majd megpróbál csatlakozni a WiFi router-hez, amennyiben ez sikerül kiírja: Connected to Rouer és az IP címet, amit a router kiosztott számára. A WiFi router menüjében megtaláljuk az ESP modult, a DHCP clients menüpontban, itt is megtudhatjuk milyen IP címet osztott ki a router az ESP modul számára. pl: 192.168.100.1

A szintén a rouer-hez csatlakozó mobil eszközön nyissunk meg egy böngésző ablakot, majd ennek címsorába írjuk be az ESP modul IP címét. A böngésző megjeleníti az ESP modulban tárolt weboldalt! A modul IP címét az ESP modul terminálból is kiírathatjuk, a: print('IP: ',wifi.sta.getip()); parancs segítségével. A szkript is minden futtatáskor ki fogja írni a terminálra az aktuális IP címet. (Wifi router hiányában, az ESP modulhoz, direkt módban is csatlakozhatunk, jelen esetben a 192.168.2.1 IP címmel.)

A mozdony teljes programkódja négy lua file-ból áll: loco.lua, setwifi.lua, wifi.lua, init.lua. Ezeket nyissuk meg az IDE-ben, majd sorban töltsük fel ezeket az ESP modulra, ügyelve, hogy más file-ok ne legyenek rajta, ha mégis vannak, azokat először töröljük le. Futtassuk a programot, majd első lépésként direkt módban kapcsolódjunk a mozdonyhoz, a WiFi hálózat neve (SSID): LocoC, jelszó: 12345678. Az IP cím: 192.168.4.1, ezt írjuk be a böngésző címsorába. A böngészőben, egy konfigurációs weboldal jelenik meg. 11.ábra. Itt kell megadnunk a Wifi router SSID-jét és jelszavát, amit használni kívánunk a többi mozdonyaink ill. a terepasztal vezérléséhez. Az adatokat a program egy kétsoros szöveg file-ba menti, az ESP modulra, és ezen adatok felhasználásával a következő indulásnál már az itt beállított WiFi router-hez fog kapcsolódni a mozdony automatikusan. Természetesen ezen beállítások a fő oldalról is elérhetőek és szükség esetén megváltoztathatók. A már beállított adatokkal rendelkező mozdony, a Wifi router által kiosztott, IP címen, a 12.ábrán is látható weboldalról lesz irányítható. A weboldalon Start gombbal a mozdony elindítható, sebessége a -, + gombokkal növelhető, ill. csökkenthető. A REW gombbal a menetirány változtatható meg. Ilyen esetben a vonat lelassul, megáll majd az ellenkező irányba fokozatosan felgyorsul arra a sebességre, amin az előző irányban haladt. A HLT! gomb azonnali megállást vált ki. A weblapról az aktuális sebesség és irány is leolvasható. A Reset Wifi gombbal beléphetünk az előbb már ismertetett konfigurációs weboldalra. Láthatjuk, hogy amennyiben több ilyen WiFi-s mozdonyunk is van, a WiFi router mindegyiknek más IP címet fog kijelölni. A WiFi router-eknek van egy olyan szolgáltatása, hogy egy MAC address-hez mindig ugyanazt az IP címet rendelik hozzá. A MAC cím minden ESP modulnak egyedi, ezért érdemes ezt a szolgáltatást igénybe venni. Az adott mozdony MAC címét a konfigurációs weboldalról is leolvashatjuk. Így elérhetjük, hogy egy mozdony mindig ugyanazon az IP címen legyen elérhető. Ez kényelmesebb kezelést biztosít számunkra ugyan, de így is annyi böngészőablakot kell megnyitnunk, ahány mozdonyt kívánunk egyszerre irányítani, persze több mobilról is irányíthatjuk a mozdonyokat egyszerre. Itt mutatkozik meg a WiFi és az IP technológia előnye, mert ezt hagyományos rádiótávirányítás esetén csak többcsatornás eszközök összehangolt rendszerében tudnánk megvalósítani. A webes mozdony vezérlés motorja a loco.lua file-ban található kód. A kódot a 13.ábrán találhatjuk, sok ismerős elemet találunk benne pl. a web szerver létrehozását, weboldal felépítést stb. Egy új elemet érdemes kiemelni, ami a HTTP szerver része, ez pedig a HTTP protokoll GET parancsának implementálása. A weboldalon keresztül ezzel a paranccsal tudunk adatokat elküldeni a web szervernek ill. lekérni onnan. A programunk vezérlési algoritmusának kulcs eleme a GET parancs. A HTTP gyakorlatilag szöveg alapú protokoll. Amikor a weboldalon egy vezérlő gombot megnyomunk, a böngésző egy karakter sort, szöveget, küld a webszerver, a mi esetünkben az ESP modult tartalmazó mozdony felé. A szerver oldalon a html szövegből ún. parse-olással (szövegmintára való szűréssel) megkeressük a weboldalon lenyomott gombhoz tartozó transfer változó(pin) értékét (6-17 sorok), majd a végrehajtást "if" elágazás feltételekkel átadjuk a megfelelő kezelő funkciók számára (24-43 sorok).






11.ábra 12.ábra

Példaként nézzük meg egy vezérlési folyamat algoritmusát, a többi is teljesen hasonlóan működik. A START gomb megnyomásakor a vezérlési változó pin="START" lesz. Ilyenkor a szerveroldalon a 24. sorban levő szűrőfeltétel, "igaz" esetben, a start\_handler() nevű függvényt hívja meg (78.sor). A start\_handler funkció működése: A "level" nevű globális változó a mozdony sebesség adatát tárolja, az egész START folyamat csak akkor végrehajtható, ha ez a változó 0 értékű, vagyis a mozdony áll (80.sor). A "direction" nevű szintén globális változó a mozdony irány adatát tárolja 0 értékű előremenet, 1 értékű hátramenet esetén. Az aktuális menetirány vizsgálata alapján (84.sor), ha 0 az érték beállítjuk az előremenethez tartozó PWM objektum paramétereket (87-90 sorok). Majd vezéreljük a menetfény LEDeket a menetiránynak megfelelően (92-93 sorok). Amennyiben a menetirány ellentétes, a (100-106 sorokban) található hasonló kód fut majd le. Végül a deltaspeed\_handler\_up() (110.sor) funkció kerül meghívásra, ami a PWM jel kitöltési tényezőjét folyamatosan változtatva (156-167 sorok) emeli a kívánt fordulatszámra a meghajtómotor fordulatszámát, ezzel gyorsítva fel a mozdonyt a megfelelő sebességre.

A mobilalkalmazásunkban pedig szintén előnyös lesz, mert az ilyen, xml formátumú adatstruktúra rendkívül egyszerűen feldolgozható, ezért ebben az esetben is hatékonyan tudjuk alkalmazni web alapú adatlekérések esetében.

```
-- LocoDecoder by Tamas Kovacs Date: 2017-07-20 15_45 Ver: 1.2
     srv=net.createServer(net.TCP)
     srv:listen(80,function(conn)
          conn:on("receive", function(client,request)
    local buf = "";
    local head = "HTTP/1.1 200 OK\n\n<!DOCTYPE HTML>\n<html>\n<head></head>\n<body>\n";
               local _, _, method, path, vars = string.find(request, "([A-Z]+) (.+)?(.+) HTTP"); if(method == nil)then
               _, _, method, path = string.find(request, "([A-Z]+) (.+) HTTP");
end
10
11
12
               local _GET = {]
               if (vars ~= nil)then
   for k, v in string.gmatch(vars, "(%w+)=(%w+)&*") do
13
14
                   15
16
               end
17
18
               buf = head;
19
               buf = buf.."<h1> LOCOntrol";
               buf = buf.."cp>Motion <a href=\"?pin=START\"><button>START</button></a>&nbsp;<a href=\"?pin=STOP\"><button>STOP</button></a>";
buf = buf.."Direction <a href=\"?pin=REW\"><button>REW</button></a>&nbsp;<a href=\"?pin=HLT\"><button>HLT!</button></a>";
buf = buf.."Speed <a href=\"?pin=SLOW\"><button></button></a>&nbsp;<a href=\"?pin=FAST\"><button>+</button>+</button></a>"
20
21
22
23
               if(_GET.pin == "START")then
24
25
                      start_handler();
26
               elseif(_GET.pin == "STOP")then
27
                      stop_handler();
28
29
30
               elseif(_GET.pin == "REW")then
31
32
                    if (direction == 0) then
33
                         dreverse ();
                    elseif (direction == 1) then
34
35
                        dforward ();
37
38
               elseif(_GET.pin == "HLT")then
39
                      halt ();
40
               elseif(_GET.pin == "SLOW")then
               slow_maker ();
elseif(_GET.pin == "FAST")then
41
42
43
                      fast_maker ();
45
46
47
               local levelp = 0;
48
               local directionp = "";
49
               if (level > 0) then
50
51
                    levelp = level/100
52
53
54
55
               if (direction == 0) then
56
                     directionp = "F
57
               elseif (direction == 1) then
58
                     directionp = "R"
               end
59
60
61
               buf = buf.."D:"..directionp.." L:"..levelp.."";
62
               buf = buf.." < form \ src=\''/\''> < br><button \ type=\''submit\'' \ name=\''set\'' \ value=\''RST\''> Reset \ WiFi</button></form> \n'';
63
64
               buf=buf.."</body></html>";
65
               client:send(buf);
66
               client:close();
67
               collectgarbage();
68
               if(_GET.set == "RST")then
69
                   file.remove("wificonf");
70
71
                   node.restart();
72
73
        end)
74
      end)
76
77
      -- functions -----
78
      function start_handler ()
79
         if (level == 0)then
80
81
82
               level=200
83
```

```
166
 84
               if (direction == 0) then
                                                                                     167
85
                                                                                    168
 86
 87
                   pwm.stop (ib)
                                                                                     169
                                                                                     170
                                                                                           function deltaspeed_handler_down ()
 88
                   delay_ms (1000)
                                                                                     171
                   pwm.start (ia)
 89
                                                                                              local dutyval = 0
local speednow = level
                                                                                     172
                                                                                     173
 91
                                                                                     174
                                                                                              local direction1 = ia
                   gpio.write (led2, gpio.LOW);
gpio.write (led1, gpio.HIGH);
 92
                                                                                     175
 93
                                                                                     176
                                                                                              if (direction == 1) then
 94
                                                                                              directionl=ib;
 95
                                                                                     178
                                                                                               end
 96
 97
                elseif (direction == 1) then
                                                                                     179
                                                                                     180
                                                                                              dutyval = pwm.getduty(directionl)
 98
                                                                                     181
99
100
                   pwm.stop (ia)
                                                                                     182
                                                                                              if (speednow < dutyval) then</pre>
                                                                                     183
101
                    delay_ms (1000)
102
                   pwm.start (ib)
direction=1
                                                                                     185
                                                                                                  while (speednow < dutyval) do</pre>
103
                                                                                     186
104
                                                                                     187
                                                                                                    dutyval = dutyval - 100
105
                    gpio.write (led1, gpio.LOW);
                                                                                     188
                   gpio.write (led2, gpio.HIGH);
106
                                                                                                    pwm.setduty(directionl, dutyval)
107
                                                                                     189
                                                                                     190
108
                                                                                     191
                                                                                                    delay_ms (500)
109
               deltaspeed_handler_up ()
                                                                                     192
110
111
                                                                                     193
112
                                                                                     195
113
                                                                                     196
      end
114
                                                                                     197
                                                                                           function dforward ()
115
                                                                                     198
116
      function stop_handler ()
                                                                                                if (direction == 1)then
                                                                                     199
117
                                                                                     200
118
                                                                                               local levelmemo = level
                                                                                     201
119
          deltaspeed_handler_down ()
                                                                                     202
          gpio.write (led2, gpio.LOW);
gpio.write (led1, gpio.LOW);
120
                                                                                               stop_handler ()
121
                                                                                     203
                                                                                     204
122
                                                                                     205
                                                                                                pwm.stop (ib)
123
                                                                                               delay_ms (1000)
pwm.start (ia)
direction=0
                                                                                     206
124
                                                                                     207
      function fast_maker ()
125
                                                                                     208
126
                                                                                     209
127
           if (level<800) then
                                                                                               gpio.write (led2, gpio.LOW);
gpio.write (led1, gpio.HIGH);
128
           level=level+100
                                                                                     211
           deltaspeed_handler_up ()
129
                                                                                     212
130
                                                                                                level=levelmemo
131
                                                                                     214
                                                                                               deltaspeed_handler_up ()
132
                                                                                     215
134
       function slow_maker ()
                                                                                     217
                                                                                           end
135
                                                                                     218
136
           if (level>=100) then
                                                                                           function dreverse ()
137
           level=level-100
                                                                                     220
138
           deltaspeed_handler_down ()
                                                                                               if (direction == 0)then
                                                                                     221
139
                                                                                     222
140
                                                                                               local levelmemo = level
                                                                                     223
141
                                                                                     224
142
                                                                                     225
                                                                                               stop_handler ()
       function deltaspeed_handler_up ()
                                                                                     226
144
                                                                                     227
                                                                                               pwm.stop (ia)
          local dutyval = 0
                                                                                               delay_ms (1000)
pwm.start (ib)
direction=1
145
                                                                                     228
146
          local speednow = level
                                                                                     229
147
          local direction1 = ia
                                                                                     230
148
                                                                                     231
149
          if (direction == 1)
                                                                                               gpio.write (led1, gpio.LOW);
gpio.write (led2, gpio.HIGH);
                                                                                     232
          then directionl=ib;
                                                                                     233
151
          end
                                                                                     234
                                                                                               level=levelmemo
152
                                                                                     235
          dutyval = pwm.getduty(directionl)
                                                                                     236
                                                                                               deltaspeed_handler_up ()
154
                                                                                     237
155
                                                                                     238
156
           if (speednow > dutyval) then
157
                                                                                     240
158
             while (speednow > dutyval) do
                                                                                     241
                                                                                           function halt ()
159
               dutyval = dutyval + 100
                                                                                     243
                                                                                               level=0
                                                                                                pwm.setduty(ia, 0)
                                                                                     244
161
                                                                                     245
                                                                                                pwm.setduty(ib, 0)
               pwm.setduty(direction1, dutyval)
162
                                                                                     246
                                                                                     247
164
               delay_ms (500)
165
                                                                                     249
                                                                                           function delay_ms (milli_secs)
                                                                                              local ms = milli_secs * 1000
                                                                                     250
                                                                                     251
                                                                                              local timestart = tmr.now ()
                                                                                     252
                                                                                     253
                                                                                               while (tmr.now () - timestart < ms) do
                                                                                     254
                                                                                                 tmr.wdclr ()
                                                                                               end
                                                                                     255
```





14.ábra

A mobilapplikáció az Adobe AIR elnevezésű fejlesztői környezetben lett kivitelezve. Ennek egyik nagy előnye, hogy itt fejlesztett alkalmazás fut Google Android, Apple iOS, ill WebOS operációs rendszerű mobileszközökön egyaránt. További előnye, hogy a programozási technikája lényegesen egyszerűbb, mint mondjuk a natív Android fejlesztőkörnyezetben használt Java alapú kódolás. Szerencsére magyar nyelvű szakirodalom is rendelkezésre áll, Fehér Krisztián: Androidos szoftverfejlesztés alapfokon. Ez a könyv részletesen foglalkozik az Adobe AIR mobil programozási témával. A mobilapphoz tartozó forráskód és egyéb hasznos infók azzal kapcsolatban a LOCONTROL MOBILEAPP nevű könyvtárban találhatóak. Az Adobe AIR hivatalos fejlesztőkörnyezete az Adobe FlashBuilder nevű IDE, ez azonban fizetős szoftver, ugyan egyhónapos próbaverziót le lehet tölteni, mégis az ingyenesen is használható, majdnem egyenértékü FlashDevelop nevű IDE-t javaslom azoknak, akik szeretnének efajta mobilapp fejlesztéssel foglalkozni. A mobilapp Androidra lefordított, installálásra kész változata a LOCONTROL ANDROID könyvtárban található. A LOCOnew001.apk nevű file-t másoljuk a mobileszközre, file manager segítségével, majd telepítsük. A telepítésnél az Android figyelmeztet, hogy az Adobe AIR környezet is szükséges a programunk futtatásához és azt is telepítenie kell, ezt engedélyezzük neki. Az mobilapplikáció "LOCONTROL", SQLite adatbázisban tárolja a mozdonyokhoz tartozó adatokat, pl. az IP címet is. Ezeket a beállításokat a mobilapp adatbázisában menti, és a rendszer újraindításakor autómatikusan betölti. Az első indítás alkalmával hozzunk létre egy adatbázist. A kezdőképernyőn nyomjuk meg a "+" ikont, majd a következő képernyőn a "ceruza" ikont, majd ezt követően megjelenő képernyőn a CREATE DB gombot, majd az OK-t. Az alkalmazásból lépjünk ki, majd indítsuk újra. A mozdonyokhoz képeket is hozzárendelhetünk. A kép file-okat, file managerrel a belső tárolón létrehozott Locontrolpics könyvtárba mentsük, majd a mozdony adatlapján "Edit model" képernyőn a

Picture file path: hoz adjuk meg az útvonalat: /Locontrolpics/mozdonykep1.jpg például, majd Save gombbal mentsük el. A modell sebességét a mobilapplikációból nem csak a -/+ gomb nyomogatásával, hanem egy tolópotméterhez hasonló csúszkával is szabályozhatjuk. A vezérlő menüből a pipa ikon megnyomásával lekérdezhetjük az adott mozdony aktuális sebességét és haladási irányát, ezzel aktualizálva a kijelzett értékeket a képernyőn. Kérem a kedves olvasót, hogy az itt közreadott alkalmazást ne tekintse professzionális, kereskedelmi célú projektnek. A cél elsősorban a téma iránt való érdeklődés felkeltése ill. ismeretterjesztés volt. A kidolgozásnál és tesztelésnél ügyeltem arra hogy minden működőképes legyen, azonban bőven lenne mit még fejleszteni, tökéletesíteni rajta. Ezzel kapcsolatban minden érdeklődőt bíztatnék a továbbfejlesztésre, illetve más projektek indítására a Felmerülő kérdéseket, visszajelzéseket szívesen témával kapcsolatban. fogadok. E-mail: kovtam112@gmail.com