Laboratorium 2 MARM Układy czasowo licznikowe, liczniki czuwające

Lucjan Bryndza Politechnika Warszawska

11 grudnia 2019

elem laboratorium jest zapoznanie się z układami czasowo-licznikowymi w mikrokontrolerach STM32. Generacja sygnału prostokątnego, sygnału PWM, oraz pomiarami częstotliwości oraz wypełnienia przebiegów impulsów z wykorzystaniem układów czasowo licznikowych. Uczestnik również nabędzie wiedzę dotyczącą układów liczników czuwających ang. watchdog oraz sposobem ich wykorzystania do poniesienia niezawodności działania systemów wbudowanych.

1. Zadania do wykonania na ćwiczeniach

Wszystkie ćwiczenia związane laboratorium realizować będziemy z wykorzystaniem płytki ewaluacyjnej **STM32F411E-DISCOVERY**. Laboratorium składać się będzie z czterech niezależnych ćwiczeń opisanych w podrozdziałach. Po wykonaniu ćwiczenia należy opracować sprawozdanie, którego sposób przygotowania opisano w rozdziałe 3.

1.1. Generowanie przerwań w określonych przedziałach czasowych

Układ *Time Base* w licznikach podstawowych może służyć do generowania przerwań w określonych przedziałach czasowych, które mogą być wykorzystane do dowolnych celów. Napisz program który korzystając z układu czasowo licznikowego **T1** który na diodach: **LD4**, **LD3**, **LD5**, **LD6** wygeneruje efekt biegającego punktu. W tym celu:

- Zaprogramuj układ licznika T1 tak aby zgłaszał przerwanie co 200ms.
- Znajdź odpowiedni wektor przerwania i dodaj go w pliku źródłowym.
- Skonfiguruj potrzebne porty GPIO w kierunku wyjścia.
- Uzupełnij procedurę obsługi przerwania aby wygenerować efekt biegającego punktu.

1.2. Sprzętowe generowanie sygnału prostokątnego o wypełnieniu 50%

Napisz program który z wykorzystaniem układu licznikowego ${\bf T4}$ w sposób sprzętowy wygeneruje sygnał o następujących właściwościach:

- Kształt prostokątny o wypełnieniu 50%
- Częstotliwość sygnału 1Hz
- Sygnał o przesunięciu fazowym 0° na diodzie $\mathbf{LD4}$
- Sygnał o przesunięciu fazowym 180° na diodzie ${\bf LD3}$
- Sygnał o przesunięciu fazowym 270° na diodzie $\mathbf{LD5}$

1.3. Generowanie sygnałów PWM

Napisz program który z wykorzystaniem układu czasowo licznikowego $\mathbf{T4}$ wygeneruje sygnał PWM o częstotliwości 200Hz i następujących parametrach:

- Wypełnienie 20% na diodzie **LD4**
- Wypełnienie 40% na diodzie **LD3**
- Wypełnienie 60% na diodzie $\mathbf{LD5}$
- Wypełnienie o wartości zmiennej od 0 do 100% na diodzie **LD6**.

Wypełnienie ostatniego przebiegu powinno się zmieniać z krokiem o 10% po każdorazowym wciśnięciu przycisku **USER** (PA0). Zbadaj oscyloskopem przebieg na diodzie LD5, sprawdzając tryb pracy PWM1 oraz PWM2 sprawdź jakich przebiegów nie są w stanie wygenerować poszczególne tryby.

1.4. Pomiar częstotliwości i wypełnienia impulsów

Uwaga! Ćwiczenie jest opcjonalne jeśli zostanie czasu na laboratorium.

Napisz program umożliwiający pomiar częstotliwości sygnału prostokątnego z wykorzystaniem układu **CC**. Program powinien co sekundę wypisywać aktualnie zmierzoną częstotliwość przebiegu prostokątnego.

Uwagi do ćwiczenia:

- Wykorzystaj układ licznika ${\bf TIM3}$ oraz układ capture ${\bf CC1}$ do pomiaru częstotliwości
- Wykorzystaj tryb pracy układu CC Input capture
- Jako wejście sygnału wykorzystaj port PA6 funkcja alternatywna AF02.
 (Układ CC1)
- Podłącz generator sygnałowy do wybranego pinu i zbadaj działanie programu dla sygnałów o częstotliwości 10kHz, 100kHz, 1MHz. Zapisz wyniki 10 pomiarów dla każdej częstotliwości

2. Materiały pomocnicze

2.1. Podłączenie zestawu STM32F411-DISCOVERY do portu szeregowego

Ponieważ zestaw STM32f411E-DISCO nie posiada wyprowadzonego portu szeregowego, umożliwiającego bezpośrednie dołączenie zestawu do komputera,

musimy skorzystać dodatkowej przejściówki RS232(TTL) na USB. Możemy wykorzystać dowolną przejściówkę realizującą to zadanie. W opisie zaprezentowano konwerter z układem FT232RL o oznaczeniu WSR-04502, ale w przypadku innego konwertera sposób postępowania będzie podobny. Układ należy połączyć z płytką ewaluacyjną za pomocą przewodów według konfiguracji z tabeli 1


Konwerter USB	STM32F411E-DISCO
GND (niebieski)	GND
RXD (zielony)	PA2 (USART2_TXD)
TXD (czerwony)	PA3 (USART2_RXD)

Tabela 1: Połączenie konwertera RS232-USB z zestawem STM32F411E-DISCO

Zestaw STM32F469I-DISCO wyposażony jest w zintegrowany programator STLINK-V2.1, który za pomocą interfejsu USB udostępnia dodatkowy UART diagnostyczny, zatem nie ma potrzeby dołączania dodatkowej przejściówki. Szeregowy port diagnostyczny połączony wewnętrznie z interfejsem **USART3**: PB11(RX), PB10(TX)

2.2. Diody LED oraz przyciski w zestawie STM32F411E-DISCO


Zestaw ewaluacyjny posiada 4 diody LED podłączone do portu **PD** do pinów 12...15. Porty te jednocześnie są dołączone jako funkcja alternatywna **AF02** do wyjść układu czasowo licznikowego **TIM4** kanały **CH1**, **CH2**, **CH3**, **CH4**.



2.3. Wykorzystanie układu licznika do generowania sygnałów prostokątnych i PWM

Układy czasowo licznikowe mogą być wykorzystywane do sprzętowego generowania sygnałów prostokątnych bez udziału jednostki centralnej. Każdy z kanałów

przechwytująco - porównujących możemy wykorzystać do generowania niezależnej częstotliwości na wyjściach układu. Przebieg prostokątny będzie dostępny na sprzętowych wyprowadzeniach układu licznika **TIMx_CHy**, gdzie (x=numer kanału licznika, y=numer kanału porównującego). Aby z poszczególnych układów porównujących uzyskać sygnały o różnych częstotliwościach należy użyć trybu: Output Compare a wyjście skonfigurować w trybie Toggle on match. Poniższy rysunek przedstawia pracę licznika w trybie compare lub PWM.



2.4. Konfiguracja pobranie oraz uruchomienie projektu

Aby pobrać repozytorium możemy się posłużyć komendą, którą należy uruchomić w wierszu polecenia *GIT Bash*:

W kolejnym kroku należy zmienić katalog na isixsamples oraz pobrać konfigurację dla środowiska VSCode:

Pobrany plik należy rozpakować bezpośrednio do katalogu isixsamples.

Konfiguracja projektu dla zestawu STM32F411 discovery odbywa się za pomocą polecenia:

```
python waf configure --debug --board=stm32f411e_disco
```

Kompilacje projektu możemy wykonać za pomocą polecenia:

```
python waf
```

Natomiast zaprogramowanie zestawu odbywa się za pomocą polecenia:

```
python waf program
```

Projekt możemy również konfigurować oraz uruchamiać bezpośrednio z Visual Studio Code. Najpierw należy w pliku .vscode/task.json zmienić argumenty dla polecenia waf configure. Następnie za pomocą polecenia CTRL+P otwieramy wiersz polecenia i wpisujemy task waf configure w kolejny kroku należy zbudować projekt za pomocą polecenia task waf, a w kolejnym kroku zaprogramować poleceniem task waf program.

Debugowanie programu następuje po wciśnięciu klawisza ${\bf F5}$ wcześniej jednak należy w pliku .vscode/launch.json ustawić odpowiednio ścieżkę do uruchamianego programu.

Opis skrótów klawiaturowych dla środowiska **VSCode** możemy znaleźć tutaj: [4].

2.5. Podstawowe API systemu ISIX do ćwiczenia

Podstawową funkcją diagnostyczną służącą do wypisywania danych na domyślny port diagnostyczny (terminal) jest funkcja:

Funkcja przyjmuje identyczny zestaw argumentów jak standardowa funkcja **printf** pozbawiona jest jedynie formatowania i wyświetlania liczb zmiennoprzecinkowych.

Do utworzenia nowego wątku systemu operacyjnego możemy wykorzystać funkcję:

```
ostask_t isix::task_create(task_func_ptr_t task_func, void *

→ func_param, unsigned long stack_depth, osprio_t priority,

→ unsigned long flags=0);
```

Jako pierwszy argument funkcja przyjmuje funkcję, która będzie wykorzystana do realizacji wątku. Jako argument func_param możemy przekazać argument przekazany funkcji realizującej wątek. Parametr stack_depth określa wielkość stosu dla danego wątku. Do realizacji zadania powinien wystarczyć stos o wielkości 2kB. Jako parametr priority należy przekazać priorytet wątku, przy czym 0 oznacza priorytet najwyższy.

Obsługa przerwań w systemie ISIX dostępna jest po dołączeniu następujących plików nagłówkowych:

```
#include <isix/arch/irq_platform.h>
#include <isix/arch/irq.h>
```

Aby włączyć oraz wyłączyć wybraną linię przerwania IRQ od urządzenia w kontrolerze NVIC należy użyć nastepujących funkcji:

```
void isix::request_irq( int irqno );
void isix::free_irq( int irqno );
```

Natomiast priorytet przerwania możemy ustawić za pomocą następującej funkcji:

```
/** Set irqnumber to the requested priority level
  * @param[in] irqno IRQ input number
  * @param[in] new interrupt priority
  */
   //! Isix IRQ splited priority

typedef struct isix_irq_prio_s {
      uint8_t prio;
      uint8_t subp;
} isix_irq_prio_t;

void isix_set_irq_priority( int irqno, isix_irq_prio_t priority );
```

Jako pierwszy argument należy przekazać numer przerwania, natomiast jako dru-

gi argument należy przekazać priorytet oraz podpriorytet przerwania. Domyślnie w systemie ISIX przerwania używają jednego bitu wywłaszczenia, a więc priorytet określa liczba z zakresu 0-1, natomiast podpriorytet liczba z zakresu 0-7.

2.6. Przydatne funkcje z biblioteki LL do obsługi liczników

Biblioteka LL dostępna jest po załączeniu pliku nagłówkowego $stm32_ll_tim.h.$ Poniżej podano zestaw przydatnych funkcji podczas realizacji zadania.

Funkcja umożliwiająca konfigurująca tryb pracy wejścia układu przechwytującego.

```
void LL_TIM_IC_SetActiveInput(TIM_TypeDef *TIMx, uint32_t

→ Channel, uint32_t ICActiveInput);
```

Konfiguracja filtru dla wejścia przechwytującego

Konfiguracja preskalera układu przechwytującego

```
void LL_TIM_IC_SetPrescaler(TIM_TypeDef *TIMx, uint32_t

→ Channel, uint32_t ICPrescaler);
```

Ustawienie polaryzacji zbocza układu przechwytującego

```
void LL_TIM_IC_SetPolarity(TIM_TypeDef *TIMx, uint32_t

→ Channel, uint32_t ICPolarity);
```

Włączenie przerwania wybranego układu przechwytującego

```
void LL_TIM_EnableIT_CC1(TIM_TypeDef *TIMx);
void LL_TIM_EnableIT_CC2(TIM_TypeDef *TIMx);
void LL_TIM_EnableIT_CC3(TIM_TypeDef *TIMx);
void LL_TIM_EnableIT_CC4(TIM_TypeDef *TIMx);
```

Włączenie wybranego układu przechwytującego

Włączenie wybranego licznika

```
void LL_TIM_EnableCounter(TIM_TypeDef *TIMx);
```

Ustawienie trybu pracy wybranego układu porównującego

Ustawienie wartości licznika porównującego

Włączenie trybu preload na wybranym układzie porównującym

Włączenie generowania zdarzenia update

```
void LL TIM GenerateEvent UPDATE(TIM TypeDef *TIMx);
```

Ustawienie wartości licznika auto reload (ARR)

Sprawdzenie aktywności wybranej flagi układu CC

```
uint32_t LL_TIM_IsActiveFlag_CC1(TIM_TypeDef *TIMx);
```

Skasowanie aktywności wybranej flagi układu CC

```
void LL_TIM_ClearFlag_CC1(TIM_TypeDef *TIMx);
```

W systemie ISIX wektory przerwań mają inne nazwy niż w przypadku przykładów z biblioteki **LL**. W przypadku układów czasowo-licznikowych nazwy wektorów przerwań są następujące:

```
ISR_VECTOR(tim1_brk_tim9_isr_vector);
ISR_VECTOR(tim1_up_tim10_isr_vector);
ISR_VECTOR(tim1_trg_com_tim11_isr_vector);
ISR_VECTOR(tim1_cc_isr_vector);
ISR_VECTOR(tim2_isr_vector);
```

```
ISR_VECTOR(tim3_isr_vector);
ISR_VECTOR(tim4_isr_vector);
ISR_VECTOR(tim8_brk_tim12_isr_vector);
ISR_VECTOR(tim8_up_tim13_isr_vector);
ISR_VECTOR(tim8_trg_com_tim14_isr_vector);
ISR_VECTOR(tim8_cc_isr_vector);
ISR_VECTOR(tim5_isr_vector);
ISR_VECTOR(tim6_dac_isr_vector);
ISR_VECTOR(tim6_dac_isr_vector);
```

Należy pamiętać, że w przypadku deklaracji wektorów w języku C++ należy użyć konstrukcji **extern** "C", a funkcje wektorów przerwań powinny być zadeklarowane jako **void fun(void)**.

3. Instrukcja opracowania sprawozdania

- Umieścić oscylogramy sygnałów **PWM** wygenerowanych na diodach LED dla wypełnienia 0%, 30%, 100% w trybach **PWM1** oraz **PWM2**,
- Wyciągnąć wnioski odnośnie przebiegów wyjściowych w trybie PWM, w zależności od trybu pracy PWM1 lub PWM2
- Opracować wyniki pomiarów częstotliwości generatora, wyznaczyć wartość średnią, niepewność pomiaru, błąd bezwzględny oraz względny dla wszystkich zmierzonych częstotliwości.
- Wyciągnąć wnioski na temat dokładności pomiaru częstotliwości w trybie capture.
- Wyznaczyć minimalne i maksymalne wartości częstotliwości jakie możemy zmierzyć w trybie capture.
- Co możemy zrobić aby zwiększyć dokładność pomiaru przebiegów o wysokiej częstotliwości? Proszę zaproponować rozwiązania.

Literatura

- [1] STM32F411E-DISCOVERY kit user manual
- [2] STM32F411 reference manual
- [3] ISIX-RTOS API examples
- [4] Visual Studio Code keyboards shortcuts