Laboratorium 6 MARM Przetwarzanie sygnałów analogowych. Przetworniki A/C oraz C/A.

Lucjan Bryndza Politechnika Warszawska

12 grudnia 2019

elem laboratorium jest zapoznanie z przetwarzaniem sygnałów analogowych za pomocą mikrokontrolerów rodziny STM32, oraz obsługą zintegrowanych przetworników analogowo - cyfrowych oraz cyfrowo - analogowych.

1. Zadania do wykonania na ćwiczeniach

Ćwiczenia związane z przetwornikiem **A/C** należy zrealizować z zastosowaniem płytki **STM32F411E-DISCO**. Natomiast ćwiczenia z przetwornikiem **C/A** należy zrealizować z wykorzystaniem zestawu **STM32F469I-DISCO**, ponieważ mikrokontroler *STM32F411* nie posiada zintegrowanego przetwornika C/A. Po wykonaniu ćwiczenia należy opracować sprawozdanie, którego sposób opracowania opisano w rozdziale 3.

1.1. Pomiary wartości skutecznej z wykorzystaniem przetwornika A/C

Do realizacji tego ćwiczenia należy wykorzystać zestaw z procesorem STM32F411. Napisz program który:

- Umożliwi pomiar wartości skutecznej napięcia (RMS) w zakresie do $3.3V_{pp}$ podanej na wejście przetwornika A/C
- Jako poziom zerowy przyjmij wartość połowy napięcia V_{dd}
- Jako częstotliwość próbkowania przyjmij częstotliwość 48kHz
- Do wyznaczania częstotliwości próbkowania przetwornika A/C należy wykorzystać wyzwalanie sprzętowe z wybranego układu czasowo-licznikowego zgodnie z dokumentacją mikrokontrolera [2]
- Jako wejście sygnału należy wybrać odpowiedni port GPIO zgodnie z dokumentacją mikrokontrolera [3]
- Program powinien wyświetlać zmierzoną wartość skuteczną (RMS) za pomocą funkcji dbprintf.
- Program powinien za pomocą diod **LD3-LD6** wizualizować poziom napięcia skutecznego (RMS) (Linijka świetlna)

Po opracowaniu programu i sprawdzeniu poprawności działania:

- Na wybrane wejście analogowe podłącz generator sygnałowy
- Wykonaj po 3 pomiary wartości skutecznej napięcia dla przebiegu trójkątnego oraz sinusoidalnego o częstotliwości **1kHz** w zakresie od $100mV_{pp}$ do $3V_{pp}$ z krokiem $250mV_{pp}$
- Zacznij od $100mV_{pp}$ a po każdych 3 pomiarach zwiększaj wartość napięcia o $250mV_{pp}$ aż do osiągnięcia wartości $3V_{pp}$

• Aby wyznaczyć błąd pomiaru zmierz i zapisz wartości napięcia skutecznego korzystając z multimetru wzorcowego z funkcją *TrueRMS*

Uwaga: W generatorze sygnałowym poziom offsetu dla sygnału należy ustawić na połowę wartości napięcia referencyjnego.

1.2. Generowanie sygnału za pomocą przetwornika C/A

Korzystając z zestawu STM32F469I napisz program który z pomocą wbudowanego przetwornika C/A wygeneruje sygnał sinusoidalny o nastepujących parametrach:

- Amplituda: $3V_{pp}$
- Częstotliwość sygnału: 1kHz
- Częstotliwość próbkowania: 48kHz

Przy pisaniu oprogramowania należy przyjąć następujące założenia:


- Sygnał generowany za pomocą przetwornika DAC1
- Tablica funkcji sinus umieszczona w pamięci FLASH
- Taktowanie przetwornika C/A za pomocą sprzętowego układu czasowolicznikowego
- Do przesyłania próbek z pamięci FLASH do przetwornika należy wykorzystać kanał DMA

Po napisaniu oprogramowania należy podłączyć oscyloskop, a następnie obejrzeć i zapisać oscylogramy na wyjściu przetwornika.

2. Materialy pomocnicze

2.1. Diody LED w zestawie STM32F411E-DISCO

Zestaw ewaluacyjny posiada 4 diody LED podłączone do portu ${\bf PD}$ do pinów 12...15.



2.2. Konfiguracja pobranie oraz uruchomienie projektu

Aby pobrać repozytorium możemy się posłużyć komendą, którą należy uruchomić w wierszu polecenia *GIT Bash*:

W kolejnym kroku należy zmienić katalog na isixsamples oraz pobrać konfigurację dla środowiska VSCode:

Pobrany plik należy rozpakować bezpośrednio do katalogu isixsamples.

```
unzip vscodecfg.zip
```

Konfiguracja projektu dla zestawu STM32F411 discovery odbywa się za pomocą polecenia:

```
\verb|python waf configure --debug --board=stm32f411e\_disco|\\
```

Kompilacje projektu możemy wykonać za pomocą polecenia:

```
python waf
```

Natomiast zaprogramowanie zestawu odbywa się za pomocą polecenia:

```
python waf program
```

Projekt możemy również konfigurować oraz uruchamiać bezpośrednio z Visual Studio Code. Najpierw należy w pliku .vscode/task.json zmienić argumenty dla polecenia waf configure. Następnie za pomocą polecenia CTRL+P otwieramy wiersz polecenia i wpisujemy task waf configure w kolejny kroku należy zbudować projekt za pomocą polecenia task waf, a w kolejnym kroku zaprogramować poleceniem task waf program.

Debugowanie programu następuje po wciśnięciu klawisza ${\bf F5}$ wcześniej jednak należy w pliku .vscode/launch.json ustawić odpowiednio ścieżkę do uruchamianego programu.

Opis skrótów klawiaturowych dla środowiska **VSCode** możemy znaleźć tutaj: [6].

2.3. Pomiary wartości RMS

Informację na temat pomiarów wielkości skutecznych w domenie cyfrowej z wykorzystaniem przetworników A/C możemy znaleźć w nocie katalogowej firmy Analog Devices [4]

2.4. Konfiguracja kontrolera DMA dla przetwornika C/A

Do przesyłania zawartości tablicy do rejestru **DR** przetwornika C/A możemy wykorzystać kontroler **DMA1 strumień 5** oraz **kanał 7**. Konfiguracje kontrolera DMA możemy zrealizować z wykorzystaniem następującego kodu:

```
/*## Configuration of NVIC
  /* Configure NVIC to enable DMA interruptions */
     isix::set irq priority(DMA1 Stream5 IRQn, {1, 7);
     isix::request irq(DMA1 Stream5 IRQn);
/*## Configuration of DMA
   /* Enable the peripheral clock of DMA */
LL AHB1 GRP1 EnableClock(LL AHB1 GRP1 PERIPH DMA1);
/* Configure the DMA transfer */
/* - DMA transfer in circular mode to have an unlimited DAC
   → signal */
/* generation. */
/* - DMA transfer to DAC without address increment. */
/* - DMA transfer from memory with address increment. */
/* - DMA transfer to DAC by half-word to match with DAC
   → resolution 12 bits */
/* - DMA transfer from memory by half-word to match with DAC
   → data */
/* buffer variable type: half-word.
                            */
```

```
LL DMA SetChannelSelection(DMA1, LL DMA STREAM 5,
  → LL DMA CHANNEL 7);
LL DMA ConfigTransfer(DMA1,
                   LL DMA STREAM 5,
                   LL DMA DIRECTION MEMORY TO PERIPH |
                   LL DMA MODE CIRCULAR |
                   LL DMA PERIPH NOINCREMENT |
                   LL DMA MEMORY INCREMENT |
                   LL DMA PDATAALIGN HALFWORD |
                   LL DMA MDATAALIGN HALFWORD |
                   LL DMA PRIORITY HIGH );
/* Set DMA transfer addresses of source and destination */
LL DMA ConfigAddresses(DMA1,
                   LL DMA STREAM 5,
                    (uint32_t)&WaveformSine_12bits_32samples,
                   LL DAC DMA GetRegAddr(DAC1, LL DAC CHANNEL 1,
                      \hookrightarrow
                      → LL DAC DMA REG DATA 12BITS RIGHT ALIGNED
                   LL DMA DIRECTION MEMORY TO PERIPH);
/* Set DMA transfer size */
LL DMA SetDataLength(DMA1,
                  LL DMA STREAM 5,
                  WAVEFORM SAMPLES SIZE);
/* Enable DMA transfer interruption: transfer error */
LL DMA EnableIT TE(DMA1,
                LL_DMA_STREAM_5);
/* Note: In this example, the only DMA interruption activated is
  \hookrightarrow */
/* tranfer error. */
/* If needed, DMA interruptions of half of transfer */
/* and transfer complete can be activated. */
/* Refer to DMA examples. */
/*## Activation of DMA
  /* Enable the DMA transfer */
```

```
LL_DMA_EnableStream(DMA1, LL_DMA_STREAM_5);
```

Jedynym przypadkiem, gdy będziemy potrzebować przerwania od kontrolera DMA będzie sytuacja wystąpienia błędu transmisji. Procedura obsługi przerwania od kanału DMA przedstawia się w sposób następujący:

W momencie wystąpienia błędu transmisji kontroler DMA zgłosi przerwanie i ustawi flagę **TE** informującą o wystąpieniu błędu w wybranym kanale. Korzystając z odpowiedniej funkcji zwrotnej w przypadku wystąpienia błędu możemy podjąć kroki zaradcze.

2.5. Podstawowe API systemu ISIX do ćwiczenia

Podstawową funkcją diagnostyczną służącą do wypisywania danych na domyślny port diagnostyczny (terminal) jest funkcja:

Funkcja przyjmuje identyczny zestaw argumentów jak standardowa funkcja **printf** pozbawiona jest jedynie formatowania i wyświetlania liczb zmiennoprzecinkowych.

Do utworzenia nowego wątku systemu operacyjnego możemy wykorzystać funkcję:

```
ostask_t isix::task_create(task_func_ptr_t task_func, void *

→ func_param, unsigned long stack_depth, osprio_t priority,

→ unsigned long flags=0);
```

Jako pierwszy argument funkcja przyjmuje funkcję, która będzie wykorzystana do realizacji wątku. Jako argument func_param możemy przekazać argument przekazany funkcji realizującej wątek. Parametr stack_depth określa wielkość stosu dla danego wątku. Do realizacji zadania powinien wystarczyć stos o wielkości 2kB. Jako parametr priority należy przekazać priorytet wątku, przy czym 0 oznacza priorytet najwyższy.

W systemie ISIX wektory przerwań mają inne nazwy niż w przypadku przykładów z biblioteki **LL**. W przypadku układów przerwań AC i CA nazwy wektorów przerwań są następujące:

```
ISR_VECTOR(adc_isr_vector);
ISR_VECTOR(tim6_dac_isr_vector);
```

Należy pamiętać, że w przypadku deklaracji wektorów w języku C++ należy użyć konstrukcji **extern** "C", a funkcje wektorów przerwań powinny być zadeklarowane jako **void fun(void)**.

3. Instrukcja opracowania sprawozdania

- Opracować wyniki pomiarów napięcia skutecznego zmierzone za pomocą przetwornika ${\rm A/C}$
- Określić względny oraz bezwzględny błąd pomiarowy
- Określić niepewność wzorcowania
- Umieścić oscylogramy z sygnału wygenerowanego za pomocą przetwornika C/A. Dlaczego sygnał na wyjściu odbiega od sinusoidalnego?
- Jaki układ analogowy należy zastosować na wejściu przetwornika C/A gdybyśmy chcieli opracować woltomierz True RMS, a których brakło podczas realizacji ćwiczenia?
- Jaki układ analogowy należy zastosować na wyjściu przetwornika C/A jeśli chcielibyśmy opracować układ generatora?
- Opracować wnioski na temat możliwości analogowych mikrokontrolerów rodziny STM32

Literatura

- [1] STM32F411E-DISCOVERY kit user manual
- [2] STM32F411 reference manual

- [3] STM32F411 datasheet
- $[4]\,$ RMS Calculation for Energy Meter Applications Using the ADE7756
- [5] ISIX-RTOS API examples
- [6] Visual Studio Code keyboards shortcuts