Laboratorium 3 MARM Obsługa portów szeregowych

Lucjan Bryndza Politechnika Warszawska

20 grudnia 2019

elem laboratorium jest zapoznanie się z układami sprzętowych portów szeregowych USART w mikrokontrolerach **STM32**. Uczestnik laboratorium pozna sposób konfiguracji portu szeregowego, oraz używanie portu szeregowego w trybie odpytywania oraz z wykorzystaniem systemu przerwań.

1. Zadania do wykonania na ćwiczeniach

Wszystkie ćwiczenia związane laboratorium realizować będziemy z wykorzystaniem płytki ewaluacyjnej **STM32F411E-DISCOVERY**. Po wykonaniu ćwiczenia należy opracować sprawozdanie, którego sposób przygotowania opisano w rozdziale 3.

1.1. Obsługa portu szeregowego RS232 w trybie odpytywania

Napisz zestaw funkcji który:

- Skonfiguruje port szeregowy **USART1** w trybie asynchronicznej transmisji szeregowej z następującymi parametrami transmisji:
 - Prędkość: 115200 bitów / sekundę.
 - 8 bitów danych
 - 1 bit stopu
 - Brak kontroli parzystości
- Napisz funkcję umożliwiającą wysyłanie danych poprzez port szeregowy w trybie odpytywania.
- Napisz funkcję umożliwiającą odbieranie danych poprzez port szeregowy w trybie odpytywania
- Przetestuj prawidłowość działania powyższych funkcji korzystając z terminala szeregowego oraz debuggera

1.2. Interaktywny terminal tekstowy

Korzystając z wcześniej opracowanych funkcji napisz program interaktywnego terminala (*shell*), który za pomocą zestawu prostych poleceń tekstowych wydawanych w programie terminalowym Putty, umożliwi:

- Włączenie lub wyłączenie wybranej diody $\mathbf{LD3..LD6}$
- Odczytanie stanu klawisza **USER**
- Odczytanie ilości wolnej pamięci na stercie systemu ISIX
- Bieżące użycie procesora w procentach

1.3. Obsługa portu szeregowego RS232 z wykorzystaniem przerwań

Ciągłe sprawdzanie rejestru statusów, w oczekiwaniu na nowe dane, lub oczekiwanie na wysłanie danych powoduje marnowanie cykli jednostki centralnej, która w tym samym czasie może zająć się innymi obliczeniami, albo może być uśpiona w celu oszczędzania energii. Aby zapobiec temu zjawisku lepszym sposobem jest wykorzystanie systemu przerwań.

- Zmodyfikuj program opracowany w poprzednich podpunktach, tak aby procedury obsługi portu szeregowego korzystały z systemu przerwań.
- Zweryfikuj poprawność działania interaktywnego terminala tekstowego z tak zmodyfikowanymi funkcjami wykorzystującymi przerwania.

1.4. Pomiary

Podłączyć oscyloskop do linii nadajnika portu szeregowego, oraz dokonać pomiaru kilku nadawanych znaków i zmierzyć:

- Błąd procentowy o ile prędkość transmisji odbiega od zadeklarowanej prędkości 115200 bitów na sekundę.
- Jaki jest średni czas odstępu pomiędzy znakami przy nadawaniu w trybie z odpytywaniem oraz w trybie z wykorzystaniem przerwania.

2. Materialy pomocnicze

2.1. Podłączenie zestawu STM32F411-DISCOVERY do portu szeregowego

Ponieważ zestaw STM32f411E-DISCO nie posiada wyprowadzonego portu szeregowego, umożliwiającego bezpośrednie dołączenie zestawu do komputera, musimy skorzystać dodatkowej przejściówki RS232(TTL) na USB. Możemy wykorzystać dowolną przejściówkę realizującą to zadanie. W opisie zaprezentowano konwerter z układem FT232RL o oznaczeniu WSR-04502, ale w przypadku innego konwertera sposób postępowania będzie podobny. Układ należy połączyć z płytką ewaluacyjną za pomocą przewodów według konfiguracji z tabeli 1

Konwerter USB	STM32F411E-DISCO
GND (niebieski)	GND
RXD (zielony)	PA2 (USART2_TXD)
TXD (czerwony)	PA3 (USART2_RXD)


Tabela 1: Połaczenie konwertera RS232-USB z zestawem STM32F411E-DISCO

Zestaw STM32F469I-DISCO wyposażony jest w zintegrowany programator STLINK-V2.1, który za pomocą interfejsu USB udostępnia dodatkowy UART diagnostyczny, zatem nie ma potrzeby dołączania dodatkowej przejściówki. Szeregowy port diagnostyczny połączony wewnętrznie z interfejsem **USART3**: PB11(RX), PB10(TX)


Port szeregowy **UART1** dostępny jest na pinach: **PB6** \rightarrow TX, oraz **PB7** \rightarrow RX przy wybraniu funkcji alternatywnej AF07. Na czas testu przejściówkę RS232 \leftrightarrow USB dołączyć do odpowiednich portów.

2.2. Diody LED oraz przyciski w zestawie STM32F411E-DISCO

Zestaw ewaluacyjny posiada 4 diody LED podłączone do portu ${\bf PD}$ do pinów 12...15.



Jeśli chodzi o przyciski wejściowe do dyspozycji mamy tylko jeden przycisk o nazwie **USER** dołączony do portu **PA0**.



2.3. Konfiguracja pobranie oraz uruchomienie projektu

Aby pobrać repozytorium możemy się posłużyć komendą, którą należy uruchomić w wierszu polecenia $GIT\ Bash$:

W kolejnym kroku należy zmienić katalog na isixsamples oraz pobrać konfigurację dla środowiska VSCode:

Pobrany plik należy rozpakować bezpośrednio do katalogu isixsamples.

Konfiguracja projektu dla zestawu STM32F411 discovery odbywa się za pomocą polecenia:

```
python waf configure --debug --board=stm32f411e_disco
```

Kompilacje projektu możemy wykonać za pomocą polecenia:

```
python waf
```

Natomiast zaprogramowanie zestawu odbywa się za pomocą polecenia:

```
python waf program
```

Projekt możemy również konfigurować oraz uruchamiać bezpośrednio z Visual Studio Code. Najpierw należy w pliku .vscode/task.json zmienić argumenty dla polecenia waf configure. Następnie za pomocą polecenia CTRL+P otwieramy wiersz polecenia i wpisujemy task waf configure w kolejny kroku należy zbudować projekt za pomocą polecenia task waf, a w kolejnym kroku zaprogramować poleceniem task waf program.

Debugowanie programu następuje po wciśnięciu klawisza ${\bf F5}$ wcześniej jednak należy w pliku .vscode/launch.json ustawić odpowiednio ścieżkę do uruchamianego programu.

Opis skrótów klawiaturowych dla środowiska **VSCode** możemy znaleźć tutaj: [4].

2.4. Podstawowe API systemu ISIX do ćwiczenia

Podstawową funkcją diagnostyczną służącą do wypisywania danych na domyślny port diagnostyczny (terminal) jest funkcja:

Funkcja przyjmuje identyczny zestaw argumentów jak standardowa funkcja **printf** pozbawiona jest jedynie formatowania i wyświetlania liczb zmiennoprzecinkowych.

Do utworzenia nowego wątku systemu operacyjnego możemy wykorzystać funkcję:

```
ostask_t isix::task_create(task_func_ptr_t task_func, void *

→ func_param, unsigned long stack_depth, osprio_t priority,

→ unsigned long flags=0);
```

Jako pierwszy argument funkcja przyjmuje funkcję, która będzie wykorzystana do realizacji wątku. Jako argument func_param możemy przekazać argument przekazany funkcji realizującej wątek. Parametr $stack_depth$ określa wielkość stosu dla danego wątku. Do realizacji zadania powinien wystarczyć stos o wielkości 2kB. Jako parametr priority należy przekazać priorytet wątku, przy czym 0 oznacza priorytet najwyższy.

Obsługa przerwań w systemie ISIX dostępna jest po dołączeniu następujących plików nagłówkowych:

```
#include <isix/arch/irq_platform.h>
#include <isix/arch/irq.h>
```

Aby włączyć oraz wyłączyć wybraną linię przerwania IRQ od urządzenia w kontrolerze NVIC należy użyć nastepujących funkcji:

```
void isix::request_irq( int irqno );
void isix::free_irq( int irqno );
```

Natomiast priorytet przerwania możemy ustawić za pomocą następującej funkcji:

```
/** Set irqnumber to the requested priority level
 * @param[in] irqno IRQ input number
```

```
* @param[in] new interrupt priority
 */
//! Isix IRQ splited priority
typedef struct isix irq prio s {
       uint8 t prio;
       uint8 t subp;
} isix irq prio t;
```

void isix set irq priority(int irqno, isix irq prio t priority);

Jako pierwszy argument należy przekazać numer przerwania, natomiast jako drugi argument należy przekazać priorytet oraz podpriorytet przerwania. Domyślnie w systemie ISIX przerwania używają jednego bitu wywłaszczenia, a więc priorytet określa liczba z zakresu 0-1, natomiast podpriorytet liczba z zakresu 0-7.

Aby uzyskać informację na temat aktualnie dostępnej ilości pamięci należy użyć funkcji:

```
struct memory stat {
       size t free;
       size t used;
       size t fragments;
};
void heap stats( memory stat& meminfo );
```

Funkcja wypełnia strukturę informacjami na temat użytej pamięci, czyli: Ilość wolnej pamięci na stercie, ilość używanej pamięci, oraz informację o tym na jak bardzo sterta jest pofragmentowana.

Uzyskanie informacji o aktualnym wykorzystaniu czasu procesora możliwe jest za pomocą funkcji:

```
int isix::cpuload();
```

Funkcja zwraca aktualne użycie czasu procesora w promilach. Funkcja domyślnie jest wyłączona, aby ją włączyć należy w pliku konfiguracyjnym isix_config.h dopisać następującą makrodefinicję włączającą to API w systemie ISIX:

```
#define CONFIG ISIX CPU USAGE API 1
```

2.5. Przydatne funkcje z biblioteki LL do obsługi portu szeregowego

Biblioteka LL dostępna jest po załączeniu pliku nagłówkowego stm32 ll usart.h. Poniżej podano zestaw przydatnych funkcji podczas realizacji zadania.

Konfiguracja trybu pracy portu szeregowego możliwa jest z wykorzystaniem funkcji:

```
ErrorStatus LL USART Init(USART TypeDef *USARTx,
```

Konfiguracja trybu pracy wybranego portu szeregowego odbywa się na podstawie parametrów konfiguracyjnych przekazanych za pomocą struktury konfiguracyjnej:

```
typedef struct
{
 uint32 t BaudRate; /*!< This field defines expected Usart</pre>

→ communication baud rate. */
 uint32 t DataWidth; /*!< Specifies the number of data bits</pre>
    → transmitted or received in a frame. This parameter can be
    → a value of @ref USART LL EC DATAWIDTH. */
 uint32 t StopBits; /*! < Specifies the number of stop bits
    \hookrightarrow transmitted. This parameter can be a value of @ref
    → USART LL EC STOPBITS. */
 uint32_t Parity; /*!< Specifies the parity mode. This parameter</pre>

→ can be a value of @ref USART_LL_EC_PARITY.

 uint32 t TransferDirection; /*! < Specifies whether the Receive
    → and/or Transmit mode is enabled or disabled. This
    → parameter can be a value of @ref USART LL EC DIRECTION. */
 uint32 t HardwareFlowControl; /*!< Specifies whether the</pre>
    → hardware flow control mode is enabled or disabled. This
    → parameter can be a value of @ref USART LL EC HWCONTROL. */
 uint32_t OverSampling; /*!< Specifies whether USART oversampling</pre>
    → mode is 16 or 8.bThis parameter can be a value of @ref
    → USART LL EC OVERSAMPLING. */
} LL USART InitTypeDef;
```

Włączenie lub wyłączenie portu szeregowego odbywa się za pomocą funkcji:

```
void LL USART Enable(USART TypeDef *USARTx);
void LL_USART_Disable(USART_TypeDef *USARTx);
```

Funkcje przydatne do sprawdzania flag statusu portu szeregowego:

```
// Transmit register empty
uint32 t LL USART IsActiveFlag TXE(USART TypeDef *USARTx);
// Receive register not empty
uint32 t LL USART IsActiveFlag RXNE(USART TypeDef *USARTx);
```

Wysyłanie oraz odbieranie pojedynczego bajtu danych:

```
uint8 t LL USART ReceiveData8(USART TypeDef *USARTx);
```

Włączenie lub wyłączenie przerwań od wybranych flag statusu:

```
// Enable TXE flag interrupt
void LL_USART_EnableIT_TXE(USART_TypeDef *USARTx);
// Enable RXNE flag interrupt
void LL_USART_EnableIT_RXNE(USART_TypeDef *USARTx);
// Disable TXE flag interrupt
void LL_USART_DisableIT_TXE(USART_TypeDef *USARTx);
// Disable RXNE flag interrupt
void LL_USART_DisableIT_RXNE(USART_TypeDef *USARTx);
```

W systemie ISIX wektory przerwań mają inne nazwy niż w przypadku przykładów z biblioteki **LL**. W przypadku portów szeregowych nazwy wektorów przerwań są następujące:

```
ISR_VECTOR(usart1_isr_vector);
ISR_VECTOR(usart2_isr_vector);
ISR_VECTOR(usart3_isr_vector);
ISR_VECTOR(usart4_isr_vector);
ISR_VECTOR(usart5_isr_vector);
ISR_VECTOR(usart6_isr_vector);
```

Należy pamiętać, że w przypadku deklaracji wektorów w języku C++ należy użyć konstrukcji **extern** "C", a funkcje wektorów przerwań powinny być zadeklarowane jako **void fun(void)**.

3. Instrukcja opracowania sprawozdania

- Umieścić zebrane dane pomiarowe oraz opracować wyniki pomiarów.
- Umieścić kilka oscylogramów podczas nadawania znaków poprzez port szeregowy.
- W sprawozdaniu umieścić opis na temat w jaki sposób zostało napisane oprogramowanie.
- Załączyć kilka zrzutów z terminala podczas pracy interaktywnego terminala.
- Opisać dlaczego transmisja szeregowa jest jednym z chętniej wykorzystywanych protokołów transmisji w najtańszych mikrokontrolerach oraz w celach diagnostycznych?

Literatura

- $[1]\ STM32F411E\text{-}DISCOVERY$ kit user manual
- [2] STM32F411 reference manual
- [3] ISIX-RTOS API examples
- $[4] \begin{tabular}{ll} Visual\ Studio\ Code\ keyboards\ shortcuts \end{tabular}$