```
1 % Omega O.m
 2 % Функция Omega_O вычисляет значения смещения нуля ЛГ
 3 function [OMEGA 0 1,0MEGA 0 2] = Omega O(p,A,nju,Delta QdivQ,N rel)
 5
 6
                DEG to RAD = pi / 180
                                                       ;% перевод [рад] в [град]
 7
             ARCSEC_to_RAD = (1 / 3600) * DEG_to_RAD ;% перевод [угл.сек] в [рад]
           Hz to RADperSEC = 2 * pi
 8
                                                      ;% перевод [Гц] в [рад/с]
 9
                    CM to M = 1 / 100
                                                      ;% превод [см] в [м]
10 RADperSEC to DEGperHOUR = 3600 / DEG to RAD
                                                      ;% перевод [рад/с] в [град/ч]
11
12 % переводим в СИ амплитуду и частоту
13
                   A = A * ARCSEC to RAD
14
                 nju = nju * Hz to RADperSEC
15
16 % М - активный масштабный множитель, учитывающий свойства
17 % усиливающей среды [-]
           M = 496459
18
19
20 % fi - угол, [град]
           fi = 0
21
           fi = fi * DEG to RAD;
22
23
24 % Delta is - изотопический сдвиг частоты
25 % лазерного перехода [c^-1]
           Delta is = 2 * pi * 875e+6
26
27
28 % Ku - параметр доплеровской ширины линии [c^-1]
                 Ku = 2 * pi * 910e+6
29
30
31 % gamma a0, gamma b0 - константы релаксации соответственно
32 % верхнего и нижнего лазерных состояний и лазерного
33 % перехода в приближении нулевого давления [c^-1]
34
            gamma a0 = 2 * pi * 17.4e+6
            gamma b0 = 2 * pi * 10.3e+6
35
           gamma ab0 = 2 * pi * 13.8e+6
36
37
38 % Ka, Kb, Kab - коэффициенты линейной зависимости
39 % от давления [(c*Top)^-1]
40
            Ka = 2 * pi * 3.9e+6
41
            Kb = 2 * pi * 7.5e+6
           Kab = 2 * pi * 60e+6
42
43
44
45 % lamda a - параметр пленения резонансного излучения [-]
46
           lamda a = 0.59
47
48 % с - скорость света [m/c]
           c = 2.9979e + 8
49
50
51 % L - периметр осевого контура резонатора [cm]
52
           L = 20 * CM to M
53
54 % K_scat - коэффициент потерь на рассеяние [-]
55
           K scat = [100e-6 \ 10e-6]
56
57 % эффективные углы дифракционной расходимости излучения в сечениях,
58 % где расположены плоские и сферические зеркала ["]
59
           Teta f = 207 * ARCSEC to RAD;
           Teta_s = 205 * ARCSEC_to_RAD;
60
```

```
61
62 % модули локальных комплексных безразмерных коэффициентов связи встречных
63 % волн через поглощение и пропускание на плоских зеркалах [-]
           b f = 1.13e-8
65
66 % модули локальных комплексных безразмерных коэффициентов связи встречных
67 % волн через поглощение на сферических зеркалах [-]
68
           b s = 3.72e-9
69
70 % карра - угол потерь на рассеяние [град]
71
           kappa = 0.31 * DEG_to_RAD;
72
73 % GE - суммарные резонаторные потери за один проход [-]
              GE = 400e - 6
74
75
77
78 % модули локальных комплексных безразмерных коэффициентов связи встречных
79 % волн через обратное рассеяние...
80 % a_f - на плоских зеркалах [-]
81 a f = sqrt(K scat) * Teta f / 4
82
83 % а s - на сферических зеркалах [-]
84 a s = sqrt(K scat) * Teta s / 4
85
86 % комбинация коэффициентов связи
87 r1 r2 sin epsilon 12 = 4 * ((c / L) ^2) * ((a f .^ 2 + a s .^ 2) * sin(2 * kappa)
   + 2 * (a f .* b f + a s .* b s) * cos(kappa) + 2 * (a f .* a s * cos(2 * kappa) +
    (a_f * b_s + a_s * b_f) * cos(kappa)) * cos(2 * fi))
88
89 % нормированный на параметр доплеровской ширины линии Ки изотопический
90 % сдвиг Delta is частоты лазерного перехода. [-]
91 epsilons = Delta is / Ku
92
93 % константы релаксации соответственно верхнего и нижнего лазерных
94 % состояний и прехода [с^-1]
95 gamma_a = gamma_a0 + Ka * p
96 gamma b = gamma b0 + Kb * p
97 \text{ gamma ab} = \text{gamma ab}0 + \text{Kab} * \text{p}
98
99 % x0(p)
100 x0 = 2 * sqrt(pi) * (lamda a / (1 - lamda a)) * ((gamma ab / Ku) .* (gamma b ./
    (gamma a + gamma b))) * exp( -(epsilons ^ 2) / 4)
101
102 % F(lamda a)
gamma b) ./ (gamma b)) .^ 2) * exp((epsilons ^ 2) / 2)
104
105 % h - параметр отображающий свойства активной среды
106 h = x0 .* (1 + x0 .* F)
107
108 % D - параметр учитывающий фактор неравнодобротности резонатора ЛГ
109 D = Delta QdivQ .* (1 + h) ./ (1 - h)
110
111 % alfa p - обратное время релаксации суммы интенсивности встречных волн
112 alfa p = (c/L) * GE * (N rel - 1);
113
114 % alfa_m - обратное время релаксации разности интенсивности встречных волн
115 alfa m = alfa p .* (1 - h) ./ (1 + h)
116
```

```
Приложение А
```

## Исследование зависимости сдвига нуля ЛГ от его параметров

```
117 % w - амплитудное значение расщепления круговых частот встречных волн ЛГ
118 % вследствие угловой вибрации моноблока. [рад/с]
119 w = M * nju * A
120
121 % ОМЕGA 0 - сдвиг нуля, обусловленный мультипликативным взаимодействием
122 % факторов неодинаковости усиления встречных волн (вследствие
123 % неравнодобротности резонатора) и их связи через обратное рассеяние на
124 % зеркалах. [град/ч]
125
126 OMEGA_0_1 = ((D .* alfa_m * r1_r2_sin_epsilon_12(1)) ./ (M * (alfa_p - alfa_m))) .*
    ((1 ./ ((alfa_m .^2 + w .^2) .^ (1 / 2))) - (1 ./ ((alfa_p .^2 + w .^2) .^ (1 / 2)))
    2))));
127
128 OMEGA 0 2 = ((D .* alfa m * r1 r2 sin epsilon 12(2)) ./ (M * (alfa p - alfa m))) .*
    ((1 ./ ((alfa m .^ 2 + w .^ 2) .^ (1 / 2))) - (1 ./ ((alfa p .^ 2+w .^ 2) .^ (1 /
    2))));
129
130 % переходим от рад/с к град/ч
131 OMEGA_O_1 = OMEGA_O_1 * RADperSEC_to_DEGperHOUR
132 OMEGA_O_2 = OMEGA_O_2 * RADperSEC_to_DEGperHOUR
133
134 endfunction
135
```