Кодирование внутренних состояний для модели Мура на D-триггерах.

Для 15 состояний (b0-b14) минимально необходимо 4 ЭП, но для более эффективного кодирования был взят дополнительный ЭП, поэтому общее число используемых элементов памяти - 5.

Коды состояний для модели Мура на D-триггерах.

Состояние перехода	b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9
Исходное состояние	b b0 b10 b12 b14	b0	b1	b2 b3	b2 b3	b4	b5 b7	b6	b7 b11	b4 b5 b7
Число переходов	5	1	1	2	2	1	2	1	2	3
Код состояния	00000	10001	00110	00011	01000	01010	10000	10010	00101	00100
Состояние перехода	b10	b11	b12	b13	b14					
Исходное состояние	b4	b7	b5 b11	b7 b8	b7					
			011	b8 b9 b11 b13	b8 b9 b11 b13					
Число переходов	1	1	2	b9 b11	b9 b11					

Прямая структурная таблица переходов и выходов автомата модели Мура на D-триггерах.

Исходное состояние b <sub>m</sub>	Код b <sub>m</sub>	Состояние перехода b <sub>s</sub>	Код b <sub>s</sub>	Входной сигнал $X(b_m, b_s)$	Функция возбуждения
b0	00000	b0 b1	00000 10001	¬X0 X0	- D4D0
b1	10001	b2	00110	1	D2D1
b2	00110	b3 b4	00011 01000	¬X0 X0	D1D0 D3
b3	00011	b3 b4	00011 01000	¬X0 X0	D1D0 D3
b4	01000	b5 b9 b10	01010 00100 01100	¬X1¬X2 ¬X1X2 X1	D3D1 D2 D3D2
b5	01010	b6 b9	10000 00100	¬X3¬X4 ¬X3X4	D4 D2

		b12	01001	X3	D3D0
b6	10000	b7	10010	1	D4D1
b7	10010	b6	10000	¬X5	D4
		b8	00101	X5¬X6¬X7X8	D2D0
		b9	00100	X5¬X6X7	D2
		b11	10100	X5X6	D4D2
		b13	00001	X5¬X6¬X7¬X8¬X9	D0
		b14	00010	X5¬X6¬X7¬X8X9	D1
b8	00101	b13	00001	¬X9	D0
		b14	00010	X9	D1
b9	00100	b13	00001	¬ <b>X</b> 9	D0
		b14	00010	X9	D1
b10	01100	b0	00000	1	-
b11	10100	b12	01001	X3	D3D0
		b13	00001	¬X3¬X8¬X9	D0
		b14	00010	¬X3¬X8X9	D1
b12	01001	b0	00000	1	-
b13	00001	b13	00001	¬X9	D0
		b14	00010	X9	D1
b14	00010	b0	00000	1	-

Логические выражения для каждой функции возбуждения D-триггера

D0 = b0X0 v b2¬X0 v b3¬X0 v b5X3 v b7X5¬X6¬X7X8 v b7X5¬X6¬X7¬X8¬X9 v b8¬X9 v b9¬X9 v b11X3 v b11¬X3¬X8¬X9 v b13¬X9

D1 = b1 v b2¬X0 v b3¬X0 v b4¬X1¬X2 v b6 v b7X5¬X6¬X7¬X8X9 v b8X9 v b9X9 v b11¬X3¬X8X9 v b13X9

D2 = b1 v  $b4\neg X1X2$  v b4X1 v  $b5\neg X3X4$  v  $b7X5\nabla X6$  v  $b7X5\neg X6X7$  v  $b7X5\neg X6\neg X7X8$ 

D3 = b2X0 v b3X0 v b4 - X1 - X2 v b4X1 v b5X3 v b11X3

 $D4 = b0X0 \text{ v } b5\neg X3\neg X4 \text{ v } b6 \text{ v } b7\neg X5 \text{ v } b7X5X6$ 

Аналогично составляются логические выражения для функций выходов:

y0 = b1

y1 = b1 v b4

y2 = b1 v b9

 $y3 = b2 \ v \ b6$ 

y4 = b2 v b5

y5 = b5

y6 = b8

y7 = b7

y8 = b11

y9 = b9

y10 = b14

y11 = b12y12 = b10 После выделения общих частей в логических выражениях и некоторого их упрощения получаем логические уравнения для построения функциональной схемы управляющего автомата:

```
e0 = b0X0(2)
e1 = b2 v b3 (2)
e2 = b5X3(2)
e3 = b7X5 \neg X6(3)
e4 = b7X5X6(3)
e5 = b4 \neg X1 \neg X2 (3)
e6 = b4 \neg X1X2 (3)
e7 = b4X1(2)
e8 = b8 \text{ v } b9 \text{ v } b13 (3)
e9 = b11 - X3 - X8 (3)
e10 = b11X3(2)
e11 = b5 \neg X3X4(3)
e12 = b5 \neg X3 \neg X4 (3)
e13 = b7 \neg X5 (2)
p0 = e3 - X7 - X8 (3)
p1 = e3 - X7X8(3)
p2 = e9X9(2)
p3 = e9 - X9(2)
p4 = e8X9(2)
p5 = e8 \neg X9(2)
p6 = e1X0(2)
p7 = e1 - X0(2)
p8 = e3X7(2)
q0 = p0X9(2)
q1 = p0 - X9(2)
D0 = e0 \text{ v p7 v e2 v p1 v q1 v p5 v e10 v p3 (8)}
D1 = b1 \text{ v p7 v e5 v b6 v q0 v p4 v p2 (7)}
D2 = b1 \text{ v e6 v e7 v e11 v e4 v p8 v p1 (7)}
D3 = p6 v e5 v e7 v e2 v e10 (5)
D4 = e0 \text{ v } e12 \text{ v } b6 \text{ v } e13 \text{ v } e4 (5)
y0 = b1 (0)
y1 = b1 v b4 (2)
y2 = b1 v b9 (2)
y3 = b2 v b6 (2)
```

$$y4 = b2 v b5 (2)$$

$$y5 = b5(0)$$

$$y6 = b8(0)$$

$$y7 = b7(0)$$

$$y8 = b11(0)$$

$$y9 = b9(0)$$

$$y10 = b14(0)$$

$$y11 = b12(0)$$

$$y12 = b10(0)$$

Инверторы:  $\neg X0$ .  $\neg X1$ ,  $\neg X2$ ,  $\neg X3$ ,  $\neg X4$ ,  $\neg X5$ ,  $\neg X6$ ,  $\neg X7$ ,  $\neg X8$ ,  $\neg X9$  (10)

Цена по Квайну:

$$\sum$$
 = KC + MHB +  $\Im\Pi$  + HY + DC =  $100 + 10 + 20 + 0 + 5 = 135$ 

Схема формирования начальной установки на D-триггерах.

