Лабораторная работа 1. Создание шаблона чертежа **А**3

Задание: вычертить формат листа А3 (размеры 420 x 297 мм) с основной надписью чертежа (размеры 185 x 55), выполнить настройку размерного стиля.

Содержание лабораторной работы

- 1. Создание шаблона чертежа с настройками слоев с необходимыми свойствами, а также текстового и размерного стилей.
- 2. Изучение команд рисования и редактирования.
- 3. Вычерчивание в пространстве листа рамки чертежа формата А3 (по ГОСТ 2.301-68) и основной надписи формы 1 по ГОСТ 2.104-2006 (рис.1).
- 4. Создание блока основной надписи формы 1 (ГОСТ 2.104-2006.).




Рис. 1

Порядок работы:

- 1. Открыть программу **AutoCAD**.
- 2. Щёлкнуть внизу на панели индикации по кнопке **Классическое**.
- 3. Щёлкнуть <u>правой</u> кнопкой мыши по любой из панелей инструментов и в появившемся списке панелей установить поочередно флажки у

следующих панелей: Стандартная (Standart), Свойства(Properties), Слои(Layers), Рисование(Draw), Объектная привязка(Object snap), Редактирование (Modify), Зумирование (Zoom), Текст (Text).

- 4. Кнопкой открыть меню и выбрать команду Сохранить как (Save as):
 - в открывшемся окне в поле Тип файла (File type) выбрать Шаблон чертежа AutoCAD (*.dwt) откроется системная папка Temlate, в которой хранятся шаблоны чертежей AutoCAD;
 - в верхнем поле **Папка** (**Save in**) выбрать путь для сохранения документа необходимый диск, папку (например, Work (Z:), Мои документы, ИВТ- 11), в итоге шаблон будет сохранен в вашей папке;
 - в поле Имя файла (File name) ввести имя создаваемого файла Шаблон
 АЗ + Фамилия (например, Шаблон АЗ Иванов) и щёлкнуть Сохранить.

Примечание 1.1. Для того, чтобы создать новый чертёж на основании необходимого шаблона следует дать команду меню **Файл(File)> Новый(New)**, далее через поле **Папка(Folder)** выбрать папку, куда был сохранён шаблон (в данном случае — папка вашей группы), выбрать шаблон (например, «**Шаблон А3** + **Фамилия.dwt**») и щёлкнуть кнопку **Открыть** (**Open).**

- 5. В командной строке ввести команду **Единицы (Drawing Units)** и выбрать в поле единицы **MM**;
- 6. Выполнить настройки листа:
 - а) щёлкнуть <u>правой</u> кнопкой мыши по ярлычку **Лист1 (Layout1)**Модель \ Лист1 \ Лист2 \ .
 - b) в контекстном меню выбрать пункт Диспетчер параметров листов (Page setup);
 - с) щёлкнуть кнопку Редактировать (Modify);

- d) в области (на закладке для AutoCAD 2004) Принтер/плоттер (Plot device) в поле Имя (Name) выбрать из списка Microsoft XPS Document Writer;
- е) в области Формат листа (Page size) выбрать из списка A3;
- f) в области **Ориентация чертежа (Drawing orientation)** установить переключатель **Альбомная** ;
- g) щелкнуть **ОК**, далее **Закрыть**.
- 7. В командной строке ввести команду Параметры:
 - а) перейти на закладку **Выбор(Selection)** и проверить включение режима предварительного выбора объектов должен быть установлен флажок ✓ **Предварительный выбор объектов (None/ verb selection)**;
 - b) навести указатель мыши на рамку на листе (сплошная тонкая линия), щёлкнуть по ней левой кнопкой мыши она будет выделена, и удалить её, нажав клавишу **Delete** на клавиатуре.
- 8. В командной строке ввести команду **Типлин** (**Linetypes**), щёлкнуть кнопку **Загрузить**(**Load**) и в открывшемся списке найти образец **Acad_ISO04w100**, выбрать его для данного слоя **Оси** (выделить щелчком мыши), закрыть окно выбора типа линий нажатием **ОК**, закрыть окно загрузки типа линий.
- 9. Сформировать слои чертежа:
 - а) щёлкнуть кнопку Диспетчер слоев (Layer Properties Manager) на панели Слои (Layers)



кнопку Слои на ленте;

b) щёлкнуть кнопку Создать слой (New) и создать слой с именем Размеры;

- а) щёлкнуть по полю **Цвет(Color**) данного слоя и задать цвет **Белый(White)**;
- с) поочередно, щёлкая кнопку Создать слой (New) , создать остальные слои чертежа согласно *Таблице 1*, задавая цвет для соответствующих слоев через поле Цвет (Color):


Таблица 1

Имя слоя (Name)	Цвет слоя (Color)
Оси	Белый (White)
Тонкие	Белый (White)
Штриховка	Белый (White)
Толстые	Красный (Red)
Построения	Фиолетовый (Magenta)

- d) для слоя Толстые, щелкнув по полю Вес линии (Linewidth) для данного слоя (—— По умол...) установить 1 мм;
- е) для слоя **Оси**, щелкнув по клетке **Тип линии (Linetype)** для данного слоя (**Continous**), Загрузить тип линии **Acad_ISO04w100**, выбрать его для данного слоя **Оси** (выделить щелчком мыши), закрыть окно выбора типа линий нажатием **ОК**:
- f) закрыть окно диспетчера слоев.
- 10. С помощью ▼ открыть поле списка слоев панели Слои (Layers) на панели инструментов Голстые Толстые , далее выбрать слой Толстые, сделав тем самым его текущим.
- 11. Для настройки отображения индикаторов режимов черчения следует щёлкнуть по кнопке на панели индикации (внизу экрана)

и установить для вывода

на панель индикации режимы:



- 12. Вычертить рамку чертежа формата А3:

 - b) ввести координаты первого угла прямоугольника **20,5** (через запятую), нажать **Enter**;
 - с) ввести координаты второго угла 415,292, Enter.
- 13. Включить режим ортогонального черчения щёлкнуть индикатор

Ортогональное перемещение ограничений курсора расположенный внизу окна на панели индикации (индикатор должен быть подсвечен).

- 14. Кнопкой **Отрезок(Line)** панели **Рисование(Draw)** или на ленте вычертить левую линию надписи чертежа:
 - а) ввести координаты начальной точки 230,5 (через запятую), Enter;
 - b) потянуть мышь <u>вверх</u> и ввести с клавиатуры **55**, **Enter**, **Enter**.
- 15. Отмасштабировать изображение, прокручивая колесо мыши.

Примечание 1.2. Перемещение изображение (*панорамирование*) производится перемещением мыши при <u>нажатом</u> колесе мыши

- 16. Кнопкой **Отрезок(Line)** панели **Рисование(Draw)** или на ленте вычертить верхнюю линию основной надписи чертежа:
 - а) ввести координаты начальной точки 230,60 (через запятую), Enter;
 - b) потянуть мышь <u>вправо</u> и ввести с клавиатуры **185**, **Enter**, **Enter**.
- 17. Выделить, щелкнув прицелом мыши, построенные объекты (2 линии и прямоугольник) будут обозначены квадратными маркерами;
- 18. Включить режим отслеживания объектов индикатор **Отображение опорных линий привязки** (**ОТRACK**) расположен внизу окна на панели состояния.
- 19. Включить режим объектной привязки щелчком по индикатору **Привязка** курсора к опорным точкам в 2D (OSNAP) внизу экрана (индикатор должен быть подсвечен).
- 20. Для настройки режимов привязки объектов:

 - b) установить флажки напротив режимов **У** Конточка (Endpoint), **У** Нормаль (Perpendicular), остальные снять.

21. Щелчком по кнопке **Отрезок(Line)** панели **Рисование(Draw)** или на ленте открыть команду **Отрезок(Line)**:

Конточка

Рис.1.1

- а) зацепить мышью (<u>без щелчка</u>) с помощью привязки *Конточка*(*Endpoint*) левую конечную точку верхней горизонтальной линии (рис.1.1);
- b) протянуть мышь вправо (появится линия отслеживания в виде точек);
- с) ввести с клавиатуры значение 7 (это значение отступа рис.1.2), Enter;
- d) протянуть мышь вниз и ввести с клавиатуры значение **25**, **Enter**, **Enter**.

Примечание 1.3. Повторять команды можно нажатием клавиши **Enter**.

22. Используя режим отслеживания объектов, вычертить остальные толстые линии по размерам (рис.1.2) — внимательно следить за первой точкой при отслеживании, конечные точки линий щелкать при появлении привязки *Нормаль(Perpendicular)*.




Рис.1.2

23. С помощью ▼ открыть поле списка слоев панели Слои (Layers), выбрать слой Тонкие, сделав тем самым его текущим.

- 24. Кнопкой **Отрезок(Line)** панели **Рисование(Draw)** или на ленте вычертить <u>нижнюю тонкую линию</u> (над надписью «Утв»)(рис.1.2).
- 25. Щелчком мыши выделить построенную тонкую линию.
- 26. Кнопкой **В Массив(Array)** панели **Редактирование (Modify**)



кнопкой на ленте создать Прямоугольный массив тонких линий:

- а) в командной строке щёлкнуть опцию **Строки** и задать количество рядов **10** далее задать расстояние между рядами **5**, приращение отметок **0**;
- b) в командной строке щёлкнуть опцию **Столбцы** и задать количество столбцов **1** далее задать расстояние между столбцами **0**;
- в командной строке щёлкнуть опцию **Ассоциативный** и установите **Нет**;
- d) Enter.
- 27. Выделить щелчком мыши две лишние <u>горизонтальные тонкие</u> линии, (созданные командой Массив), которые обрамляют строку

Изм. Лист № доким. Подп. Дата, и удалить их, нажав клавишу **Delete**.

- 28. Кнопкой **Отрезок(Line)** панели **Рисование(Draw)** или на ленте вычертить две тонкие линии в правой части надписи под графой «Лит» (рис.1.2).
- 29. Щёлкнуть кнопку 🛍 Диспетчер слоев (Layer Properties Manager) на

панели Слои (Layers) или кнопку Слои на ленте, далее:

- а) щёлкнуть кнопку Создать слой (New) 🌁 ;
- b) создать слой с именем **Текст**;
- с) с помощью ▼ открыть поле списка слоев панели Слои (Layers), выбрать слой Текст, сделав тем самым его текущим.

- 30. Отключить объектную привязку (индикатор Привязка курсора к опорным точкам в 2D (OSNAP) отжать).
- 31. Создать текстовые стили Наклонный и Прямой:
 - а) в командной строке ввести команду CT (Text style);
 - а) в открывшемся окне щёлкнуть кнопку Создать (New) и ввести имя стиля Прямой, ОК;
 - b) в поле Имя шрифта выбрать ISOCPEUR;
 - с) в поле Высота (Height) ввести 7;
 - d) ввести Угол наклона (Angle) 0;
 - е) снова щёлкнуть кнопку Создать (New) и ввести имя стиля Наклонный, ОК;
 - f) в поле Имя шрифта выбрать ISOCPEUR;
 - g) в поле Высота (Height) ввести 0;
 - h) ввести Угол наклона 15;
 - i) нажать кнопку Сделать текущим (Set current);
 - j) щелкнуть кнопку Закрыть (Close).
- 32. Щелкнуть кнопку **А** Однострочный (Single line) на панели

A

инструментов **Текст** (**Text**) или ^{Текст} на ленте:

- а) ввести опцию <u>S</u>tyle (<u>C</u>тиль) <u>вводить букву, обозначенную заглавной</u> (заглавными) для активизации опции, и удостовериться, что установлен текущим стиль **Наклонный**, **Enter**;
- b) ввести опцию **В**ыравнивание (**J**ustify);
- c) ввести опцию $\underline{\Pi}$ о ширине (\underline{F} it);
- d) щёлкнуть 1-ю точку надписи над линией в одной из клеток основной надписи чертежа (увеличить масштаб колесом мыши);
- е) затем вторую точку;
- f) ввести высоту текста 3.5 (через точку);
- g) ввести с клавиатуры текст одной из надписей (рис.1.2), Enter;

h) Enter.


Примечание 1.4. Изменение ширины надписи можно выполнять с помощью угловых маркеров надписи, предварительно выделив ее.

- 33. Для копирования созданной надписи:
 - а) выделить надпись щелчком мыши;
 - b) скопировать, нажав одновременно Shift + Ctrl + C на клавиатуре;
 - с) далее на запрос базовой точки указать <u>левую крайнюю</u> точку надписи, включив разовую объектную привязку *Узел*, нажав одновременно кнопку **Ctrl** на клавиатуре и **правую** кнопку мыши.
- 34. Вставить надпись в другую клетку, нажав одновременно **Ctrl** + **V** на клавиатуре и указав прицелом точку <u>над линией</u> в той клетке, куда вставляется надпись (рис.1.2).
- 35. Щёлкнуть <u>по надписи правой</u> кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт **Свойства(Properties)**:
 - а) в области **Teкct** (**Text**) в поле **Содержимое** ввести новое значение (рис.1.2);
 - b) при необходимости изменить ширину надписи (см. Примечание 1.4).
- 36. Заполнить графы основной надписи чертежа (рис.1.2), вставляя, а затем редактируя их.
- 37. Выделить основную надпись чертежа <u>без</u>

 <u>внутренней рамки</u>

 чертежа, растягивая мышью рамку

 выделения <u>слева</u>



направо, захватив все объекты основной надписи (рис.1.3).

- 38. В командной строке ввести команду **Пблок** (Wblock):
 - а) в окне «Запись блока на диск» в области **Источники данных** установить переключатель в положение **⊙ Объекты**;

- b) в области **Базовая точка (Base point)** щелкнуть кнопку **Указать** и мышью с привязкой **Конточка (Endpoint)** щёлкнуть нижнюю левую точку выделенных объектов (рис.1.4); **Н.контр. Утв.**
- с) в области **Объекты** (**Objects**) установить переключатель в положение **⊙** Рис.1.4

Преобразовать в блок (Make block);

- d) в области **Размещение** в конце поля **Имя файла и путь** щелкнуть кнопку ...:
 - выбрать путь для сохранения документа необходимый диск, папку своей группы (например, Work (Z:), Мои документы, ИВТ-11);
 - ввести имя файла Основная надпись форма1, нажать Сохранить
 (Save), ОК
 – выделенная часть чертежа будет сохранена в виде блока в отдельном файле, имя блока будет совпадать с именем файла.

Примечание 1.5. При необходимости командой меню **Вставка** (**Insert**) > **Блок** (**Block**) можно вставлять блок основной надписи чертежа и создавать другие форматы.

- 39. Настроить размерный стиль:
 - а) в командной строке ввести команду Рзмстиль (Dimention styles);
 - b) в поле **Вывести в список** выбрать **Все стили**;
 - с) щёлкнуть кнопку **Новый (New),** далее в текстовом поле **Имя нового стиля (Name)** набрать имя создаваемого размерного стиля, например, **ГОСТ**, на основе **ISO-25**, щёлкнуть кнопку **Далее** (**Next**);
 - d) на закладке Линии (Lines):
 - в области Размерные линии (Dimension Line) ввести в поле Шаг
 в базовых размерах (Spacing) расстояние между параллельными
 размерными линиями при базовом способе нанесения размеров 7;

- в области Выносные линии (Extension Line) в поле Удлинение за размерные (Extension) ввести величину выступа выносных линий за размерную 2 (до 5 мм);
- в поле Отступ от объекта (Origin Offset) ввести величину отступа начала выносной линии от точки указания на объекте 0 (ноль).
- e) на закладке Символы и стрелки (Symbols and Arrowheads):
 - в поле **Размер стрелки (Size)** ввести длину стрелок **4**;
 - в области Метки центра (Center) щелкнуть переключатель ◆ Нет (None);
- f) на закладке **Teкct** (**Text**) в области **Свойства текста** (**Text properties**);
 - в поле **Текстовый стиль(Style)** в списке выбрать **Наклонный**;
 - в поле Высота шрифта ввести 5;
 - в поле Отступ от размерной линии (Gap) ввести величину зазора
 между размерным текстом и размерной линией 1;
- g) на закладке Основные единицы (Primary Units):
 - в поле Точность (Precision) выбрать необходимую точность представления на чертеже размерных чисел 0;
 - в поле **Масштаб** (**Scale**) ввести коэффициент масштаба **1**;
- h) Закрыть окно кнопкой **ОК**;
- і) щелкнуть кнопку Установить;
- ј) далее Закрыть.