4存储器

2019年4月21日 22:41

•

◆ 概述

1- 分类

- 1. 按存取方式
 - (1) RAM(Random Access Memory)随机存储器
 - (2) ROM(Read Only Memory)只读存储器
 - (3) 串行访问存储器
- 2- 层次结构:缓存-主存、主存-辅存、cpu-缓存、cpu主存,重点在前二
 - 1. 缓存—主存主要是为了提高存储器的速度,只靠硬件就可以做到这一点,
 - 主存—辅存是为了提高容量,因此需软硬件结合地做到这一点(如软件实现虚拟存储器)
 - 3. 访主存时间是访缓存时间的个位数倍,而访辅存时间是访主存时间的数千倍

▼ ◆ 主存

1- 概述

- (1) 读信息时由CPU将地址送入MAR,由地址总线送入主存,主存将对应数据送入数据总线,再由CPU决定将该信息由MDR送至何处
- (2) 写信息时还是先给MAR送地址,然后给MDR送数据,再给主存发命令
- 1. 地址分配: 地址总线可指出存储单元地址号
 - (1) x位地址线的主存,按字节寻址范围为2^x
 - (2) 接上条,如果字长n字节,则按字寻址范围为2^x/n
- 2- 半导体存储芯片
- 3- RAM
 - 1. StaticRAM
 - (1) 由MOS管 (氧化金属半导体管) 组成的触发器基本电路
 - (2) 触发器工作原理使SRAM信息读出后仍保持原状态,不需再生,但掉电后会 丢失信息,属于易失性半导体存储器
 - (3) CS非 为低电平有效的片选信号; WE非 为低电平有效的使能写信号; Vcc为电源; GND接地; A是地址线; I/O是数据线
 - 2. DynamicRAM
 - (1) 由电容存电荷的原理寄存信息
 - (2) 电荷很难维持超过2ms,不拔电源,也很可能信息自动消失
 - (3) 刷新:将信息读出,经放大器再写回的再生过程
 - 1) 集中刷新:在刷新周期内一次全刷完,此时不能读写,称为死时
 - 2)分散刷新:隔一段时间逐行刷新,默认为每个读写周期后都刷一行,延 长了存取周期
 - 3) 异步刷新: 每刷新周期/行数时间刷一行, 减少了死时

- 3. 静态、动态的比较
 - (1) DRAM集成度高,同大小芯片中,基本单元电路为更少MOS管
 - (2) DRAM尺寸小,因为行列地址按先后序输送,减少了芯片引脚
 - (3) DRAM功耗小,还便宜
 - (4) 但DRAM慢,所以容量要求不大的高速缓存是SRAM实现的
- 4- ROM: 常用作系统程序区的存储
- 5- 与CPU的连接
 - 1. 容量扩展
 - (1) **位扩展:增加存储字长**,如两片1K x 4**连接相同的片选、使能、地址信号**, 再分别连接数据线D0~3和D4~7即实现了1K x 8
 - (2) **字扩展:增加存储字的数**量,如两片1K x 8**连接相同的使能、地址信号和数据线**,再**从高位地址线译码出片选信号**连接给对应片,即实现了2K x 8
 - 2. CPU访存控制器信号MREQ非可用于决定片选信号,如连接在74138译码器两个 使能信号非 上
- 6- 存储器的校验
- 7- 提高访存速度的措施
 - 1. 单体多字: 一个存储体存储多个字, 增大带宽的前提是数据在主存连续存放
 - 2. 多体并行工作
 - (1) 高位交叉编址(即顺序存储):地址连续,易扩充
 - 1) 高位是体号, 地位是体内地址
 - 2) 存取N字的存取周期=NT (T为存取周期)
 - (2) 低位交叉编址(即交叉存储):模M编址(M为并行体数),如4体并行时, 存储体内地址应为0,4,8.....和1,5,9.......
 - 1) 模M得到体号, 向下整除得到体内地址
 - 2) 可以在不改变模块存取周期的前提下,提高存储器的带宽
 - 3) 设存取单字周期T=nt (t为传输周期)则当模块数M>n时,存取N字的存取周期=T+(N-1)t (每一个字都是在上一个字开始读了一个传输周期后就立刻开始存取,而顺序存储的话,一般连续的字在同一个存储体内,要等一整个存取周期结束后再读下个字)
 - 3. 高性能存储芯片

♦

◆ 高速缓冲存储器Cache

- 1- 概述
 - 1. 程序局部性原理:访问相邻**空间**的概率大;短**时间**内重新访问概率大
- 2- 缓存-主存地址映射
 - 1. 全相联映射:任一主存块i可映射到任一缓存块i
 - (1) 字内字节数为B=2^b时,主存地址除了后b位是字块内地址外都是主存字块标记m
 - (2) 灵活, 高命中率, 但查表复杂, 难实现
 - 2. 直接映射: 用i=j mod C计算映射关系, 其中C=2^c为缓存块数

- (1) 需要从主存字块标记m位中取出后c位作为Cache字块标记
- (2) 映射表中需要记录当前主存字块标记和有效位
- (3) 实现简单,但不灵活,命中率低
- 3. R路组相联映射:将Cache分为R块一组的Q组,i=j mod Q + x
 - (1) 其中x∈[0,R), 指第Q组的任意一块, 具体是哪块看替换算法
 - (2) 设R=2^r,则主存字块标记m位中需要取出最右c-r位作为组地址,即主存字块标记相对直接映射多了r位
 - (3) R=0时退化成直接映射, R=C时退化成全相联映射
- 3- 替换策略

◆ 辅存

- 1- 概述
 - 1. 磁表面存储器: 硬磁盘、软磁盘、磁带
 - 2. 技术指标
 - (1) 记录密度
 - 1) 磁盘道距P: 相邻两磁道中心线间的距离
 - 2) 磁盘道密度Dt=1/道距P
 - 3) 磁盘 (最大) 位密度 (线密度): 内圈磁道的位密度Db=每道的位数f/内圈的圆周长度
 - 4) 磁盘面密度=道密度*位密度
 - 5) 磁带位密度、线密度:单位长度磁道能记录的二进制信息位数
 - (2) 存储容量C=面数n * 每面磁道数 * 每道位数s
 - 1) 格式化后一般容量会变成6~7成
 - (3) 平均寻址时间=平均定位(寻道)时间+平均等待(寻扇区)时间
 - 1) 硬盘一般比软盘快
 - (4) 数据传输率Dr=位密度Db * 记录介质运动速度V
 - (5) 误码率
- 2- 磁记录原理和记录方式
- 3- 硬磁盘存储器
 - 1. 一般默认两面都用作记录,除了最上最下两外侧为保护面不做记录
 - 2. 磁道记录格式
 - (1) 定长记录格式:依次确认台号、柱面、磁头、扇段来定位
 - (2) 不定长记录格式:数据块长度不定,通过读取计数区内"数据长度"信息来 判断数据区有多少数据
- 4- 软磁盘存储器
- 5- 磁带存储器
- 6- 循环冗余校验码
- 7- 光盘存储器
 - (1)
 - (2)
 - (3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9) ------我是底线------