## 10扩展单元的设计

2019年6月21日 22:27

•

- ◆ 组合逻辑设计
- 1- 组合逻辑控制单元框图
  - 1. n位操作码经译码电路产生2<sup>n</sup>种输出
  - 2. 时钟输入脉冲序列经计数器/节拍发生器产生与时钟周期等宽的节拍序列
    - (1) 节拍宽度应满足数据信息通过数据总线从源到目的所需时间
    - (2) 时钟输入频率即机器主频CLK
  - 3. 另外还有一些标志和来自系统总线的信号也是CU的输入
- 2- 微操作的节拍安排
  - 1. 注意先后顺序
  - 2. 被控制对象不同的微操作尽可能安排在同一节拍内
  - 3. 时间不长的微操作安排在同一节拍内完成, 允许先后次序
- 3- 组合逻辑设计步骤

**♦** 

- ◆ 微程序设计
- 1- 微程序设计思想的产生
  - 1. Wilkes的想法
    - (1) 将一条机器指令编写成一个微程序
    - (2) 每个微程序包含若干微指令, 每条微指令对应若干微操作命令
    - (3) 把这种微程序放进控制存储器中,用寻找用户程序机器指令的方法找每条微指令
    - (4) 微指令二进制码中的每一位代表1控制信号
    - (5) 核心部件是一个控制存储器
  - 2. 半导体存储器使该思想成为现实
  - 3. 微程序设计省去了对逻辑表达式的化简步骤,还无须考虑逻辑门级数和门的扇入系数
- 2- 微程序控制单元框图及工作原理
- 3- 微指令的编码方式
  - 1. 直接编码/直接控制
    - (1) 每位代表一个微操作命令
    - (2) 可能使控制字段达几百位, 使控存容量极大
  - 2. 字段直接编码/显式编码
    - (1) 控制字段分成若干段, 每段对应一个新字段
    - (2) 新字段译码后对应一个微命令
    - (3) 因为要译码,可能微程序的执行速度稍慢
  - 3. 字段间接编码/隐式编码
    - (1) 某些微命令需由另一字段的某些微命令来解释

4.	混合编码	
	(1)	直接编码和字段编码的混合
	(2)	能综合考虑微指令的字长、灵活性、执行速度
5.	其他	
	(1)	可设常数字段,提供常数、计数器初值等功能
	(2)	常数字段可以和某些解释位配合,提供不同命令
	(3)	
	(4)	
	(5)	
	(6)	
	(7)	
	(8)	

(10) ------我是底线------

(9)