## 2物理层技术

2019年5月3日 15:03

•

- ◆ 信道复用multiplexing
- 1. 复用器multiplexer和分用器demultiplexer之间的即为共享信道
- 1- 频分、时分、统计时分
  - Frequency Division Multiplexing频分复用FDM:用户同时占用不同带宽的资源,此处带宽指频率带宽
  - 2. Time Division Multiplexing时分复用TDM: 用户不同时占用同一带宽资源
    - (1) 一般是周期性地给各用户使用,该周期可称为isochronous等时
    - (2) 更利于数字信号传输
  - 3. Statistic TDM统计时分复用STDM: 动态分配时隙
    - (1) 需要一个concentrator集中器,缓存不同用户的信息,再分成一个个帧一起 发送出去,此处帧不是数据链路层的帧
    - (2) 又称为异步时分复用,相对的可将前一种称为同步时分复用
    - (3) 若各用户不是间歇性工作,就不能体现出和同步时分复用相比的优点
- 2- Wavelength Division Multiplexing波分复用WDM
  - 1. 即光波的频分复用,用一根光纤传输多个光载波信号
- 3- Code Division Multiplexing码分复用CDM或Code Division Multiple Access码分多 址CDMA: 各用户选择不同的码型
  - 1. 频谱类似白噪声,有很强的抗干扰能力,不易被敌人发现
  - 2. 每一个比特时间划分为 m 个短的间隔, 称为chip码片
    - (1) 每个间隔对应1个1或-1
    - (2) 因为 1 bit要转换成 m bit的码片,发送数据率必须也提高成m倍才能保持原有的信息率,这是一种spread spectrum扩频通信
    - (3) Direct Sequence Spread Spectrum直接序列扩频DSSS
    - (4) Frequency Hopping Spread Spectrum跳频扩频FHSS
    - (5) 码片序列属于DSSS
  - 3. 每站被指派一个唯一的m bit chip sequence码片序列
    - (1) 想发送1时发送该序列
    - (2) 想发送0时发送各元素乘以了-1后的该序列
  - 4. 各站被分配到的码片序列必须各不相同且互相orthogonal正交
    - (1) 正交即inner product内积=0
    - (2) 利用正交性质和向量和的内积性质,收到任意个向量的叠加信号时,与每个 站的码片序列求一个内积,为0时表示该站没有发送
    - (3) 为m时(即规格化内积为1时)表示发送了1,为-m时表示发送了0

**♦** 

- ◆ 数字传输系统
- 1- 早期电话网
  - 1. 从市话局到用户电话机的用户线是采用最廉价的双绞线电缆,而长途干线采用的是


频分复用 FDM 的模拟传输方式

- 2. 与模拟通信相比,数字通信无论是在传输质量上还是经济上都有明显的优势
- 3. 脉码调制 PCM 体制最初是为了在电话局之间的中继线上传送多路的电话,目前, 长途干线大都采用时分复用 PCM 的数字传输方式
- 2- 由于历史原因, PCM有两种互不兼容的标准
  - 1. 速率标准不统一
    - (1) 北美日本T1 的速率是 1.544 Mbit/s
    - (2) 欧洲中国E1 的速率是 2.048 Mbit/s
    - (3) 如果不对高次群的数字传输速率进行标准化,国际范围的基于光纤高速数据 传输就很难实现
  - 2. 不是同步传输
    - (1) 过去,为了节约经费,各国的数字网主要采用准同步方式
    - (2) 当数据传输的速率很高时,收发双方的时钟同步就成为很大的问题
- 3- Synchronous Optical Network同步光纤网 SONET和SDH
  - (1) Synchronous Transport Signal第 1 级同步传送信号 STS-1,传输速率是 51.84 Mbit/s
  - (2) Optical Carrier第 1 级光载波 OC-1
  - 1. ITU-T 以SONET 为基础,制订出国际标准Synchronous Digital Hierarchy同步数字系列 SDH
  - 2. SONET和SDH的意义
    - (1) 使不同的数字传输体制在 STM-1 等级上获得了统一
    - (2) 第一次真正实现了数字传输体制上的世界性标准
    - (3) 已成为公认的新一代理想的传输网体制
    - (4) SDH 标准也适合于微波和卫星传输的技术体制


•

- ◆ 有线宽带接入技术
- 1. 美国联邦通信委员会FCC对宽带的最新定义:
  - (1) 宽带下行速率要达到 25 Mbit/s
  - (2) 宽带上行速率要达到 3 Mbit/s
- 1- Asymmetric Digital Subscriber Line非对称数字用户线 ADSL
  - 1. 即:改造模拟电话用户线,使其能承载宽带业务
    - (1) 把 0~4 kHz 低端频谱留给传统电话使用,把原来没有被利用的高端频谱留给 用户 F网使用
  - 2. 传输距离取决于数据率和线径 (用户线越细, 信号传输衰减就越大)
  - 3. 最高数据传输速率与实际的用户线上的信噪比密切相关
  - 4. Discrete Multi-Tone离散多音调DMT: 频分复用不同频段的信号
    - (1) 一般用户是上行信道分配到25个子信道,下行分配到249个
  - 5. 基于ADSL的接入网
    - (1) DSL Access Multiplexer数字用户线接入复用器DSLAM
    - (2) Access Termination Unit接入端接单元ATU,又称为ADSL调制解调器,是DSLAM的组成部件
    - (3) ATU需要成对使用,Central端在端局使用,Remote端在用户处使用

(4) 用户电话通过电话Splitter分离器连接ATU-R, 经线连接到ATU-C




- 6. ADSL二代新标准的改进
  - (1) 通过提高调制效率得到了更高的数据率:频谱范围从 1.1 MHz 扩展至 2.2 MHz,下行速率可达 16 Mbit/s(最大传输速率可达 25 bit/s),而上行速率可达 800 kbit/s
  - (2) 采用了Seamless Rate Adaptation无缝速率自适应技术 SRA,可在运营中不中断通信和不产生误码的情况下,自适应地调整数据率
  - (3) 改善了线路质量评测和故障定位功能,能提高网络的运行维护水平
- 2- Hybrid Fiber Coax光纤同轴混合网HFC网
  - 1. 是在覆盖面很广的有线电视网 CATV 的基础上开发的一种居民宽带接入网
    - (1) 除可传送 CATV 外,还提供电话、数据和其他宽带交互型业务
    - (2) 是树形拓扑结构的同轴电缆网络,它采用模拟技术的频分复用对电视节目进行单向传输
    - (3) 将原 CATV 网中的同轴电缆主干部分改换为光纤,使用模拟光纤技术
    - (4) 在模拟光纤中采用光的振幅调制AM, 比使用数字光纤更为经济



- 2. 模拟光纤从头端连接到fiber node光纤结点,即Optical Distribution Node光分配结点
  - (1) 在光纤结点中,光信号被转换为电信号,之后就是同轴电缆了
  - (2) 光纤结点到头端典型距离25km, 到用户距离则不超过3km
  - (3) 不需要成对使用,只需在用户端安装cable modem电缆调制解调器
- 3. User Interface Box用户接口盒UIB提供三种连接
  - (1) 同轴电缆连接到set-top box机顶盒, 在连接到电视机
  - (2) 双绞线连接到用户电话机
  - (3) 电缆调制解调器连接到用户计算机
- 4. 美国有线电视实验室制定了DOCSIS规约
  - (1) 一般下行可达到数Mb每秒,最高小数十Mb每秒

- (2) 大量用户同时上网时网速会很慢
- 3- Fiber To The X 光纤到X技术 FTTx
  - 1. 可以到Home户、Building楼、Curb路边、Zone小区、Floor层、Office办公室、Desk桌面
    - (1) 其实现在陆地上长距离运输媒体基本都换成光缆了,只是在用户端接口可能 还是在用铜缆
    - (2) Optical Distribution Network光配线网ODN负责把光纤的数据共享给各家庭用户
  - 2. Passive Optical Network无源光网络PON
    - (1) 因无需电源,基本不需维护,而广为使用
    - (2) Optical Line Terminal光线路终端OLT负责连接光纤干线,再发给:
    - (3) 光Splitter分路器负责广播给各用户端的:
    - (4) Optical Network Unit光网络单元ONU,将与自己特有标识相同的光信号接收下来,转换成电信号,ONU所在位置即FTTx的x



- 3. PON的两大种类
  - ✓(1) Ethernet PON以太网无源光网络EPON
    - 1) 指在链路层是用来以太网协议,用PON拓扑结构实现接入的网
    - 2) PON与以太网兼容性好,成本低,扩展性强,管理方便
    - (2) Gigabit PON吉比特无源光网络GPON
      - 1) 采用Generic Encapsulation Method通用封装法GEM
      - 2) 可承载多业务,对各类型都能提供服务质量保证,是很有潜力的宽带光 纤接入技术
      - 3)
      - 4)
      - 5)
      - 6)
      - 7) ------我是底线------