## 2物理层概念

2019年4月7日 0:18

lack

## ◆ 基本概念

- 1. 物理层考虑如何连接各传输媒体上数据比特流,不考虑具体传输媒体
- 2. 物理层的作用是尽可能屏蔽不同传输媒体和通信手段的差异
- 3. 物理层协议/物理层规程procedure
- 4. 接口特性
  - (1) 机械特性:接线器形状、尺寸、引脚数、排列等
  - (2) 电气特性: 电压范围
  - (3) 功能特性: 电压意义
  - (4) 过程特性:不同功能的各种可能事件的出现顺序

•

- 通信基础
- 1- 诵信系统: 源系统、传输系统、目的系统




- (2) source信源/源点/源站:产生数据
- (3) 发送器/编码器:将源点的比特流编码后交给传输系统,如调制器
- (4) 接收器:将传输系统发来的信号转换回信息,如解调器
- (5) destination终点或目的地或信宿:将接收器的数据输出
- 1. 常用术语
  - (1) message消息:通信的目的,如语音、文字、图形、视频
  - (2) data数据:运送消息的实体
  - (3) signal信号:数据的电气或电磁的表现
  - (4) 模拟信号/连续信号:参数取值连续的消息
  - (5) 数字信号/离散信号:参数取值离散的消息
  - (6) 码元: 代表不同离散数值的基本波形
- 2- channel信道:一般指单向传输信息的媒体
  - (1) 单向通信/单工通信: 一方发一方接
  - (2) 双向交替通信/半双工通信/广义单工通信: 双方都能发, 但不能同时发
  - (3) 双向同时通信/全双工通信: 可同时发送和接收, 需要两条信道
  - 1. 基带信号/基本频带信号: 信源发出的信号, 直接表达了信息, 如计算机的10, 电 话的声音


- 2. 宽带信号: 载波调制后的基带信号
  - (1) 为了方便在信道传送,一般会调高频率范围,称这种转换为利用了carrier载 波的**带通调制**,不搬移频段的称为基带调制
- 3. coding编码:将数据转化成数字信号
  - (1) 数字发送器:将数字数据转化成数字信号
  - (2) PCM编码器:将模拟数据转化成数字信号
    - 1) 抽样、量化、编码



- 1) 自同步能力: 从信号波形本身中提取信号时钟频率的能力
- 2) Manchester编码及其差分形式和归零制都有自同步能力,信号频率也 高于不归零制
- 4. modulation调制:将数据转化成模拟信号
  - (1) 调制器:将数字数据转化成模拟信号
    - 1) 相位数\*振幅数=信号数
  - (2) 放大器调制器:将模拟数据转化成模拟信号
    - 1) 复用



- 1) 调幅(AM): 载波的振幅随基带数字信号而变化
- 2) 调频(FM): 载波的频率随基带数字信号而变化
- 3) 调相(PM): 载波的初始相位随基带数字信号而变化
- (4) Quadrature Amplitude Modulation正交振幅调制 QAM




- 2) 可供选择的相位有 12 种,而对于每一种相位有 1 或 2 种振幅可供选择。总共有 16 种组合,即 16 个码元
- 3) 由于 4 bit 编码共有 16 种不同的组合,因此这 16 个点中的每个点可

对应于一种 4 bit 的编码。数据传输率可提高 4 倍

4) 但码元过多会导致识别困难和出错率增加


- 3- 信道的极限容量
  - 1. 码元: 代表不同离散数值的基本波形
    - (1) 对二进制信号来说,一码元=一比特
    - (2) 对2<sup>n</sup>进制信号来说,一码元=n比特
    - (3) 码元传输速率/码元速率/波形速率/调制速率/符号速率
    - (4) 单位Baud波特=码元/s
  - 2. Nyquist奈氏准则:不考虑噪声,能避免码间串扰的码元传输上限
    - (1) 码间串扰:接收端收到的信号波形中识别不出码元间的清晰界限
    - (2) 码元传输的速率越高,或信号传输的距离越远,或传输媒体质量越差,在信 道的输出端的波形的失真就越严重
    - (3) 理想低通信道下的最高码元传输速率 = 2W (Baud)
      - 1) 其中W为理想低通信道的带宽,单位Hz
  - 3. Shannon**香农定理**: 只考虑噪声的信道极限数据传输率
    - (1) 信息传输速率/信息速率/比特率,单位比特/秒
    - (2) 信噪比:信号平均功率与噪声平均功率之比,记为S/N,度量单位是分贝(dB)
      - 1) 实际计算时用的信噪比(dB) = 10 log10(S/N) (dB)
      - 2) 当S/N=10时, 信噪比为10dB; S/N=1000时, 信噪比为30dB
    - (3) 信道的极限信息传输速率 C = W log2(1+S/N) (bit/s)
      - 其中:W 为信道的带宽,单位 Hz;S 为信道内所传信号的平均功率;
        N 为信道内部的高斯噪声功率
    - (4) 对应频带宽度已确定的信道,不能提高信噪比或码元传输速率时,就只能靠 改变编码方法,使每个码元能携带更多比特的信息量
      - •
      - ◆ 物理层下面的传输媒体/传输介质/传输媒介

## 电信领域使用的电磁波的频谱:




- 1. low, medium, high, very, ultra, super, extremely, tremendously
- 1- guided导引型传输媒体:电磁波沿固体媒介传播
  - 1. 双绞线: 两根互相绝缘的通道县并排twist在一起
    - (1) 如电话用户线subscriber loop就是它
    - (2) 模拟传输和数字传输都可以使用,通信距离一般为几到十几公里
    - (3) Shielded Twisted Pair屏蔽双绞线 STP: 带金属屏蔽层

- (4) Unshielded Twisted Pair无屏蔽双绞线 UTP: 较便宜
- 2. 同轴电缆:铜质内导体、绝缘层、网状外导体屏蔽层
  - (1) 早期局域网用过,不过现在基本也用双绞线了
  - (2) 现在主要用于有线电视网
- 3. 光缆: 光纤通信的传输媒体, 如上图, 频率极高



(2) 光线从高折射率的媒体射向低折射率的媒体时,其折射角将大于入射角。只要入射角足够大,就会出现全反射,光也就沿着光纤传输下去



- (4) 多模光纤: 允许不同角度入射的光线同时传输
- (5) 单模光纤: 直径小到约一个光的波长, 光线几乎只能沿直线传
- (6) 优点
  - 1) 通信容量非常大
  - 2) 传输损耗小,中继距离长
  - 3) 抗雷电和电磁干扰性能好
  - 4) 无串音干扰,保密性好
  - 5) 体积小, 重量轻
- 2- 非导引型传输媒体: 自由空间传播无线电波
  - 1. 短波通信/高频通信主要靠电离层的反射,通信质量较差,传输速率低
    - (1) 多径效应:沿不同反射路径到达同一接收点,由于衰减和时延不同,使最后的合成信号失真很大
  - 2. 微波在空间主要是直线传播,所以需要地面微波接力通信或卫星通信
    - (1) 适用于电话、电报、图像、数据等
  - 3. 优点
    - (1) 频段宽,容量大
    - (2) 该频段受到的干扰一般不大
    - (3) 投资少见效快,能跨山河
  - 4. 缺点
    - (1) 相邻站必须能直视
    - (2) 会受恶劣天气影响
    - (3) 隐蔽性和保密性较差
    - (4) 中继站维护耗费大
    - (5) 卫星诵信传播时延大

1)2)3)

4) ------我是底线------