Postupci projektiranja PID regulatora



Jadranko Matuško Šandor Ileš

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

9. listopada 2023.

Postupci projektiranja PID regulatora

- Postupci zasnovani na modelu sustava
 - Model sustava opisuje vladanje sustava na promjenu upravljačkog signala i poremećaja.
 - Za projektiranje PID regulatora potreban je jednostavan model koji se temelji na relativno malom broju parametara sustava.
 - Za potrebe projektiranja regulatora, često je potrebno složeniji model nadomjestiti jednostavnijim modelom sustava.
 - Često korišteni modeli sustava:
 - Modeli sustava dobiveni snimanjem odziva sustava na skokovitu pobudu
 - Modeli sustava temeljeni na frekvencijskom odzivu
 - Tradicionalne metode projektiranja regulatora su manje prikladne ako model sustava nije poznat;
 - Tada se često pribjegava empirijskim metodama ugađanja parametara PID regulatora.

Postupci projektiranja PID regulatora

- Empirijske metode podešavanja regulatora;
- Ziegler-Nicholsov postupak (ZN);
- Projektiranje PID regulatora metodom postavljanja polova;
- Projektiranje PID regulatora zasnovano na integralnim kriterijima kakvoće;
- Projektiranje PID regulatora u frekvencijskom području primjenom Bodeovih dijagrama;

Podsjetnik: Pokazatelji kvalitete odziva zatvorenog kruga

- Vrijeme porasta: Vrijeme potrebno da se izlazna veličina promjeni od 10% do 90% vrijednosti u stacionarnom stanju.
- Nadvišenje: Normalizirana vršna vrijednost izlazne veličine u odnosu na stacionarno stanje.
- Vrijeme smirivanja: Vrijeme potrebno da sustav konvergira u stacionarno stanje (ili neku okolinu oko stacionarnog stanja, npr 2%).
- Greška u stacionarnom stanju: Razlika između referentne veličine i izlazne veličine u stacionarnom stanju.

Empirijske metode podešavanja paramaetara PID regulatora

• Utjecaj povećavanja parametara K_P , K_I , K_D :

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int_0^t e(t) dt + K_D \frac{de}{dt}$$
 (1)

Parameta	r Vrijeme porasta	Nadvišenje	Vrijeme smi- rivanja	Pogreška u ustaljenom
				stanju
K_P	Smanjuje	Povećava	-	Smanjuje
Kı	Smanjuje	Povećava	Povećava	Eliminira
K_D	-	Smanjuje	Smanjuje	-

Kako koristiti tablicu?

Uobičajeni postupak podešavanja PID regulatora:

- Odrediti koju karakteristiku sustava je potrebno popraviti
- Povećati K_P , ako je potrebno smanjiti vrijeme porasta
- Povećati K_D, ako je potrebno smanjiti nadvišenje i vrijeme smirivanja
- Koristiti K₁ za eliminaciju pogreške u stacionarnom stanju
- Kako odabrati početne parametre?

Ziegler - Nicholsovi postupci (ZN postupci)

 Postupci određivanja parametara regulatora su temeljeni na empirijskim istraživanjima Zieglera i Nicholsa.

 Postupak ruba stabilnosti koristi se tamo gdje nije opasno dovoditi sustav do ruba stabilnosti.


 Postupak prijelazne funkcije obavlja se u otvorenom krugu snimajući odziv na skokovitu pobudu. Posebno je prikladna za primjenu u industrijskim postrojenjima gdje, iz sigurnosnih razloga, nije dopušteno dovođenje sustava na rub stabilnosti.

Postupak ruba stabilnosti

POSTUPAK


- Regulatoru koji se nalazi u regulacijskom sustavu odabere se samo proporcionalno djelovanje (isključuje se integralna komponenta)
- Pojačanje regulatora se povećava dok se ne proizvedu trajne oscilacije konstantne amplitude. Pojačanje uz koje se dobiju trajne oscilacije označava se kritičnim (graničnim) pojačanjem regulatora K_{Rkr} ;
- Mjeri se iznos perioda oscilacija T_{kr}
- Prema dobivenim vrijednostima K_{Rkr} i T_{kr} računaju se parametri regulatora P, PI i PID tipa prema unaprijed definiranim relacijama.


Postupak ruba stabilnosti - 2



Tip	Vrijednosti parametara regulatora			
regulatora	K_R	T_I	T_D	
P	$0.5K_{Rkr}$	-	-	
PI	$0.5K_{Rkr}$ $0.4K_{Rkr}$	$0.8T_{kr}$	-	
PID	$0.6K_{Rkr}$	$0.5T_{kr}$	$0.125 T_{kr}$	

Postupak prijelazne funkcije





	Tip reg <u>u</u> latora	Vrijednosti parametara regulatora			
		K_{R}	T_{I}	T_D	
	Р	1/ <i>a</i>	-	-	
	PI	0.9/a	$3T_T$	-	
	PID	1.2/a	$2T_T$	$0.5T_{T}$	

$$a = \frac{K_s t_z}{t_a} = \frac{K_s T_T}{T_1}$$

ZN postupci

 ZN postupci su iskustveni postupci koji su prije svega namijenjeni za rješavanje problema stabilizacije (ponekad se taj problem naziva i problemom regulacije), tj. problema održavanja radne točke i kompenzacije poremećaja.

 Iz tog je razloga karakteristika sustava upravljanja dobro vladanje po poremećaju i relativno loše vladanje po referentnoj vrijednosti.

 U praksi postoji o određeni broj modifikacija ZN postupka kojim se prioritet stavlja na vladanje po referentnoj vrijednosti (Chien–Hrones–Reswick (CHR) postupak)

Chien-Hrones-Reswick (CHR) postupak

 Chien-Hrones-Reswick (CHR) postupak predstavlja modifikaciju ZN postupaka koja omogućuje, osim podešenja regulatora prema poremećajnom vladanju, da se parametri PID regulatora podese i za praćenje reference.

Kompenzacija poremećaja:

caja.					
	Tip	Parametri regulatora			
	regulatora	K_R	T_I	T_D	
	Р	0.3/a	-	-	
	PI	0.6/a	$4T_t$	-	
	PID	0.95/a	$2.4T_t$	$0.286 T_t$	

Praćenje reference:

Tip	Parametri regulatora		
regulatora	K_R	T_I	T_D
Р	0.3/a	-	-
PI	0.343/a	$1.2T_{1}$	-
PID	0.6/a	$1T_1$	$0.5T_t$


 Ideja postupka je da se u regulator uvedu dodatni parametri b i c kojim se omogućuje oblikovanje referentnog signala:


$$u(t) = K_R \left(e_p(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de_d(t)}{dt} \right)$$
 (2)

gdje je $e_p(t) = b \cdot r - y$ i $e_d(t) = c \cdot r - y$, dok je e(t) = r - y zbog osiguranja točnosti u ustaljenom stanju.


• Na taj se način omogućuje djelomično rasprezanje vladanja sustava po poremećaju i po referentnoj vrijednosti.

• Blokovska shema regulatora s otežanjem reference





- Dvoparametarska struktura PID regulatora s otežanjem reference:
 - Klasični PID regulator u povratnoj vezi
 - o Otežavanje vrijednosti u referentnoj grani.



Projektiranje regulatora

- Postupak projektiranja regulatora sastoji se od dva koraka: (i) projektiranje dijela regulatora u povratnoj vezi i (ii) projektiranje unaprijednog dijela regulatora.
- Dio regulatora u povratnoj vezi projektora se da se postigne dobra kompenzacija poremećaja i osigura robusnost na modelske neodređenosti, dok se dio regulatora u referentnoj grani projektira se da se postigne dobro praćenje reference.
 - Za b = 1 i c = 1 nema nikakvog filtriranja reference te imamo klasični PID regulator.
 - Za b = 0 i c = 0 imamo filtriranje reference, što zapravo odgovara slučaju kada je proporcionalno i derivativno djelovanje izmješteno u povratnu vezu.
 - Za b>1 i c>1 predfiltar u referentnoj grani djeluje kao lead kompenzator.

Metoda postavljanja polova - sustav s dominantim realnim polom

Model sustava:

$$G_p(s) = \frac{K_p}{1 + sT} \tag{3}$$

• PI regulator:

$$G_R(s) = K_R \frac{1 + T_I s}{T_I s} \tag{4}$$

Polovi zatvorenog kruga:

$$s^{2} + s \frac{1 + K_{p}K_{R}}{T} + \frac{K_{p}K}{TT_{L}} = 0$$
 (5)

Metoda postavljanja polova - sustav s dva realna pola - 1

Model sustava:

$$G_p(s) = \frac{K_p}{(1 + sT_1)(1 + sT_2)}$$
 (6)

PID regulator:

$$G_R(s) = \frac{K_R(1 + T_i s + T_i T_d s^2)}{T_i s}$$
 (7)

Polovi zatvorenog kruga:

$$s^{3} + s^{2} \left(\frac{1}{T_{i}} + \frac{1}{T_{2}} + \frac{K_{p}K_{R}T_{d}}{T_{1}T_{2}} \right) + s \left(\frac{1}{T_{1}T_{2}} + \frac{K_{p}K_{R}}{T_{1}T_{2}} \right) + \frac{K_{p}K_{R}}{T_{1}T_{2}T_{i}} = 0$$

Metoda postavljanja polova - sustav s dva realna pola - 2

Karakteristični polinom modelske prijenosne funkcije:

$$(s + \alpha\omega_0)(s^2 + 2\zeta\omega_0s + \omega_0^2) = 0$$
 (8)

· Parametri regulatora:

$$K_R = \frac{T_1 T_2 \omega_0^2 (1 + 2\alpha \zeta) - 1}{K_\rho}$$
 (9)

$$T_{i} = \frac{T_{1}T_{2}\omega_{0}^{2}(1+2\alpha\zeta)-1}{T_{1}T_{2}\alpha\omega_{0}^{3}}$$
 (10)

$$T_d = \frac{T_1 T_2 \omega_0 (\alpha + 2\zeta) - T_1 - T_2}{T_1 T_2 \omega_0^2 (1 + 2\alpha\zeta) - 1}$$
 (11)