


|              |                |              |              |              |
|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |                |              |              |              |



ТР – Термо-реле нагревателя  
 МТР – Термо-реле электродвигателя  
 М – Электродвигатель  
 МКЗ, МКО – Выключатели ограничителя момента  
 КЗ, КО – Конечные выключатели  
 КМЗ, КМО – Контактторы  
 Э – Энкодер

|          |              |          |       |       |
|----------|--------------|----------|-------|-------|
| Изм.     | Лист         | № докум. | Подп. | Дата  |
| Разраб.  | Балашов К.В. |          |       | 05.23 |
| Пров.    |              |          |       |       |
| Н.контр. |              |          |       |       |
| Утв.     |              |          |       |       |

|                                                                                     |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| <div>AR21E-2A7-10</div>                                                             |      |        |
| Электрическая схема электропривода AR21E<br>Напряжение питания: 380В. (переменное). |      |        |
| Стадия                                                                              | Лист | Листов |
| Р                                                                                   | 1    | 1      |
|                                                                                     |      |        |
| Режим: Интеллектуальный модуль INT/L<br>Модельный ряд: AR21E.007-050                |      |        |